




กล้องดิจิตอล

OM SYSTEM OM-1 Mark II

คู่มือแนะนำการใช้งาน

Ver.1.2



TH

Model No. : IM027

- ขอบขอบคุณที่ซื้อกล้องดิจิทัลของเรา โปรดอ่านค่าแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดและเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
- โปรดอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาใน “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต
- เรายกแนะนำให้ท่านทดลองถ่ายภาพเพื่อให้คุณเคยกับกล้องก่อนที่จะถ่ายภาพสำคัญ
- ภาพประกอบสำหรับหน้าจอและกล้องที่ปรากฏในคู่มือนี้ จัดทำขึ้นในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
- หากมีการเพิ่มเติมและ/หรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเนื่องจากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับกล้อง เนื้อหาจะแตกต่างกัน คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรา

สารบัญ

บทนำ.....	19
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน.....	19
การลงทะเบียนผู้ใช้.....	19
การติดตั้งซอฟต์แวร์/แอปในพีซี.....	20
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....	21
วิธีค้นหาสิ่งที่คุณต้องการทราบ.....	21
วิธีอ่านคู่มือฉบับนี้.....	22
เชือขึ้นส่วน.....	24
การเตรียมกล้อง.....	26
แกะลิ้งที่บรรจุอยู่ในกล่อง.....	26
การใส่สายคล้องกล้อง.....	27
การใส่แล็คอดแบบเตอร์.....	28
การใส่แบตเตอรี่.....	28
การถอดแบตเตอรี่.....	29
การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ช่องแดปเดอร์ USB-AC.....	30
การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ USB.....	32
การชาร์จผ่าน USB.....	32
การใส่แล็คอดการ์ด.....	33
การใส่การ์ด.....	33
การถอดการ์ด.....	34
การใช้การ์ดหน่วยความจำล้างอัน.....	34
การดูที่ใช้งานได้.....	34
การใส่และการถอดเลนส์.....	36
การติดเลนส์กับตัวกล้อง.....	36
การถอดเลนส์.....	37
การใช้งานจอภาพ.....	38
การเปิดกล้อง.....	39
โหมดพัก.....	40
การตั้งค่าเริ่มต้น.....	41
สิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณไม่สามารถอ่านข้อความที่แสดงได.....	43

การถ่ายภาพ	45
ข้อมูลที่แสดงในขณะถ่ายภาพ	45
การสับส่วนการแสดงผลแบบต่างๆ	48
การสับส่วนที่อาจแสดงข้อมูล	50
การถ่ายภาพนิ่ง	52
ประเภทของโหมดถ่ายภาพ	52
การถ่ายภาพด้วยการใช้งานทัชสก्रีน	55
การรีวิวภาพ (ตรวจสอบภาพ)	57
การให้กล้องเลือกค่ารับแสงและความเร็วชัดเตอร์เอง (P: โปรแกรม AE)	59
โปรแกรมชิฟท์	61
การเลือกรูรับแสง (A: ล่าดับความสำคัญของรูรับแสง AE)	62
การเลือกความเร็วชัดเตอร์ (S: ล่าดับความสำคัญของชัดเตอร์ AE)	64
การเลือกรูรับแสงและความเร็วชัดเตอร์ (M: ปรับรูรับแสงเอง)	66
ใช้ค่าชัดเดย์แสงในโหมด M	68
การเปิดรับแสงเป็นเวลาหนา (B: BULB/TIME)	69
การซ่อนความสว่าง (B: การถ่ายภาพ Live Composite)	72
การบันทึกการตั้งค่าแบบกำหนดเองไปยังแม่นเลือกโหมด (โหมดกำหนดเอง C1, C2, C3 และ C4)	74
การตั้งค่าการบันทึก (กำหนด)	74
การใช้โหมดกำหนดเอง (C1/C2/C3/C4)	76
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว	79
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมดภาพเคลื่อนไหว (M)	79
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมดถ่ายภาพนิ่ง	82
การควบคุมแบบล้มผัส (การควบคุมแบบเชิงบ)	83
การตั้งค่าการถ่ายภาพ	84
วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพ	84
ปุ่มตรง	85
ปุ่มฟังก์ชันและปุ่มตรง	85
การตั้งค่าด้วยปุ่มตรง	88
แฟง LV Super Control/แฟง Super Control	90
บนแฟง LV Super Control/แฟง Super Control	90
การตั้งค่าด้วยแฟง Super Control/แฟง LV Super Control	92

การตั้งค่าสำหรับ Super Control/LV Super Control.....	94
การใช้เมนูต่างๆ.....	97
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ผ่านเมนู.....	97
วิธีใช้งานเมนู.....	98
การแสดงค่าอิมัยรายการเมนู.....	100
รายการจะแสดงเป็นสีเทา.....	100
ฟังก์ชันพื้นฐานในการจับโฟกัส.....	101
การเลือกโหมดโฟกัส (โหมด AF / โหมด MF).....	101
การใช้ AF ดวงดาว.....	103
การตั้งค่าตำแหน่งโฟกัสสำหรับ Preset MF.....	103
การปรับโฟกัสด้วยตัวเองระหว่างโฟกัสอัตโนมัติ.....	104
การเลือกเป้าโฟกัส (ตำแหน่งเป้า AF).....	105
การเลือกโหมดเป้า AF (โหมดเป้า AF).....	106
การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ โหมดเป้า AF (การตั้งค่าโหมดเป้า AF).....	109
ชุมกรอบ AF/ ชุม AF (AF เฉพาะจุดพิเศษ).....	111
ฟังก์ชันในการกำหนดวิธีโฟกัส.....	113
ผ่อนโฟกัสด้วยตนเองรวมกับโฟกัสแบบอัตโนมัติ (AF+MF).....	113
การกำหนดค่าการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ (AF โดยกด ลงครึ่งหนึ่ง).....	115
โฟกัสอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม AF-ON.....	116
การใช้โฟกัสอัตโนมัติในโหมดปรับโฟกัสด้วยตนเอง (AFON ในโหมด MF).....	117
การกำหนดค่าการใช้งานกล้องเมื่อไม่สามารถโฟกัสที่รัศมีได้ (เลือก การลั่นชัดเตอร์).....	118
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า AF ดวงดาว (ตั้งค่าAFดวงดาว).....	119
ฟังก์ชันสำหรับปรับแต่งการใช้งาน AF ให้เหมาะสมกับวัตถุ.....	120
การใช้โฟกัสสติดตามกับวัตถุที่เลือก (การตรวจจับวัตถุ).....	120
การถ่ายภาพโดยใช้ [การตรวจจับวัตถุ].....	121
การกำหนดค่าการทำงานของ C-AF เมื่อเปิดใช้งานการตรวจจับวัตถุ (การตั้งค่า C-AF).....	123
การกำหนดความสำคัญในการโฟกัสให้กับปุ่ม (ปุ่ม AF).....	124
การกำหนดค่าการแสดงผลสำหรับการตรวจจับดวงตา (กรอบตรวจจับดวงตา).....	125
C-AF เป้า Center ไฟรออติ๊ต (C-AF Center ไฟรออติ๊ต).....	126
ความไวของ C-AF ติดตามวัตถุ (ความไวต่อวัตถุ C-AF / ความไวต่อวัตถุ C-AF).....	127
ความเร็วในการโฟกัส C-AF (ความเร็วของ C-AF).....	128
ฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนการใช้งานของกล้องตามโฟกัส.....	129

ช่วงโฟกัสของเลนส์ (AF Limiter).....	129
การใช้งานการตั้งค่าที่บันทึกไว้ใน [AF Limiter].....	129
การกำหนดค่า [AF Limiter].....	130
การสแกนเลนส์ C-AF (ตัวค้นหา AF).....	131
การปรับโฟกัสอัตโนมัติแบบละเอียด (ปรับตั้ง ระบบโฟกัส AF).....	132
การใช้ค่าการปรับโฟกัสที่บันทึกไว้.....	132
การกำหนดค่า [ปรับตั้ง ระบบโฟกัส AF].....	133
ระบบช่วยเหลือโฟกัสอัตโนมัติไฟช่วย AF (ไฟช่วย AF).....	134
โหมดแสดงเป้า AF (ตัวชี้กรอบ AF).....	135
ฟังก์ชันสำหรับกำหนดตำแหน่งโฟกัส.....	136
การจับคู่การเลือกเป้า AF "ไปที่การวางแผนล่อง (สิงก์แนวตั้งแนวนอน [::]).....	136
การเลือกตัวแห่งใหม่ AF ([-··] ตั้งค่าปกติ).....	138
การใช้ฟังก์ชัน [-··] ตัวแห่งใหม่.....	139
การเลือกเป้า AF (-·:) ตั้งค่าหน้าจอเลือกเป้า).....	140
การเปิดใช้งานการล้อมรอบการเลือกเป้า AF (-·:) ตั้งค่าวนรอบ).....	141
การเลือกเป้า AF แบบล้มผัลส่าหรับการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ (แผ่นกำหนดเป้า AF).....	143
ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เมื่อทำการโฟกัส.....	144
ตัวช่วยในการโฟกัสแบบแนวแนว (ตัวช่วยปรับโฟกัส MF).....	144
ตัวเลือกโฟกัสพีคกิ้ง (การตั้งค่าพีคกิ้ง).....	146
การใช้โฟกัสพีคกิ้ง.....	147
การเลือกระยะโฟกัสสำหรับ Preset MF (ระยะ Preset MF).....	148
การปิดใช้งาน MF Clutch (MF Clutch).....	149
ทิศทางโฟกัสของเลนส์ (วงแหวนโฟกัส).....	150
การรีเซ็ตตัวแห่งเลนส์เมื่อปิดกล้อง (รีเซ็ตเลนส์).....	151
การวัดแสงและการปีดรับแสง.....	152
การควบคุมการรับแสง (การชดเชยแสง).....	152
การปรับการชดเชยแสง.....	153
การรีเซ็ตการปรับการชดเชยแสง.....	153
ระดับค่า EV สำหรับการควบคุมค่าแสง (ระดับค่า EV).....	154
การปรับค่าการปีดรับแสงอย่างละเอียด (ปรับค่าการปีดรับแสง).....	155
การลดการกระพริบภายในไฟ LED (สแกนการกระพริบ / สแกนการกระพริบ ชุด).....	156
การเลือกความเร็วชัดเดอร์.....	157

การเลือกวิธีที่กล้องวัดความสว่าง (โหมดวัดแสง).....	158
การล็อคค่ารับแสง (ล็อค AE).....	159
การวัดแสงล็อค AE (วัดแสงระหว่าง AEL).....	160
การปลดล็อค AE หลังจากการถ่ายภาพ (AEL รีเซ็ตอัตโนมัติ).....	161
การล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงคงรีงหนึ่ง (AE Lock ลงคงรีงหนึ่ง).....	162
การตั้งค่าตัวเลือกการวัดแสงในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (วัดแสงระหว่าง).....	163
การวัดแสงเป้าไฟกัส (วัดแสงเฉพาะจุด [-:-]).....	164
การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO).....	165
ระดับค่า EV ของการควบคุมความไวแสง ISO (ระดับ ISO).....	167
การตั้งค่าช่วงความไวแสง (ISO) ที่เลือกในโหมด [Auto] (ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น / ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น).....	168
การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้กล้องเพิ่มความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ (ชัตเตอร์ต่ำสุด ISO-A).....	169
การเลือกโหมดที่สามารถใช้ค่าความไวแสง (ISO) แบบ [Auto] ได้ (ISO อัตโนมัติ / ISO อัตโนมัติ).....	170
ตัวเลือกการลดสัญญาณรบกวนภาพเมื่อใช้ ISO สูง (Noise Filter / Noise Filter).....	171
ตัวเลือกการปรับเวลาผลภาพ (ประมวลผล ISO Low).....	172
ตัวเลือกการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน (ลดสัญญาณรบกวนภาพ).....	173
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช.	174
การใช้งานแฟลช (การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช).....	174
ชุดแฟลชที่ออกแบนมาสำหรับใช้กับกล้อง.....	174
คุณสมบัติที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์แฟลชที่ใช้ร่วมกันได้.....	175
การติดตั้งอุปกรณ์แฟลชที่ใช้ร่วมกันได้.....	175
การทดสอบอุปกรณ์แฟลช.....	177
การเลือกโหมดแฟลช (โหมดแฟลช).....	178
โหมดแฟลช.....	178
คู่ของโหมดแฟลชและการตั้งค่า.....	179
การกำหนดค่าโหมดแฟลช (การตั้งค่าโหมดแฟลช).....	182
การปรับปริมาณแสงแฟลช (ชดเชยแสงแฟลช).....	183
การควบคุมแฟลชด้วยรีโมทไร้สาย (RC Mode).....	184
การเลือกความเร็วในการซิงค์แฟลช (X-Sync.).....	185
การเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด (ค้างช้าสุด).....	186
การใช้ชดเชยแฟลชและค่าแสง (+ -).....	187
การตั้งค่าสมดุลแสงสำหรับการวัดแสงแบบ TTL (วัดแสงแฟลชสมดุล).....	188

การถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา.....	189
การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบบ่งเวลา.....	189
จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้.....	191
การกำหนดค่าฟังก์ชันการถ่ายภาพต่อไปนี้ (การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง).....	192
การกำหนดค่าฟังก์ชันตั้งเวลาถ่าย (การตั้งค่าตั้งเวลาถ่าย).....	194
การถ่ายภาพโดยไม่มีการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของปุ่มชัดเดอร์ (การตั้งค่าป้องกันการสั่น [♦]) ..	195
การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัดเดอร์ (การตั้งค่าถ่ายเงียบ[♥]).	196
การถ่ายภาพโดยปราศจาก Time lag (การถ่ายด้วยโหมด Pro Capture).....	198
การลดการกระพริบในภาพ (ถ่ายภาพ Anti-Flicker).....	201
การป้องกันภาพสั่น.....	202
การลดอาการล้องสั่น (ป้องกันภาพสั่น / ป้องกันภาพสั่น).....	202
การตั้งค่าตัวเลือกโดยละเอียดของระบบป้องกันภาพสั่น.....	203
ตัวเลือกการป้องกันภาพสั่น (ระดับ IS).....	204
การป้องกันภาพสั่นแบบบุปผลงคงที่ (ป้องกันภาพสั่น).....	205
การป้องกันภาพสั่นในโหมดถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (ป้องกันภาพสั่น).....	206
แสดงการเคลื่อนไหวของกล้องบนจอภาพ (ฟังก์ชันช่วยถ่ายด้วยมือ).....	207
ระบบป้องกันภาพสั่นให้สำหรับเลนส์ IS (ป้องกันภาพสั่นที่เลนส์).....	208
สีและคุณภาพ.....	209
การตั้งค่าคุณภาพของภาพและภาพเคลื่อนไหว (/). ..	209
การกำหนดค่า ..	209
การกำหนดค่า ..	210
คุณภาพภาพ JPEG และอัตราการบีบอัด (การตั้งค่าโดยละเอียด).....	214
การเลือกโคเดกสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Video Codec).....	215
การตั้งค่าสัดส่วนภาพ (สัดส่วนภาพ).....	216
เพิ่มแสงของภาพ (ชดเชยเงาแสง).....	217
ตัวเลือกการปรำมาลผล (โหมดภาพ / โหมดภาพ).....	218
การตั้งค่า โหมดภาพ.....	218
การตั้งค่าตัวเลือกโดยละเอียดของโหมดภาพ.....	221
การตั้งค่า โหมดภาพ.....	224
การเลือกตัวเลือกที่จะแสดงเมื่อเลือกโหมดภาพ (การตั้งค่าโหมดภาพ).....	225
การปรับสี (WB (สมดุลแสงขาว)).....	226
การตั้งค่าสมดุลแสงขาว.....	226

การปรับสมดุลแสงขาวของโหมด WB แต่ละโหมดอย่างละเอียด.....	228
สมดุลแสงขาว One-touch.....	229
การล็อกสมดุลแสงขาวในโหมดภาพเคลื่อนไหว (พังกชั้นปุ่ม: AUTO ล็อค).....	231
การปรับสมดุลแสงขาวอย่างละเอียด (ทั้งหมด / ทั้งหมด).....	232
การรักษาโทนสีบนอุปกรณ์ของแสงจากหลอดไฟ เมื่ออยู่ในโหมด WB อัตโนมัติ (AUTO ใช้สีโทนอุปกรณ์/ AUTO ใช้สี โทนอุปกรณ์).....	233
สมดุลแสงขาวของแฟลช (+WB).....	234
การตั้งค่ารูปแบบการทำสำเนาสี (ปริญามิสี).....	235
ตัวเลือกการแสดงตัวอย่างสำหรับ [View Assist] (ตัวเลือก View Assist).....	236
โหมดถ่ายภาพพิเศษ (โหมดประมวลผลภาพ).....	237
ถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Res Shot).....	237
การเปิด High Res Shot.....	237
การกำหนดค่า High Res Shot.....	238
การถ่ายภาพ.....	239
ลดความเร็วชัตเตอร์ในแสงสว่างจ้า (ถ่ายภาพ Live ND).....	241
การเปิดการถ่ายภาพ Live ND.....	241
การกำหนดค่าการถ่ายภาพ Live ND.....	241
การถ่ายภาพ.....	242
จากการถ่ายภาพที่มีความด่างสีสูง (ถ่ายภาพ Live GND).....	244
การเปิดการถ่ายภาพ Live GND.....	244
การกำหนดค่าการถ่ายภาพ Live GND.....	244
การถ่ายภาพ.....	246
การเพิ่มความลึกของระยะชัด (โฟกัสซ้อน).....	248
การเปิดโฟกัสซ้อน.....	248
การกำหนดค่าโฟกัสซ้อน.....	249
การถ่ายภาพ.....	249
การถ่ายภาพ HDR (ช่วงไดนามิกสูง) (HDR).....	251
ถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงหลายครั้งในหนึ่งภาพ (การถ่ายภาพซ้อน).....	253
การเปิดการถ่ายภาพซ้อน.....	253
การกำหนดค่าการถ่ายภาพซ้อน.....	254
การถ่ายภาพ.....	254
เมื่อตั้งค่าเป็น [ภาพซ้อน].....	255

ติดหัวชุม (LCD ติดอลเทเลคอน / LCD ติดอลเทเลคอน)	257
การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติด้วยช่วงเวลาคงที่ (ถ่ายภาพช่วงเวลา)	258
การเปิดถ่ายภาพช่วงเวลา	258
การกำหนดค่าถ่ายภาพช่วงเวลา	258
การถ่ายภาพ	260
ปรับรูปทรงคีย์สโตร์นหรือความคุณทัศน์มิติของภาพ (Keystone Comp.)	262
การปรับรูปทรงที่บิดเบี้ยวแบบพิชัย (ปรับแก้ก้มมองพิชัย)	264
การเปิดปรับแก้ก้มมองพิชัย	264
การกำหนดค่าของปรับแก้ก้มมองพิชัย	265
การถ่ายภาพ	265
การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)	267
การบันทึกภาพต่อเนื่องกันด้วย hely ค่าแสง (AE BKT)	269
การบันทึกภาพด้วยสมดุลแสงขาวที่แตกต่างกัน (WB BKT)	271
การบันทึกภาพด้วยระดับแฟลชที่แตกต่างกัน (FL BKT)	272
การบันทึกภาพด้วยความไวแสง ISO ที่แตกต่างกัน (ISO BKT)	273
การบันทึกสำเนาภาพหนึ่งภาพโดยใช้อาร์ตฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน (ART BKT)	274
เปิดการถ่ายคร้อมอาร์ตฟิลเตอร์	274
การกำหนดค่าการถ่ายคร้อมอาร์ตฟิลเตอร์	275
การถ่ายภาพ	275
การบันทึกภาพด้วยต่าแห่งโฟกัสต่างๆ (Focus BKT)	276
เปิดการถ่ายคร้อมโฟกัส	276
การกำหนดค่าการถ่ายคร้อมโฟกัส	276
การถ่ายภาพ	277
ฟังก์ชันที่มีเฉพาะในโหมดภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น	278
ตัวเลือกการบันทึกเสียง (การตั้งค่าการบันทึกเสียง)	278
การปรับระดับเสียงของหูฟัง (ความตั้งเสียงหูฟัง)	280
Time Code (การตั้งค่า Time Code)	281
สัญญาณออก HDMI (LCD สัญญาณออก HDMI)	282
เกี่ยวกับ [RAW]	283
แสดงเครื่องหมาย + ขึ้นตลงกลางหน้าจอขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (เครื่องหมายตรงกลาง)	284
แสดงลายແຄນບັນພື້ນທີ່ความสว่างสูงຂອນແບນທຶກພາບເຄລື່ອນໄວ (การตั้งค่าลายແຄນ)	285
การแสดงลายແຄນ	285

การกำหนดค่าการตั้งค่าถ่ายภาพ.....	286
แสดงกรอบสีแดงขณะที่กีฬาเคลื่อนไหว (กรอบสีแดงระหว่าง © REC)	287
เล่น.....	288
การแสดงข้อมูลระหว่างการถ่ายภาพ.....	288
ข้อมูลภาพที่แสดง.....	288
การลับหน้าจอแสดงข้อมูล.....	290
การดูภาพพกพาและภาพเคลื่อนไหว.....	291
การดูภาพ.....	291
การดูภาพเคลื่อนไหว.....	292
การค้นหาภาพอย่างรวดเร็ว (การคุ้ยดูบีบีกับปฏิทิน).....	294
การซูมเข้า (การซูมการดูภาพ).....	295
เล่นโดยใช้ระบบควบคุมแบบล้มผั่ส.....	296
การดูภาพเดิมเพริม.....	296
การดูภาพแบบดีบีบี/ปฏิทิน.....	297
ฟังก์ชันอื่น.....	298
การตั้งค่าฟังก์ชันการเล่น.....	299
การหมุนภาพ (หมุน).....	299
การป้องกันภาพ (O-Fn).....	300
การตัดลอกภาพ (ตัดลอก).....	301
การตัดลอกภาพทั้งหมดในการรีด (ตัดลอกทั้งหมด).....	302
การลบภาพ (ลบ).....	303
การลบภาพทั้งหมด (ลบทั้งหมด).....	304
การปิดการยืนยันการลบ (ลบเร็ว).....	305
ตัวเลือกการลบภาพ RAW+JPEG (ลบภาพ RAW+JPEG).....	306
การเลือกภาพสำหรับการแซร์ (คำสั่งแบ่งปัน).....	307
การเลือกภาพ RAW+JPEG เพื่อแบ่งปัน (RAW+JPEG).....	308
การให้คะแนนรูปภาพ (คะแนน).....	309
การเลือกจำนวนดาวเพื่อให้คะแนน (การตั้งค่าคะแนน).....	310
การเลือกหลายภาพ (เลือกคำสั่งแบ่งปัน, คะแนนที่เลือก, O-Fn, เลือกตัดลอก, ลบภาพที่เลือก).....	311
คำสั่งพิมพ์ (DPOF).....	312
การกำหนดค่าของคำสั่งพิมพ์.....	312
การตั้งค่าคำสั่งพิมพ์.....	312

การรีเซ็ตการป้องกัน/ค่าสั่งแบ่งปัน/ค่าสั่งพิมพ์/การให้คะแนนทั้งหมด (รีเซ็ตภาพทั้งหมด).....	313
การเพิ่มเสียงลงในภาพ (⌚).....	314
การเล่นเสียง.....	315
การแก้ไขภาพ (แก้ไข).....	316
การแก้ไขภาพ RAW (แก้ไขภาพ RAW).....	316
การแก้ไขภาพ JPEG (แก้ไข JPEG).....	318
การรวมภาพ (ภาพข้ออ).	320
การตัดภาพเคลื่อนไหว (แก้ไขภาพเคลื่อนไหว).....	321
สร้างภาพนิ่งสำหรับภาพเคลื่อนไหว (จับภาพนิ่งในภาพยกย่อง).....	322
การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (◎) (☒) ในระหว่างการเล่น (☒ ◎ฟังก์ชัน).....	323
การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังระหว่างการเล่น (☒ ฟังก์ชันของ Dial).....	324
การเลือกอัตราส่วนการซูมขณะเล่น (ตั้งค่าเริ่มต้น ☒ Q).....	325
การหมุนทิศทางของภาพบุคคลโดยอัตโนมัติสำหรับการดูภาพ (☰).....	326
การเลือกข้อมูลที่จะแสดงระหว่างการเล่น (☒ ตั้งค่าแสดงข้อมูล).....	327
การเลือกข้อมูลที่จะแสดงระหว่างการเล่นแบบขยาย (☒ Q ตั้งค่าแสดงข้อมูล).....	328
การกำหนดค่าการแสดงภาพแบบด้วย (☒ การตั้งค่า).....	329
ฟังก์ชันสำหรับการกำหนดค่าการควบคุมกล้อง.....	330
การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (การตั้งค่าปุ่ม).....	330
การควบคุมที่สามารถปรับแต่งได.....	330
หน้าที่ที่สามารถใช้งานได.....	332
การใช้ตัวเลือกมัลติฟังก์ชัน (hely ฟังก์ชัน).....	339
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ (LCD ฟังก์ชันชัตเตอร์).....	340
การใช้งานเมนูด้วยปุ่ม (☰) (การใช้งานเมนูด้วย ☰).....	341
การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง (☒ ฟังก์ชันของ Dial / LCD ฟังก์ชันของ Dial).....	342
การเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุน Dial (ตั้งค่าการหมุน Dial).....	345
การเปลี่ยนฟังก์ชันของแป้นเลือกค่าสั่ง (การตั้งค่าปุ่ม Multi Selector).....	346
การปรับแต่งคันโยก Fn (การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn).....	347
วิธีกำหนดค่าคันโยก Fn.....	347
การกำหนดค่า [Fn Lever ฟังก์ชัน].....	347
การกำหนดค่า [LCD Fn Lever ฟังก์ชัน].....	348
การใช้ [mode2] ของ [Fn Lever ฟังก์ชัน] / [LCD Fn Lever ฟังก์ชัน].....	350
การกำหนดค่า [Fn Lever / สวิตช์เปิด/ปิด].....	350

เล่นส์พาวเวอร์ชูม (การตั้งค่าชูมอิเล็กทรอนิกส์).....	352
ปิดการใช้งานบูม (● ล็อก)	353
การเลือกสีที่จะเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ระหว่างการชูม Live View (โหมดขยายภาพ LV)	354
การเลือกการทำงานของปุ่มควบคุมที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างระยะชัดสีก (◎ ล็อก)	355
ตัวเลือกการกดปุ่มค้าง (เวลากดค้าง)	356
ฟังก์ชันสำหรับปรับหน้าจอ Live View	357
การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของจอแสดงผล (▣ โหมด LV)	357
ทำให้มองเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้นในที่มืด (▣ Night Vision)	358
อัตราการแสดงผลของช่องมองภาพ (จำนวนเฟรม)	359
การตัดวัวอย่างอาร์ตฟิลเตอร์ (โหมดภาพพิเศษ LV)	360
การลดการกระพริบใน Live View (Anti-Flicker LV)	361
ช่วยถ่ายเซลฟี่ (ช่วยถ่ายเซลฟี่)	362
ฟังก์ชันในการกำหนดค่าการแสดงข้อมูล	363
เลือกรูปแบบการแสดงผลของช่องมองภาพ (รูปแบบ EVF)	363
การแสดงผลช่องมองภาพเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ (รูปแบบ 1/รูปแบบ 2)	363
เครื่องหมายในการถ่ายภาพ (▣ ตั้งค่าแสดงข้อมูล / ◯ ตั้งค่าแสดงข้อมูล)	365
การกำหนดค่า ▣ ตั้งค่าแสดงข้อมูล	365
การกำหนดค่า ◯ ตั้งค่าแสดงข้อมูล	366
การเลือกการแสดงผล	366
การกำหนดค่าการแสดงผลเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ข้อมูลโดยกด └ ครึ่งหนึ่ง)	367
ตัวเลือกการแสดงข้อมูลของช่องมองภาพ (▣ ▣ ตั้งค่าแสดงข้อมูล)	368
การแสดงมาตรฐานวัดระดับเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (▣ └ เกรว์เดรตั๊บ)	370
ตัวเลือกแนวการจัดเฟรม (▣ การตั้งค่าเส้นตาราง / ◯ การตั้งค่าเส้นตาราง)	371
ตัวเลือกเส้นการวางแผนกรอบช่องมองภาพ (▣ ▣ การตั้งค่าเส้นตาราง)	372
การเลือกการตั้งค่าที่สามารถใช้งานได้ผ่าน Multi-Fn (การตั้งค่ามัลติฟังก์ชัน)	373
การแจ้งเตือนค่าแสงยิสโตร์แกรม (การตั้งค่ายิสโตร์แกรม)	374
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการแสดงเมนู	375
การกำหนดค่าเคอร์เซอร์บนหน้าจอเมนู (การตั้งค่าเคอร์เซอร์บนเมนู)	375
การเลือกวิธีการเปลี่ยนไปมาระหว่างแต่ละหน้าด้วยปุ่มหมุนด้านหลัง (☞ วนรอบในแท็บเมนู)	376
[ใช่]/[ไม่] ค่าตั้งต้น (ตั้งล้ำต้น)	377
การตั้งค่า “My Menu”	378
My Menu	378

การเพิ่มรายการไปที่ "My Menu".	378
การจัดการ "My Menu".	380
การตั้งค่า การ์ด/ไฟล์เดอร์/ไฟล์.	381
การฟอร์แมตการ์ด (การฟอร์แมตการ์ด).	381
การตั้งค่าการ์ดเพื่อใช้ในการบันทึก (การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด / การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด).	382
การกำหนดค่า [การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด].	382
การกำหนดค่า [การตั้งค่าการบันทึก].	382
การกำหนดค่า [การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด].	383
การกำหนดไฟล์เดอร์ที่ใช้บันทึกภาพ (กำหนดไฟล์เดอร์บันทึก).	385
ตัวเลือกการตั้งชื่อไฟล์ (ชื่อไฟล์).	386
การตั้งชื่อไฟล์ (แก้ไขชื่อไฟล์).	387
ข้อมูลใหม่.	388
การบันทึกข้อมูลเลนส์ (การตั้งค่าข้อมูลเลนส์).	388
ความละเอียดเอกสารพุด (การตั้งค่า dpi).	390
การเพิ่มข้อมูลลิขสิทธิ์ (ข้อมูลลิขสิทธิ์).	391
การเปิดข้อมูลลิขสิทธิ์.	391
การกำหนดค่าข้อมูลลิขสิทธิ์.	391
การตั้งค่า จอภาพ/เสียง/การเชื่อมต่อ.	393
การปิดการควบคุมแบบสัมผัส (การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส).	393
ความสว่างและโทนสีของจอภาพ (ปรับจอภาพ).	394
ความสว่างและโทนสีของช่องมองภาพ (ปรับ EVF).	395
การกำหนดค่าเข็นเซอร์ตวงตา (ตั้งค่าเข็นเซอร์ตวงตา).	396
การปิดเสียงบันทึกไฟกัส ()).	397
ตัวเลือกการแสดงผลจอภาพภายนอก (การตั้งค่า HDMI).	398
การเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB (การตั้งค่า USB).	399
การตั้งค่า แบตเตอรี่/โนมดพัก.	400
การแสดงสถานะแบตเตอรี่ (สถานะแบตเตอรี่).	400
การตั้งค่าแบตเตอรี่ที่ต้องการใช้งานก่อน (ลักษณะการใช้แบตเตอรี่).	401
การเปลี่ยนการแสดงรูปแบบแบตเตอรี่ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบการแสดงผล).	402
การหรี่แสงพื้นหลัง (ไฟจอ LCD).	403
การตั้งค่าตัวเลือกการพัก (การประหยัดพลังงาน) (Sleep).	404
การตั้งค่าตัวเลือกปิดกล้องอัตโนมัติ (ปิดกล้องอัตโนมัติ).	405

การลดการใช้พลังงาน (โหมดพักตวน).....	406
การเปิดใช้งานโหมดพักตวน.....	406
การกำหนดค่าโหมดพักตวน.....	406
การตั้งค่าเรซิ่ด/นาฬิกา/ภาษา/อื่นๆ.....	408
การศึกษาตั้งค่า (เรซิ่ด/เริ่มต้นการตั้งค่า).....	408
การตั้งนาฬิกาของกล้อง (① การตั้งค่า).....	409
การเลือกภาษา ().....	410
การสอบเที่ยบมาตรฐานระดับ (ปรับตั้งระดับ).....	411
การตรวจสอบการประมวลผลภาพ (พิกเซลแม่นปืน).....	412
การดูเວอร์ชันเฟิร์มแวร์ (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์).....	413
การดูใบรับรอง (การรับรอง).....	414
การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก.....	415
การเชื่อมต่อ กับ อุปกรณ์ภายนอก.....	415
ข้อควรระวังในการใช้ Wi-Fi และ Bluetooth®.....	416
การปิดการใช้งานการสื่อสารไร้สายของกล้อง (โหมดเครื่องบิน).....	417
การเชื่อมต่อ กับ สมาร์ทโฟน.....	418
การเชื่อมต่อ กับ สมาร์ทโฟน.....	418
การจับคู่กล้องและสมาร์ทโฟน (การเชื่อมต่อ Wi-Fi).....	419
การตั้งค่าให้สแตนด์บายการเชื่อมต่อไร้สายเมื่อเปิดกล้อง (Bluetooth).....	421
การตั้งค่าระบบไร้สายเมื่อปิดกล้อง (สแตนด์บายขณะปิดเครื่อง).....	422
“เลือก”.....	422
การถ่ายโอนภาพไปที่สมาร์ทโฟน.....	423
การอัปโหลดภาพอัตโนมัติขณะปิดกล้อง.....	424
การถ่ายภาพจากระยะใกล้ด้วยสมาร์ทโฟน (Live View).....	425
การถ่ายภาพจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน (รีโมทชัตเตอร์).....	426
การเพิ่มข้อมูลตำแหน่งลงในภาพ.....	427
การรีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน (รีเซ็ตการตั้งค่า ②).....	428
การเปลี่ยนรหัสผ่าน (② รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ).....	429
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi.....	430
การติดตั้งซอฟต์แวร์.....	430
การจับคู่คอมพิวเตอร์กับกล้อง (ลิงก์ใหม่).....	431
การปรับการตั้งค่า Wi-Fi (การเชื่อมต่อ Wi-Fi).....	433

การเปิดใช้งาน Wi-Fi กล้อง.	433
การเชื่อมต่อผ่าน WPS (เชื่อมต่อโดย WPS).	434
การเชื่อมต่อด้วยตนเอง (เชื่อมต่อด้วยตัวเอง).	436
การเลือกเครือข่ายจากรายการ (เชื่อมต่อจาก Access Point).	439
การแสดงที่อยู่ MAC / การรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อพิชี (การตั้งค่าพิชี Wi-Fi).	440
การอปป์โหลดภาพขณะถ่ายภาพ.	441
การสื้นสุดการเชื่อมต่อ.	443
การสื้นสุดการเชื่อมต่อปัจจุบัน.	443
การปิดการใช้งาน Wi-Fi/Bluetooth®.	444
การใช้รีโมทคอนโทรล.	445
ชื่อชิ้นส่วน.	445
การเชื่อมต่อ.	446
การเชื่อมต่อแบบไข้สาย.	446
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.	447
การลบการจับคู่.	448
การถ่ายภาพจากรีโมทคอนโทรล.	449
ไฟแสดงการถ่ายโอนข้อมูลของรีโมทคอนโทรล.	450
ที่อยู่ MAC ของรีโมทคอนโทรล.	451
ข้อควรระวังในการใช้รีโมทคอนโทรล.	452
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB.	453
การติดตั้งซอฟต์แวร์.	453
การอปป์โหลดภาพขณะถ่ายภาพ (RAW/Control).	454
การเชื่อมตอกล้องสำหรับการประมวลผลภาพ RAW ความเร็วสูง (RAW/Control).	456
การตัดลอกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (เก็บข้อมูล/MTP).	457
การใช้กล้องเป็นเบื้องแคม (เบื้องแคม).	458
การจ่ายพลังงานให้กล้องผ่าน USB (USB PD).	460
การเชื่อมตอกับทีวีหรือจอแสดงผลภายนอกผ่านทาง HDMI.	461
การเชื่อมตอกล้องกับทีวีหรือจอแสดงผลภายนอก (HDMI).	461
การต่อภาพบนทีวี (HDMI).	462
การเชื่อมตอกล้องเข้ากับทีวี.	462
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติกันฝุ่นและน้ำ.	463
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติกันฝุ่นและน้ำ.	463

ข้อควรระวัง.....	463
การบำรุงรักษา.....	463
แบบเดอร์.....	464
การใช้อะแดปเตอร์ USB-AC ของคุณในต่างประเทศ.....	465
ข้อมูล.....	466
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได.....	466
คุณสมบัติของเลนส์กันกล้อง.....	466
เลนส์ MF Clutch.....	467
การแสดงผลจอภาพเมื่อใช้เลนส์ที่มีฟังก์ชัน SET/CALL.....	468
อุปกรณ์เสริม.....	469
การใช้เครื่องซาร์จ (BCX-1).....	469
กริปแบบเดอร์ HLD-10.....	470
หมายเหตุก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้.....	472
ชุดแฟลชภายนอกที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้อง.....	472
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย.....	474
ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ.....	477
อุปกรณ์เสริมหลัก.....	478
อุปกรณ์เสริม.....	480
การทำความสะอาดและจัดเก็บกล้อง.....	485
การทำความสะอาดกล้อง.....	485
การเก็บรักษา.....	485
การตรวจสอบและทำความสะอาดเชื้นเชือร์ภาพ.....	486
พิกเซลแมมนปีง - การตรวจสอบฟังก์ชันประมวลผลภาพ.....	486
เคล็ดลับสำหรับการถ่ายภาพ และข้อมูลที่ควรทราบ.....	487
กล้องไม่ทำงาน แม้จะเปิดกล้องและใส่แบตเตอรี่แล้ว.....	487
กล่องโทรศัพท์แจ้งให้คุณเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น.....	487
กล้องไม่ถ่ายภาพแม้กดปุ่มชัดเดอร์แล้ว.....	487
จำนวน เป้า AF ลดลง.....	488
ยังไม่ได้ดังวันที่และเวลา.....	489
ฟังก์ชันต่างๆ ที่ตั้งไว้ถูกกลับศีนสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	489
ภาพ “กลืน” กัน.....	489
มีจุดสว่างแปลกลอนปรากฏนัดๆ ในภาพที่ถ่ายได.....	489

ฟังก์ชันที่ไม่สามารถเลือกจากเมนูได้.....	490
ฟังก์ชันที่ไม่สามารถตั้งค่าได้จากแผง Super Control.....	490
รีดคุณภาพ.....	490
มีเส้นปรากฏในรูปภาพ.....	490
กล้องแสดงเฉพาะหัวเรื่องเท่านั้นและไม่แสดงข้อมูล.....	491
ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสจาก MF (โฟกัสด้วยตัวเอง) ได้.....	491
ไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นบนจอภาพ.....	491
รหัสข้อผิดพลาด.....	492
ข้อมูลจำเพาะ.....	495
กล้อง.....	495
แบตเตอรี่ลิเทียมไอโอดอน.....	499
อะแดปเตอร์ USB-AC.....	499
การตั้งค่าเริ่มต้น.....	501
การตั้งค่าเริ่มต้น.....	501
แผง Super Control/LV Super Control.....	502
■ แท็บ.....	507
■ 2 แท็บ.....	514
AF แท็บ.....	519
¤ แท็บ.....	525
► แท็บ.....	529
* แท็บ.....	531
† แท็บ.....	539
ความจุของการถ่ายหน่วยความจำ.....	543
ความจุของการถ่ายหน่วยความจำ: รูปภาพ.....	543
ความจุของการถ่ายหน่วยความจำ: ภาพเคลื่อนไหว.....	546
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	549
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	549
ข้อควรระวังทั่วไป.....	549
△ค่าเตือน.....	550
△ข้อควรระวัง.....	552
△ข้อสังเกต.....	552
เครื่องหมายการค่า.....	555

การเพิ่มเติม/การแก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์.....	556
การเพิ่มเติม/การแก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ชั้น 1.1.....	556
การตั้งค่าความปลอดภัยในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน (□ ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ).....	556
การตั้งค่าเริ่มต้น.....	557
การเพิ่มเติม/การแก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ชั้น 1.2.....	558
การดูหน่วยความจำที่รองรับสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว.....	558

บทนำ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน

อ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ ต่อทรัพย์สินหรือเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองและผู้อื่นได้ กรุณาอ่าน “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” (P.549) โดยละเอียดก่อนที่คุณจะใช้งานกล้อง

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้กล้องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคำแนะนำน่าเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและอยากรู้การใช้งานที่ยาวนานขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บคู่มือการใช้งานไว้ในที่ที่ปลอดภัยเมื่ออ่านเสร็จแล้ว

บริษัทของเรามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละอย่างในการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาที่อาจพบได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือปรึกษาด้านเทคนิค การสนับสนุนทางโทรศัพท์ หรือการส่งตัวกลับไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด

LAN ไร้สายและ Bluetooth®

กล้องนี้มีระบบ LAN ไร้สายและ Bluetooth® การใช้คุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้โดยตรง เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อ LAN และ Bluetooth® คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อส่งข้อมูลที่สำคัญ เช่น ภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โปรดทราบว่า LAN ไร้สายและฟังก์ชัน Bluetooth® ไม่สามารถใช้ในสภาวะอากาศที่ร้อน度过 หรือชื้น度过 ที่สูงกว่า 40°C หรือต่ำกว่า 0°C ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน สำหรับ LAN ไร้สาย ค่าความแม่นยำของข้อมูลที่ส่งผ่านจะลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม สำหรับ Bluetooth® ค่าความแม่นยำของข้อมูลที่ส่งผ่านจะลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะอากาศที่ร้อน度过 หรือชื้น度过 ที่สูงกว่า 40°C ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

การลงทะเบียนผู้ใช้

อย่าลืมลงทะเบียนการซื้อของคุณ เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของเราเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้ของคุณ

การติดตั้งซอฟต์แวร์/แอปในพีซี

OM Capture

ใช้ "OM Capture" เพื่อดาวน์โหลดและดูภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อถ่ายภาพหรือควบคุมกล้องจากระยะไกล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดเตรียมหมายเลขซึ่งเรียลของกล้องไว้ให้พร้อม

OM Workspace

แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์นี้ใช้สำหรับดาวน์โหลดและดูภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกผ่านกล้อง นอกจานี้ยังสามารถใช้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์กล้อง คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ของเรา เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดเตรียมหมายเลขซึ่งเรียลของกล้องไว้ให้พร้อม

OM Image Share

ดาวน์โหลดภาพที่ทำเครื่องหมายเพื่อแบ่งปันไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ และคุณยังสามารถควบคุมกล้องจากระยะไกลและถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนได้ด้วย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน



เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

วิธีค้นหาสิ่งที่คุณต้องการทราบ


คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการทราบในคู่มือฉบับนี้ได้

วิธีการค้นหา	ตำแหน่งที่ต้องดู
ค้นหาตามสิ่งที่คุณต้องการจะทำ	 “สารบัญ”
ค้นหาตามชื่อปุ่มและขั้นตอนของกล้อง	 “ชื่อชั้นส่วน” (P.24)
ค้นหาตามเมนูและคำที่แสดงบนจอภาพ	 “การตั้งค่าเริ่มต้น” (P.501)

วิธีอ่านคู่มือฉบับนี้

ใหม่ดถ่ายภาพที่รองรับสำหรับแต่ละฟังก์ชัน


ในคู่มือนี้ ใหม่ถ่ายภาพที่สามารถใช้ฟังก์ชันถ่ายภาพแต่ละฟังก์ชันได้จะแสดงรายการไว้ที่ด้านบนของค่าอธิบายฟังก์ชัน สีดำหมายถึงใหม่ดถ่ายภาพที่รองรับ ในขณะที่สีเทาหมายถึงใหม่ดถ่ายภาพที่ไม่รองรับ



① ใหม่ดถ่ายภาพที่รองรับ

การกำหนดค่าฟังก์ชัน

ในคู่มือนี้ วิธีการกำหนดค่าสำหรับแต่ละฟังก์ชันจะอธิบายอยู่ที่ด่อนตนของค่าอธิบายฟังก์ชัน สำหรับรายละเอียดโปรดดู “วิธีใช้งานเมนู” (P98) และ “วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพ” (P84)




① วิธีการ

เครื่องหมายในคู่มือฉบับนี้

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะนำมาใช้ตลอดทั้งคู่มือนี้


△ ▽ <>	แสดงถึงการทำงานโดยการกดปุ่มต่างๆ (ตามลำดับปุ่มลูกศรขึ้น, ลง, ซ้าย และขวา) เพื่อกดบน แป้นลูกศร (d)
⌚	แสดงถึงการทำงานโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า (a)
⌚	แสดงถึงการทำงานโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง (b)
◎	แสดงถึงการทำงานโดยวางแผนว่าเมื่อลบบันแป้นเลือกค่าสั่ง (c) เป็นๆ แล้วหมุนไปตามทิศทางที่ ต้องการ
◉	แสดงถึงการทำงานโดยการกดตรงกลางของแป้นเลือกค่าสั่ง (c) ในลักษณะเดียวกับปุ่ม
ⓘ	ข้อควรระวังและข้อจำกัด
⌚	เคล็ดลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สำหรับการใช้งานกล้อง
➡	การอ้างอิงถึงหน้าอื่นๆ ในคู่มือฉบับนี้




ภาพแสดงหน้าจอในคู่มือฉบับนี้

ตามค่าตั้งต้นจะภาพของกล้องจะแสดงแบบ Super Control (P.90) ภาพแสดงหน้าจอในคู่มือฉบับนี้จะแสดงเป็น
หน้าจอแบบ Live View
หากต้องการศึกษาวิธีแสดงหน้าจอการถ่ายภาพบนจอภาพ โปรดดู “การลับการแสดงผลแบบต่างๆ” (P.48)

ชื่อชิ้นส่วน



- ① สีค็อกเป็นเลือกโหมด ([P.52](#))
② เป็นเลือกโหมด ([P.52](#))
③ ปุ่ม (การขาดเชยแสง) ([P.59, P.62, P.64, P.68, P.152](#))
④ ปุ่ม (ภาพเคลื่อนไหว)/ (High Res Shot)/ (การเลือก) ([P.79 / P.237 / P.311](#))
⑤ ปุ่มชัตเตอร์ ([P.52](#))
⑥ ปุ่มหมุนด้านหน้า ([P.59, P.62, P.64, P.66, P.98, P.291, P.324, P.342, P.345](#))
⑦ ไฟแสดงการตั้งเวลาถ่ายภาพ/ไฟช่วย AF ([P.189 / P.134](#))
⑧ ปุ่ม (สมดุลแสงขาว One-touch) ([P.229](#))
⑨ ปุ่ม (แสดง) ([P.355](#))
⑩ เครื่องหมายติดเลนส์ ([P.36](#))
⑪ เมาท์เลนส์ (จุดฝ่าปีดตัวกล้องออกก่อนติดเลนส์)
⑫ ในโทรศัพท์สเตอริโอ ([P.278, P.314](#))
⑬ คันโยก ON/OFF ([P.39](#))
⑭ ปุ่ม ([P.353](#))
ปุ่ม AF (AF/โหมดรัดแสง) ([P.158](#))
ปุ่ม (ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา/แฟลช) ([P.178, P.189](#))
⑯ ชั้วต่อแฟลชภายนอก ([P.175](#))
⑯ ฝ่าปีดช่องต่อไมโครโฟน
⑰ ฝ่าปีดช่องต่อหูฟัง ([P.280](#))
⑱ ฝ่าปีดชั้วต่อ¹
⑲ หูยีดสายคล้อง ([P.27](#))
⑳ ปุ่มปลดเลนส์ ([P.37](#))
㉑ หมุดล็อคเลนส์
㉒ ช่องต่อไมโครโฟน (ช่องสเตอริโอミニ Ø3.5 มม.
สำหรับไมโครโฟนของผู้ผลิตรายอื่น) ([P.278](#))
㉓ ช่องต่อหูฟัง (ช่องสเตอริโอミニ Ø3.5 มม. สำหรับหูฟัง²
ของผู้ผลิตรายอื่น) ([P.280](#))
㉔ ชั้วต่อ HDMI (ชนิด D) ([P.282, P.462](#))
㉕ ชั้วต่อ USB (ชนิด C) ([P.30, P.32, P.454, P.456, P.457, P.458, P.460](#))



- ① ปุ่มปรับระดับสายตา (P.48)
 ② ปุ่ม MENU (P.98)
 ③ ปุ่ม **[LV]** (P.48)
 ④ จอภาพ (ทัชสกрин) (P.45, P.48, P.55, P.143, P.296)
 ⑤ ช่องมองภาพ (P.48, P.363)
 ⑥ เชือแข็งดูตรวจจับดวงตา
 ⑦ ยางรองตา (P.478)
 ⑧ ปุ่ม **[Fn]** (Fn) (P.303)
 ⑨ ฐานเสียงแฟลช (P.175, P.477)
 ⑩ ปุ่ม **AEL/O** (ป้องกัน) (P.159 / P.300)
 ⑪ คันโยก **Fn** (P.59, P.62, P.64, P.66, P.347)
 ⑫ ปุ่ม **AF-ON** (P.116, P.117)
 ⑬ ปุ่มหมุนด้านหลัง (P.59, P.62, P.64, P.66, P.98, P.291, P.324, P.342, P.345)
 ⑭ ปุ่ม **ISO / ★** (คะแนน) (P.165 / P.309)
- ⑯ แม่นเลือกค่าสั่ง (P.105, P.346)
 ⑰ แม่นลูกศร (P.291)
 ⑱ ปุ่ม **OK** (P.98, P.90, P.291)
 ⑲ ปุ่ม **INFO** (P.50, P.100, P.290)
 ⑳ ปุ่ม **[]** (ดูภาพ) (P.291)
 ㉑ ลำโพง
 ㉒ ฝาปิดรีบบัดเตอร์ (PBH) (P.470)
 ㉓ รูใส่ขาตั้งกล้อง
 ㉔ ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ (P.28)
 ㉕ ที่ล็อกช่องใส่แบตเตอรี่ (P.28)
 ㉖ ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ (P.30)
 ㉗ ฝาปิดช่องใส่การ์ด (P.33)
 ㉘ ช่องเสียบการ์ด 1 (P.33)
 ㉙ ช่องเสียบการ์ด 2 (P.33)
 ㉚ ฝาปิดขั้วสายรีโมท (ขั้วสายรีโมท) (P.446)

การเตรียมกล้อง

แกะสิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง

เมื่อซื้อ ในบรรจุภัณฑ์จะมีกล้องและอุปกรณ์ต่อไปนี้
หากมีสิ่งใดขาดหายไปหรือเสียหาย ให้ติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ซื้อกล้อง



กล้อง



ฝาปิดตัวกล้อง¹




ยางรองตา EP-18¹



ฝาครอบฐานเสียงแฟลช¹




สายคล้อง




สาย USB CB-USB13



แบตเตอรี่ lithium ไอโอดินชนิดชาร์จช้า
ได้ BLX-1



อะแดปเตอร์ USB-AC F-7AC



คู่มือเบื้องต้น


ใบรับประกัน

1 ฝาปิดตัวกล้อง ยางรองตา และฝาครอบฐานเสียงแฟลช ได้ติดตั้งหรือใส่ในกล้อง


① แบตเตอรี่ที่นำมาเมื่อซื้อกล้องยังชาร์จไม่เต็มในตอนที่ซื้อมา การชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน (P.30)

การใส่สายคล้องกล้อง


- ก่อนที่จะใส่สายคล้องกล้อง คุณจะต้องถอดปลายนอกจากหัวสายคล้องคอและคลายสายให้หลวมเลี้ยงก่อน



- ร้อยปลายของสายคล้องกล้องผ่านรูสายคล้องกล้องแล้วไปที่ด้านหลังผ่านหัวสายคล้องกล้อง



- ร้อยปลายของสายคล้องกล้องผ่านหัวดุมและรัดให้แน่นตามรูป




- ใส่ปลายอีกด้านของสายคล้องกล้องผ่านรูสายคล้องกล้องอีกรู
- หลังจากที่ใส่สายคล้องกล้องแล้ว ดึงสายคล้องกล้องให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่า สายคล้องกล้องจะไม่หลวมหรือหลุด

การใส่และถอดแบตเตอรี่


การใส่แบตเตอรี่

- ตรวจสอบว่าได้เลื่อนคันโยก **ON/OFF** ไปที่ตำแหน่ง **OFF**



①สวิตซ์ Lever **ON/OFF**


- เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่



①ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่
②ที่ล็อกช่องใส่แบตเตอรี่


- ใส่แบตเตอรี่

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ BLX-1 เท่านั้น ([P26](#), [P499](#))



①เครื่องหมายแสดงทิศทาง

4. ปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่




① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ปิดแล้วก่อนใช้งานกล้อง

*** ข้อแนะนำให้เพื่อแบตเตอรี่ส่วนของไว้สำหรับการถ่ายภาพเป็นเวลานานๆ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่หมดประจุ ดูเพิ่มเติมที่ “แบตเตอรี่” (P.464)

การถอดแบตเตอรี่

ปิดสวิตช์กล้องก่อนเปิดหรือปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ หากต้องการถอดแบตเตอรี่ ล็อกแบตเตอรี่ให้สนิทปุ่มล็อกแบตเตอรี่ไปตามทิศทางของลูกศร จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก



① ก้านล็อกแบตเตอรี่

① ติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือศูนย์บริการหากไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ ไม่ควรใช้กำลังฟันถอดหรือดึงออกมานะ

② ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือการดูดหน่วยความจำออกในขณะที่เครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนการ์ด (P.45) แสดงขึ้น


การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ USB-AC

① แบตเตอรี่ที่ให้มาเมื่อซื้อกล้องยังชาร์จไม่เต็มในตอนที่ซื้อมา ทำการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน

1. ตรวจสอบว่ามีแบตเตอรี่อยู่ในกล่อง จากนั้นเชื่อมต่อสาย USB และอะแดปเตอร์ USB-AC

- เมื่อต่อสาย USB ให้ใช้ตัวป้องกันสายและคลิปหันสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อข้าวต่อและการถอดสาย "คลิปหันสาย (CC-1) / ตัวป้องกันสาย (CP-2)" (P478)

② งดการใช้สายอื่นที่ไม่ใช้สาย USB (CB-USB13) ที่ให้มาพร้อมกับกล้องหรือที่มีแยกจำหน่ายต่างหาก



①อะแดปเตอร์ USB-AC (มีให้ในชุด)


②เด้ารับ AC

③สาย USB (มีให้ในชุด)

④ขั้วต่อ USB

⑤ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่

- ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่จะติดสว่างขึ้นระหว่างการชาร์จ การชาร์จโดยที่ปิดกล้องไว้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ไฟจะดับเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม ถอดสาย USB ออกจากกล้อง



② หากเกิดข้อผิดพลาดในการชาร์จ ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่จะกะพริบ ดึงสาย USB ออกและเชื่อมต่อสาย USB ใหม่

- ៥- เครื่องจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ในว่ากล่องจะเปิดหรือปิดอยู่
แต่จะใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้นหากเปิดกล่องไว้
- ៥- การชาร์จจะหยุดเมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเกินไป และจะกลับมาชาร์จต่อหลังจากที่อุณหภูมิแบตเตอร์ลิตดลง
- ៥- คุณสามารถใช้เครื่องชาร์จ (BCX-1: มีจานป้ายแยกค้างหาก) เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ ([P469](#))
- ៥- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การชาร์จอาจใช้เวลานานขึ้นหรือแบตเตอรี่อาจชาร์จไฟได้ไม่เต็มที่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

① อะแดปเตอร์ USB-AC


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอะแดปเตอร์ USB-AC ออกก่อนการทำความสะอาด การเลี้ยงอะแดปเตอร์ USB-AC ทิ้งไว้ในระหว่างการทำความสะอาด อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อตได้

การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ USB


ระบบจะชาร์จแบบเต็มที่ที่สอยู่ในกล้องเมื่อเชื่อมต่อกล้องผ่านสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ USB ที่รองรับ USB PD

การชาร์จผ่าน USB


- ตรวจสอบว่าได้เลื่อนคันโยก ON/OFF ไปที่ตำแหน่ง OFF



- เชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ USB โดยใช้สาย USB



- เมื่อต่อสาย USB ให้ใช้ด้าบป้องกันสายและคลิปป้องกันสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อข้าวต่อมและการกดสาย  "คลิปป้องกันสาย (CC-1) / ด้าบป้องกันสาย (CP-2)" (P.478)
- ไฟแสดงการชาร์จแบบเต็มจะสว่างขึ้นระหว่างการชาร์จ เวลาในการชาร์จแตกต่างกันไปตามกำลังไฟของอุปกรณ์ USB ไฟจะดับเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม



① หากเกิดข้อผิดพลาดในการชาร์จ ไฟแสดงการชาร์จแบบเต็มจะกะพริบ ตึงสาย USB ออกและเชื่อมต่อสาย USB ใหม่

‣ การจ่ายพลังงานจะสั้นสุดลงเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ถอดและเชื่อมต่อสาย USB อีกครั้งเพื่อชาร์จต่อ


‣ กล้องจะสามารถได้รับพลังงานโดยการใช้แบตเตอรี่เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งได้รับการเชื่อมต่อผ่าน USB อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การจ่ายพลังงานให้กล้องผ่าน USB (USB PD)” (P.460)

การใส่และถอนการ์ด

การใส่การ์ด

คุณมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทั้งหมดด้วย “การ์ด” สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ SD (มีจ่าหน่ายทั่วไป) ตามประเภทต่างต่อไปนี้กับกล้องรุ่นนี้ได้: SD, SDHC และ SDXC
ต้องฟอร์แมตการ์ดกับกล้องนี้ก่อนใช้งานครั้งแรกหรือหลังใช้งานกับกล้องหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ■ “การฟอร์แมตการ์ด (การฟอร์แมตการ์ด)” (P.381)
กล้องมีช่องเสียบการ์ดสองช่อง

- ตรวจสอบว่าได้เลื่อนคันโยก **ON/OFF** ไปที่ตำแหน่ง **OFF**




- เปิดฝาครอบช่องใส่การ์ด



- ใส่การ์ด


- เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้าไปข้างในจนกระแทกเข้าที่
⑦ห้ามฝืนเสียบการ์ดที่เสียหายหรือมีรูปแบบเช้าไป เพราะอาจทำให้ช่อง
ใส่การ์ดเสียหายได้



- ช่องเสียบการ์ด 1
- ช่องเสียบการ์ด 2
- บริเวณข้างต่อ

- ปิดฝาครอบช่องใส่การ์ด


- ปิดให้แน่นจนกระแทกได้ยินเสียงคลิก



การทดสอบการ์ด

ทดสอบการ์ดเข้าเพื่อให้ติดต่อ กما ตึงการ์ดออกกมา

- ① ห้ามทดสอบแต่รีวิวการ์ดหน่วยความจำจากในขณะที่เครื่องหมายแสดงการเขียนการ์ด (P.45) แสดงขึ้น



การใช้การ์ดหน่วยความจำสองอัน

เมื่อมีการใส่การ์ดหน่วยความจำสองอันเข้าไปในกล่องถ่ายรูป คุณจะสามารถเลือกได้ว่า จะใช้งานการ์ดหน่วยความจำแต่ละอันอย่างไรตามเป้าหมายที่คุณมี ☞ “การตั้งค่าการ์ดเพื่อใช้ในการบันทึก (☞ การตั้งค่าช่องเสียบการ์ด / ☞ การตั้งค่าช่องเสียบการ์ด)” (P.382)

- บันทึกกลงในการ์ดหน่วยความจำที่เลือกเท่านั้น
- บันทึกกลงในการ์ดหน่วยความจำที่เลือกจนกว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นจะเต็ม จากนั้นจึงค่อยบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำที่สอง
- บันทึกภาพด้วยขนาดหรืออัตราส่วนกำลังอัดต่างๆ ลงในการ์ดหน่วยความจำต่างๆ
- บันทึกสำเนาของแต่ละภาพลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองอัน

การ์ดที่ใช้งานได้

คุณมีเล่นนี้เรียกกลุ่มการ์ดบันทึกข้อมูลทั้งหมดว่า “การ์ด” สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ SD (มีจานมายท์ทั่วไป) ตามประเภทดังต่อไปนี้กับกล้องรุ่นนี้ได้: SD, SDHC และ SDXC สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราระบุ



สวิตช์ป้องกันการบันทึกการ์ด SD

ตัวการ์ด SD จะมีสวิตช์ป้องกันการบันทึก การตั้งค่าสวิตช์เป็น “LOCK” จะป้องกันข้อมูลที่เขียนไว้ในการ์ด เลื่อนสวิตช์กลับไปที่ตำแหน่งปลดล็อก เพื่อให้สามารถเขียนได้



- ① ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้การ์ด SD ที่รองรับความเร็ว SD คลาส 10 หรือสูงกว่า

- ② ต้องใช้การ์ด UHS-II หรือ UHS-I ที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 หรือสูงกว่า เมื่อ:

- เลือก [4K] หรือ [C4K] ไว้สำหรับขนาดภาพเคลื่อนไหวใน [☞ ⇛···]
- เลือก [A-I] (All-Intra) ไว้สำหรับการซัดเซย์การเคลื่อนไหวใน [☞ ⇛···]


- ៥. ข้อมูลในการ์ดจะไม่ถูกกลบอย่างสมบูรณ์และฟอร์มแต่การ์ดหรือ lob ข้อมูลไปแล้วก็ตาม เมื่อจะทิ้งการ์ด ให้ท้าลายการ์ดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลลับส่วนตัวรั่วไหล
- ៥. การเข้าถึงฟังก์ชันการแสดงภาพบางอย่างและอื่นๆ ที่คล้ายกันอาจถูกจำกัดเมื่อสวิตซ์ป้องกันการเขียนของการ์ดอยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

การใส่และการถอดเลนส์


การติดเลนส์กับตัวกล้อง

ดู “เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้” (P.466) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่รองรับ


- ตรวจสอบว่าได้เลื่อนคันโยก ON/OFF ไปที่ตำแหน่ง OFF



- ถอดฝาปิดท้ายเลนส์และฝาปิดตัวกล้อง




- จัดให้เครื่องหมายติดเลนส์ (สีแดง) ที่อยู่บนกล้องตรงกับเครื่องหมายจัดแนว (สีแดง) ที่อยู่บนเลนส์ จากนั้นใส่เลนส์เข้าไปในตัวกล้อง




① เครื่องหมายติดเลนส์

- หมุนเลนส์ตามเข็มนาฬิกาจนกระแท็กได้ยินเสียงคลิก

- อย่ากดปุ่มปลดเลนส์
- อย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในของกล้อง




5. ຄອດຝາຢືດໜ້າເລັນສອກ




ກາຮຄອດເລັນສົ່ງ

1. ດຽວສອບວ່າໄດ້ເລືອນຄົນໂຍກ ON/OFF ໄປທີ່ຕໍ່ແຫ່ງ OFF





2. ຈັບປຸນກົດເລັນສົ່ງແລະໜູນເລັນສົ່ງຄາມຮູບ




การใช้งานจอภาพ

หนุนจอภาพเพื่อให้ดูภาพได้สะดวกขึ้น สามารถปรับบุบของจอภาพได้ตามสภาพแวดล้อมจริงในขณะที่ทำการถ่ายภาพ



- ค่อยๆ หนุนจอภาพให้อยู่ภายใต้พิสัยของการเคลื่อนไหว การพยายามหนุนจอภาพจนเกินขีดจำกัดที่ระบุไว้ด้านล่างอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเมื่อต้องเสียหายได้




- กล้องจะสามารถปรับแต่งให้สามารถแสดงการมองภาพภาพลงทะเบียนกลับผ่านเลนส์หรือเลนส์ชูมอตโนมัติได้ตลอด เมื่อจอภาพได้รับการหนุนสำหรับการถ่ายภาพตัวเอง “ป้ายถ่ายเซลฟี่ (ป้ายถ่ายเซลฟี่)” (P.362)

การเปิดกล้อง

1. เลื่อนคันโยก ON/OFF ไปที่ตำแหน่ง ON

- เมื่อเปิดสวิตช์กล้อง จอภาพจะติดและแสดงแฟล์ Super Control



① คันโยก ON/OFF

② ปุ่ม [LV]

③ ช่องมองภาพ

④ จอภาพ

ระดับแบตเตอรี่

กล้องแสดงระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ระดับแบตเตอรี่จะแสดงเป็นหน่วยเบอร์เซ็นต์



- สัญลักษณ์ จะกระพริบเป็นสีแดงเมื่อชาร์จระดับ 10%

- กดปุ่ม [LV] ; กล้องข้อความໂຕตอบยืนยันจะปรากฏขึ้น
- ช่องมองภาพจะทำงานเมื่อคุณวางค่าไปที่ช่องมองภาพ เมื่อช่องมองภาพสว่างขึ้น จอภาพก็จะตื้บลง
- หากต้องการปิดสวิตช์กล้อง ให้เลื่อนคันโยกไปที่ตำแหน่ง OFF

☞ คุณสามารถกำหนดค่าคันโยก Fn เพื่อใช้เปิดและปิดกล้องได้โดยใช้ตัวเลือก [Fn Lever / สวิตช์เปิด/ปิด]

☞ “การกำหนดค่า [Fn Lever / สวิตช์เปิด/ปิด]” (P.351)

โนมดพัก

หากไม่มีการใช้การควบคุมได้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กล้องจะเข้าสู่การพักการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใช้งานแบบเดือรี โดยจะเรียกว่า “โนมดพัก”

- เมื่อกล้องเข้าสู่โนมดพักแล้ว จอภาพจะดับในและการทำงานจะหยุดพัก การกดชัตเตอร์หรือปุ่ม ▶ จะเปิดใช้งานกล้องอีกรั้ง
- หากไม่มีการทำงานได้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดหลังจากที่กล้องเข้าสู่โนมดพักแล้ว กล้องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ กล้องจะได้รับการเปิดใช้งานอีกรั้งเมื่อเปิดกล้องอีกรั้ง


- ① กล้องจะต้องการเวลาเพิ่มเติมในการถ่ายจากโนมดพักเมื่อเลือก [เปิด] (เปิดใช้งาน) ไว้สำหรับ [การตั้งค่า □] > [สแนนด์นายขณะปิดเครื่อง] “การตั้งค่าระบบให้ร้ายเมื่อปิดกล้อง (สแนนด์นายขณะปิดเครื่อง)” (P.422)
- ครั้นสามารถเลือกการหน่วงเวลา ก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โนมดพักหรือปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติได้ในเมนู “การตั้งค่าตัวเลือกการพัก (การประทัยดพลงงาน) (Sleep)” (P.404), “การตั้งค่าตัวเลือกปิดกล้องอัตโนมัติ (ปิดกล้องอัตโนมัติ)” (P.405)

การตั้งค่าเริ่มต้น

หลังจากการเปิดกล้องครั้งแรก ให้ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นโดยการเลือกภาษาและตั้งค่านาฬิกาของกล้อง

- ① ชื่อไฟล์จะรวมอยู่กับข้อมูลวันที่และเวลา เช่นเดียวกัน คุณจะต้องตั้งวันที่และเวลาให้ถูกต้องก่อนใช้งานกล้อง
เนื่องจากฟังก์ชันบางอย่างจะใช้งานไม่ได้หากไม่ได้ตั้งวันที่และเวลาไว้

1. กดปุ่ม OK เมื่อกลองโทรศัพท์การตั้งค่าเริ่มต้นปรากฏขึ้นมาเพื่อให้คุณ
เลือกภาษา



2. เลือกภาษาที่ต้องการโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือปุ่ม
△ ▽ <> ▷



3. กดปุ่ม OK เมื่อเลือกภาษาที่ต้องการแล้ว




- หากคุณกดปุ่มขดเดอร์ก่อนที่จะกดปุ่ม OK กล้องจะออกไปยังโหมดถ่ายภาพและภาษาจะยังไม่ถูกเลือก
คุณสามารถทำกำไรตั้งค่าเริ่มต้นได้โดยการปิดกล้องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อแสดงกล้องข้อความแสดง
การตั้งค่าเริ่มต้นแล้วดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

☞ สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตลอดเวลาจากเมนู ☞ “สิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณไม่สามารถอ่านข้อความที่แสดง
ได้” (P43)

4. ตั้งรูปแบบวันที่และเวลา

- ใช้ปุ่ม $\triangleleft \triangleright$ เพื่อเลือกรายการต่างๆ
- ใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือกไว้
- เวลาจะแสดงโดยใช้นาฬิการูปแบบ 24 ชั่วโมง



คุณสามารถปรับเวลานาฬิกาได้ตลอดเวลาจากเมนู “การตั้งนาฬิกาของกล้อง (④ การตั้งค่า)” (P.409)

5. กดปุ่ม OK

6. เลือกเขตเวลาโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

- กดปุ่ม INFO เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเวลาออมแสง

7. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออก

ข้อมูลวันที่และเวลาจะถูกบันทึกไว้ในการดพร้อมกับภาพถ่าย


หากคุณต้องการตั้งค่าเขตเวลาต่อไปนี้ ให้ออกจากกล้องและวางกล้องทิ้งไว้ครู่หนึ่ง กล้องอาจเรียกชื่อรันที่และเวลาได้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ต้องตั้งรันที่และเวลาผ่านเมนู “การตั้งนาฬิกาของกล้อง (④ การตั้งค่า)” (P.409)

คุณอาจจะต้องปรับอัตราเฟรมก่อนที่จะถ่ายภาพเคลื่อนไหว “การตั้งค่าคุณภาพของภาพและภาพเคลื่อนไหว (/)” (P.209)


สิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณไม่สามารถอ่านข้อความที่แสดงได้

หากคุณเห็นด้าวอักษรหรือค่าที่ไม่คันเคยในภาษาอื่นแสดงว่า คุณอาจจะยังไม่ได้เลือกภาษาที่คุณต้องการจะใช้งาน ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างในการเลือกภาษาอื่น



1. กดปุ่ม MENU เพื่อดูเมนูต่างๆ




2. เลือกแท็บ 1 (ดังค่า) โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า



3. เลือกหน้าจอที่ [] ปรากฏขึ้น โดยใช้ปุ่ม < > หรือใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง



4. เลือก [] โดยใช้ปุ่ม △ ▽ และกดปุ่ม OK



5. เลือกภาษาที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม Δ ∇ \leftarrow \rightarrow และกดปุ่ม **OK**




การถ่ายภาพ


ข้อมูลที่แสดงในขณะถ่ายภาพ

ต่อไปนี้ ล่าสุดข้อมูลเกี่ยวกับแฟลกซ์ Super Control ซึ่งปรากฏบนจอภาพตามค่าเริ่มต้น โปรดดู “การตั้งค่าสำหรับแฟลกซ์ Super Control/LV Super Control” (P94)

การแสดงผลจอภาพขณะถ่ายภาพนิ่ง



การแสดงผลจอภาพในโหมดภาพเคลื่อนไหว



- ① ระดับแบบเดอร์ (P39)
 ② USB PD (P460)
 ③ เครื่องหมายแสดงการเขียนการ์ด (P29, P34)
 ④ จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด (P191)
 ⑤ การเชื่อมต่อ Bluetooth® ที่ใช้งาน (P421, P447)
 ⑥ รีโมทคอนโทรล (P447)
 ⑦ การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (P419, P433)
 ⑧ การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ (Wi-Fi) ที่เปิดใช้งานอยู่ (P433)
 ⑨ โหมดเครื่องบิน (P417)
 ⑩ การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน (USB) ¹ (P454, P456, P457, P458)
 ⑪ ทดสอบภาพ (P332)
 ⑫ การตั้งค่าการบันทึก (P383)
 ⑬ จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ (P543)
 ⑭ ช่องเสียบการ์ดบันทึก (P384)
 ⑮ ระยะเวลาที่บันทึกได้ (P546)
 ⑯ เฟรมเรต (P359)
 ⑰ ข้อมูลตัวแท่ง Bluetooth (P427)
 ⑱ สัดส่วนภาพ (P216)
 ⑲ คุณภาพของภาพ (P209)
 ⑳ คุณภาพของภาพเคลื่อนไหว (P210)
 ㉑ Focus BKT (P276)
 ㉒ AF Limiter (P129)
 ㉓ โหมด AF (P101)
 ㉔ ล็อกการเลือกวัตถุ (P121)
 ㉕ การตรวจสอบภาพเคลื่อนไหว (P120)
 ㉖ ไตรไฟ (ครั้งเดียว, ต่อเนื่องกัน, ตั้งเวลาถ่าย, Anti-Shock, โหมดนิยม, การถ่ายภาพแบบ Pro Capture) (P189 / P195 / P196 / P198)
 ㉗ โหมดวัดแสง (P158)
 ㉘ ป้องกันภาพสั่น (P202)
 ㉙ ART BKT (P274)
 ㉚ โหมดภาพ (P218)
 ㉛ WB BKT (P271)
 ㉜ สมดุลแสงขาว (P226)
 ㉝ RC Mode (P184)
 ㉞ ควบคุมความเข้มของแสงแฟลช (P183)
 ㉟ โหมดแฟลช (P178)
 ㉟ ความไวแสง ISO (P165)
 ㉟ ISO BKT (P273)
 ㉟ FL BKT (P272)
 ㉟ การควบคุม Highlight และ Shadow (P339)
 ㉟ ค่าการชดเชยแสง (P152)
 ㉟ Night Vision (P358)
 ㉟ โหมด LV (P357)
 ㉟ การชดเชยแสง (P152)
 ㉟ AE BKT (P269)
 ㉟ สถานะไฟกั๊ก (P144)
 ㉟ แสดง (P355)
 ㉟ ค่ารูรับแสง (P59, P62)
 ㉟ การเชื่อมตอกับ USB ที่ใช้งาน (P454, P456, P457, P458, P460)
 ㉟ ถ่ายภาพช่วงเวลา (P258)
 ㉟ ถ่ายภาพ Live ND (P241)
 ㉟ ถ่ายภาพ Live GND (P244)
 ㉟ ความเร็วชั้ดเดอร์ (P59, P64)
 ㉟ ล็อค AE (P159)
 ㉟ โหมดกำหนดเอง (P74)
 ㉟ โหมดถ่ายภาพ (P59)
 ㉟ แฟลช (กะพริบ: ก้าลังชาร์จ, สว่างขึ้น: การชาร์จเสร็จสิ้น) (P174)
 ㉟ Pro Capture ที่ใช้งาน (P198)
 ㉟ ลดผุน (P486)
 ㉟ เครื่องหมายยืนยัน AF (P52)
 ㉟ การแจ้งเตือนรูรับแสง SH2 (P189)
 ㉟ ฟังก์ชัน SET/CALL (P468)

- ⑥②การควบคุมแบบสัมผัส ([P.55](#))
- ⑥③เตือนอุณหภูมิภายในกล้อง ([P.492](#))
- ⑥④ล็อคการควบคุมแบบสัมผัส ([P.332](#))
- ⑥⑤แฟ้มกាหนดเป้า AF ([P.143](#))
- ⑥⑥ทิศทางการซูม/ทagencyาไฟกัส
- ⑥⑦ข้อมูลแบบเดอเริ่ทั้งหมด ([P.39, P.28](#))
- ⑥⑧ชีสต์ดิแกรม ([P.51](#))
- ⑥⑨การถ่ายภาพช่วง ([P.253](#))
- ⑥⑩High Res Shot ([P.237](#))
- ⑥⑪ไฟกัสช้อน ([P.248](#))
- ⑥⑫ปรับแก้กันมุมมองฟิล์มอย ([P.264](#))
- ⑥⑬HDR ([P.251](#))
- ⑥⑭Keystone Comp. ([P.262](#))
- ⑥⑮ตีจิ้หัลเกเลคอน ([P.257](#))
- ⑥⑯ถ่ายภาพ Anti-Flicker ([P.201](#))
- ⑦⑦สแกนการกระพริบ ([P.156](#))
- ⑦⑧ สัญญาณออก HDMI ([P.282](#))
- ⑦⑨เวลาในการบันทึก (แสดงระหว่างการบันทึก) ([P.79](#))
- ⑦⑩ View Assist ([P.236](#))
- ⑦⑪กรอบสีและระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ([P.287](#))
- ⑦⑫เครื่องหมายตรงกลาง ([P.284](#))
- ⑦⑬ล็อก WB อัตโนมัติ ([P.231](#))
- ⑦⑭มาตรฐาน ([P.51](#))
- ⑦⑮ โหมด (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) ([P.80](#))
- ⑦⑯ແຄນแสดงระดับการบันทึกเสียง ([P.83](#))
- ⑦⑰ระดับการบันทึกเสียง ([P.83](#))
- ⑦⑱ความดังเสียงหูฟัง ([P.83](#))
- ⑦⑲ชุมอิเล็กทรอนิกส์ ([P.83](#))
- ⑦⑳Time Code ([P.281](#))


1 แสดงเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ กับ OM Capture และเลือกคอมพิวเตอร์ให้เป็นปลายทางรูปภาพใหม่เพียงปลายทางเดียวในเมนู [RAW/Control] ([P.454](#))

การสั่งการแสดงผลแบบต่างๆ

กล้องใช้ชีนเซอร์ตราชจับด้วงตาเพื่อสั่งระหว่างการแสดงผลช่องมองภาพและจอภาพโดยอัตโนมัติ การแสดงผลช่องมองภาพและจอภาพ (ແພງ Super Control/Live View) ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้องด้วย มีตัวเลือกสำหรับการควบคุมการสั่งหน้าจอ และเลือกข้อมูลที่แสดงตามค่าตั้งต้นของภาพของกล้องจะแสดงແພງ Super Control (P90)

การจัดเฟรมภาพในช่องมองภาพ

ช่องมองภาพจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อยกขึ้นมาอยู่ที่ระดับสายตา เมื่อช่องมองภาพสว่างขึ้น จะภาพก็จะดับลง




① ช่องมองภาพ



100 P 1/250 f5.6 0.0 200 wAuto 1023

การจัดเฟรมภาพในจอภาพ

หน้าจอแสดงແພງ Super Control จะเปลี่ยนเป็น Live View เมื่อคุณกดปุ่ม **|○| (LV)**



① ปุ่ม **|○| (LV)**


② จอภาพ



|○| (LV)



- หากช่องมองภาพไม่อุ่นในไฟก๊ส ให้ดูงดูล้อปไปที่ช่องมองภาพ และปรับไฟก๊สของหน้าจอตัวยการหมุนปุ่มปรับระดับสายตา




① ปุ่มปรับระดับสายตา

☞ ตัวเลือกการสลับการแสดงผลและการแสดงผลที่ช่องมองภาพจะพร้อมให้ใช้งาน “การเลือกรูปแบบการแสดงผลของช่องมองภาพ (รูปแบบ EVF)” (P.363), “การกำหนดค่าเซ็นเซอร์ดูงดูล้อป (ตั้งค่าเซ็นเซอร์ตรวจสอบดวงตา)” (P.396)

การสลับหน้าจอแสดงข้อมูล

P A S M B

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนจอภาพระหว่างการถ่ายภาพได้โดยใช้ปุ่ม INFO



INFO



①

INFO ➡

⬅ INFO



INFO

③



②

① ข้อมูล 1

② ข้อมูล 2 (เฉพาะโหมดถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น)

③ ภาพเท่านั้น

☞ สามารถสลับหน้าจอแสดงข้อมูลในทิศทางใดทิศทางก็ได้โดยหมุนปุ่มหมุนขณะที่กดปุ่ม INFO

☞ สามารถตั้งค่าข้อมูลที่แสดงในโหมดถ่ายภาพนิ่งกับข้อมูลที่แสดงในโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหวแยกกันได้


☞ “เครื่องหมายในการถ่ายภาพ (LCD ตั้งค่าแสดงข้อมูล / LCD ตั้งค่าแสดงข้อมูล)” (P.365)

☞ คุณสามารถเลือกได้ว่าว่าจะให้ระบบแสดงข้อมูลในขณะที่กดปุ่มชัดเดอร์ลิงครึ่งหนึ่งหรือไม่ ☞ “การกำหนดค่า

การแสดงผลเมื่อกดปุ่มชัดเดอร์ลิงครึ่งหนึ่ง (ข้อมูลโดยกด ครึ่งหนึ่ง)” (P.367)

การแสดงชีสโตแกรม

ชีสโตแกรมจะแสดงการกระจายตัวของแสงในภาพ แกนแนวโน้มแสดงระดับความสว่าง แกนแนวตั้งแสดงปริมาณเพิกเฉลของแต่ละระดับความสว่างในภาพ บริเวณที่สว่างเกินไปจะแสดงเป็นสีแดง ส่วนบริเวณที่มีดูจนเกินไป จะแสดงเป็นสีฟ้า และสีเขียวคือบริเวณที่อยู่ในช่วงหรือพื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด คุณสามารถเลือกชีดจำกัดบนและชีดจำกัดล่างได้  “การแจ้งเตือนค่าแสงชีสโตแกรם (การตั้งค่าชีสโตแกรם)” (P.374)



แสงและเงา

แสงและเงาซึ่งได้รับการจำกัดความตามชีดจำกัดบนและชีดจำกัดล่างสำหรับการแสดงผลชีสโตแกร์มจะแสดงด้วยสีแดงและสีน้ำเงิน คุณสามารถเลือกชีดจำกัดบนและชีดจำกัดล่างได้  “การแจ้งเตือนค่าแสงชีสโตแกร์ม (การตั้งค่าชีสโตแกร์ม)” (P.374)

การแสดงมาตรวัดระดับ


แสดงทิศทางของกล้อง ทิศทาง “เอียง” จะระบุบนแกนแนวตั้งและทิศทาง “แนวโน้ม” บนแกนแนวโน้ม

- เครื่องวัดระดับมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
- สอบเทียบมาตรวัดถ้าคุณพบว่าลูกติ่งหรือระดับทำงานไม่ถูกต้องอีกต่อไป  “การสอบเทียบมาตรวัดระดับ (ปรับตั้งระดับ)” (P.411)

การถ่ายภาพนิ่ง

PASMB 

ใช้แป้นเลือกโหมดเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ จากนั้นจึงถ่ายภาพ



- ① เครื่องหมายเลือกโหมด
② ไอคอนโหมด


ประเภทของโหมดถ่ายภาพ

สำหรับวิธีการใช้งานโหมดถ่ายภาพต่างๆ โปรดดูที่ด้านล่าง

P	โปรแกรม AE (P.59)
A	ล่าดับความสำคัญของรูรับแสง AE (P.62)
S	ล่าดับความสำคัญของชัตเตอร์ AE (P.64)
M	ปรับรูรับแสงเอง (P.66)
B	BULB/TIME (P.69)
	Live composite (P.72)
C1/C2/C3/C4	ตั้งค่าเอง (P.76)

ส. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับต่าแหน่ง บนแป้นเลือกโหมด โปรดดู “การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมดภาพเคลื่อนไหว ()” ([P.79](#))


1. กดที่ล็อกແປນເລືອກໂທນດເພື່ອປຳລັດລົບ ແລ້ວໜຸນເພື່ອຕັ້ງໂທນດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້



- ເນື້ອກດີທີ່ລົບແປນເລືອກໂທນດລົງ ແປນເລືອກໂທນດຈະຄຸກລົບ ປຸມລົບຈະສລັບຮະຫວ່າງລົບ/ປຳລັດລົບ ທຸກ
ຄັ້ງທີ່ກັດທີ່ລົບແປນເລືອກໂທນດ

2. ຈັດເຟຣມກາພ

- ⑦ ຮະວັງອໝາໃຫ້ນິວຫີ້ວສໍາຍຄລັອງກລັອງນັ້ງເລັນສໍ່ຫີ້ວໄຟຂ່າຍ AF



3. ปรับโฟกัส

- จัดต่าแหน่งกรอบ AF ให้ออยุ่บนวัตถุของคุณ



- กดปุ่มชัดเตอร์ลงเบาๆ จนถึงต่าแหน่งแรก (กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง)



- เครื่องหมายยืนยัน AF (●) จะแสดงขึ้น และกรอบสีเขียว (เป้า AF) จะแสดงขึ้นที่ต่าแหน่งไฟกัส



⌚ คุณยังสามารถปรับไฟกัสได้โดยการกดปุ่ม AF-ON (P.116)

⑦ หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ เครื่องหมายยืนยัน AF จะกะพริบ (P.488)

⑦ กรอบ AF จะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับโหมดเป้า AF เป้าที่ยืนพื้นที่ (P.106) และต่าแหน่ง (P.105) ของเป้า AF ตามที่จำเป็น

⑦ กรอบ AF จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก [■■■All] สำหรับโหมดเป้า AF (P.106)

4. ล่นชัดเตอร์

- กดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด
- กล้องจะล่นชัดเตอร์และถ่ายภาพ




⌚ คุณสามารถโฟกัสและถ่ายภาพได้โดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส “การถ่ายภาพด้วยการใช้งานทัชสก्रีน” (P.55)

การถ่ายภาพด้วยการใช้งานทัชสกรีน

PASMB

คุณสามารถแตะวัตถุเพื่อโฟกัสและถ่ายภาพได้



	แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสและล่นชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ในโหมด B (BULB) ในโหมด (ภาพเคลื่อนไหว) หรือเมื่อเลือก [☆]AF หรือ [☆]AF[MF] ไว้สำหรับโหมด AF (P.101)
	การถ่ายภาพด้วยการใช้งานทัชสกรีนถูกปิดใช้งาน
	แตะเพื่อแสดงเป้า AF และโฟกัสที่วัตถุในบริเวณที่เลือก คุณสามารถใช้ทัชสกรีนเพื่อเลือกต่าแหง และขนาดของกรอบการโฟกัส สามารถถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์
	เมื่อกล้องตรวจสอบวัตถุ ให้แตะวัตถุเพื่อล็อกให้วัตถุนั้นกล้ายเป็นวัตถุหลักที่จะโฟกัส และ เพื่อปลดล็อก ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่า [การตรวจสอบวัตถุ] เป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] (P.120) ① การเลือกวัตถุจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเลือก [FHD 120/60pL-8] (การบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง) ไว้สำหรับ ในโหมด (ภาพเคลื่อนไหว) (P.210)

- การแตะที่ไอคอนจะเปลี่ยนการตั้งค่า

- ① อย่าแตะหน้าจอด้วยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
② ถุงมือหรือแผ่นปิดจอภาพอาจรบกวนการใช้งานทัชสกรีน

การแสดงตัวอย่างรัตตุ (☞)

1. แตะรัตตุในจอภาพ


- เป้า AF จะปรากฏขึ้น
- ใช้แคนเลื่อนเลือกขนาดของเฟรม



- แตะ เพื่อปิดการแสดงเป้า AF

2. ใช้แคนเลื่อนเพื่อปรับขนาดของเป้า AF จากนั้นแตะ เพื่อชุมเข้าไปที่ตำแหน่งของกรอบภาพ

- ใช้นิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอขอบเขตชูมภาพเข้า



- แตะ เพื่อยกเลิกการแสดงการชูม

⑦ สถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้งานทัชสกรีนได้มีดังต่อไปนี้

- เมื่อใช้ปุ่มหรือปุ่มนิรภัย

ครุณสามารถปิดใช้งานทัชสกรีนได้ “การปิดการควบคุมแบบสัมผัส (การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส)” (P.393)

การรีวิวภาพ (ตรวจดูภาพ)


PASMB

กล้องจะแสดงภาพทันทีหลังจากถ่ายภาพ ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสตรวจดูภาพได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่จะแสดงภาพหรือปีกการรีวิวภาพทั้งหมดได้ หากต้องการสั่นสุดการรีวิวภาพและถ่ายภาพต่อได้ตลอดเวลา ให้กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

0.3–20 วินาที	เลือกระยะเวลาที่ภาพจะแสดงบนหน้าจอ
ปิด	ปิดใช้งานการรีวิวภาพ กล้องจะยังคงแสดงมุมมองผ่านเลนส์ต่อไปหลังจากถ่ายภาพ
Auto ▶	ลับบ์ไปที่การเล่นภาพหลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถปรับรูปภาพและดำเนินการเล่นสื่ออื่นๆ ได้


1. กดปุ่ม MENU เพื่อดูเมนูต่างๆ

2. เลือกแท็บ โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า




3. เลือก [1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ] โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่มหมุนด้านหลัง

4. เลือก [ตรวจสอบภาพ] โดยใช้ปุ่ม และกดปุ่ม OK



5. เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม และกดปุ่ม OK




6. กดปุ่ม MENU เพื่้ออกจากเมนู

การให้กล้องเลือกค่ารับแสงและความเร็วชัตเตอร์เอง (P: โปรแกรม AE)

PASMB

กล้องสามารถที่จะเลือกรับแสงที่เหมาะสม และความเร็วของชัตเตอร์ตามความสว่างของวัตถุ

1. หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ P



2. ไฟกัสและตรวจสอบการแสดงผล

- ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อปรับการตั้งค่าต่อไปนี้
ปุ่มหมุนด้านหน้า: การชดเชยแสง (P.152)
ปุ่มหมุนด้านหลัง: โปรแกรมชีฟท์ (P.61)
- ความเร็วของชัตเตอร์และรับแสงที่กล้องเลือกไว้จะปรากฏขึ้น



- 1 โหมดถ่ายภาพ
- 2 ความเร็วชัตเตอร์
- 3 ค่ารับแสง

☞ การชดเชยแสงยังสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่ม กดปุ่ม จากนั้นหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง

3. ล่นชัตเตอร์

- ☞ คุณสามารถเลือกฟังก์ชันที่แสดงปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง “การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง (☞ ฟังก์ชันของ Dial / ☞ ฟังก์ชันของ Dial)” (P.342)
- ☞ คุณสามารถใช้คันโยก Fn เพื่อย้อนการทำงานของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง สามารถกำหนดหน้าที่อื่นให้คันโยก Fn ได้ “การปรับแต่งคันโยก Fn (การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn)” (P.347)

สิ่งที่ถ่ายมีดเกินไปหรือสว่างเกินไป

หากกล้องไม่สามารถหาการเปิดรับแสงที่ดีที่สุดได้ การแสดงผลความเร็วชัตเตอร์และรับแสงจะสว่างขึ้นตามที่แสดง

การแสดงผล	ปัญหา/การแก้ไข
รับแสงขนาดใหญ่ (f/-number ต่ำ)/ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ 	สิ่งที่ถ่ายมีดเกินไป • ใช้แฟลช
รับแสงขนาดเล็ก (f/-number สูง)/ความเร็วชัตเตอร์สูง 	สิ่งที่ถ่ายสว่างเกินไป • เกินชีดจัดของระบบวัดแสงของกล้อง ใช้ฟิลเตอร์ ND (Neutral Density) ของผู้ผลิตอื่นเพื่อลดปริมาณแสงที่เข้ามาในกล้อง • สามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วถึง 1/32000 วินาที ในโหมด [♥] (เสียง) “การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์ (การตั้งค่าถ่ายเสียง[♥])” (P.196), “การถ่ายภาพด้วยเวลาแบบช่วงเวลา” (P.189)

✓ เมื่อไม่ได้ตั้งค่า [ISO] ไว้เป็น [Auto] คุณจะสามารถได้ค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดโดยเปลี่ยนการตั้งค่า “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)” (P.165)

✓ ค่ารับแสงที่แสดงเมื่อการแสดงผลสว่างขึ้นจะแตกต่างกันออกไปตามเลนส์และทางยาวโฟกัส

โปรแกรมชิฟท์

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการปีดรับแสงแต่คุณสามารถเลือกได้จากการผสมผสานกันของรูรับแสงกับความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกโดยอัตโนมัติโดยกล้อง สิ่งนี้เรียกว่าโปรแกรมชิฟท์

1. หมุนปุ่มหมุนด้านหลังจนกระทั่งกล้องแสดงค่ารูรับแสงและความเร็ว

ชัตเตอร์ที่ต้องการ

- สัญลักษณ์แสดงโหมดการถ่ายภาพในการแสดงผลจะเปลี่ยนจาก **P** ไปเป็น **Ps** เมื่อโปรแกรมชิฟท์กำลังทำงาน หากต้องการจบการทำงานของโปรแกรมชิฟท์ หมุนปุ่มหมุนด้านหลังไปในทิศทางตรงข้ามจนกระทั่งมีเสียง **P** แสดงขึ้นมา



① โปรแกรมชิฟท์

คุณสามารถเลือกได้ว่า จะในการแสดงผลจะทวนผลกรอบของการชดเชยหรือยังคงความสว่างเอาไว้เพื่อการถ่ายภาพที่ง่ายขึ้น “การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของจอแสดงผล (โหมด LV)” (P.357)


การเลือกรูรับแสง (A: ลำดับความสำคัญของรูรับแสง AE)

P A S M B

ในโหมดนี้ คุณจะเลือกรูรับแสง (f/-number) และกล้องจะตั้งค่าความเร็วชั้ตเตอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อรับแสงตามความสว่างของวัตถุ ค่ารูรับแสงที่ต่ำกว่า (รูรับแสงกว้าง) จะช่วยลดความลึกของพื้นที่ที่โฟกัส (ความชัดลึก) ทำให้พื้นหลังเบลอ ค่ารูรับแสงที่สูงขึ้น (รูรับแสงแคบ) จะเพิ่มความลึกของพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ในโฟกัสที่ด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุ




1. หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ A



2. ปรับรูรับแสง

- ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อปรับการตั้งค่าต่อไปนี้
ปุ่มหมุนด้านหน้า: การซัดเซย়แสง (P.152)
ปุ่มหมุนด้านหลัง: ค่ารูรับแสง



① ค่ารูรับแสง

- ความเร็วชั้ตเตอร์ที่กล้องจะเลือกโดยอัตโนมัติ และจะปรากฏในจอแสดงผล
- การซัดเซย়แสงยังสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่ม กดปุ่ม จากนั้นหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง

3. สั่นชัตเตอร์

- ครุณสามารถเลือกฟังก์ชันที่แสดงปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง “การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้า และด้านหลัง (ฟังก์ชันของ Dial / ฟังก์ชันของ Dial)” (P.342)
- ครุณสามารถใช้คันโยก Fn เพื่อย้อนการทำงานของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง สามารถกำหนดหน้าที่อื่นให้คันโยก Fn ได้ “การปรับแต่งคันโยก Fn (การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn)” (P.347)
- ครุณสามารถเลือกได้ว่า จะให้การแสดงผลลักษณะของการซัดเซย์แสงหรือยังคงความสว่างเอาไว้เพื่อการถ่ายภาพที่ง่ายขึ้น “การเปลี่ยนรูปลักษณะของจอแสดงผล (โหมด LV)” (P.357)
- ครุณสามารถหยุดค่ารูรับแสงลงไปที่ค่าที่เลือกและดูตัวอย่างระยะชัดลึก “การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (การตั้งค่าปุ่ม)” (P.330)

สิ่งที่ถ่ายมีเดกินไปหรือสว่างเกินไป

หากกล้องไม่สามารถหาราคาการเปิดรับแสงที่ดีที่สุดได้ การแสดงผลความเร็วชัตเตอร์จะพิรบตามที่แสดง


การแสดงผล	ปัญหา/การแก้ไข
 ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ	เปิดรับแสงน้อยเกินไป <ul style="list-style-type: none"> เลือกค่ารูรับแสงที่ต่ำกว่า
 ความเร็วชัตเตอร์สูง	เปิดรับแสงมากเกินไป <ul style="list-style-type: none"> เลือกค่ารูรับแสงที่สูงกว่า หากสิ่งที่ถ่ายยังคงได้รับแสงมากเกินไปด้วยค่าที่สูงกว่าแสดงว่า เกินชีดจำ ก็ต้องระบบการวัดแสงของกล้องแล้ว ใช้ฟิลเตอร์ ND (Neutral Density) ของผู้ผลิตอื่นเพื่อลดปริมาณของแสงที่เข้ามาในกล้อง สามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วถึง 1/32000 วินาที ในโหมด [♥] (เงยบ) “การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์ (การตั้งค่าถ่ายเงยบ[♥])” (P.196), “การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลา” (P.189)

- เมื่อไม่ได้ตั้งค่า ISO ไว้เป็น [Auto] คุณจะสามารถได้ค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดโดยเปลี่ยนการตั้งค่า “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)” (P.165)

การเลือกความเร็วชัตเตอร์ (S: ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ AE)

PASMB

สำหรับโหมดนี้ คุณจะเลือกความเร็วชัตเตอร์และกล้องจะตั้งค่ารับแสงให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติตามความสว่างของวัตถุ ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วกว่าจะ “หยุด” วัตถุที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำกว่าจะเพิ่มความเบลอให้แก่วัตถุที่เคลื่อนที่และทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกว่ามีไ dane มีก




① ความเร็วชัตเตอร์ช้า...

...ทำให้รู้สึกว่าภาพมีการเคลื่อนไหว

② ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้น...

...“หยุด” การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

1. หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ S



2. เลือกความเร็วชัตเตอร์

- ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อปรับการตั้งค่าต่อไปนี้
ปุ่มหมุนด้านหน้า: การชดเชยแสง (P.152)
ปุ่มหมุนด้านหลัง: ความเร็วชัตเตอร์
- เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ระหว่าง 1/8000–60 วินาที
- สามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วถึง 1/32000 วินาที ในโหมด เสียง [!] “การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์ (การตั้งค่าถ่ายเสียง [!])” (P.196), “การถ่ายภาพด้วยเวลาแบบช่วงเวลา” (P.189)

- รับแสงที่กล้องเลือกโดยอัตโนมัติจะปรากฏบนหน้าจอ

• การชดเชยแสงยังสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่ม กดปุ่ม จากนั้นหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง



① ความเร็วชัตเตอร์

3. สั่นชัตเตอร์

- ครุณสามารถเลือกฟังก์ชันที่แสดงปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง “การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้า และด้านหลัง (ฟังก์ชันของ Dial / ฟังก์ชันของ Dial)” (P.342)
- ครุณสามารถใช้คันโยก Fn เพื่อย้อนการทำงานของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง สามารถกำหนดหน้าที่อื่นให้คันโยก Fn ได้ “การปรับแต่งคันโยก Fn (การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn)” (P.347)
- ครุณสามารถเลือกได้ว่า จะให้การแสดงผลลักษณะท่อนพลกรอบของกราฟชัดชี้แจงหรือยังคงความสว่างเอาไว้เพื่อการดูภาพที่ง่ายขึ้น “การเปลี่ยนรูปลักษณะของจอนแสดงผล (โหมด LV)” (P.357)
- เพื่อให้ได้ภาพตามต้องการ การใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ในความสว่างจำกัดความเร็วชัตเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ฟิลเตอร์ Live ND “ลดความเร็วชัตเตอร์ในแสงสว่างจ้า (ถ่ายภาพ Live ND)” (P.241)
- ขึ้นอยู่กับความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกไว้ คุณอาจสังเกตเห็นแนวแสงบนจอแสดงผลที่เกิดจากการกระพริบแหล่งแสงไฟลูออลเรสเซนต์หรือไฟ LED คุณสามารถกำหนดค่ากล้องเพื่อลดไฟกระพริบในระหว่างการมองภาพผ่านหน้าจอหรือเมื่อมีการถ่ายภาพได้ “การลดการกระพริบในภาพ (ถ่ายภาพ Anti-Flicker)” (P.201), “การลดการกระพริบภายใต้แสงไฟ LED (สแกนการกระพริบ / สแกนการกระพริบ)” (P.156)

สิ่งที่ถ่ายมีเดเกินไปหรือสว่างเกินไป

หากกล้องไม่สามารถหาการเปิดรับแสงที่ดีที่สุดได้ การแสดงผลรูรับแสงจะสว่างขึ้น

การแสดงผล	ปัญหา/การแก้ไข
ค่ารับแสงต่ำ 	เปิดรับแสงน้อยเกินไป <ul style="list-style-type: none"> เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำกว่า
ค่ารับแสงสูง 	เปิดรับแสงมากเกินไป <ul style="list-style-type: none"> เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วกว่า สามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วสูง 1/32000 วินาทีในโหมดเชิงบันดาล หากลิ่งที่ถ่ายยังคงได้รับแสงมากเกินไปด้วยความเร็วที่สูงกว่าแสดงว่า เกินชีดจำกัดของระบบการรับแสงของกล้องแล้ว ใช้ฟิลเตอร์ ND (Neutral Density) ของผู้ผลิตอื่นเพื่อลดปริมาณของแสงที่เข้ามาในกล้อง


- เมื่อไม่ได้ตั้งค่า [ISO] ไว้เป็น [Auto] คุณจะสามารถได้ค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดโดยเปลี่ยนการตั้งค่า “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)” (P.165)
- ค่ารับแสงที่แสดงเมื่อการแสดงผลสว่างขึ้นจะแตกต่างกันออกไปตามเลนส์และทางยาวโฟกัส

การเลือกรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ (M: ปรับรูรับแสงเอง)

PASMB


ในโหมดนี้ คุณเลือกรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ คุณสามารถที่จะปรับการตั้งค่าตามเป้าหมายของคุณได้ เช่น การรวมความเร็วชัตเตอร์ให้เข้ากับรูรับแสงขนาดเล็ก (f-number สูง) เพื่อเพิ่มความชัดลึก

1. หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ M



2. ปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์

- ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อปรับการตั้งค่าอิปนี ปุ่มหมุนด้านหน้า: ค่ารูรับแสง ปุ่มหมุนด้านหลัง: ความเร็วชัตเตอร์
- เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ระหว่าง 1/8000–60 วินาที
- สามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วถึง 1/32000 วินาที ในโหมดเดียวกัน "การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์ (การตั้งค่าถ่ายเสียง []) (P.196)"
- ในส่วนของจอแสดงผลจะแสดงความแตกต่างระหว่างการรับแสงที่เกิดจากรูรับแสงที่เลือก และความเร็วชัตเตอร์ และค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดที่กล้องกำหนด จะแสดงผลจะ告知ผู้ใช้งานหากความแตกต่างเกิน ±3 EV



① ความแตกต่างของการรับแสงที่เหมาะสม

- เมื่อเลือก [Auto] ไว้สำหรับ [ISO] กล้องจะปรับความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดตามการตั้งค่าการเปิดรับแสงที่เลือกไว้ ค่าตั้งดันของ [ISO] จะเป็น [Auto] ดู "การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)" (P.165)

3. ลิ้นชัตเตอร์

๔. คุณสามารถเลือกฟังก์ชันที่แสดงปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง  “การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้า และด้านหลัง ( ฟังก์ชันของ Dial /  ฟังก์ชันของ Dial)” (P.342)
๕. คุณสามารถใช้คันโยก Fn เพื่อย้อนการทำงานของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง สามารถกำหนดหน้าที่อื่นให้คันโยก Fn ได้  “การปรับแต่งคันโยก Fn (การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn)” (P.347)
๖. คุณสามารถเลือกไว้ตัวว่า จะทำการแสดงผลลักษณะท่อนผลกระทบของการชดเชยแสงหรือยังคงความสว่างเอาไว้เพื่อการตูปภาพที่ง่ายขึ้น  “การเปลี่ยนรูปลักษณะของจอแสดงผล ( โหมด LV)” (P.357)
๗. ขึ้นอยู่กับความเร็วชัดเดอร์ที่เลือกไว้ คุณอาจสังเกตเห็นแอบแฝงบนจอแสดงผลที่เกิดจากการกระพริบจากแหล่งแสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED คุณสามารถกำหนดค่ากล้องเพื่อลดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED ลง “การลดการกระพริบภายในภาพ (ถ่ายภาพ Anti-Flicker)” (P.201), “การลดการกระพริบภายในไฟ LED (สแกนการกระพริบ  / สแกนการกระพริบ 

สิ่งที่ถ่ายมีเดกินไปหรือสว่างเกินไป

หน้าจอความไวแสง ISO จะกระพริบตามที่แสดงในรูป หากกล้องไม่สามารถได้ค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดได้ด้วยโหมด [Auto] ที่เลือกไว้สำหรับ  ISO

การแสดงผล	ปัญหา/การแก้ไข
 ISO Auto L80	<p>เปิดรับแสงมากเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> เลือกค่ารับแสงที่สูงกว่าหรือความเร็วชัดเดอร์ที่เร็วกว่า
 ISO Auto 25600	<p>เปิดรับแสงน้อยเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> เลือกค่ารับแสงที่ต่ำกว่าหรือความเร็วชัดเดอร์ที่ต่ำกว่า หากค่าเดือนยังไม่นายไปจากจอแสดงผล ให้เลือกความไวแสง ISO ที่สูงกว่า  “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)” (P.165), “การตั้งค่าช่วงความไวแสง (ISO) ที่เลือกในโหมด [Auto] ( ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น /  M ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น)” (P.168)

ใช้ค่าชดเชยแสงในโหมด M

ในโหมด M การชดเชยแสงจะสามารถใช้งานได้เมื่อเลือก [Auto] “ไว้ส่าหรับ [ISO]” เมื่อจากสามารถทำการชดเชยแสงได้โดยการปรับความไวแสง ISO ดังนั้นค่ารู้รับแสงและความเร็วชัตเตอร์จะไม่ได้รับผลกระทบ “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)” (P.165), “การตั้งค่าช่วงความไวแสง (ISO) ที่เลือกในโหมด [Auto] ([ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น / ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น]” (P.168)

1. กดปุ่ม และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง

- การชดเชยแสงจะได้รับการเพิ่มลงในความแตกต่างของการเปิดรับแสงที่แสดงในการแสดงผล



- ① ความแตกต่างจากค่าการตั้งค่าการเปิดรับแสงที่มีการเพิ่มค่าการชดเชย
② ค่าชดเชยแสง

การเปิดรับแสงเป็นเวลา (B: BULB/TIME)

P A S M B 

เลือกโหมดนี้เพื่อให้ชัตเตอร์เปิดรับแสงเป็นเวลา คุณสามารถดูภาพใน Live View และจบการเปิดรับแสงได้เมื่อคุณได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว ใช้การเปิดรับแสงเป็นเวลาได้เมื่อจำเป็น เช่น เมื่อย้ายภาพในเวลากลางคืนหรือเมื่อย้ายภาพดอกไม้ไฟ เป็นต้น

- ① สำหรับการถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน เรายกแนะนำให้คุณยึดกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องให้แน่นหนา และตั้งค่า  [ป้องกันภาพสั่น] (P.202) เป็น [S-IS Off]

การถ่ายภาพแบบ “Bulb” และ “Live Bulb”

ชัตเตอร์จะยังคงเปิดอยู่ในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ การปล่อยปุ่มจะทำให้การเปิดรับแสงสิ้นสุดลง


- จำนวนของแสงที่เข้ามาในกล้องจะเพิ่มระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดอยู่
- เมื่อเลือกการถ่ายภาพแบบ Live BULB คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ในจอแสดงผล Live View และสิ้นสุดการรับแสงได้เมื่อคุณต้องการ

การถ่ายภาพแบบ “Time” และ “Live Time”

การเปิดรับแสงจะเริ่มต้นเมื่อปุ่มชัตเตอร์ได้รับการกดลงมาจนสุด หากต้องการจบการเปิดรับแสง ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงมาจนสุดเป็นครั้งที่สอง


- จำนวนของแสงที่เข้ามาในกล้องจะเพิ่มระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดอยู่
- เมื่อเลือกการถ่ายภาพแบบ Live TIME คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ในจอแสดงผล Live View และสิ้นสุดการรับแสงได้เมื่อคุณต้องการ

7. หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B



2. เลือก [Bulb] (สำหรับการถ่ายภาพแบบ BULB) หรือ [Time] (สำหรับการถ่ายภาพแบบ TIME)

- ตามการตั้งค่าเริ่มต้นนั้น การเลือกจะสามารถทำได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง



① การถ่ายภาพแบบ “BULB” หรือ “TIME”

3. กดปุ่ม MENU

- คุณจะต้องเลือกช่วงที่การพรีวิวจะได้รับการอัปเดต



4. เลือกตัวเลือกช่วงโดยใช้ △▽

5. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

- เมนูต่างๆ จะได้รับการแสดง

6. กดปุ่ม MENU ข้าม เพื่อออกจากเมนู

- หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ตัวเลือก [Live Bulb] หรือ [Live Time] จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

7. ปรับรูรับแสง

- ตามการตั้งค่าเริ่มต้นนั้น รูรับแสงจะสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า



① ค่ารูรับแสง

8. สัมชั้นเดอร์

- ในโหมด BULB และ Live BULB นั้น คุณจะต้องกดปุ่มชั้นเดอร์ไว้ การเปิดรับแสงจะสั่นสุดลงเมื่อคุณปล่อยปุ่ม
- ในโหมด TIME และ Live TIME นั้น คุณจะต้องกดปุ่มชั้นเดอร์ลงมานานสุดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการเปิดรับแสง และกดปุ่มชั้นเดอร์ลงมานานสุดอีกหนึ่งครั้งเพื่อจบการเปิดรับแสง
- ระหว่างที่ทำการถ่ายภาพแบบ Live TIME คุณจะสามารถรีเฟรชการพรีวิวได้โดยการกดปุ่มชั้นเดอร์ลงครึ่งหนึ่ง
- การเปิดรับแสงจะสั่นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่เลือกไว้ใน [ตั้งเวลาถ่าย BULB/TIME]
☞ “การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)” (P.267)
- คุณจะสามารถใช้งาน [ลดสัญญาณรบกวนภาพ] ได้หลังการถ่ายภาพ การแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่จนกระทั่งกระบวนการเล็งจับมุมนิรันต์ คุณสามารถเลือกสภาวะต่างๆ เมื่อมีการ [ลดสัญญาณรบกวนภาพ] ได้ ☞ “ตัวเลือกการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน (ลดสัญญาณรบกวนภาพ)” (P.173)

① บางช่วงจำกัดได้รับการนำมาใช้กับตัวเลือกของการตั้งค่าความไวแสง ISO

② ในการถ่ายภาพด้วยโหมด BULB นั้นถูกໃห้แทนการถ่ายภาพโหมด Live BULB เมื่อใช้การถ่ายภาพช้อน, การชดเชยคีย์สโตร์น หรือการปรับแก้กุญแจของฟิล์ม

③ ในการถ่ายภาพด้วยโหมด TIME นั้นถูกใช้แทนการถ่ายภาพโหมด Live TIME เมื่อใช้การถ่ายภาพช้อน, การชดเชยคีย์สโตร์น หรือการปรับแก้กุญแจของฟิล์ม

④ ระหว่างการถ่ายภาพ มีช่วงจำกัดในการตั้งค่าฟังก์ชันต่อไปนี้

- การถ่ายภาพต่อเนื่อง, การตั้งเวลาถ่ายภาพ, การถ่ายภาพแบบ Time Lapse, การถ่ายภาพคร่าวม AE, การถ่ายภาพคร่าวมแสงแฟลช, การถ่ายคร่าวมไฟเกล้า, ไฟเกล้าช้อน ฯลฯ

⑤ คุณอาจจะสังเกตพบสัญญาณรบกวนหรือจุดที่สว่างในหน้าจอได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากล้อง อุณหภูมิและสถานการณ์ ลิ้งนี่อ้างจะประกูลในภาพได้แม้ว่าจะเป็นใช้งาน [ลดสัญญาณรบกวนภาพ]

☞ “ตัวเลือกการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน (ลดสัญญาณรบกวนภาพ)” (P.173)

⌚ AF ดวงดาวสามารถใช้ถ่ายภาพห้องพักมายามค่ำคืนได้ ☞ “การเลือกโหมดไฟเกล้า (⌚ โหมด AF / ⚡ โหมด AF)” (P.101), “การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า AF ดวงดาว (ตั้งค่าAFดวงดาว)” (P.119)

⌚ ความสว่างของการแสดงผลสามารถปรับได้ระหว่างการถ่ายภาพแบบ Bulb/Time ☞ “การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)” (P.267)

⌚ ในโหมด B (BULB) คุณสามารถปรับไฟเกล้าด้วยตัวเองได้ในขณะที่กำลังถ่ายภาพ คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยใช้ เทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนให้พื้นไฟเกล้าในระหว่างการเปิดรับแสง หรือการไฟเกล้าไปที่ปลายทางจุดรับแสง

☞ “การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)” (P.267)

⌚ สัญญาณรบกวน

ขณะถ่ายภาพด้วยความเร็วชั้นเดอร์ต่ำอาจเกิดน้อยสบันหน้าจอได้ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในเข็นเซอร์ภาพ หรือวงจรขับเคลื่อนภายในของเข็นเซอร์ภาพเพิ่มสูงขึ้น สงผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าในส่วนของเข็นเซอร์ภาพที่โดยปกติไม่สัมผัสกุญแจแสง ลิ้งนี่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าความไวแสง ISO สูงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง กล่องจะเปิดใช้งานฟังก์ชันลดน้อยส์ เพื่อลดน้อยส์แบบนี้ ☞ “ตัวเลือกการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน (ลดสัญญาณรบกวนภาพ)” (P.173)


การซ้อนความสว่าง (B: การถ่ายภาพ Live Composite)

PASMB

เลือกโหมดนี้เพื่อให้ชัดเดอร์เปิดรับแสงเป็นเวลานาน คุณสามารถดูทางแสงที่เหลืออยู่ของดอกไม้ไฟหรือดวงดาว และถ่ายภาพวัตถุตั้งกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการเปิดรับแสงของภาพพื้นหลังแต่อย่างใด กล้องจะผสมผสานและบันทึกข้อดีต่างๆ ให้ออกมาเป็นภาพเดียว

- ① สำหรับการถ่ายภาพแบบ Live Composite เราขอแนะนำให้คุณยึดกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องให้แน่นหนา และตั้งค่า [ป้องกันภาพสั่น] (P.202) เป็น [IS Off]

1. หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B



2. เลือก [Live Comp]


- ตามการตั้งค่าเริ่มต้นนั้น การเลือกจะสามารถทำได้โดยใช้ปุ่มหมุนตัวหนังสือ



① การถ่ายภาพแบบ Live Composite

3. กดปุ่ม MENU

- เมนู [การตั้งค่าคอมโพสิต] จะแสดงขึ้นมา



4. เลือกเวลาเปิดรับแสงโดยใช้ △▽

- เลือกเวลาเปิดรับแสงจาก 1/2 ถึง 60 วินาที

5. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

- เมนูต่างๆ จะได้รับการแสดง

6. กดปุ่ม MENU ข้าม เพื่อออกจากเมนู

7. ปรับรูรับแสง

- ตามการตั้งค่าเริ่มต้นนั้น รูรับแสงจะสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า

8. กดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุดเพื่อให้กล้องพร้อมถ่ายภาพ

- กล้องจะพร้อมถ่ายภาพเมื่อ [พร้อมถ่ายภาพคอมโพลีต] ปรากฏขึ้น



9. กดปุ่มชัดเตอร์เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ

- การถ่ายภาพแบบ Live Composite จะเริ่มต้นขึ้น การแสดงผลจะได้รับการอัปเดตหลังการเปิดรับแสงในแต่ละครั้ง

10. กดปุ่มชัดเตอร์อีกครั้งเพื่อจบการถ่ายภาพ

- การถ่ายภาพจะลิ้นสุดโดยอัตโนมัติตามเวลา [ตั้งเวลา Live Composite] ที่เลือกไว้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ “การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)” (P.267)
เวลาการบันทึกสูงสุดที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามระดับแบบเตอเร่และสภาวะการถ่ายภาพ

① บางข้อจำกัดได้รับการนำมาใช้กับตัวเลือกของการตั้งค่าความไวแสง ISO

② ในสามารถใช้งานลิ้งต่อไปนี้:

- การถ่ายภาพต่อเนื่อง, การตั้งเวลาถ่ายภาพ, การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลา, การถ่ายคร่อม AE, การถ่ายคร่อมแฟลช, การถ่ายคร่อมไฟฟ้า, การถ่ายภาพด้วย HDR, High Res Shot, ไฟฟ้าซ่อน, การถ่ายภาพช้อน, การชดเชยค่า ISO ติด, ถ่ายภาพ Live ND, ถ่ายภาพ Live GND และการปรับแก้ค่า mm ของฟิล์มถ่าย

③ AF ดวงดาวสามารถใช้ถ่ายภาพห้องพักยามค่ำคืนได้ “การเลือกโหมดไฟฟ้า (ไฟฟ้า / ไฟฟ้า AF)” (P.101), “การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า AF ดวงดาว (ตั้งค่าAFดวงดาว)” (P.119)

④ ความสว่างของการแสดงผลสามารถปรับได้ในขณะที่ทำการถ่ายภาพแบบ Live Composite “การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)” (P.267)

⑤ เวลาเปิดรับแสงสำหรับการรับแสงแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นในการถ่ายภาพแบบ Live Composite จะสามารถเลือกได้ล่วงหน้าโดยการใช้เมนูต่างๆ “การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)” (P.267)

การบันทึกการตั้งค่าแบบกำหนดเองไปยังแป้นเลือกโหมด (โหมดกำหนดเอง C1, C2, C3 และ C4)


คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าและโหมดถ่ายภาพที่ใช้งานบ่อยเป็นโหมดกำหนดเองและเรียกใช้งานในเวลาที่คุณต้องการได้ง่ายๆ โดยการหมุนแป้นเลือกโหมด การตั้งค่าที่บันทึกไว้สามารถเรียกใช้งานได้จากเมนู

- บันทึกการตั้งค่าไปที่ตำแหน่ง **C1** ถึง **C4**


การตั้งค่าการบันทึก (กำหนด)

P A S M B 

- เลือกโหมดที่ไม่ใช่โหมด  และปรับการตั้งค่าตามต้องการ
 - สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่สามารถบันทึกได้ กรุณาดูที่ “การตั้งค่าเริ่มต้น” (P.501)
- กดปุ่ม MENU เพื่อดูเมนูต่างๆ




- เลือกแท็บ  โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า




- เลือก [1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ] โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่มหมุนด้านหลัง
- เลือก [โหมดกำหนดเอง] โดยใช้ปุ่ม  และกดปุ่ม OK

- 6.** เลือกโหมดกำหนดเองที่ต้องการ ([C1] – [C4]) โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**




- เมนูสำหรับโหมดกำหนดเองที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น

- 7.** เลือก [กำหนด] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**



- 8.** เลือก [ตั้งค่า] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**

- การตั้งค่าที่มีอยู่แล้วจะถูกแทนที่
- หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดกำหนดเองที่เลือก คุณจะต้องเลือก [ตั้งค่าใหม่] และกดปุ่ม **OK**



- 9.** กดปุ่ม **MENU** เพื่้ออกจากเมนู

๔. คุณสามารถอัปเดตโหมดกำหนดเองโดยอัตโนมัติได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (**C1, C2, C3, C4**) ในระหว่างการถ่ายภาพ ดู “การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ขณะอยู่ในโหมดกำหนดเอง” (P.78)

การใช้โหมดกำหนดเอง (C1/C2/C3/C4)


P A S M B ☺

เรียกใช้งานการตั้งค่าที่ได้รับการบันทึกรวมถึงโหมดการถ่ายภาพ:

การเรียกใช้งานการตั้งค่าด้วยแป้นเลือกโหมด

1. หมุนแป้นเลือกโหมดไปยังโหมดกำหนดเองที่ต้องการ (C1, C2, C3 หรือ C4)

- กล้องจะได้รับการตั้งค่าไปที่การตั้งค่าด้านๆ สำหรับโหมดที่เลือก กล้องถ่ายรูปจะได้รับการตั้งค่าไปที่การตั้งค่าด้านๆ สำหรับโหมดที่เลือก



ตามค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำหลังจากเรียกใช้จะไม่ถูกนำไปใช้กับการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ การตั้งค่าที่บันทึกไว้จะถูกเรียกคืนเมื่อคุณเลือกโหมดกำหนดเองด้วยแป้นเลือกโหมดในครั้งถัดไป


การเรียกใช้งานการตั้งค่าที่ได้รับการบันทึกไว้

ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ ☺ คุณสามารถเรียกใช้การตั้งค่าที่เก็บไว้ในโหมดกำหนดเอง [C1] ถึง [C4] ได้

1. กดปุ่ม MENU เพื่อดูเมนูด้านๆ


2. เลือกแท็บ **¶1** โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า

3. เลือก [1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ] โดยใช้ปุ่ม **◀▶** หรือปุ่มหมุนด้านหลัง




4. เลือก [โหมดกำหนดเอง] โดยใช้ปุ่ม **△▽** และกดปุ่ม **OK**


5. เลือกโหมดกำหนดเองที่ต้องการ ([C1] – [C4]) โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**



6. เลือก [เรียกคืน] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**



7. เลือก [ใช่] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**



8. กดปุ่ม **MENU** เพื่้ออกจากเมนู

๓. โหมดถ่ายภาพจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดที่บันทึกไว้ด้วย เมื่อคุณเรียกคืนการตั้งค่าในขณะที่ตั้งแป้นเลือกโหมดไปที่ **C1, C2, C3** หรือ **C4**

๔. การเรียกคืนการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม **[C1] – [C4]** (โหมดกำหนดเอง C1–4) ใน [พิมพ์ชั้นนำ] (P.330) จะยุติการใช้งานเมื่อคุณ:

- ปิดกล้อง
- หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่การตั้งค่าอื่น
- กดปุ่ม **MENU** ระหว่างการถ่ายภาพ
- ทำการรีเซ็ต
- บันทึกหรือเรียกใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง

การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ขณะอยู่ในโหมดกำหนด เวลา

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ในขณะที่อยู่ในโหมดกำหนดเวลาในกล่องได้ การตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงไปจะยังคงอยู่ แม้ว่าคุณจะหมุนแป้นเลือกโหมดก็ตาม โหมดกำหนดเวลาสามารถใช้ได้ในแบบเดียวกันกับโหมด **P**, **A**, **S**, **M** และ **B**

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อดูเมนูต่างๆ
2. เลือกแท็บ **■1** โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า
3. เลือก [**1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ**] โดยใช้ปุ่ม **◀▶** หรือปุ่มหมุนด้านหลัง
4. เลือก [**โหมดกำหนดเวลา**] โดยใช้ปุ่ม **△▽** และกดปุ่ม **OK**
5. เลือกโหมดกำหนดเวลาที่ต้องการ (**[C1] – [C4]**) โดยใช้ปุ่ม **△▽** และกดปุ่ม **OK**
6. เลือก [**ตั้งค่าบันทึก**] โดยใช้ปุ่ม **△▽** และกดปุ่ม **OK**
7. เลือก [**ค้าง**] โดยใช้ปุ่ม **◀▶** และกดปุ่ม **OK**
8. กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนู

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว


- ① ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้การ์ด SD ที่รองรับความเร็ว SD คลาส 10 หรือสูงกว่า
- ② ต้องใช้การ์ด UHS-II หรือ UHS-I ที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 หรือสูงกว่าเมื่อ:
- เลือกขนาดภาพเคลื่อนไหวเป็น [4K] หรือ [C4K] ในเมนู [LCD] หรือเลือกการชดเชยการเคลื่อนไหวของ [A-I] (All-Intra) ไว้ในเมนู [LCD]
- ③ เมื่อใช้กล้องต่อเนื่องเป็นเวลานาน อุณหภูมิของเซ็นเซอร์ภาพจะสูงขึ้น และอาจเห็นสัญญาณรบกวนและจุดสีในจอแสดงผล หากเกิดปัญหานี้ ให้ปิดกล้องและรอจนกว่าจะเย็นลง สัญญาณรบกวนและจุดสีมักเกิดขึ้นที่ความไวแสง ISO สูง หากอุณหภูมิของเซ็นเซอร์เพิ่มสูงขึ้น กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ④ เมื่อใช้เลนส์ระบบ Four Thirds โฟกัสต้องมัตต์จะไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
- ⑤ เมื่อเลือกบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงไว้ล่าหน้า [LCD], ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายด้วย [I-Enhance] หรือ карт์ฟิล์มเตอร์ที่เลือกไว้สำหรับโหมดภาพจะถูกบันทึกในโหมด [Natural]
- ⑥ เลี่ยงของระบบสัมผัสและการทำงานของปุ่มอาจถูกบันทึกในโหมด
- ⑦ เช่นเชอร์รับภาพ CMOS ของชนิดที่ใช้ในกล้องจะสร้างเอฟเฟกต์ที่เรียกว่า “ชัดเตอร์หมุน” ซึ่งอาจทำให้เกิดการบิดเบือนในภาพของวัตถุที่เคลื่อนไหว ความผิดเพี้ยนนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในรูปภาพของวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว หรือหากเคลื่อนย้ายกล้องระหว่างการถ่ายภาพ เมื่อใช้ทางยาวโฟกัสที่ยาว ลักษณะอาการนี้จะปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
- ⑧ เมื่อใช้การ์ด SDXC คุณจะสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้สูงสุด 3 ชั่วโมง ภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาวเกินกว่า 3 ชั่วโมงจะถูกบันทึกไว้เป็นหลายไฟล์ (กล้องอาจเริ่มทำการบันทึกภาพไปยังไฟล์ใหม่ก่อนที่จะถึงชีดจำกัด 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ)
- ⑨ เมื่อใช้การ์ด SD/SDHC ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดมากกว่า 4 GB จะถูกบันทึกไว้เป็นหลายไฟล์ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ ทั้งนี้ กล้องอาจเริ่มทำการบันทึกภาพไปยังไฟล์ใหม่ก่อนที่จะถึงชีดจำกัดขนาด 4 GB)
- ☞ “ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่แบ่งเป็นหลายไฟล์สามารถเล่นเป็นภาพเคลื่อนไหวเรื่องเดียวได้” “การเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่แยกไฟล์กัน” (P.293)
- ☞ เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง ข้อมูลจะถูกบันทึกในตำแหน่งแนวตั้ง เมื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นในทิศทางเดียวกันที่ถ่าย

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมดภาพเคลื่อนไหว ()

P A S M B

ทุนนี้เป็นเลือกโหมดไปที่ (โหมดภาพเคลื่อนไหว) เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เอฟเฟกต์ที่ใช้ได้ในโหมด P, A, S และ M (P.80)

1. หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่



2. กดปุ่ม ◎ เพื่อเริ่มการบันทึก

- เสียงนี้จะไม่ดังเมื่อกล้องโฟกัสในโหมดภาพเคลื่อนไหว
- ภาพเคลื่อนไหวที่กำลังบันทึกจะแสดงขึ้นบนจอภาพ
- เมื่อแนบดวงตาไปที่ช่องมองภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่กำลังบันทึกจะลับไปแสดงที่ช่องมองภาพ
- กรอบสีแดงจะแสดงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (P287)
- คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งโฟกัสได้โดยแตะหน้าจอในขณะบันทึกภาพ
- กล้องจะเริ่มนับการบันทึก และแสดงเวลาในการบันทึกภาพ

⌚ คุณยังสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์  “การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ (

3. กดปุ่ม ◎ อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

การเลือกโหมดการรับแสง (โหมด (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว))

P A S M B 

คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์ที่มีในโหมด P, A, S และ M

1. กดปุ่ม MENU เพื่อดูเมนูต่างๆ

2. เลือกแท็บ โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า

3. เลือก [1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ] โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่มหมุนด้านหลัง

4. เลือก [โหมด] โดยใช้ปุ่ม และกดปุ่ม OK

5. เลือกโโนมดที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**

P	กล่องจะตั้งค่ารับแสงที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติตามความสว่างของวัตถุ ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อปรับชดเชยแสง
A	การแสดงจักษณ์จะเปลี่ยนโดยการตั้งค่ารับแสง ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อปรับชดเชยแสง และปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อปรับค่ารับแสง
S	ความเร็วชัดเตอร์จะส่งผลต่อการ pragug ของวัตถุ ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อปรับชดเชยแสง และปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อปรับความเร็วชัดเตอร์ สามารถตั้งค่าความเร็วชัดเตอร์ตั้งแต่ 1/24 วินาทีถึง 1/32000 วินาที
M	ปรับรับแสงและความเร็วชัดเตอร์ได้อย่างอิสระ ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อเลือกค่ารับแสง และปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อเลือกความเร็วชัดเตอร์ <ul style="list-style-type: none">• เลือกความเร็วชัดเตอร์ขนาด 1/24–32000 วินาที ค่าของ ISO 200–12800 สามารถใช้งานได้โดยใช้ [ISO] ดูเลือกการควบคุมความไวด้วยตัวเอง• ในส่วนของจอแสดงผลจะแสดงความแตกต่างระหว่างการรับแสงที่เกิดจากรับแสงที่เลือก และความเร็วชัดเตอร์ และค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดที่กล้องกำหนด จอแสดงผลจะกะพริบหากความแตกต่างเกิน ± 3 EV• ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น] (P.168) จะทำงาน

ธ ความเร็วชัดเตอร์ขึ้นต่ำๆ เป็นไปตามจำนวนเฟรมของโโนมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว

6. กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนู

ธ ยังสามารถตั้งค่า [โโนมด] จากแฟล์ Super Control ได้ด้วย “การตั้งค่าด้วยแฟล์ Super Control/แฟล์ LV Super Control” (P.92)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมดถ่ายภาพนิ่ง

P A S M B 


คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมดโปรแกรม AE ได้ แม้ว่าจะเป็นเลือกโหมดจะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง  ก็ตาม

① ต้องกำหนด [◎REC] ให้กับปุ่มโดยใช้ **[ฟังก์ชันปุ่ม]** (P.330)

② รูปร่างของเป้า AF จะเป็นไปตามที่เลือกไว้สำหรับโหมดภาพเคลื่อนไหว (P.79) หนูนี้จะเป็นเลือกโหมดไปที่  (โหมดภาพเคลื่อนไหว) และเลือกรูปร่างของเป้าในหน้าจอการเลือกเป้า AF (P.106)

1. กดปุ่มที่กำหนดไว้ให้กับ [◎REC] เพื่อเริ่มการบันทึก

- “●REC”, เวลาในการบันทึก และกรอบสีแดงจะแสดงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (P.287)



① เวลาในการบันทึก

- เมื่อแนบดวงตาไปที่ช่องมองภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่กำลังบันทึกจะสว่างขึ้นและแสดงที่ช่องมองภาพ
- คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไฟกัลส์ได้โดยแตะหน้าจอในขณะบันทึกภาพ

2. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

- เมื่อสิ้นสุดการบันทึก “●REC”, เวลาในการบันทึก และกรอบสีแดงจะหายไปจากหน้าจอ (P.287)


③ แม้ว่าคุณจะกดปุ่มที่กำหนดให้กับ [◎REC] และก็ตาม คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ในกรณีดังนี้:

- ระหว่างการถ่ายภาพชั้น (การถ่ายภาพนิ่งจะสิ้นสุดลง), ในขณะที่กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง, ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง, การถ่ายภาพแบบ Time Lapse, การชดเชยคีล์สโตร์น หรือการปรับแก้มุมมองฟิล์ม หรือขณะใช้ถ่ายภาพ Live ND หรือถ่ายภาพ Live GND

การควบคุมแบบสัมผัส (การควบคุมแบบเงี้ยบ)

P A S M B ○○

คุณสามารถป้องกันไม่ให้กล้องบันทึกเสียงการทำงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานของกล้องในขณะถ่ายภาพ หลังแตะรายการแล้ว ให้แตะลูกศรที่ปุ่มกดเพื่อเลือกการตั้งค่า



- ① ชูมอิเล็กทรอนิกส์: ชูมเลนส์พาวเวอร์ชูมเข้าหรือออก
- ② ความดังเสียงทุกฟัง: ปรับระดับเสียงเมื่อใช้หูฟัง
- ③ ระดับการบันทึกเสียง: เลือกระดับการบันทึก
- ④ ความเร็วชัตเตอร์: ปรับความเร็วชัตเตอร์เมื่อเลือก [S] (ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ AE) หรือ [M] (แบบปรับค่าเอง) ไว้สำหรับ [ISO โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) (P.80)
- ⑤ ค่ารับแสง: ปรับค่ารับแสงเมื่อเลือก [A] (ลำดับความสำคัญของรับแสง AE) หรือ [M] (แบบปรับค่าเอง) ไว้สำหรับ [ISO โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) (P.80)
- ⑥ ชดเชยแสง: ปรับการชดเชยแสง หากเลือก [M] ไว้สำหรับ [ISO โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) (P.80), การชดเชยแสงจะสามารถใช้งานได้เมื่อเลือก [Auto] ไว้สำหรับ [ISO] (P.165)
- ⑦ ISO: ปรับค่า [ISO] (P.165) ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เมื่อเลือก [M] ไว้สำหรับ [ISO โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) (P.80)

- ⑧ ไม่สามารถใช้งานระบบควบคุมแบบเงี้ยบได้ ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีความเร็วสูง (P.212)
- ⑨ คุณสามารถกำหนดค่ากล้องเพื่อให้สามารถใช้การควบคุมแบบเงี้ยบได้ โดยการใช้แผงสัมผัสระหว่างการถ่ายภาพนั่ง [Silent] การทำงาน] (P.365)

การตั้งค่าการถ่ายภาพ

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพ

กล้องจะมีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพดังๆ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าผ่านปุ่ม ไอคอนในหน้าจอแสดงผลหรือเมนูดังๆ ซึ่งสามารถใช้สำหรับการปรับค่าแบบบล็อกรายละเอียดได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานสิ่งดังกล่าวบ่อยครั้งเพียงใด


วิธีการ	คำอธิบาย
ปุ่มตรง	ปรับการตั้งค่าโดยตรงโดยใช้ปุ่มดังๆ รวมถึงปุ่มซึ่งแสดงอยู่ที่ด้านล่างนี้ ฟังก์ชันที่มีการใช้งานบ่อยจะได้รับการกำหนดให้แก่ปุ่มดังๆ เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วในขณะที่กำลังถ่ายภาพผ่านช่องมองภาพ (P85) <ul style="list-style-type: none">ปุ่มควบคุมที่สามารถใช้ได้มีปุ่ม , ,  และ 
แปง LV Super Control/ แปง Super Control	เลือกจากรายการการตั้งค่าซึ่งแสดงสถานะในปัจจุบันของกล้อง คุณสามารถดูการตั้งค่าในปัจจุบันของกล้องได้เช่นกัน (P90)
เมนู	นอกจากด้าวเลือกการถ่ายภาพและการเล่นภาพแล้ว เมนูยังมีด้าวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการทำงานและการแสดงผลของกล้อง รวมถึงตั้งค่ากล้องได้ (P97)

ปุ่มตรง

ปุ่มฟังก์ชันและปุ่มตรง

ฟังก์ชันการถ่ายภาพที่มีการใช้งานบ่อยจะได้รับการกำหนดให้แก่ปุ่มต่างๆ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า "ปุ่มตรง" ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอย่างรวดเร็ว

ปุ่มต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดฟังก์ชันได้มีดังนี้



การใช้ปุ่มตรงระหว่างการถ่ายภาพ

ปุ่มตรง		ฟังก์ชันที่ใช้งาน
a	ปุ่ม	สมดุลแสงขาว One-touch (P.229)
b	ปุ่ม	แสดง (P.355)
c	ปุ่ม (LV)	การเลือกจุดแสดงผล (จ่อภาพ/ช่องมองภาพ) (P.48)
d	ปุ่ม AEL	AEL (P.159)

ปุ่มตรง		ฟังก์ชันที่ใช้งาน
e	ปุ่ม AF-ON	AF-ON (P.116 , P.117)
f	ปุ่ม ISO	ความไวแสง ISO (P.165)
g	แป้นเลือกคำสั่ง (◎)	[:::] (ตัวแหนงเป้า AF) (P.105)
h	แป้นเลือกคำสั่ง (◎)	ปิด ¹
i	แป้นลูกศร (△ ▽ ◀ ▶)	ปิด ¹
j	ปุ่ม ⌚ ↴	ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา/แฟลช (P.178 , P.189)
k	ปุ่ม AF[]} ²	AF/โหมดวัดแสง (P.158)
l	ปุ่ม	การชดเชยแสง (P.152)
m	ปุ่ม ◎ (█)	High Res Shot (P.237)

1 ตามค่าตั้งเดิมจะไม่มีการกำหนดฟังก์ชันใดๆ ไว้

2 สามารถใช้ปุ่มดังๆ นอกจากปุ่ม ⌚ ↴ และ AF[]} เพื่อกำหนดหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ “การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (การตั้งค่าปุ่ม)” ([P.330](#))

การใช้ปุ่มตรงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ปุ่มตรง		ฟังก์ชันที่ใช้งาน
a	ปุ่ม ◎	พิคกิ้ง (P.146)
b	ปุ่ม █	ชูม (P.111)
c	ปุ่ม □ (LV)	การเลือกจุดแสดงผล (จอภาพ/ช่องมองภาพ) (P.48)
d	ปุ่ม AEL	AEL (P.159)

ปุ่มตรง		ฟังก์ชันที่ใช้งาน
e	ปุ่ม AF-ON	AF-ON (P.116 , P.117)
f	ปุ่ม ISO	ความไวแสง ISO (P.165)
g	แป้นเลือกค่าสั่ง (◎)	[:::] (ตัวแหนงเป้า AF) (P.105)
h	แป้นเลือกค่าสั่ง (◎)	ปิด ¹
i	แป้นลูกศร (△ ▽ ◀ ▶)	ปิด ¹
k	ปุ่ม AF [] ²	AF/โหมดวัดแสง (P.158)
l	ปุ่ม []	การซัดเชยแสง (P.152)
m	ปุ่ม ◎ (█)	การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (P.79)

1 ตามค่าตั้งต้นจะไม่มีการกำหนดฟังก์ชันใดๆ ไว้

2 สามารถใช้ปุ่มต่างๆ นอกจากปุ่ม AF [] เพื่อกำหนดหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ ดู “การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (การตั้งค่าปุ่ม)” ([P.330](#))


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของปุ่มตรง โปรดดูที่หน้าค่าอธิบายของแต่ละฟังก์ชัน

การตั้งค่าด้วยปุ่มตรง

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานเมื่อเมนูการเลือกประภูมิขึ้น โดยใช้ [โหมด AF] เป็นตัวอย่าง

1. กดปุ่มฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้งาน


- กดปุ่ม AF [●]
- เมนูการเลือกประภูมิขึ้น



①

① เมนูการเลือก

2. หมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลังเพื่อเลือกการตั้งค่า



- สามารถเลือกค่าการตั้งค่าได้โดยการแตะที่หน้าจอ
 - คุณยังใช้ปุ่ม Δ ∇ \leftarrow \rightarrow ได้
 - เมื่อคุณกดปุ่มในขั้นตอนที่ 1 และค่าที่ตั้งไว้ประภูมิที่ด้านบนและด้านล่างของจอแสดงผล ให้ใช้ปุ่มต่อไปนี้
 - Δ ∇ : เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านบน
 - \leftarrow \rightarrow : เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านล่าง
 - ในตัวอย่างนี้ ให้หมุนปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อตั้งค่า [โหมด AF]
 - กดปุ่มขัดเดอร์ลิงค์หนึ่งเพื่อบันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน และออกไปที่หน้าจอการถ่ายภาพ
-
- คุณยังสามารถกลับไปที่หน้าจอการถ่ายภาพได้โดยการกดปุ่มที่คุณเกิดในขั้นตอนที่ 1
 - ในบางฟังก์ชัน คุณจะสามารถตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ หลังจากเลือกการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงาน โปรดดูที่ค่าอธิบายของแต่ละฟังก์ชัน

ในครั้งนี้ ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการใช้ปุ่มตรงจะเป็นดังต่อไปนี้

ปุ่ม

- AF [●] ปุ่ม \Rightarrow

เปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็วในขณะที่กดปุ่มค้างไว้


คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางค่าได้โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง ในขณะที่กดปุ่มของฟังก์ชันค้างไว้ หน้าจอการตั้งค่าจะปิดลงเมื่อคุณปล่อยปุ่ม

ແພັງ LV Super Control/ແພັງ Super Control

ບນແພັງ LV Super Control/ແພັງ Super Control

ແພັງ Super Control/ແພັງ LV Super Control ຈະນອກການຕັ້ງຄ່າການຄ່າຍກາພແລະຄ່າທີ່ໃຊ້ງານອຸ່ນປົ້ງຈຸບັນ ໃຫ້ແພັງ Super Control ເນື້ອຈັດເຟຣີມກາພໃນຂ່ອງມອງກາພ ແລະໃຫ້ແພັງ LV Super Control ເນື້ອຈັດເຟຣີມກາພໃນຈອກາພ ("Live View")

- ໃນໂທນົດຄ່າຍກາພ ກາຮກດັບປຸນ |OK| ຈະເປັນການສັບໄປມາຮ່ວມການຄ່າຍກາພໂດຍໃຫ້ຂ່ອງມອງກາພກັບການຄ່າຍກາພ ແບບ Live View



① ປຸນ |OK| (LV)

② ກາຍກາພຜັນຂ່ອງມອງກາພ (ທັງຈາກປັບໃນຂະແໜທີ່ຂ່ອງມອງກາພເປີດອຸ່ນ)

③ ກາຍກາພ Live View


ແພັງ Super Control (ກາຍກາພຜັນຂ່ອງມອງກາພ)

ເນື້ອຄຸນຈັດເຟຣີມສິ່ງທີ່ຄ່າຍຂອງຄຸນໃນຂ່ອງມອງກາພ ຈະມີການແສດງແພັງ LV Super Control ໃນທັງຈາກອຸ່ນໂດລອດເວລາ ກົດປຸນ OK ເພື່ອເປີດໃໝ່ງານເຄວົງເຂົ້ວ



ແພັງ LV Super Control (ການຄ່າຍກາພ Live View)

ຫາກຕ້ອງກາຮັດແພັງ LV Super Control ໃນຈອກກາພ ອຸດຈະຕ້ອງກົດປຸ່ນ **OK** ຮະວ່າງ Live View



การตั้งค่าด้วยแฟง Super Control/แฟง LV Super Control

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานแฟง Super Control/แฟง LV Super Control โดยใช้ [การตรวจสอบ] เป็นตัวอย่าง

1. กดปุ่ม OK

- หากคุณกดปุ่มในขณะที่ทำ Live View แฟง LV Super Control จะแสดงบนจอภาพ
- จะเลือกการตั้งค่าหลังสุดซึ่งได้ใช้งานไว้




① เดอร์เชอร์

2. เลือกรายการโดยใช้ $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$

- การตั้งค่าที่เลือกจะถูกเน้นการใช้งาน
- ชื่อของฟังก์ชันที่เลือกจะปรากฏขึ้น
- คุณยังสามารถเลือกรายการได้โดยแตะที่รายการเหล่านั้นในจอแสดงผล



3. ให้หมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือก



- กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อบันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน และออกไปที่หน้าจอการถ่ายภาพ

ในครู่มือฉบับนี้ ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการใช้ปุ่มตรงจะเป็นดังต่อไปนี้

แฟง Super Control


- OK → การตรวจสอบ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

การกดปุ่ม **OK** หรือการแตะรายการในขั้นตอนที่ 2 แสดงตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าที่เลือก

คุณยังสามารถกำหนดค่ารายการได้โดยแตะที่ค่าการตั้งค่าโดยตรงในจอแสดงผล

ในบางกรณี คุณจะสามารถปรับค่าตัวเลือกเพิ่มเติมได้



① ปุ่ม **OK**

② ปุ่ม **INFO**



①

OK



②

INFO



③

① จอแสดงผลแฟลช LV Super Control/แฟลช Super Control


② จอแสดงการเลือกเมนู

③ จอแสดงการตั้งค่าโดยละเอียด

การตั้งค่าสำหรับแผง Super Control/LV Super Control

โหมดถ่ายภาพ

แผง Super Control



แผง LV Super Control



- ① ชื่อของค่าเลือกที่เลือกในปัจจุบัน
- ② ความเร็วชัตเตอร์ ([P.59](#), [P.64](#))
- ③ โหมดถ่ายภาพ ([P.59](#))
- ④ การชดเชยแสง/การควบคุม Highlight และ Shadow ([P.152](#) / [P.339](#))
- ⑤ โหมดเป้า AF ([P.106](#))
- ⑥ สมดุลแสงขาว ([P.226](#))
- ⑦ โหมดภาพ ([P.218](#))
- ⑧ โหมด AF ([P.101](#))
- ⑨ ไ/drไฟ (การถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา) ([P.189](#))
- ⑩ ค่ารูรับแสง ([P.59](#), [P.62](#))
- ⑪ ความไวแสง ISO ([P.165](#))
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth ([P.419](#))
- ⑬ อุณหภูมิสี ([P.226](#))
- ⑭ พังค์ชั้นปุ่ม ([P.330](#))
- ⑮ ควบคุมความเร็วของแสงแฟลช ([P.183](#))
- ⑯ โหมดแฟลช ([P.178](#))
- ⑰ เมืองกันภาพสั่น ([P.202](#))
- ⑱ การตั้งค่าการบันทึก ([P.383](#))
- ⑲ การตรวจสอบรัศมี ([P.120](#))
- ⑳ โหมดวัดแสง ([P.158](#))
- ㉑ ช่องที่ 1 คุณภาพของภาพ, จำนวนภาพนึงที่สามารถจัดเก็บได้ ([P.209](#), [P.543](#))
- ㉒ ช่องที่ 2 คุณภาพของภาพ, จำนวนภาพนึงที่สามารถจัดเก็บได้ ([P.209](#), [P.543](#))
- ㉓ สัดส่วนภาพ ([P.216](#))
- ㉔ คุณภาพของภาพเคลื่อนไหว, ระยะเวลาที่บันทึกได้ ([P.210](#), [P.546](#))

โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว

แฟลก LV Super Control



- ① ชื่อของตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน
② ความเร็วชัตเตอร์ ([P.80](#))
③ โหมด (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) ([P.80](#))
④ การซัดเชยแสง/การควบคุม Highlight และ Shadow ([P.152](#) / [P.339](#))
⑤ โหมดเป้า AF ([P.106](#))
⑥ สมดุลแสงขาว ([P.226](#))
⑦ โหมดภาพ ([P.218](#))
⑧ โหมด AF ([P.101](#))
⑨ ระดับการบันทึกเสียง ([P.83](#))
⑩ ค่ารับแสง ([P.80](#))
⑪ ความไวแสง ISO ([P.165](#))
⑫ Wi-Fi/Bluetooth ([P.419](#))
⑬ อุณหภูมิสี ([P.226](#))
⑭ พังกชั้นปุ่ม ([P.330](#))
⑮ คุณภาพของภาพเคลื่อนไหว, ระยะเวลาที่บันทึกได้ ([P.210](#), [P.546](#))
⑯ ช่องกันภาพสั่น ([P.202](#))
⑰ ความดังเสียงหูฟัง ([P.83](#))
⑱ การตรวจสอบต่ำ ([P.120](#))
⑲ แถบแสดงระดับการบันทึกเสียง ([P.83](#))

การใช้เมนูต่างๆ

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ผ่านเมนู


นอกจากตัวเลือกการถ่ายภาพและการเล่นภาพแล้ว เมนูยังมีตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการทำงานและการแสดงผลของกล้อง รวมถึงตั้งค่ากล้องได้ เมนูมีแท็บต่างๆ ที่แสดงหมวดหมู่ของฟังก์ชัน และจะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องอยู่ในแต่ละหน้า

วิธีใช้งานเมนู

ปุ่มหมุนด้านหน้า	เลือกแท็บ
◀▶/ปุ่มหมุนด้านหลัง	เลือกหน้า
△▽	เลื่อนเคอร์เซอร์
ปุ่ม OK	ยืนยันการตั้งค่า/ไปที่หน้าจอถัดไป
ปุ่ม MENU	ยกเลิกการทำงาน/กลับไปที่หน้าจอ ก่อนหน้า

คำอธิบายต่อไปนี้ใช้ [โหมด AF] เป็นตัวอย่าง


- กดปุ่ม MENU เพื่อดูเมนูต่างๆ




- ①แท็บ
②ชื่อหน้า
③เคอร์เซอร์

- ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อเลือกแท็บที่ต้องการ


- สามารถหา [โหมด AF] ได้ที่แท็บ [AF] หมุนปุ่มหมุนด้านหน้าจนกว่าจะเลือกที่แท็บ [AF]
- คุณยังสามารถแตะไอคอนแท็บเพื่อสลับไปที่แท็บได้



3. ใช้ $\triangle\triangleright$ หรือปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อเลือกหน้าที่ต้องการ





- สามารถหา [ช่อง AF] ได้ที่หน้า 5 [5. AF ภาพยนตร์] กด $\triangle\triangleright$ หรือหมุนปุ่มหมุนด้านหลังจนกว่าจะเลือกที่ [5. AF ภาพยนตร์]



① แนวทาง

- คุณสามารถแตะที่แนวทางเพื่อเปลี่ยนหน้า

4. เลือก [ช่อง AF] โดยใช้ปุ่ม $\Delta\triangledown$ และกดปุ่ม OK



① รายการที่กำหนดค่าไว้จะปรากฏขึ้น

5. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกตัวเลือก และกดปุ่ม OK เพื่อเลือก

- ถือว่าเป็นยืนการตั้งค่าแล้ว
- กดปุ่ม MENU เพื่อปิดเมนู
- ขั้นตอนหลังจากเลือกรายการและการกดปุ่ม OK ในขั้นตอนที่ 4 จะแตกต่างกันไปตามรายการเมนู
- รายการเมนูบางรายการจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกในขั้นตอนที่ 5 ไปแล้ว

ในคู่มือฉบับนี้ ขั้นตอนการเลือกรายการเมนูจะเป็นดังต่อไปนี้

เมนู

- MENU \rightarrow AF \rightarrow 5. AF ภาพยนตร์ \rightarrow ใหม่ ใหม่ AF

✓ คุณสามารถใช้ปุ่มเลือกค่าล้างแทน $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ เพื่อเลือกเมนูได้

✓ หากต้องการยกเลิกการใช้งานเมนู ให้กดปุ่ม MENU


✓ ส่าหรับการตั้งค่าเริ่มต้นของแต่ละตัวเลือก โปรดดูที่ “การตั้งค่าเริ่มต้น” (P.501)

การแสดงค่าอธิบายรายการเมนู

เมื่อคุณกดปุ่ม INFO ขณะที่เลือก

รายการเมนู ค่าอธิบายของเมนูจะ

ปรากฏขึ้น



รายการจะแสดงเป็นสีเทา

หากรายการใดที่ไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้เนื่องจากสภาพของกล้องหรือการตั้งค่าอื่นๆ รายการนั้นจะแสดงเป็นสีเทา เมื่อคุณกดปุ่ม OK ขณะที่เลือกรายการที่เป็นสีเทา จะแสดงผลลัพธ์รายการนั้นไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นมา



ຝຶກໜັນພື້ນຖານໃນການຈັບໂຟກສ

ການເລືອກໂໜມດໂຟກສ (CAM ໂໜມດ AF / MC ໂໜມດ AF)

P A S M B

ຄຸນສາມາດເລືອກວິທີການໂຟກສ (ໂໜມດໂຟກສ)

ປຸ່ມ

- ປຸ່ມ AF → □ ▷ △ ▹

ແພັງ Super Control

- OK → CAM ໂໜມດ AF / MC ໂໜມດ AF

ເມນຸ

- MENU → AF → 1. AF → CAM ໂໜມດ AF
- MENU → AF → 5. AF ພາຍຍົດຕົວ → MC ໂໜມດ AF

S-AF (AF ທີ່ ລະກາພ)


ກລັອງຈະໂຟກສທີ່ນີ້ຄຽງເນື້ອກດຸນໆຂັດເຕ່ວຮັງຄຽງທີ່ນີ້ຫຼືຂໍອ້າມເນື້ອກດຸນໆ**AF-ON** ເນື້ອລົດໂຟກສໃນໂໜມດຄ່າຍກາພນີ້ໄວ້ແລ້ວ ເສີ່ຍນີ້ຈະດັ່ງຂັ້ນ ແລະເຄື່ອງໝາຍຢືນບັນ AF ແລະເປົ້າ AF ຈະສ່ວັງຂັ້ນ ເນື້ອລົດໂຟກສໃນໂໜມດນັນທີ່ກົກກາພເຄີ່ອນໄຫວໄວ້ແລ້ວ ເຄື່ອງໝາຍຢືນບັນ AF ແລະເປົ້າ AF ຈະປາກູ້ຂັ້ນ ໂໝາດນີ້ເໝາະສໍາຮັບຄ່າຍກາພວັດຖຸທີ່ອຸ່ນື່ງກັນທີ່ຫຼືວັດຖຸທີ່ມີການເຄີ່ອນໄຫວຈ່າກັດ

C-AF (AF ຕ່ອ ເນື່ອງ)

ໃນໂໜມດຄ່າຍກາພ ກລັອງຈະວັດຮະທ່າງຮ່ວງວັດຖຸກົບກລັອງຂ້າໆ ແລ້ວທ່າການໂຟກສ ເນື້ອກດຸນໆ
ໜັດເຕ່ວຮັງຄຽງທີ່ນີ້ຄ່າງເຂົາໄວ້ຫຼືໃນຂະນະທີ່ກົດດຸນໆ **AF-ON** ເນື້ອວັດຖຸຍູ້ໃນໂຟກສ ເຄື່ອງໝາຍ
ຢືນບັນ AF ຈະສ່ວັງຂັ້ນບັນຈອກກາພ ແລະເສີ່ຍນີ້ຈະດັ່ງຂັ້ນເນື້ອລົດໂຟກສໃນຄຽງແກຣ
ໃນໂໜມດການບັນທຶກກາພເຄີ່ອນໄຫວ ກລັອງຈະໂຟກສຫ້າທັງກອນແລະຮ່ວງການບັນທຶກ
ໂໜມດນີ້ເໝາະສໍາຮັບການໃໝ່ງານເນື້ອຮະຍ່າງຈາກວັດຖຸມີການເປັ່ນແປງລົດຕະເລາດ

MF (ໂຟກສ ຕ່ວຍຕ້ວເອງ)

ຝຶກໜັນນີ້ຈະທ່າໃຫ້ຄຸນສາມາດໂຟກສຕ່າແໜ່ງໄດ້ກີ່ໄດ້ວັນດ້ວ
ເອງໂດຍໃໝ່ງານວັງແວນໂຟກສບັນເລັນສ



- ① ໄກລ໌
- ② ∞
- ③ ວັງແວນໂຟກສ

S-AF MF	กล้องโฟกัสในโหมด S-AF คุณสามารถปรับค่าแฟชั่นไฟฟ้าได้โดยการใช้งานแหวนปรับไฟฟ้าที่อยู่บนเลนส์
C-AF+TR (AF ติดตามวัดถูก)	<p>กดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุ่ม AF-ON เพื่อโฟกัส; จากนั้นกล้องจะติดตามและรักษาไฟฟ้าไว้ที่วัดถูกปัจจุบันเมื่อคุณกดปุ่มค้างไว้ในตำแหน่งนี้</p> <p>ในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว กล้องจะใช้ AF ติดตามวัดถูกต่อไป แม้ว่าคุณจะปล่อยปุ่ม ก่อนเริ่มบันทึกตาม หากต้องการหยุด ให้กดปุ่ม OK</p> <p>เมื่อคุณเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะที่กล้องกำลังติดตามวัดถูก กล้องจะทำการติดตามต่อไป</p> <p>AF ติดตามวัดถูกทั้งทำงานตลอดเวลาระหว่างการบันทึก</p> <ul style="list-style-type: none"> ในระหว่างใช้ AF ติดตามวัดถูก ครอบสีขาวจะแสดงบนวัดถูกที่กำลังติดตาม หากวัดถูกที่ติดตามหายไป ครอบจะแสดงเป็นสีเทา ให้ปล่อยปุ่ม จากนั้นกำหนดครอบวัดถูก อีกครั้งและกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุ่ม AF-ON <p>☞ หากเลือก [เปิด 2] สำหรับ [ตัวชี้กรอบ AF] เป้า AF จะปรากฏที่พื้นที่ที่อยู่ในไฟฟ้าแทนที่ครอบสีขาว</p> <p>① เมื่อใช้ AF ติดตามวัดถูก (P.106) จะไม่สามารถเลือก [■■■All] ได้ในโหมดเป้า AF</p> <p>② ไม่สามารถใช้ AF ติดตามวัดถูกร่วมกับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - การซัดเบย์สตูน, High Res Shot, การถ่ายครองไฟฟ้า, ไฟฟ้าซ่อน, การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลา, การถ่ายภาพด้วย HDR, ถ่ายภาพ Live ND, ถ่ายภาพ Live GND, การปรับแก้คุณสมบัติฟื้นหาย
Pre MF (Preset MF)	กล้องจะโฟกัสบนจุดไฟฟ้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพ
★AF (AF ดวงดาว) (เฉพาะระหว่างการถ่ายภาพเท่านั้น)	เลือกโหมดนี้สำหรับภาพของดวงดาวในห้องพยาบาลค่าคืน กดปุ่ม AF-ON เพื่อโฟกัสไปที่ดวงดาว ☞ “การใช้ AF ดวงดาว” (P.103)

① [S-AF **MF**] จะปรากฏเฉพาะใน [โหมด AF]

ในการปรับไฟฟ้าด้วยตนเอง ระหว่างการไฟฟ้าสวิตโโนมติดเมื่อถ่ายภาพ ให้ใช้ [AF+MF] ☞ “ผ่านไฟฟ้าด้วยตนเองรวมกับไฟฟ้าแบบสวิตโนมติ (AF+MF)” (P.113)

② [C-AF+TR] จะไม่ปรากฏขึ้นหากเลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้สำหรับ [การตรวจสอบวัดถูก] (P.120)

③ กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสได้หากวัดถูกมีแสงน้อย ถูกหมอกหรือควันบัง หรือไม่มีความต่างสี

④ กล้องอาจไม่ติดตามวัดถูก ขึ้นอยู่กับประเภทหรือสภาพการถ่ายภาพ

⑤ เมื่อใช้เลนส์ระบบ Four Thirds ไฟฟ้าสวิตโนมติดจะไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

⑥ ไม่สามารถใช้การเลือก [โหมด AF] ได้เมื่อวงแหวนปรับไฟฟ้าสองเลนส์อยู่ในตำแหน่ง MF โดยเลือก [เปิดใช้งาน] ไว้สำหรับ [MF Clutch] (P.149) (P.467)

☞ คุณสามารถใช้คันโยก Fn เพื่อสลับโหมด AF ไปมาได้อย่างรวดเร็ว ☞ “การปรับแต่งคันโยก Fn (การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn)” (P.347)

คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จะให้กล้องโฟกัสหรือไม่ “การกำหนดค่าการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ (AF โดยกด ลงครึ่งหนึ่ง)” (P.115)

การใช้ AF ดวงดาว

1. เลือก [AF] สำหรับโหมด AF

2. กดปุ่ม AF-ON เพื่อเริ่มใช้งาน AF ดวงดาว

- หากต้องการหยุดใช้งาน AF ดวงดาว ให้กดปุ่ม **AF-ON** อีกครั้ง
- คุณสามารถกำหนดค่าลงเพื่อให้ AF ดวงดาวเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งได้ “การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า AF ดวงดาว (ดังค่าAFดวงดาว)” (P.119)
- กล้องจะแสดง [AF ดวงดาวทำงานอยู่] ระหว่าง AF ดวงดาว สัญลักษณ์แสดงการอยู่ในโฟกัส (●) จะปรากฏขึ้นประจำแสดงว่าที่หลังจากกล้องโฟกัส; หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ สัญลักษณ์แสดงการอยู่ในโฟกัสจะหายไป

3. กดปุ่มชั้ดเตอร์ที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

① กดลงไม่สามารถโฟกัสในที่ส่องได้

② AF ดวงดาวไม่สามารถใช้กับ Pro Capture ได้

③ ไม่สามารถใช้ AF ดวงดาวได้หากเลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้สำหรับ [การตรวจสอบรัดกุม] (P.120)

④ [ลิงก์แนวตั้งแนวนอน [-:-] (P.136), [:::] ตั้งค่าวนรอบ] (P.141), [AF Limiter] (P.129), [ไฟช่วย AF] (P.134) และ [ล้ำค้างหา AF] (P.131) จะล็อกไว้ที่ [ปิด] และ [จำนวนเฟรม] (P.359) จะล็อกไว้ที่ [ปกติ]

⑤ การโฟกัสด้วยตัวเองจะถูกเลือกเมื่อตั้งเลนส์ Four Thirds

⑥ สามารถใช้ AF ดวงดาวได้กับเลนส์ Micro Four Thirds ที่ OM Digital Solutions หรือ OLYMPUS เป็นผู้ผลิตอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้กับเลนส์ที่มีค่ารูรับแสงสูงสุดกว่า f/5.6 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

⑦ [การเลือก AF] (P.119) ใน [ดังค่าAFดวงดาว] จะมีตัวเลือก [ความแม่นยำ] และ [ความเร็ว] ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องก่อนถ่ายภาพโดยเลือก [ความแม่นยำ]

⑧ ตัวเลือกโหมดเป้า AF ของคุณถูกจำกัดไว้ที่ [≡] Small, [≡] Middle และ [≡] Large (P.106)

⑨ กล้องจะโฟกัสไปที่ระยะอันต์โดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ดวงดาว

⑩ เมื่อเลือก [ปิด] สำหรับ [เลือก การลั่นชั้ดเตอร์] ใน [ดังค่าAFดวงดาว] สามารถลั่นชั้ดเตอร์ได้แม้เมื่อวัดค่าไม้อยู่ในโฟกัส

การตั้งค่าตามชุดไฟล์สำหรับ Preset MF

1. เลือก [PreMF] ด้วยปุ่ม AF [MF] และกดปุ่ม INFO

2. กดปุ่มชุดเดอร์ลิ้งครึ่งหนึ่งเพื่อไฟล์ส์
• ปรับไฟล์ส์ได้โดยการหมุนวงแหวนไฟล์ส์

3. กดปุ่ม OK

⌚- สามารถกำหนดระยะเวลาของจุดไฟล์ส์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ด้วย [ระยะเวลา Preset MF] (P.148)

⌚- กล้องจะไฟล์ส์ไปตามระยะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:

- เมื่อเปิดกล้องและ
- เมื่อคุณออกจากเมนูต่างๆ ไปที่การแสดงผลการถ่ายภาพ

การปรับไฟล์ส์ด้วยตัวเองระหว่างไฟล์ส์อัดโนมัติ

• เลือก [เบิด] สำหรับ [AF+MF] (P.113) ไว้ล่วงหน้า **MF** จะปรากฏต่อจาก [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR]
หรือ [*****AF]

1. เลือกโหมดไฟล์ส์ที่กำกับด้วยไอคอน **MF** (P.101)

- เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก [S-AF **MF**]

2. กดปุ่มชุดเดอร์ลิ้งครึ่งหนึ่งเพื่อไฟล์ส์โดยใช้ไฟล์ส์อัดโนมัติ

- เมื่อใช้ [*****AF **MF**] ให้กดปุ่ม AF-ON เพื่อเริ่มใช้งาน AF ดวงดาว

3. กดปุ่มชุดเดอร์ลิ้งครึ่งหนึ่งค้างไว้ และหมุนวงแหวนไฟล์ส์เพื่อปรับไฟล์ส์ด้วยตัวเอง

- หากต้องการไฟล์ส์โดยใช้ไฟล์ส์อัดโนมัติ ให้ปล่อยปุ่มชุดเดอร์แล้วกดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง

⌚ การปรับไฟล์ส์ด้วยตัวเองระหว่างไฟล์ส์อัดโนมัติไม่สามารถใช้ได้ในโหมด [*****AF **MF**]

⌚- การปรับไฟล์ส์ด้วยตัวเองระหว่างไฟล์ส์อัดโนมัติสามารถใช้ได้ผ่านวงแหวนไฟล์ส์บนเลนส์ M.ZUIKO PRO (Micro Four Thirds PRO) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์อื่นๆ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา


4. กดปุ่มชุดเดอร์ที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

การเลือกเป้าโฟกัส (ตำแหน่งเป้า AF)

P A S M B ○○


เพริมที่แสดงตำแหน่งของจุดโฟกัสนั้นเรียกว่า “เป้า AF” คุณสามารถวางแผนตำแหน่งของเป้าบนรัศมีของคุณ ที่การตั้งค่าเริ่มต้น จะใช้แมปเป็นเลือกค่าลั่งในการวางแผนเป้า AF

1. ใช้แมปเป็นเลือกค่าลั่งในการวางแผนเป้า AF



① แมปเป็นเลือกค่าลั่ง

- เป้า AF จะปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มต้นการทำงาน
- หากต้องการเลือกเป้า AF ที่อยู่ตรงกลาง กดแมปเป็นเลือกค่าลั่งหรือกดปุ่ม OK ค้างไว้



☞ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้การเลือกเป้า AF “ล้อมรอบ” ขอบของการแสดงผลหรือไม่ (P.141)

2. สัมชั้ตเตอร์

- เมื่อกดปุ่มชั้ตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หน้าจอแสดงการเลือกเป้า AF จะหายไปจากจอแสดงผล
- กรอบ AF จะแสดงในตำแหน่งเป้า AF ที่เลือก

☞ คุณสามารถปรับตำแหน่งเป้า AF ระหว่างการโฟกัสได้เมื่อเลือก [C-AF] หรือ [C-AF MF] ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง

☞ คุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป้า AF ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

☞ ขนาดและจำนวนของเป้า AF อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการถ่ายภาพ

☞ เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [แผ่นกำหนดเป้า AF] (P.143) คุณสามารถปรับตำแหน่งเป้า AF ได้โดยใช้การควบคุมจอยภาพแบบสัมผัสขณะจัดกรอบรัศมีในช่องมองภาพ

การเลือกโหมดเป้า AF (โหมดเป้า AF)

P A S M B 


ปุ่ม

-  (กดค้างไว้) และ 


แท็ง Super Control

- OK → โหมดเป้า AF

1. กดแป้นเลือกค่าสั่งค้างเอาไว้ในขณะที่หมุนปุ่มหมุนด้านหน้า
หรือปุ่มหมุนด้านหลัง



- กล้องจะวนโหมดเป้า AF ตามที่แสดง



⑦ เมื่อใช้  AF (P.101), สามารถเลือกได้เฉพาะ [■]Small, [■]Middle และ [■]Large เท่านั้น


⑧ ตัวเลือกเดียวที่ใช้งานได้มีบันทึกภาพเคลื่อนไหวดีอีก [■]Small, [■]Middle, [■]Large และ [■]All

⌚ สามารถเลือกโหมดเป้า AF ที่จะแสดงได้ใน  การตั้งค่าโหมดเป้า AF (P.109)

[■] All

กล้องจะเลือกเป้าที่ในสไลด์ทั้งหมด

- กล้องจะเลือกจาก 1053 (39 x 27) เป้าหมายในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง และจาก 741 (39 x 19) เป้าหมายในโหมดภาพเคลื่อนไหว




[·] Single

เลือกเป้าโฟกัสเดียว



[≡] Small

เลือกกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก กล้องจะเลือกเป้าที่ใช้ในการโฟกัสจากภายในกลุ่มที่เลือก




[≡] Cross

เลือกกลุ่มที่จัดวางเป้าเป็นากบาท กล้องจะเลือกเป้าที่ใช้ในการโฟกัสจากภายในกลุ่มที่เลือก




[≡] Middle

เลือกกลุ่มเป้าหมายขนาดกลาง กล้องจะเลือกเป้าที่ใช้ในการโฟกัสจากภายในกลุ่มที่เลือก



[☰] Large

เลือกกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ กล้องจะเลือกเป้าที่ไข่ในการโฟกัสจากภายในกลุ่มที่เลือก



[☰] C1-[☰] C4 กำหนดเป้าหมายเอง

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและสีเด็ปของเป้า AF (ระยะทางที่เคลื่อนที่ในคราวเดียว) สามารถเลือกโหมดกำหนดเป้าหมายด้วยตนเองเองได้มีอ่าเครื่องหมายไว้ที่ (✓) ตัดจากการกำหนดเป้าหมายด้วยตนเองใน [◀ การตั้งค่าโหมดเป้า AF] (P.109)

2. ปล่อยแ配นเลือกค่าสั่งเมื่อโหมดที่ต้องการได้รับการแสดง

- ตัวเลือกโหมดเป้า AF จะไม่ได้รับการแสดงอีกต่อไป

✓ จำนวนเป้า AF ที่ใช้ได้อาจลดลงไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการถ่ายภาพ

✓ สามารถเข้าถึงจอแสดงผลเป้า AF ได้โดยการกดแป้นเลือกค่าสั่ง แป้นเลือกค่าสั่งสามารถกำหนดค่าได้โดยใช้ [இப்புற்றங்கள்] (P.346)

✓ สามารถเลือกโหมดเป้า AF แยกกันได้ตามทิศทางของกล้อง [↖ ↗] “การจับคู่การเลือกเป้า AF ไปที่การวางแผนกล้อง (◀ ลิงก์แนวตั้งแนวอน [::])” (P.136)

✓ การตั้งค่าการโฟกัสเดี่ยวไปนี้จะสามารถเรียกใช้งานได้พร้อมกันโดยใช้คันโยก Fn สามารถกำหนดการตั้งค่าแยกกันให้ต่างหนึ่งที่ 1 และ 2 ของคันโยก Fn ได้ ใช้ตัวเลือกนี้ในการปรับการตั้งค่าต่างๆ ตามเงื่อนไขของการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว

- [โนมด AF] (P.101), [โนมดเป้า AF] (P.106) และ [ตำแหน่งเป้า AF] (P.105)

สามารถกำหนดค่าคันโยก Fn ได้โดยใช้รายการ [◀ Fn Lever พังก์ชัน] (P.348) หรือ [◀ Fn Lever พังก์ชัน] (P.349)

✓ คุณสามารถปรับการตั้งค่าจุดโฟกัสสำหรับ [C-AF] ได้ [↖ ↗] [◀ C-AF Center ไฟรอริตี้] (P.126)

✓ สามารถเลือกตัวเลือกแยกต่างหากสำหรับโหมดถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ โหมดเป้า AF (การตั้งค่าโหมดเป้า AF)

P A S M B

กำหนดตัวเลือกที่จะแสดงเมื่อตั้งค่า โหมดเป้า AF


เมนู

- MENU → AF → 6. การตั้งค่าและการใช้งานเป้า AF → การตั้งค่าโหมดเป้า AF

1. เลือกโหมดเป้า AF ที่คุณต้องการให้แสดงเป็นตัวเลือกและทำ

เครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้างแต่ละโหมด

- เลือกตัวเลือกด้วยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง
- หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง



หน้าจอ การตั้งค่าโหมดเป้า AF


[■■■]All, [·]Single, [*]Cross, [■]Mid, [■■]Large

หากคุณทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้างตัวเลือก ตัวเลือกนั้นจะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกเมื่อเลือกเป้า AF

[■■]C1-[■■]C4

หากคุณทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้างตัวเลือก ตัวเลือกนั้นจะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกเมื่อเลือกเป้า AF

กด ▶ เพื่อกำหนดขนาดและสเต็ปของเป้า AF (ระยะทางที่เคลื่อนที่ในคราวเดียว)



รายการ	แนวโน้ม	แนวตั้ง
ขนาด	12 ประเกท (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 15 / 19 / 23 / 27 / 33 / 39) สลับโดยใช้ $\triangleleft\triangleright$ หรือปุ่มหมุนด้านหน้า	10 ประเกท (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 15 / 19 / 23 / 27) สลับโดยใช้ $\triangle\triangledown$ หรือปุ่มหมุนด้านหลัง
สเต็ป	8 ประเกท (1 ถึง 8) สลับโดยใช้ $\triangleleft\triangleright$ หรือปุ่มหมุนด้านหน้า	5 ประเกท (1 ถึง 5) สลับโดยใช้ $\triangle\triangledown$ หรือปุ่มหมุนด้านหลัง

กดปุ่ม **INFO** เพื่อสลับไปมาระหว่างขนาดกับสเต็ป

ชูมกรอบ AF/ ชูม AF (AF เฉพาะจุดพิเศษ)


P A S M B 

คุณสามารถชูมเข้าไปในการแสดงผลในขณะที่ทำการถ่ายภาพได้ เพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สูงขึ้นในขณะที่ทำการโฟกัส คุณจะต้องชูมเข้าไปที่บีเวลไฟฟ้าส์ ที่อัตราส่วนการชูมที่สูงขึ้น คุณจะสามารถโฟกัสบนบีเวลไฟฟ้าส์ได้ในมิตามที่ต้องการในระหว่างที่ทำการชูม

ปุ่ม

- ปุ่มที่กำหนดไว้ให้ 

① ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งาน AF เฉพาะจุดพิเศษ คุณจะต้องใช้ [ฟังก์ชันปุ่ม] (P.330) เพื่อกำหนด  (P.332) ให้กับปุ่มควบคุมของกล้อง



- ① การแสดงการถ่ายภาพ
- ② การแสดง AF กรอบการชูม
- ③ การแสดง AF การชูม

1 คุณยังสามารถกลับไปยังหน้าจอการถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มที่คุณกำหนดให้เป็น  (ขยาย) ค้างไว้ແທນปุ่ม **OK**

1. กดปุ่มซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็น  (การขยาย)

- กรอบการชูมจะปรากฏขึ้น




2. วางแผนของเฟรมโดยใช้เป็นเลือกค่าสั่ง

- หากต้องการให้เฟรมกลับมาอยู่ที่ตรงกลางอีกครั้ง ให้กดเป็นเลือกค่าสั่งหรือกดปุ่ม **OK** ค้างไว้
- สามารถวางแผนเฟรมได้โดยการใช้เป็นลูกศร ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)



3. ปรับขนาดของเฟรมชูมเพื่อเลือกอัตราส่วนของการชูม

- กดปุ่ม **INFO** จากนั้นใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ หรือปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อปรับขนาดของกรอบการชูม
- กดปุ่ม **OK** เพื่อยอมรับและออกจากหน้าจอ



4. กดปุ่มซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็น **[Q]** ถ้าหนีบครั้ง

- กล้องจะชูมเข้าบีบริเวณที่เลือกเพื่อเดินเต็มกรอบแสดงผล
- ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่มหมุนด้านหลังในการชูมเข้าหรือชูมออก
- ใช้เป็นเลือกค่าสั่งในการเลื่อนดูการแสดงผลไปมา
- ใช้ $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ เพื่อเลื่อนหน้าจอ



- หากไม่ได้เลือกโหมดการถ่ายภาพเป็น **M** (แบบปรับค่าเอง) หรือ **B** (BULB) และ [ISO อัตโนมัติ] คุณจะสามารถกดปุ่ม **INFO** ระหว่างการชูมเพื่อเลือกรูรับแสงหรือความเร็วขั้ดเดอร์ไว้ได้
- กดปุ่ม **Q** เพื่อกลับสู่กรอบการชูม
- กดปุ่ม **OK** เพื่อจบการชูมไฟฟ้าส
- คุณสามารถถอนการชูมไฟฟ้าสได้เช่นกันโดยการกดปุ่ม **Q** ค้างไว้



การแสดงผลการปรับรูรับแสง
สำหรับโหมด **M** และ **B**

① ชูมไฟฟ้าสจะใช้กับการแสดงผลเท่านั้น ภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องจะไม่ได้รับผลกระทบ

② ระบบชูม AF ไม่ทำงานระหว่างการแสดงการชูมและเมื่อใช้เลนส์ระบบ Four Thirds

③ เมื่อ [ดิจิตอลทิลเลค่อน] ถือ [เปิด] ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว กล้องจะไม่สามารถชูมได้

④ คุณสามารถถ่ายภาพได้ระหว่างการแสดงกรอบการชูม AF และการแสดงการชูม AF

⑤ การควบคุมแบบล้มผัสสามารถใช้ส่วนหนึ่งไฟฟ้าสได้ ดู “การถ่ายภาพด้วยการใช้งานหัสรเก็บ” (P.55)

⑥ เมื่อกดปุ่มขั้ดเดอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อไฟฟ้าส คุณจะสามารถถ่ายภาพได้ ดู “การเลือกลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่มขั้ดเดอร์ระหว่างการชูม Live View (โหมดขยายภาพ LV)” (P.354)

ฟังก์ชันในการกำหนดวิธีโฟกัส

ผ่านโฟกัสด้วยตนเองรวมกับโฟกัสแบบอัตโนมัติ (AF+MF)

P A S M B

หลังจากโฟกัสด้วยโฟกัสอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนโฟกัสด้วยตนเองได้โดยกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและหมุนวงแหวนปรับโฟกัส สลับจากโฟกัสอัตโนมัติเป็นโฟกัสด้วยตัวเองได้ตามต้องการหรือปรับโฟกัสอย่างละเอียดด้วยตัวเองหลังจากโฟกัสด้วยโฟกัสอัตโนมัติ

• ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามโหมด AF ที่เลือก (P.101)

เมนู

- MENU → AF → 1. AF → AF+MF

	เปิดใช้งานการปรับโฟกัสด้วยตัวเองระหว่างโฟกัสอัตโนมัติ MF จะปรากฏต่อจาก [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] หรือ [AF]
เปิด	<ul style="list-style-type: none">• เมื่อเลือก [S-AF MF] ไว้ คุณสามารถกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้หรือกดปุ่ม AF-ON ค้างไว้หลังจากโฟกัสโดยใช้ AF ที่ลักษณะแล้วปรับโฟกัสด้วยตัวเอง หรือคุณสามารถสลับเป็นการโฟกัสด้วยตัวเองได้โดยหมุนวงแหวนไฟกัสในขณะที่กล้องกำลังโฟกัส นอก จากนี้ยังสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองได้ในขณะที่เปิดชัดเตอร์อยู่และระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง• เมื่อเลือก [C-AF MF] หรือ [C-AF+TR MF] ไว้ คุณสามารถสลับเป็นการโฟกัสด้วยตัวเองได้โดยหมุนวงแหวนไฟกัสในขณะที่กล้องกำลังโฟกัสในโหมด AF ต่อเนื่องและโหมด AF ติดตามต่อเนื่อง กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุ่ม AF-ON เป็นครั้งที่สองเพื่อโฟกัสอีกครั้งโดยใช้ไฟกัสอัตโนมัติ นอก จากนี้ยังสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองได้ในขณะที่เปิดชัดเตอร์อยู่และระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง• เมื่อเลือก [AF MF] ไว้ คุณสามารถโฟกัสด้วยตัวเองได้หลังจากไฟกัสหรือก่อนที่จะเริ่มไฟกัสโดยใช้ [AF]
ปิด	การปรับไฟกัสแบบกำหนดเองที่ไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ

① คุณจะไม่สามารถใช้การปรับโฟกัสด้วยตนเองได้ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องในโหมด [SH1] หรือโหมด [ProCap SH1]

• ไฟกัสอัตโนมัติพร้อมไฟกัสด้วยตนเองจะใช้งานได้เมื่อมีการกำหนดค่าไฟกัสอัตโนมัติให้กับปุ่มควบคุมของกล้อง เช่น “การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (การตั้งค่าปุ่ม)” (P.330)

ครุณสามารถใช้วงแหวนปรับโฟกัสที่เลนส์เพื่อชัดจำช่วงระหว่างโฟกัสอัตโนมัติเฉพาะเมื่อใช้เลนส์ M.ZUIKO PRO (Micro Four Thirds PRO) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์อื่นๆ กรุณายังคงใช้ตัวเลือกที่เลือกไว้ล่าสุดในโหมด **B** (BULB) โฟกัสแบบแมนนวลจะถูกควบคุมโดยตัวเลือกที่เลือกไว้ล่าสุด [โฟกัส BULB/TIME] (P.267)

การกำหนดค่าการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ (AF โดยกด ลงครึ่งหนึ่ง)

P A S M B

คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จะให้กล้องจับโฟกัสหรือไม่

เมนู

- MENU → AF → 1. AF → AF โดยกด ลงครึ่งหนึ่ง

	<p>ตั้งค่าการใช้งาน AF เมื่อโหมด AF เป็น [S-AF]</p> <p>[ไม่ใช่]: กล้องจะไม่เริ่มการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง</p> <p>[ใช่]: กล้องจะเริ่มการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุ่ม AF-ON โฟกัสสัตโนมัติจะทำงานต่อไป</p>
S-AF C-AF/ C-AF+TR	<p>ตั้งค่าการใช้งาน AF เมื่อโหมด AF เป็น [C-AF] หรือ [C-AF+TR]</p> <p>[ไม่ใช่]: กล้องจะไม่เริ่มการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง</p> <p>[ใช่]: กล้องจะเริ่มการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุ่ม AF-ON โฟกัสสัตโนมัติจะทำงานต่อไป</p>

ໂຟກສອັດໂນມັດໂດຍໃຫ້ປຸ່ມ AF-ON

P A S M B ☺

ກລັອງຈະເຮັ່ງການໃໝ່ງໆ AF ເມື່ອຄຸນເກີດປຸ່ມ **AF-ON** ການປັບໂຟກສອັດໂນມັດຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຄຸນປ່ລອຍປຸ່ມ **AF-ON** ເມື່ອ
ຄຸນເກີດປຸ່ມ **AF-ON** ຂະໜາທີ່ກລັອງກໍາລັງໄຟກສອັດໂນມັດດ້ວຍການກຳປຸ່ມຂັດເຕວັດລົງຄົງໜຶ່ງ ການໂຟກສອັດໂນມັດຈະ
ທ່າງວ່າງຕ່ອໄປ

ປຸ່ມ

- ປຸ່ມ **AF-ON**

ຖ້ວທັກເລືອກ **[C-AF]** ໄວໃນ **[ຫຼີໂທນົມດ AF]** ກລັອງຈະທ່າງວ່າງໃນໂທນົມ **S-AF** ເມື່ອກຳປຸ່ມ **AF-ON** ຮະຫວ່າງການບັນທຶກ
ກາພເຄລື່ອນໄວ ຫັກເລືອກ **[C-AF+TR]** ໄວ ກລັອງຈະໃໝ່ງໆ AF ຕິດຕາມວັດຖາເມື່ອກຳປຸ່ມ **AF-ON**

การใช้ไฟก์สอตโนมัติในโหมดปรับไฟก์สด้วย ตนเอง (AF-ON ในโหมด MF)

P A S M B 

คุณสามารถกำหนดค่ากล้องให้ไฟก์สอตโนมัติเมื่อคุณกดปุ่ม AF-ON ได้ แม้ว่าโหมด AF จะเป็น [MF] หรือ [PreMF]

เมนู

- MENU → AF → 1. AF → AF-ON ในโหมด MF

ไม่ใช่ ใช่	หากโหมด AF เป็น [MF] หรือ [PreMF] กล้องจะไม่ไฟก์สด้วยไฟก์สอตโนมัติแม้ว่าจะกดปุ่ม AF-ON ก็ตาม	หากโหมด AF เป็น [MF] หรือ [PreMF] กล้องจะไฟก์สด้วยไฟก์สอตโนมัติในโหมด [S-AF] เมื่อคุณกดปุ่ม AF-ON
---------------	--	---

การกำหนดค่าการใช้งานกล้องเมื่อไม่สามารถโฟกัสที่วัตถุใด (เลือก การลั่นชัตเตอร์)

P A S M B 

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องถ่ายภาพหรือไม่ เมื่อไม่สามารถโฟกัสที่วัตถุด้วยโฟกัสอัตโนมัติได้

เมนู

- MENU → AF → 1. AF → เลือก การลั่นชัตเตอร์

S-AF	<p>ตั้งค่าการใช้งานกล้องเมื่อโหมด AF เป็น [S-AF] และไม่สามารถโฟกัสอัตโนมัติได้</p> <p>[ปิด]: หากกล้องไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้ จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ แม้ว่าจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดแล้วก็ตาม หากกำหนดค่าให้ใช้แฟลช จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ จนกว่าแฟลชจะขารจเดิม</p> <p>[เปิด]: ชัตเตอร์จะลั่นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด แม้ว่ากล้องจะไม่สามารถโฟกัสที่วัตถุด้วยโฟกัสอัตโนมัติได้</p>
C-AF/ C-AF+TR	<p>ตั้งค่าการใช้งานกล้องเมื่อโหมด AF เป็น [C-AF] หรือ [C-AF+TR] และกล้องไม่สามารถโฟกัสอัตโนมัติได้</p> <p>[ปิด]: หากกล้องไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้ จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ แม้ว่าจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดแล้วก็ตาม หากกำหนดค่าให้ใช้แฟลช จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ จนกว่าแฟลชจะขารจเดิม</p> <p>[เปิด]: ชัตเตอร์จะลั่นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด แม้ว่ากล้องจะไม่สามารถโฟกัสที่วัตถุด้วยโฟกัสอัตโนมัติได้</p>

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า AF ดวงดาว (ตั้งค่าAFดวงดาว)

P A S M B 

คุณสามารถกำหนดค่าการทำงานของฟังก์ชัน AF ดวงดาวได้

เมนู

- MENU → AF → 1. AF → ตั้งค่าAFดวงดาว

การเลือก AF	[ความแม่นยำ]: ให้ความสำคัญกับความแม่นยำของไฟก้ามากกว่าความเร็ว ใช้ข้าดังกล่อง [ความเร็ว]. ให้ความสำคัญกับความเร็วของไฟก้ามากกว่าความแม่นยำ
การใช้งาน AF	[]: ไฟกัสด้วยไฟกัสอัตโนมัติขณะกดปุ่มขัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง [AF-ON]: ไฟกัสด้วยไฟกัสอัตโนมัติในขณะที่กดปุ่ม AF-ON [AF-ON Start/Stop]: การไฟกัสจะเริ่มต้นเมื่อกดปุ่ม AF-ON กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดไฟกัส
เลือก การ ลั่น ชัดเตอร์	[ปิด]: <ul style="list-style-type: none">หากตั้งการทำงานของ [การใช้งาน AF] ไว้เป็น [] จะลั่นชัดเตอร์ไม่ได้แม้จะกดปุ่ม ขัดเตอร์ลงจนสุด เว้นแต่กดล้องจะสามารถจับไฟกัสได้หากตั้งการทำงานของ [การใช้งาน AF] ไว้เป็น [AF-ON] และกดปุ่ม AF-ON ไว้ จะลั่นชัดเตอร์ไม่ได้แม้จะกดปุ่ม ขัดเตอร์ลงจนสุด เว้นแต่กดล้องจะสามารถจับไฟกัสได้ หากไม่ได้กดปุ่ม AF-ON ไว้ คุณจะสามารถเริ่มถ่ายภาพได้ทุกเมื่อโดยการกดปุ่ม ขัดเตอร์ลงจนสุดหากตั้งค่า [การใช้งาน AF] เป็น [AF-ON Start/Stop] และ AF ดวงดาวกำลังทำงานอยู่ การถ่ายภาพจะไม่เริ่มทำงานแม้ว่าจะกดปุ่ม ขัดเตอร์ลงจนสุดแล้วก็ตาม หากไม่ได้ใช้งาน AF ดวงดาว คุณสามารถเริ่มถ่ายภาพได้ทุกเมื่อโดยการกดปุ่ม ขัดเตอร์ลงจนสุด [เปิด]: กล้องจะเริ่มการถ่ายภาพเมื่อคุณกดปุ่ม ขัดเตอร์ลงจนสุด ไม่ว่าคุณจะตั้งค่า [การใช้งาน AF] ไว้อย่างไร

ฟังก์ชันสำหรับปรับแต่งการใช้งาน AF ให้เหมาะสมกับวัตถุ


การใช้โฟกัสติดตามกับวัตถุที่เลือก (การตรวจจับวัตถุ)

PASMB ๙๙

เมื่อทำการโฟกัส กล้องสามารถตรวจจับในหน้าและดูงด้าของบุคคล รวมถึงวัตถุที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูงได้ เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง เช่น ยานพาหนะมอเตอร์สปอร์ตหรือเครื่องบิน การโฟกัสอาจทำได้ยาก ฟังก์ชันนี้ช่วยให้กล้องสามารถติดตามและโฟกัสไปที่พื้นที่เฉพาะ เช่น ผู้ขับขี่หรือห้องนักบิน

เมนู

- MENU → AF → 2. AF → การตรวจจับวัตถุ

 มนุษย์	กล้องตรวจจับมนุษย์ โดยจะโฟกัสติดตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ในหน้า, ศีรษะ, ดวงตา และร่างกายส่วนบน
 การแข่งรถ	กล้องตรวจจับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ โดยจะโฟกัสติดตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวถัง (ส่วนใหญ่ไข่ในมอเตอร์สปอร์ต) หรือผู้ขับขี่
 เครื่องบิน	กล้องตรวจจับเครื่องบินและเยลิคอบเปเตอร์ โดยจะโฟกัสติดตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ล้อตัวเครื่องบินหรือห้องนักบิน
 รถไฟ	กล้องตรวจจับรถไฟ โดยจะโฟกัสติดตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวรถหรือห้องคนขับ
 นก	กล้องตรวจจับนก โดยจะโฟกัสติดตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น หัวหรือดวงตา
 สุนัขและแมว	กล้องตรวจจับแมว, สันข และสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยจะโฟกัสติดตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น หัวหรือดวงตา
 ปิด	ปิดใช้งานการติดตามวัตถุ


‣ เมื่อเลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้, [**★AF**] ([★AF]**MF**) จะตั้งค่าเป็น [**S-AF**] ([S-AF]**MF**) และ [**C-AF+TR**] ([C-AF+TR]**MF**) จะตั้งค่าเป็น [**C-AF**] ([C-AF]**MF**)

‣ ฟังก์ชันนี้ปิดใช้งานระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง (P.212)

การถ่ายภาพโดยใช้ [การตรวจจับวัตถุ]

1. หันกล้องไปยังผู้ที่คุณต้องการถ่าย

- เมื่อกล้องตรวจจับวัตถุได้ กรอบสีขาวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอที่กล้องไฟกัส โดยจะมีกรอบสีเทาปรากฏขึ้นบนหน้าจอที่กล้องไฟกัสเพิ่มจะปรากฏขึ้นรอบๆ กรอบสีขาว



- หากกรอบสีขาวที่ระบุวัตถุที่จะไฟกัสไม่ปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนขนาดและ/หรือตำแหน่งของเป้า AF เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุนั้น
เมื่อโหมดเป้า AF เป็น [■■■] All กล้องจะไฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้กึ่งกลางหน้าจอมากที่สุด
- เมื่อกล้องตรวจพบองค์ประกอบเฉพาะ เช่น ดวงตาหรือหัวของนักบิน กรอบสีขาวกรอบเล็กจะปรากฏขึ้นด้วยสามารถซ่อนกรอบนี้จากเมนูได้ (P.125)

การเลือกวัตถุ

- หากวัตถุเคลื่อนที่ออกนอกพื้นที่เป้า AF ที่กำหนดค่าไว้ หรือหากตรวจพบวัตถุหลายวัตถุ กรอบสีขาวที่ระบุวัตถุที่จะไฟกัสอาจหายไปหรือเปลี่ยนไปเป็นวัตถุอื่น
- สามารถล็อก (ติดตาม) วัตถุที่จะไฟกัสได้โดยการกดปุ่มชี้ก้านเดินเป็นฟังก์ชัน [▣ การเลือกวัตถุ] (P.332) ไว้ใน [การตั้งค่าปุ่ม] (P.330) เมื่อกรอบสีขาวสำหรับการไฟกัสปรากฏขึ้น การกดปุ่มจะทำให้กล้องล็อกไปที่วัตถุที่เป็นวัตถุที่จะไฟกัส เมื่อกรอบสีขาวสำหรับการไฟกัสไม่แสดง การกดปุ่มจะทำให้กล้องเลือกและล็อกวัตถุใกล้กับเป้า AF ให้เป็นวัตถุที่จะไฟกัส
- หากตรวจพบหลายวัตถุ คุณสามารถเลือกและล็อกวัตถุที่จะไฟกัสได้โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังขณะกดปุ่ม
- เมื่อตรวจพบดวงตาในขณะที่เลือก [ⓐ มนุษย์] คุณสามารถเลือกดวงตาที่จะล็อกเป็นวัตถุที่จะไฟกัสได้โดยหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังขณะกดปุ่ม
- ขณะที่ล็อกวัตถุหรือดวงตาได้อย่างรวดเร็วโดยขยายเป็นล็อกค้างสั้นหรือกด △▽◀▷
วัตถุหรือดวงตาได้อย่างรวดเร็วโดยขยายเป็นล็อกค้างสั้นหรือกด △▽◀▷
- หากต้องการปลดล็อกไฟกัส ให้กดปุ่มชี้ก้านเดินเป็นฟังก์ชันนั้นอีกครั้ง หรือกดปุ่ม OK หากวัตถุที่ถูกล็อกหายไป ไฟกัสจะถูกปลดล็อก
- คุณยังสามารถแตะเพื่อเลือกวัตถุที่จะไฟกัสและล็อกหรือปลดล็อกไฟกัสได้ (P.55)

2. กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อไฟกัส

- คุณยังสามารถปรับไฟกัสได้โดยการกดปุ่ม AF-ON (P.116)
- เมื่อกล้องไฟกัสที่วัตถุ กรอบสีเขียวจะปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งไฟกัส
- เมื่อกล้องตรวจพบองค์ประกอบเฉพาะ เช่น คนขับหรือหัวของนักบิน กล้องจะจับไฟกัสที่จุดนั้น
- เมื่อเลือก [C-AF] หรือ [C-AF MF] เป็นโหมด AF กล้องจะติดตามและไฟกัสไปที่วัตถุต่อไปโดยมีกรอบสีขาวทั่วทั้งหน้าจอ แม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนไหว จนกระทั่งปัลseyปุ่ม พื้นที่ติดตามสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (P.123)

3. กดปุ่มชัดเตอร์ที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

- ① กล้องอาจตรวจไม่พบวัตถุ ชี้นอยู่กับวัตถุหรือฟิลเตอร์ภาพที่เลือก
- ② กล้องอาจตรวจไม่พบวัตถุ ชี้นอยู่กับประเภทหรือสภาพการถ่ายภาพ
- ③ หากถ่ายภาพในขณะที่วัตถุถูกล็อค (ติดตาม) เพื่อโฟกัสโดยเลือก  SH1 หรือ ProCap SH1 ไว้ในโหมด 'ไดรฟ์' (P.189) การมีการปลดล็อคบนวัตถุที่ล็อคไว้

การกำหนดค่าการทำงานของ C-AF เมื่อเปิดใช้งานการตรวจจับวัตถุ (⊗ การตั้งค่า C-AF)

PASMB

กำหนดค่าการทำงานของ C-AF เมื่อถ่ายภาพโดยเปิดใช้งานการตรวจจับวัตถุ

เมนู

- MENU → AF → 2. AF → ⊗ การตั้งค่า C-AF

📷 ⊗ พื้นที่ C-AF

กำหนดค่าพื้นที่ที่ใช้การติดตาม C-AF เมื่อตรวจพบและโฟกัสไปที่วัตถุที่ระบุสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง

ทั้งหมด	หลังจากโฟกัสไปที่วัตถุที่นิ่งครั้ง กล้องจะโฟกัสต่อไปและติดตามทั่วทั้งหน้าจอการถ่ายภาพ
[:::]	กล้องจะติดตามวัตถุที่โฟกัสในกรอบเป้า AF ที่เลือกไว้และยังคงโฟกัสไปที่วัตถุ

⊗ ⊗ พื้นที่ C-AF

ตั้งค่าพื้นที่ที่ใช้การติดตาม C-AF เมื่อตรวจพบและโฟกัสไปที่วัตถุที่ระบุสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ทั้งหมด	หลังจากโฟกัสไปที่วัตถุที่นิ่งครั้ง กล้องจะโฟกัสต่อไปและติดตามทั่วทั้งหน้าจอการถ่ายภาพ
[:::]	กล้องจะติดตามวัตถุที่โฟกัสในกรอบเป้า AF ที่เลือกไว้และยังคงโฟกัสไปที่วัตถุ

การกำหนดความสำคัญในการโฟกัสให้กับปุ่ม^(CAMERA) (ปุ่ม AF)

P A S M B

สามารถกำหนดค่าจุดโฟกัสแยกกันสำหรับปุ่มชัดเดอร์และปุ่ม AF-ON เมื่อตรวจพบวัตถุ

เมนู

- MENU → AF → 2. AF → ปุ่ม AF

	เลือกการใช้งาน AF เมื่อกดปุ่มชัดเดอร์ลงครึ่งหนึ่ง [เลือก]: ติดตามไฟกลับนัวตุเมื่อตรวจพบที่ต้าแหน่งเป้า AF ที่เลือก [เลือก]: ติดตามไฟกลับนัวต้าแหน่งเป้า AF ที่เลือกเสมอ
	เลือกการใช้งาน AF เมื่อคุณกดปุ่ม AF-ON [เลือก]: ติดตามไฟกลับนัวตุเมื่อตรวจพบที่ต้าแหน่งเป้า AF ที่เลือก [เลือก]: ติดตามไฟกลับนัวต้าแหน่งเป้า AF ที่เลือกเสมอ

การกำหนดค่าการแสดงกรอบสำหรับการตรวจจับดวงตา (กรอบตรวจจับดวงตา)

P A S M B ☺

คุณสามารถเลือกได้ว่า เมื่อกล้องตรวจพบส่วนเล็กๆ เช่น ดวงตาและห้องนักบิน จะให้กล้องแสดงกรอบขนาดเล็ก หรือไม่

เมนู

- MENU → AF → 2. AF → กรอบตรวจจับดวงตา

ปิด	กล้องจะไม่แสดงกรอบในส่วนเล็กๆ เช่น ดวงตาหรือห้องนักบิน
เปิด	กล้องจะแสดงกรอบในส่วนเล็กๆ เช่น ดวงตาหรือห้องนักบิน

- เมัวว่าจะตั้งค่า [กรอบตรวจจับดวงตา] ไว้เป็น [ปิด] กล้องจะไฟกัสที่ดวงตาหรือองค์ประกอบเฉพาะ เช่น ห้องนักบิน เมื่อกล้องตรวจจับได้

C-AF เป้า Center ไฟรออริตี (📷 C-AF Center ไฟรออริตี)

PASMB

เมื่อไฟกัสด้วย AF แบบเป้ากลุ่มในโหมด [C-AF] และ [C-AF M] กล้องจะกำหนดล่าดับความสำคัญไปยังจุดศูนย์กลางในกลุ่มที่เลือกไว้สำหรับขุดการโฟกัสซ้ำๆ เช่นเดียวกับในโหมดไฟกัสที่เลือก วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแต่ค่อนข้างคาดการณ์ความสัมภัยในการเคลื่อนที่ได้ แนะนำให้ใช้โหมด Center ไฟรออริตีในสถานการณ์ส่วนใหญ่

เมนู

- MENU → AF → 4. AF → 📷 C-AF Center ไฟรออริตี

1. เลือกโหมดเป้า AF ที่กล้องจะให้ความสำคัญให้กับเป้าที่อยู่ศูนย์กลางในการโฟกัสซ้ำ และทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้างเสมอ
 - เลือกด้วยเลือกโดยใช้ Δ ∇ แล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง



หน้าจอการตั้งค่า 📷 C-AF Center ไฟรออริตี

[⊕]Cross
[≡]Mid
[≡]Large
[≡]C1 – [≡]C4

หากคุณทำเครื่องหมาย (✓) ไว้ที่ข้างด้วยเลือก กล้องจะกำหนดล่าดับความสำคัญให้กับเป้าที่อยู่ศูนย์กลางเสมอสำหรับการโฟกัสซ้ำหลายครั้งเมื่อใช้โหมดเป้า AF

- ① เช่น [≡]C1 – [≡]C4 เท่านั้นที่สามารถทำเครื่องหมาย (✓) ได้มีคุณกำหนดค่าแนวโนนหรือแนวตั้งของ [ขนาด] ที่ระบุใน [≡]C1 – [≡]C4 ใน [📷 การตั้งค่าโหมดเป้า AF] (P.109) เป็น 5 หรือมากกว่าเท่านั้น

ความไวของ C-AF ติดตามวัตถุ (📷 ความไวต่อวัตถุ C-AF / ⚡ ความไวต่อวัตถุ C-AF)

P A S M B ⚡

เลือกความเร็วที่กล้องจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระยะสั้นที่ถ่ายในขณะที่ทำการโฟกัสโดยเลือก [C-AF], [C-AF~~MF~~], [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR~~MF~~] ไว้สำหรับ [📷 โหมด AF] หรือโดยการเลือก [C-AF] หรือ [C-AF+TR] ไว้สำหรับ [⚡ โหมด AF] การทำเช่นนี้จะช่วยให้การโฟกัสดีในมิติสามารถติดตามสิ่งที่ถ่ายซึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องโฟกัสเมื่อวัตถุผ่านไปมาระหว่างสิ่งที่ถ่ายกับกล้อง

เมนู

- MENU → AF → 4. AF → 📷 ความไวต่อวัตถุ C-AF
- MENU → AF → 5. AF ภาพยันต์ → ⚡ ความไวต่อวัตถุ C-AF

- เลือกความไวในการติดตามจากห้าระดับ ([📷 ความไวต่อวัตถุ C-AF]) / สามระดับ ([⚡ ความไวต่อวัตถุ C-AF])
- ยิ่งมีค่าสูง ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้น เลือกค่าที่เป็นมากสำหรับวัตถุที่เข้ามาในเฟรมมากทันทัน ซึ่งเคลื่อนที่ออกจากกล้องอย่างรวดเร็วหรือเปลี่ยนความเร็วหรือหยุดโดยฉับพลันขณะเคลื่อนเข้าหาหรือออกจากกล้อง
- ยิ่งมีค่าต่ำ ความไวก็จะยิ่งต่ำ เลือกค่าลงเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องปรับโฟกัสใหม่เมื่อวัตถุอื่นบังในระยะเวลาสั้นๆ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องโฟกัสที่พื้นหลังเมื่อไม่สามารถจับวัตถุไว้ในเป้า AF ได้

ความเร็วในการโฟกัส C-AF (LCD ความเร็วของ C-AF)

PASMB LCD

เลือกความเร็วที่กล้องจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระยะห่างของวัตถุเมื่อเลือก [C-AF] หรือ [C-AF+TR] ไว้สำหรับโหมดโฟกัส ชิ้นสามารถใช้เพื่อปรับเวลาที่กล้องใช้ในการโฟกัสใหม่ เช่น เมื่อคุณเปลี่ยนวัตถุ

เมนู

- MENU → AF → 5. AF ภาพยนตร์ → LCD ความเร็วของ C-AF

- เลือกจากรายดับความเร็วในการโฟกัสสามระดับ
- การปรับโฟกัสใหม่จะเร็วขึ้นเมื่อเลือก +1 และช้าลงเมื่อเลือก -1 เลือก -1 เพื่อปรับโฟกัสใหม่แบบช้าๆ เมื่อยืนไปหาวัตถุชิ้นใหม่

ฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนการใช้งานของกล้องตามโฟกัส

ช่วงโฟกัสของเลนส์ (AF Limiter)

PASMB

เลือกช่วงที่กล้องจะโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ วิธีการนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสานการถ่ายภาพในสถานการณ์ที่มีสิ่งกีดขวางระหว่างวัตถุและกล้องระหว่างการโฟกัส ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการโฟกัส นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องโฟกัสที่วัตถุจากหน้าเมื่อถ่ายภาพผ่านร้าว หน้าต่าง หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างข้างต้น

การใช้งานการตั้งค่าที่บันทึกไว้ใน [AF Limiter]

เมนู

- MENU → AF → 4. AF → AF Limiter

1. เลือก [AF Limiter] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK

2. เลือก [เปิด1], [เปิด2] หรือ [เปิด3] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK

AF Limiter	
AF Limiter	ปิด
ระยะส่าหรับ On1	5.0-999.9m
ระยะส่าหรับ On2	10.0-999.9m
ระยะส่าหรับ On3	50.0-999.9m
เลือก การล็อกชุดเซอร์	เปิด
◀ MENU	OK

หน้าจอการตั้งค่า AF Limiter

ปิด	กล้องไม่ได้ใช้ระยะโฟกัสที่บันทึกไว้
เปิด1	กล้องใช้ระยะที่บันทึกไว้ใน [ระยะส่าหรับ On1]
เปิด2	กล้องใช้ระยะที่บันทึกไว้ใน [ระยะส่าหรับ On2]
เปิด3	กล้องใช้ระยะที่บันทึกไว้ใน [ระยะส่าหรับ On3]

3. กลับไปที่หน้าจอตั้งค่า AF Limiter

① AF Limiter จะไม่สามารถใช้ได้ในการถ่ายภาพเดี่ยว

- เมื่อเปิดใช้งานตัวจำกัดโฟกัสที่เลนส์
- เมื่อใช้การถ่ายคร่าวมโฟกัสหรือโฟกัสข้อน
- ขณะอยู่ในโหมดภาพเคลื่อนไหวหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว
- เมื่อเลือก [AF] หรือ [ AF MB] ไว้สำหรับโหมดโฟกัส

การกำหนดค่า [AF Limiter]

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม OK วิ่งครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอการตั้งค่า 

 AF Limiter	
AF Limiter	[เปิด]
ระยะส่านรับ On1	5.0–999.9m
ระยะส่านรับ On2	10.0–999.9m
ระยะส่านรับ On3	50.0–999.9m
เลือก การลั่นชักเตอร์	[เปิด]
▶ MENU	
OK	

ระยะส่านรับ On1	กำหนดช่วงระยะโฟกัสที่จะใช้เมื่อเลือก [เปิด] สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ด้วย $\Delta \nabla$ ใช้ปุ่ม $\leftarrow \rightarrow$ เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างตัวเลข [000.0] – [999.9 m/ft]
ระยะส่านรับ On2	กำหนดช่วงระยะโฟกัสที่จะใช้เมื่อเลือก [เปิด] สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ด้วย $\Delta \nabla$ ใช้ปุ่ม $\leftarrow \rightarrow$ เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างตัวเลข [000.0] – [999.9 m/ft]
ระยะส่านรับ On3	กำหนดช่วงระยะโฟกัสที่จะใช้เมื่อเลือก [เปิด] สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ด้วย $\Delta \nabla$ ใช้ปุ่ม $\leftarrow \rightarrow$ เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างตัวเลข [000.0] – [999.9 m/ft]
เลือก การลั่น ชักเตอร์	[เปิด]: ตามการตั้งค่า [เลือก การลั่นชักเตอร์] (P.118) [เปิด]: แม็กเลนส์ไม่สามารถโฟกัสได้ แต่จะยังสามารถลั่นชักเตอร์ได้ เมื่อเลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [เปิด] สำหรับ [AF Limiter]

② ตัวเลขที่แสดงใน [ระยะส่านรับ On1] – [ระยะส่านรับ On3] มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

การสแกนเลนส์ C-AF (📷 ตัวคันหา AF)

PASMB

เลือกว่าจะให้กล้องทำการสแกนโฟกัสหรือไม่ หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ กล้องจะสแกนหาตำแหน่งโฟกัสโดยหมุนเลนส์จากระยะโฟกัสต่ำสุดไปจนถึงระยะอัตโนมัติ คุณสามารถจัดการสแกนได้หากต้องการ ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อเลือก [C-AF], [C-AF+TR], [C-AF~~MF~~] หรือ [C-AF+TR~~MF~~] ไว้สำหรับ [📷 ใหมด AF] (P.101)

เมนู

- MENU → AF → 4. AF → 📷 ตัวคันหา AF

ปิด	กล้องจะไม่สแกนหากไม่สามารถโฟกัสได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนโฟกัสจนคุณมองไม่เห็นวัตถุ เมื่อกล้องพยายามจะติดตามวัตถุขนาดเล็กและวัตถุในลักษณะใกล้เคียง
เปิด	เมื่อไม่สามารถโฟกัสได้ กล้องจะสแกนเพียงครั้งเดียว กล้องจะไม่สแกนอีกคราวเท่าที่ยังคงทำการโฟกัสอย่างต่อเนื่อง

- ไม่ว่าว่าจะเลือกตัวเลือกใด กล้องจะสแกนหนึ่งครั้งหากไม่สามารถโฟกัสได้เมื่อ [📷 ตัวคันหา AF] กล้องจะสแกนหนึ่งครั้งหากไม่สามารถโฟกัสได้เมื่อเลือก [S-AF] หรือ [S-AF~~MF~~] ไว้สำหรับ [📷 ใหมด AF]

การปรับโฟกัสอัตโนมัติแบบละเอียด (📷 ปรับตั้งระบบโฟกัส AF)

PASMB

ปรับโฟกัสอัตโนมัติการตรวจสอบเฟสแบบละเอียด สามารถปรับโฟกัสแบบละเอียดได้สูงถึง ± 20 ระดับ

เมนู


- MENU → AF → 4. AF → 📷 ปรับตั้ง ระบบโฟกัส AF

- ① โดยปกติไม่จำเป็นต้องปรับโฟกัสอัตโนมัติแบบละเอียดด้วยรายการนี้ การปรับโฟกัสแบบละเอียดอาจทำให้กล้องไม่สามารถโฟกัสได้ตามปกติ
② การปรับโฟกัสแบบละเอียดจะไม่มีผลกับโหมด [S-AF] และ [S-AF[MF]]

การใช้ค่าการปรับโฟกัสที่บันทึกไว้

- เลือก [ปรับตั้ง ระบบโฟกัส AF] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK

- เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่า 📷 ปรับตั้ง ระบบ
โฟกัส AF


ปิด	กล้องจะไม่ใช้ค่าการปรับโฟกัสที่บันทึกไว้
เปิด	กล้องจะใช้ค่าการปรับโฟกัสที่บันทึกไว้

- กลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า 📷 ปรับตั้ง ระบบโฟกัส AF

การกำหนดค่า [ปรับตั้ง ระบบไฟกัส AF]

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม **OK** อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอการตั้งค่า ปรับตั้ง ระบบไฟกัส AF



ค่าการปรับ
ระยะยืด

ปรับไฟกัสสำหรับเลนส์ทุกชนิด สามารถปรับไฟกัสแบบละเอียดได้สูงถึง ± 20 ระดับ
[-20] – [± 0] – [+20]

- คุณสามารถซูมเข้าบันจอแสดงผลได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่ม เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
- คุณสามารถดูตัวอย่างภาพเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์โดยกดปุ่มขั้ตเตอร์ก่อนกดปุ่ม **OK**

ระบบช่วยเหลือโฟกัสอัตโนมัติไฟช่วย AF (ไฟช่วย AF)

P A S M B 

ไฟช่วย AF จะสว่างขึ้นเพื่อช่วยในการใช้งานโฟกัสเมื่อมีแสงน้อย

เมนู

- MENU → AF → 3. AF → ไฟช่วย AF

เปิด	หากวัดถูกเมื่อมีแสงน้อย ไฟจะสว่างขึ้นระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ
ปิด	ไฟไม่สว่างขึ้นแม้ว่าจะวัดถูกเมื่อมีแสงน้อย

① หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ในโหมดเดียว คุณต้องกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่าถ่ายเงี่ยน[▼]] (P.196)

โหมดแสดงเป้า AF (ตัวชี้กรอบ AF)

P A S M B 

ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ตัวແນ່ນຂອງວັດຖຸທີ່ກລັອງໂຟກສຈະແສດງໂດຍເປົາໂຟກສເບື້ອງວ່າ รายการນີ້ຈະມາດສະເໜີຕົວຄຸມການແສດງເປົາໂຟກສ

ເມນ

- MENU → AF → 3. AF → ຕົວຊີ້ກຮອບ AF

ປິດ	ກລັອງຈະໄມ່ແສດງເປົາໂຟກສ
ເປີດ1	ເປົາໂຟກສຈະປາກງູ້ຂຶ້ນເພີ້ງຫ້ວຽກຮູ່ຫັ້ງຈາກທີ່ກລັອງໂຟກສ
ເປີດ2	ຫັ້ງຈາກທີ່ກລັອງໂຟກສແລ້ວ ກລັອງຈະເປີດໃຫ້ງການກໍາທັນເປົາ AF ແນບກລຸນ ແລ້ວຈະແສດງເປົາ AF ຂອງທຸກພື້ນທີ່ທີ່ອຸ່ງໃນໂຟກສຂອນະທີ່ກົດປຸນໜັດເຕອຮັງຄົງຮູ່ນິ້ງຫຼືອົກປຸນ AF-ON

ฟังก์ชันสำหรับกำหนดตำแหน่งไฟกัส

การจับคู่การเลือกเป้า AF ไปที่การวางแผนกล้อง (ลิงก์แนวตั้งแนวนอน [::])


P A S M B

กล้องสามารถกำหนดค่าเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเป้า AF และโหมดเป้า AF โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบว่ามีการหมุนระหว่างแนวนอน (กว้าง) หรือแนวตั้ง (สูง) การหมุนกล้องจะเปลี่ยนองค์ประกอบและทำให้ตำแหน่งของรัศมีอยู่ในเฟรม กล้องสามารถเก็บโหมดเป้า AF และตำแหน่งเป้า AF แยกจากกันได้ตามที่ศพทางของกล้อง เนื่องจากงานด้านล่างนี้ คุณสามารถใช้ [::] ตั้งค่าปกติ (P138) ในการตัดเก็บตำแหน่งป้อมแยกต่างหากสำหรับแนวตั้งแนวนอนและแนวดีง

เมนู

- MENU → AF → 6. การตั้งค่าและการใช้งานเป้า AF → ลิงก์แนวตั้งแนวนอน [::]

- เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการบันทึกการตั้งค่าของการวางแผนกล้องแนวตั้ง แล้วท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง
 - เลือกตัวเลือกโดยใช้ Δ ∇ และกดปุ่ม OK เพื่อท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง



หน้าจอการตั้งค่า ลิงก์แนวตั้งแนวนอน [::]

โหมดเป้า AF	เมื่อคุณท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง กล้องจะบันทึกตำแหน่งเป้า AF ของแนวแนวนอนและแนวตั้งแยกกัน
ตำแหน่งเป้า AF	เมื่อคุณท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง กล้องจะบันทึกตำแหน่งเป้า AF ของแนวแนวนอนและแนวตั้งแยกกัน

- หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า ลิงก์แนวตั้งแนวนอน [::]

- กดปุ่ม MENU เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอการถ่ายภาพ

- 4.** เลือกโหมดเป้า AF หรือตัวแทนงเป้าโดยตั้งกล้องในทิศทางหนึ่งจากนั้นให้หมุนไปในอีกทิศทางหนึ่ง
• มีการจัดเก็บการตั้งค่าแยกจากกันโดยแบ่งเป็นการวางแผนตามแนวโน้ม, การวางแผนตามแนวตั้งที่มีการ
หมุนกล้องไปทางขวา และการวางแผนตามแนวตั้งที่มีการหมุนกล้องไปทางซ้าย

การเลือกตำแหน่งโฟกัส AF (CAMERA [::] ตั้งค่าปกติ)

PASMB

เลือกตำแหน่งโฟกัสสำหรับคุณสมบัติ [::] ตำแหน่งปกติ คุณสมบัติ [::] ตำแหน่งปกติ ช่วยให้คุณสามารถเรียกคืน “ตำแหน่งโฟกัส” ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้สำหรับเป้า AF เพียงแค่กดปุ่มเดียว คุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้สำหรับเลือกตำแหน่งโฟกัสได้


เมนู

- MENU → AF → 6. การตั้งค่าและการใช้งานเป้า AF → CAMERA [::] ตั้งค่าปกติ

1. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการจัดเก็บด้วยตำแหน่งโฟกัส และทำ

เครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง

- เลือกตัวเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง
- หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง



โหมดเป้า AF	เลือกโหมดเป้า AF ในตำแหน่งโฟกัส สามารถใช้ได้เฉพาะตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [CAMERA] การตั้งค่าโหมดเป้า AF (P.109) เท่านั้น
ตำแหน่งเป้า AF	เลือกตำแหน่งโฟกัสของตำแหน่งเป้าโฟกัส

2. กด ▶ เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกของรายการที่เลือกไว้

- เลือกการตั้งค่าของตำแหน่งโฟกัส
- เมื่อ [\[CAMERA\] ลิงก์แนวตั้งแนวอนต \[::\]](#) ทำงานอยู่ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกร่วงแนวอนหรือแนวตั้ง (หมุนกล้องไปทางซ้าย/หมุนกล้องไปทางขวา) ก่อนกดปุ่ม OK เพื่อแสดงตัวเลือก

การใช้ฟังก์ชัน [[:::] ตำแหน่งปกติ]

สามารถใช้ฟังก์ชัน [[:::] ตำแหน่งปกติ] ได้ในวิธีการต่อไปนี้

- ใน **[ไฟล์]** **ฟังก์ชันปุ่ม** (P.330) ก้านด **[[:::] ตำแหน่งปกติ]** ให้กับปุ่ม เป้า AF จะย้ายไปยังตำแหน่งโขมที่บันทึกไว้เมื่อคุณกดปุ่ม
- เลือก **[[:::]HP]** สำหรับ **[ไฟล์]** **ปุ่มตรงกลาง** (P.346) เป้า AF จะย้ายไปยังตำแหน่งโขมที่บันทึกไว้เมื่อคุณกดปุ่มนี้

การเลือกเป้า AF ([::] ตั้งค่าหน้าจอเลือกเป้า)

P A S M B ○

เลือกหน้าที่ของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังหรือเปลี่ยนลูกศรระหว่างการเลือกเป้า AF คุณสามารถเลือกการควบคุมที่ใช้ได้ตามวิธีการใช้กล้องหรือสมาร์ตโฟนส่วนตัว

เมนู

- MENU → AF → 6. การตั้งค่าและการใช้งานเป้า AF → [::] ตั้งค่าหน้าจอเลือกเป้า

 แป้นหมุน	กำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง [ปิด]: ไม่มี [::Pos]: วางตำแหน่งเป้า AF (P.105) [::Mode]: การเลือกโหมดเป้า AF (เช่น [■■■]All, [=]Small) (P.106)
 ปุ่ม	กำหนดหน้าที่ให้กับ Δ ∇ \blacktriangleleft \blacktriangleright [ปิด]: ไม่มี [::Pos]: วางตำแหน่งเป้า AF (P.105) [::Mode]: การเลือกโหมดเป้า AF (เช่น [■■■]All, [=]Small) (P.106)

การเปิดใช้งานการล้อมรอบการเลือกเป้า AF ([::] ตั้งค่าวนรอบ)

PASMB


คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้การเลือกเป้า AF “ล้อมรอบ” ขอบของการแสดงผลหรือไม่ คุณยังสามารถเลือกได้ว่า คุณจะมีตัวเลือกในการเลือก [■]AII (เป้าทั้งหมด) ก่อนการเลือกเป้า AF “ล้อมรอบ” ไปที่ขอบด้านตรงข้ามของ จอแสดงผลหรือไม่

เมนู

- MENU → AF → 6. การตั้งค่าและการใช้งานเป้า AF → [::] ตั้งค่าวนรอบ

[ปิด]: ปิดใช้งานการล้อมรอบ การเลือกเป้าจะอยู่ภายในขอบเขตของจอแสดงผล


[วนรอบ 1]: หากคุณกดแป้นเลือกค่าสั่งไปในทิศทาง เดียว กันหลังจากเลือกไปจนถึงขอบจอแสดงผล กล้อง จะเลือกเป้าหมายที่อยู่ในแนวหรือคอลัมน์เดียวกันบน ขอบผึ่งตรงข้าม



“วนรอบ 1”

[::] เลือก ค่าวนรอบ

[วนรอบ 2]: หากคุณกดแป้นเลือกค่าสั่งไปในทิศทาง เดียว กันหลังจากเลือกไปจนถึงขอบจอแสดงผล กล้อง จะเลือกเป้าหมายที่อยู่ในแนวหรือคอลัมน์ต่อไปบนขอบ ผึ่งตรงข้าม



“วนรอบ 2”

[ไม่ใช่]: การเลือกเป้าจะไม่ข้ามผ่าน [■]AII (เป้าหมายทั้งหมด) ก่อนที่จะทำการล้อม

[ใช่]: หากเลือก [วนรอบ 1] หรือ [วนรอบ 2] ไว้ล่าสุด [::] เลือกค่าวนรอบ] การเลือกเป้า จะผ่าน [■]AII (เป้าทั้งหมด) ก่อนที่จะล้อมรอบไปยังขอบตรงข้าม

① การซ่อน [■]AII (เป้าหมายทั้งหมด) ใน [การตั้งค่าโหมดเป้า AF] (P.109) จะล็อก [ผ่าน [■]AII] ไว้ที่ [ไม่ใช่]

② เป้า AF จะไม่ล้อมระหว่างการถ่ายภาพ เช่น การถ่ายภาพต่อเนื่อง

⑦ [[:::]] เลือกค่าวนรอบ จะเลือกที่ [ปิด] ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเมื่อเลือก [★AF] หรือ [★AFMF] ไว้สำหรับโหมดโฟกัส

การเลือกเป้า AF แบบสัมผัสสำหรับการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ (แผ่นกำหนดเป้า AF)

P A S M B 

ใช้การควบคุมแบบสัมผัสในจอภาพเพื่อเลือกเป้า AF ระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ เลื่อนนิ้วไปบนจอภาพเพื่อจัดตั้งแนวเป้าโฟกัสในขณะที่ดูรูปถ่ายของคุณในช่องมองภาพ

เมนู

- MENU → AF → 6. การตั้งค่าและการใช้งานเป้า AF → แผ่นกำหนดเป้า AF

ปิด	ไม่สามารถใช้การควบคุมแบบสัมผัสของหน้าจอในการเลือกเป้า AF ระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพได้
เปิด	สามารถใช้การควบคุมแบบสัมผัสของหน้าจอในการเลือกเป้า AF ระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพได้ แต่จะภาพเบนๆ สองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการเลือกเป้า AF แบบสัมผัส เมื่อเป้าถึงขอบจอแสดงผลและคุณยกนิ้วขึ้นแล้วเลื่อนอีกครั้ง เป้า AF จะย้ายไปอีกด้านหนึ่งหรือจะกล้ายเป็นโนมاد [■■■] All (เป้าทั้งหมด) ตามการตั้งค่าใน [:::] เลือกค่าวนรอบ (P.141)

ธ. เมื่อเลือก [เปิด] สามารถใช้การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อจัดตั้งแนวกรอบการชูนได้ (P.111)

ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เมื่อทำการโฟกัส

ตัวช่วยในการโฟกัสแบบแม่นนวลด้วยการปรับโฟกัส MF

PASMB

นี่คือฟังก์ชันช่วยปรับโฟกัสสำหรับ MF เมื่อหมุนวงแหวนโฟกัส ขอบของวัตถุจะมีการปรับให้ชัดขึ้น หรือบางส่วนของหน้าจอแสดงผลขยายใหญ่ขึ้น

เมนู

- MENU → AF → 7. MF → ตัวช่วยปรับโฟกัส MF

ขยาย	ขยายส่วนของหน้าจอ [ปิด]: หน้าจอปกติ
พีคกิ้ง	แสดงเส้นขอบที่กำหนดไว้ชัดเจนด้วยการปรับเน้นขอบภาพ [ปิด]: หน้าจอปกติ
สถานะโฟกัส	การหมุนวงแหวนโฟกัสระหว่างโฟกัสแบบแม่นนวลด้วยการแสดงสัญลักษณ์แสดงทิศทางและจำนวนที่ต้องทำการหมุนโดยประมาณเพื่อให้วัดคุณภาพในโฟกัส [ปิด]: หน้าจอปกติ

① เมื่อกำลังใช้งานพีคกิ้ง ขอบของวัตถุขนาดเล็กจะมีแนวโน้มถูกปรับให้ชัดขึ้นมาก ไม่มีการรับรองความแม่นยำในการโฟกัส

① ชูมโฟกัสจะไม่สามารถใช้ได้ในการถ่ายต่อไปนี้:

- ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว / เมื่อคุณเลือก [C-AF~~MF~~] หรือ [C-AF+TR~~MF~~] ไว้ในโหมดโฟกัส / ระหว่างการถ่ายภาพช้อน / เมื่อตั้งค่า [~~ดู ตัวจัดการโหมด~~] ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็น [เปิด]

② เมื่อใช้เลนส์ของผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่กลไกโฟกัสคลัตช์ ทิศทางการโฟกัสและการแสดงสถานะโฟกัสอาจลับด้านไป เนื่องจากลักษณะของเลนส์นั้น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ [\[วงแหวนโฟกัส\]](#) (P.150)

③ สถานะโฟกัส "ไม่ปรากฏ" ขึ้นเมื่อใช้เลนส์ระบบ Four-Thirds

→ ทุนบุนปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังเพื่อชุมนุมเข้าหรือชุมนุมออกในระหว่างการชูมโฟกัส

→ กดปุ่ม **INFO** เพื่อเปลี่ยนสีและความเข้มเมื่อพิคกิ้งแสดงขึ้น

ตัวเลือกโฟกัสพีคกิ้ง (การตั้งค่าพีคกิ้ง)

P A S M B ☺

เลือกวัดถูกโดยใช้เลนส์ขอบลี ทำให้สามารถมองเห็นวัดถูกที่อยู่ในโฟกัสได้ง่ายขึ้นในระหว่างการโฟกัสแบบแมนนวล และการโฟกัสแบบอัตโนมัติที่มีลักษณะคล้ายกับข้างต้น

ปุ่ม

- ปุ่มที่กำหนดไว้เป็น [พีคกิ้ง] ปุ่ม ➔ INFO

เมนู

- MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ การตั้งค่าพีคกิ้ง

สีของฟังก์ชันพีคกิ้ง	เลือกสีของโฟกัสพีคกิ้ง [สีขาว] / [สีดำ] / [สีแดง] / [สีเหลือง]
ความเข้มสี	เลือกระดับของโฟกัสพีคกิ้ง [Low] / [ปกติ] / [High]
ปรับความสว่างภาพ	ปรับความสว่างของพื้นหลังเพื่อช่วยให้มองเห็นโฟกัสพีคกิ้งได้ง่ายขึ้น [ปิด]: หน้าจอปกติ [เปิด]: ปรับความสว่างของพื้นหลัง

ต่อ: เมื่อเลือก [เปิด] สำหรับ [ปรับความสว่างภาพ] การแสดงผล Live View อาจสว่างหรือมีดีกวาภาพสุดท้าย

การใช้ไฟกัสพิคกิ้ง

การใช้ไฟกัสพิคกิ้งมีด้วยเลือกดังต่อไปนี้

- การกำหนด [พิคกิ้ง] ให้กับปุ่มควบคุมโดยใช้ [ไฟฟังก์ชันปุ่ม] หรือ [ ไฟฟังก์ชันปุ่ม]:
สามารถกำหนดไฟกัสพิคกิ้งให้กับปุ่มควบคุมได้โดยการเลือก [พิคกิ้ง] สำหรับ [ ไฟฟังก์ชันปุ่ม] (P330) หรือ [ ไฟฟังก์ชันปุ่ม] (P330) การกดปุ่มจะเป็นการเปิดใช้งานไฟกัสพิคกิ้ง ยังสามารถเลือก [พิคกิ้ง] ให้กับ [นโยบายไฟฟังก์ชัน] (P339) ได้ด้วย
- การใช้ [พิคกิ้ง] สำหรับ [ตัวช่วยปรับไฟกัส MF]:
หากเลือก [พิคกิ้ง] ไว้สำหรับ [ตัวช่วยปรับไฟกัส MF] ไฟกัสพิคกิ้งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อทุนวงแหวนปรับไฟกัสของเลนส์

• กดปุ่ม **INFO** เพื่อดูด้วยเลือกพิคกิ้ง

การเลือกระยะโฟกัสสำหรับ Preset MF (ระยะ Preset MF)

P A S M B

กำหนดค่าแผนงโฟกัสสำหรับ Preset MF

ระบุจำนวนและหน่วย (ม. หรือฟุต)

เมนู

- MENU → AF → 7. MF → ระยะ Preset MF

① หากเลนส์มีตัวจ้ากัดการโฟกัส ให้ปิดใช้งานตัวจ้ากัดก่อนดำเนินการต่อ

② ตัวเลขที่แสดงมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

การปิดใช้งาน MF Clutch (MF Clutch)

P A S M B ☺

ปิดใช้งานคลัตช์การปรับไฟก๊สด้วยดูนเองซึ่งมีในเลนส์บางรุ่น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้การไฟก๊สอัดโน้มติดๆ กันปิดใช้งานโดยวงแหวนไฟก๊สแบบใหม่เจตนา

เมนู

- MENU → AF → 7. MF → MF Clutch

เปิดใช้งาน	กล้องตอบสนองต่อตำแหน่งของวงแหวนปรับไฟก๊สที่เลนส์
ปิดการใช้งาน	กล้องจะไฟก๊สตามตัวเลือกที่เลือกไว้ใน [โหมด AF] / [โหมด AF] โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของวงแหวนปรับไฟก๊สของเลนส์

① ไม่สามารถใช้การปรับไฟก๊สด้วยดูนเองโดยใช้วงแหวนปรับไฟก๊สของเลนส์ได้ เมื่อเลือก [ปิดการใช้งาน] ไว้ สลับรับ [MF Clutch] แม้ว่าวงแหวนปรับไฟก๊สของเลนส์จะอยู่ในตำแหน่งการปรับไฟก๊สด้วยดูนเองก็ตาม
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่ติดตั้ง MF Clutch โปรดดูที่ “เลนส์ MF Clutch” (P.467)

ทิศทางไฟกัสร่องเลนส์ (วงแหวนไฟกัส)

P A S M B ☺

เลือกทิศทางที่จะหมุนวงแหวนปรับไฟกัสเพื่อปรับไฟกัส

เมนู

- MENU → AF → 7. MF → วงแหวนไฟกัส

↖	หมุนวงแหวนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระยะไฟกัส
↙	หมุนวงแหวนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระยะไฟกัส

การรีเซ็ตต้าแหน่งเลนส์เมื่อปิดกล้อง (รีเซ็ตเลนส์)

P A S M B 

คุณมีตัวเลือกที่จะไม่ให้เลนส์กลับคืนสู่ต้าแหน่งรีเซ็ตโฟกัสเมื่อปิดกล้องได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณปิดกล้องได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนต้าแหน่งโฟกัส

เมนู

- MENU → AF → 7. MF → รีเซ็ตเลนส์

ปิด	ต้าแหน่งโฟกัสของเลนส์จะไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อปิดกล้อง เลนส์พาวเวอร์ชูมจะกลับสู่ต้าแหน่งที่เลนส์ชูมอยู่ ก่อนปิดกล้อง
เปิด	ต้าแหน่งโฟกัสของเลนส์จะถูกรีเซ็ตเมื่อปิดกล้อง

การวัดแสงและการเปิดรับแสง

การควบคุมการรับแสง (การชดเชยแสง)

P A S M B ○○

ค่าแสงที่เลือกโดยอัตโนมัติโดยกล้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการในการสร้างสรรค์งานของคุณ เลือกค่า曝光เพื่อทำให้ภาพสว่างขึ้น และเลือกค่าลงเพื่อทำให้ภาพมีดล

ปุ่ม

- ในโหมดถ่ายภาพที่ไม่ใช่ M: ปุ่ม  (การชดเชยแสง) $\rightarrow \triangleleft \triangleright$  
- ในโหมดถ่ายภาพ M: หมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังขณะกดปุ่ม  (การชดเชยแสง)

แท็ง Super Control

- OK \rightarrow ชดเชยแสง



①ค่าลง (-)

②ไม่มีการชดเชยแสง (0)

③ค่า曝光 (+)

- ระหว่างการบันทึกภาพถ่าย คุณสามารถปรับการชดเชยแสงได้ที่ ± 5.0 EV ช่องมองภาพและ Live View จะแสดงผลของการปรับค่าต่างๆ ที่ไม่เกิน ± 3.0 EV และค่าการเปิดรับแสงจะกะพริบเมื่อค่าเกิน ± 3.0 EV
- ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การชดเชยแสงสามารถปรับได้ที่ ± 3.0 EV
- ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังหรือการควบคุมแนวโน้มสัมผัสสามารถใช้เพื่อปรับการชดเชยแสงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว



①บาร์การเปิดรับแสง

②ค่าชดเชยแสง

† ในการดูด้วยไฟฟ้าในจอแสดงผลของการชดเชยแสงใน Live View ให้เลือก [Standard] สำหรับ [โหมด LV] (P.357) และ [ปิด] สำหรับ [Night Vision] (P.358)

การปรับการชดเชยแสง

โหมด P, A และ S

ในโหมดภาพเคลื่อนไหว การชดเชยแสงสามารถปรับได้เมื่อคุณเลือก [P], [A] หรือ [S] ไว้ส่าหรับ [โหมด] (โหมดการปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) (P.80)

1. หมุนปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อปรับการชดเชยแสง
 - และคุณยังสามารถเลือกค่าได้โดยการกดปุ่ม จากนั้นใช้ปุ่ม <|>
2. สั่นชัดเตอร์

โหมด M

ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง ให้เลือก [P/A/S/M] สำหรับ [ISO อัตโนมัติ] (P.170) และ [Auto] สำหรับ [ISO] (P.165)

ในโหมดภาพเคลื่อนไหว การชดเชยแสงสามารถปรับได้เมื่อเลือก [M] ไว้ส่าหรับ [โหมด] (โหมดการปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) (P.80) อย่างไรก็ตาม อันดับแรก คุณต้องเลือก [เปิด] สำหรับ [ISO อัตโนมัติ] (P.170) และ [Auto] สำหรับ [ISO] (P.165)

1. กดปุ่ม จากนั้นหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อปรับการชดเชยแสง
2. สั่นชัดเตอร์

การรีเซ็ตการปรับการชดเชยแสง

หากต้องการรีเซ็ตการชดเชยค่าการปิดรับแสง ให้กดปุ่ม **OK** ค้างไว้

ระดับค่า EV สำหรับการควบคุมค่าแสง (ระดับค่า EV)

PASMB

เลือกขนาดของการเพิ่มขึ้นที่ใช้เมื่อปรับความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง, การชดเชยแสง และการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเปิดรับแสง เลือกจาก 1/3, 1/2 และ 1 EV

เมนู

- MENU → 4. ค่าแสง → ระดับค่า EV

การปรับค่าการเปิดรับแสงอย่างละเอียด (ปรับค่าการเปิดรับแสง)

P A S M B ☺

ปรับค่าการเปิดรับแสงอย่างละเอียด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้การเปิดรับแสงสว่างขึ้นหรือปิดลงอย่างสม่ำเสมอ

- ⑦ โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้การปรับละเอียด ใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ในกรณีปกติ คุณสามารถปรับการเปิดรับแสงได้โดยใช้การชดเชยแสง (P.152)
- ⑧ การปรับค่าการเปิดรับแสงอย่างละเอียดช่วยลดปริมาณการชดเชยแสงที่มีอยู่ในทิศทาง (+ หรือ -) ขึ้นอยู่กับการปรับค่าการเปิดรับแสง

เมนู

- MENU → □1 → 4. ค่าแสง → ปรับค่าการเปิดรับแสง

<input checked="" type="checkbox"/> (วัดแสง ESP ติดต่อ)	กำหนดจำนวนการปรับละเอียดเมื่อใช้วิธีการวัดแสงเป็น <input checked="" type="checkbox"/> [-1] – [±0] – [+1]
<input checked="" type="checkbox"/> (การวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ)	กำหนดจำนวนการปรับละเอียดเมื่อใช้วิธีการวัดแสงเป็น <input checked="" type="checkbox"/> [-1] – [±0] – [+1]
<input checked="" type="checkbox"/> (การวัดแสงเฉพาะจุด)	กำหนดจำนวนการปรับละเอียดเมื่อใช้วิธีการวัดแสงเป็น <input checked="" type="checkbox"/> [-1] – [±0] – [+1]

การลดการกะพริบภายในไฟ LED (สแกนการกะพริบ / สแกนการกระพริบ

P A S M B


ແດນແສງຈາກເກີດຂຶ້ນໃນຮູບທີ່ຄ່າຍກາຍໃຕ້ແສງໄຟ LED ໃຫ້ [ສະແກນກະລະພຣິບ] / [ສະແກນກະລະພຣິບ]
ເພື່ອປັບຄວາມເຮົາຂັດເຕວັນໃໝ່ເນັດສົມທີ່ສຸດໃນຂະໜາດທີ່ດຸແນບແສງນຈວດສົດຜລ

- ① : ສາມາດໃຊ້ຮາຍການນີ້ໄດ້ໃນໂທນົດເງື່ອນແລະດ້ວຍການຄ່າຍກາພແບບ Pro Capture ຂະໜາດໃຫ້ໂທນົດຄ່າຍກາພ **S** ມີເລືອດ **M**
 - ແຂວງ: ສາມາດໃຊ້ຮາຍການນີ້ໄດ້ເນື່ອ [ແຂວງໂທນົດ] (ໂທນົດການເປີດຮັບແສງກາພເຄລື່ອນໄຫວ) ເປັນ **[S]** ມີເລືອດ **[M]**
- ② ພິສັຍຂອງຄວາມເຮົາຂັດເຕວັນທີ່ໃໝ່ງານໄດ້ຈະລົດລົງ

ເມນູນ

- MENU → 1 → 4. ຄ່າແສງ → ສະແກນກະລະພຣິບ
- MENU → → 1. ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ/ຄຸນກາພຂອງກາພ → ສະແກນກະລະພຣິບ

- ເມື່ອດັ່ງຄ່າເປັນ [ເປີດ] ກລວ້ອງຈະແສດງ “FlickerScan” ຫຶ້ນມາ



- ③ ໂພກສັບຄົງແລະແຜງ LV Super Control ຈະໄໝສາມາດໃໝ່ງານໄດ້ໃນການແສດງຜລກາຮສະແກນກະລະພຣິບ ລາກ
ຕົ້ນກາຮດູຮາຍກາຕ່າງໆ ເທົ່ານີ້ ຄຸນຈະຕົ້ນກົດປຸນ INFO ກ່ອນເພື່ອອຳກາກກາຮແສດງຜລກາຮສະແກນກະລະພຣິບ

การเลือกความเร็วชั้ดเตอร์

- เลือกความเร็วชั้ดเตอร์โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่มหมุนด้านหลังหรือปุ่ม $\Delta \nabla$ หากต้องการ ความเร็วชั้ดเตอร์สามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม $\Delta \nabla$ ค้างไว้
- คุณยังสามารถหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า เพื่อปรับความเร็วชั้ดเตอร์ตามการเพิ่มค่าแสงที่เลือกไว้ใน [ระดับค่า EV] (P.154) ได้ด้วย
- ปรับความเร็วชั้ดเตอร์ต่อจังหวะทั้งไม่มีคลื่นความถี่เหลือให้เห็นในการแสดงผล
- การขยายจอแสดงผล (P.111) จะช่วยให้สามารถตรวจสอบแคมแบงได้
- กดปุ่ม **INFO**; การแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปและ “FlickerScan” จะไม่แสดงอีกต่อไป คุณสามารถปรับรูรับแสง และการซัดเซียแสงได้ ทำเช่นนี้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือแป้นลูกศร
- กดปุ่ม **INFO** ย้ำๆ เพื่อกลับไปที่การแสดงผลการสแกนการกะพริบ

การเลือกวิธีที่กล้องวัดความสว่าง (โหมดวัดแสง)

PASMB

คุณสามารถเลือกว่าจะให้กล้องวัดความสว่างของวัตถุอย่างไร

ปุ่ม

- AF [] ปุ่ม \rightarrow $\triangle \nabla$ []

แท็ง Super Control

- OK \rightarrow โหมดวัดแสง

เมนู

- MENU \rightarrow [] 1 \rightarrow 5. วัดแสง \rightarrow โหมดวัดแสง

	วัดแสง ESP ดิจิตอล	เหมาะสำหรับชีนส่วนใหญ่รวมถึงสิ่งที่ถ่ายชิ่งสว่าง กล้องจะวัดแสงในบริเวณ 324 แห่งของเฟรมและจะคำนวณการเปิดรับแสงที่ดีที่สุดโดยการพิจารณาจากธรรมชาติของชีนนั้นๆ	
	วัดแสงแบบ เฉลี่ยกลางภาพ	เหมาะสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ที่วางแผนสิ่งที่ถ่ายให้เล็ก ไว้ตรงกลางของเฟรม กล้องก่อนทำการเปิดรับแสง ตามระดับแสงเฉลี่ยสำหรับเฟรมทั้งหมดในขณะที่ กำหนดน้ำหนักมากที่สุดให้กับพื้นที่กลางภาพ	
	วัดแสงเฉพาะจุด	ใช้บริเวณเฉพาะของการเปิดรับแสงของสิ่งที่ถ่าย กล้องวัดส่วนเล็กๆ (ประมาณ 2%) ของเฟรม	
	วัดแสงเฉพาะจุด (แสงสว่างจ้า)	เพิ่มค่ารับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทำให้แน่ใจว่าเมื่อถ่ายวัดคุณสว่าง และภาพจะออกมาสว่าง	
	วัดแสงเฉพาะจุด (เงาเม็ด)	ลดค่ารับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทำให้แน่ใจว่าเมื่อถ่ายวัดคุณเม็ดแล้ว ภาพจะออกมากลาง	

คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดไปที่เป้า AF ที่เลือก [] "การวัดแสงเป้าโฟกัส (วัดแสงเฉพาะจุด []) "(P.164)

การล็อคค่ารับแสง (ล็อค AE)

P A S M B

คุณสามารถล็อคค่ารับแสงได้โดยกดปุ่ม **AEL** ขึ้นวิธีการนี้ เมื่อต้องการปรับไฟก็สแลค่ารับแสงแยกกัน หรือเมื่อต้องการถ่ายภาพหลายภาพด้วยค่ารับแสงเดียวกัน

ปุ่ม

- ปุ่ม **AEL**

① หากปุ่ม **AEL** ได้รับการกำหนดหน้าที่อื่นไว้แล้ว คุณจะต้องกำหนด **[AEL]** (P.332) ให้กับปุ่มควบคุมโดยใช้ **[ฟังก์ชันปุ่ม]** (P.330)

☞ คุณสามารถกำหนดค่าກองให้ปลดล็อกโดยอัตโนมัตินหลังจากการถ่ายภาพได้  **[AEL รีเซ็ตอัตโนมัติ]** (P.161)

- หากกดปุ่ม **AEL** หนึ่งครั้ง ค่าแสงจะถูกล็อคและ “**AEL**” จะปรากฏขึ้น
- กดปุ่มอีกหนึ่งครั้งเพื่อปลดล็อก **AE**
- กล้องจะปลดล็อกหากใช้ปุ่มเลือกโหมด, ปุ่ม **MENU** หรือปุ่ม **OK**

การวัดแสงล็อค AE (วัดแสงระหว่าง AE)

PASMB

เลือกวิธีการวัดแสงที่คุณต้องการเมื่อคุณเลือกค่าแสงโดยใช้ปุ่ม AE

เมนู

- MENU → 1 → 5. วัดแสง → วัดแสงระหว่าง AE

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล็อค AE โปรดดูที่ “การล็อคค่ารับแสง (ล็อค AE)” (P.159)

อัตโนมัติ	คุณสามารถวัดค่าการเปิดรับแสงโดยใช้วิธีการเลือก [โหนดวัดแสง] (P.158)
<input checked="" type="checkbox"/> (การวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ)	กล้องกำหนดการเปิดรับแสงตามระดับแสงเฉลี่ยสำหรับเฟรมทั้งหมดในขณะที่กำหนดน้ำหนักมากที่สุดให้กับพื้นที่กลางภาพ
<input type="checkbox"/> (การวัดแสงเฉพาะจุด)	กล้องวัดส่วนเล็กๆ (ประมาณ 2%) ของเฟรม
<input type="checkbox"/> Hi (การวัดแสง Highlight เฉพาะจุด)	เพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่การวัดแสงเฉพาะจุด เพิ่มความสว่างให้ส่วน Highlight
<input type="checkbox"/> Sh (การวัดแสงเฉพาะจุด Shadow)	ลดความสว่างให้กับพื้นที่การวัดแสงเฉพาะจุด ลดความสว่างของส่วน Highlight

การปลดล็อค AE หลังจากการถ่ายภาพ (**AEL** รีเซ็ต อัตโนมัติ)

P A S M B 

การกำหนดค่ากล้องให้ปลดล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากการถ่ายภาพ เมื่อล็อคค่าแสงโดยใช้ปุ่ม **AEL**

เมนู

- MENU → **D1** → 5. วัดแสง → **AEL** รีเซ็ตอัตโนมัติ

ไม่ใช่	ค่าแสงจะยังคงล็อคหลังจากการถ่ายภาพ กดปุ่ม AEL เพื่อปลดล็อค
ใช่	ปลดล็อคค่าแสงหลังจากการถ่ายภาพ

✓ เมื่อถ่ายภาพหลายภาพโดยใช้ฟังก์ชัน เช่น การถ่ายภาพต่อเนื่อง, Self-timer แบบกำหนดเอง หรือการถ่ายภาพช่วงเวลา การล็อคค่าแสงจะปลดล็อคหลังจากการถ่ายภาพเป็นชุดแล้ว

การล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (AEL โดยกด ลงครึ่งหนึ่ง)

P A S M B 

กำหนดค่ากล้องให้ล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

เมนู

- MENU →  5. วัดแสง → AEL โดยกด  ลงครึ่งหนึ่ง

ไม่ใช่	ค่าแสงจะไม่ล็อคเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ค่าแสงจะถูกกำหนดตามเงื่อนไขการถ่ายภาพเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
ใช่	ค่าแสงจะล็อคเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
S-AF เท่านั้น	ค่าแสงจะล็อคเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเฉพาะเมื่อโหมด AF เป็น [S-AF], [S-AF MF], [ AF] หรือ [ AF MF]

① หากล็อคค่าแสงไว้โดยการกดปุ่ม **AEL** ค่าแสงจะยังคงล็อคไว้เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงการถ่ายภาพต่อไป

② หากคุณกำหนดค่ากล้องไว้โดยไม่ให้ล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องวัดความสว่างของแต่ละเฟรมระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือไม่  “การตั้งค่าตัวเลือกการวัดแสงในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (วัดแสงระหว่าง 

162

การตั้งค่าตัวเลือกการวัดแสงในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (วัดแสงระหว่าง

P A S M B 

เมนู

- MENU →  1 → 5. วัดแสง → วัดแสงระหว่าง 

ไม่ใช่ กล้องจะวัดค่าแสงเมื่อถ่ายภาพเฟรมแรก จากนั้นจะล็อคค่าแสงในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง

ใช่ กล้องจะวัดความสว่างและกำหนดค่าแสงของแต่ละเฟรม

- ① หากล็อคค่าแสงไว้โดยการกดปุ่ม AEL ([P.159](#)) หรือการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ([P.162](#)) ค่าแสงยังคงล็อคอยู่ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องแม้ว่าจะตั้งค่า [วัดแสงระหว่าง ] ไว้เป็น [ใช่]
② เมื่อตั้งค่า [SH1] หรือ [ProCap SH1] [วัดแสงระหว่าง ] จะล็อคที่ [ไม่ใช่]

การวัดแสงเป้าโฟกัส (วัดแสงเฉพาะจุด [•••])

P A S M B 

เลือกว่าจะให้กล้องวัดค่าแสงของเป้า AF ปัจจุบันหรือไม่เมื่อเลือก [] ไว้ส่าหรับ [โหมดวัดแสง] สามารถปรับการตั้งค่าแยกกันได้สำหรับการวัดแสงเฉพาะจุด, เฉพาะจุด Highlight และเฉพาะจุด Shadow

เมนู

- MENU →  1 → 5. วัดแสง → วัดแสงเฉพาะจุด[•••]

1. เลือกวิธีการวัดแสงที่คุณต้องการให้กล้องวัดแสงเป้า AF ปัจจุบัน แล้วทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง
 - เลือกตัวเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม **OK** เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง

เฉพาะจุด	ใช้งานเมื่อ [โหมดวัดแสง] เป็น [<input type="checkbox"/>] (การวัดแสงเฉพาะจุด)
เฉพาะจุด Highlight	ใช้งานเมื่อ [โหมดวัดแสง] เป็น [<input type="checkbox"/> Hi] (การวัดแสงเฉพาะจุด Highlight)
เฉพาะจุด Shadow	ใช้งานเมื่อ [โหมดวัดแสง] เป็น [<input type="checkbox"/> Sh] (การวัดแสงเฉพาะจุด Shadow)

- ① ตัวเลือกที่เลือกจะมีผลเมื่อมีการเลือกโหมด [•]Single หรือ [#]Small เป็นโหมดเป้า AF (P.106)
- ② กล้องจะชุมเข้าสู่เป้า AF ที่เลือกในระหว่างการชุมโฟกัส (P.111)
- ③ จะไม่ใช้เมื่อเลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้ส่าหรับ [การตรวจจับวัด]
- ④ จะไม่ใช้เมื่อเลือก [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR ] ไว้ส่าหรับโหมด AF

การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)

PASMB

เลือกค่าตามความสว่างของสิ่งที่ถ่าย ค่าที่สูงกว่าจะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพในจากที่มีดกกว่าได้แต่จะเพิ่ม “น้อยล์” (จด) ของภาพ เลือก [Auto] เพื่อให้กล้องสามารถปรับความไวแสงตามสภาพของแสงได้

ปุ่ม

- ปุ่ม ISO → <▷ 🔍

แผง Super Control

- OK → ISO

① ความไวแสง ISO จะคงที่ที่ [Auto] ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อเลือก [P], [A] หรือ [S] ไว้สำหรับ [โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) การตั้งค่า [โหมด] ไปที่ [M] จะทำให้สามารถเลือกตัวเลือกอื่นได้ “การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง (พังก์ชั่นของ Dial / พังก์ชั่นของ Dial)” (P.342)

	ความไวแสงจะปรับโดยอัตโนมัติตามสภาวะการถ่ายภาพ ระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง คุณสามารถเลือกค่าความไวแสง ISO สูงสุดและมาตรฐานได้ (P.168) คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วชัดเดอร์ที่ความไวแสง ISO เริ่มเพิ่มขึ้นได้ ในโหมด P และ A (P.169)
Auto	① ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าเป็น ISO 200 ถึง 12800 เมื่อเลือก [M] ไว้สำหรับ [โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) การควบคุมความไวแสง ISO อัตโนมัติสามารถเปิดใช้งานได้โดยเลือก [เปิด] สำหรับ [MISO อัตโนมัติ] คุณสามารถเลือกค่าความไวแสง ISO สูงสุดและมาตรฐานได้ “การตั้งค่าช่วงความไวแสง (ISO) ที่เลือกในโหมด [Auto] (ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น / MISO-A สูงสุด/เริ่มต้น)” (P.168)
L80, L100, 200-102400 (การถ่ายภาพ นิ่ง)	เลือกค่าสำหรับความไวแสง ISO ISO 200 จะให้สมดลที่ตีระหว่างสัญญาณรบกวนกับพิล๊ยไดนามิก ให้เลือก [L100] หรือ [L80] สำหรับรูรับแสงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ตัวเลข f ที่สูงขึ้น) หรือลดความเร็วชัดเดอร์ไว้ช้าลง [L80] มีค่าเท่ากับ ISO 80, [L100] ถึง ISO 100 ① [L80] และ [L100] จะสามารถใช้งานได้ที่ทุกค่าสเต็ปของการเปิดรับแสง ② [L80] และ [L100] จะลดพิล๊ยไดนามิก

200–12800 (การบันทึก ภาพ เคลื่อนไหว)	เลือกค่าส่าหรับความไวแสง ISO ISO 200 จะให้สมดุลที่ดีระหว่างสัญญาณรบกวนกับพิสัย ไดนามิก
---	---

- ① การผสมผสานค่า [ISO] ที่สูงกว่า ISO 16000 กับการตั้งค่าที่ใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โหมดเดย์นิมหรือ การถ่ายครอปโฟกัส) จะตั้งค่าความเร็วของการซิงค์แฟลชที่ 1/50 วินาที
- ② โดยไม่คำนึงถึงค่าที่เลือกส่าหรับความไวแสง ISO ความเร็วในการซิงค์แฟลชส่าหรับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้การถ่ายครอป ISO ในโหมดเดย์นิม 1/50 วินาที
- ③ เมื่อเลือก [M] ไว้ส่าหรับ [ISO โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) ความไวแสง ISO จะสามารถปรับ "ได้ระหว่างการบันทึกโดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส (P83)" หรือโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง
- ④ หากเลือก [โทนสีเกินจริง] หรือ [สีน้ำ] ไว้ส่าหรับโหมดภาพระหว่างการถ่ายภาพนึง ความไวแสงจะไม่เกิน ISO 1600 เมื่อเลือก [Auto] ไว้
- ⑤ ข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลเมื่อเลือก [M] ไว้ส่าหรับ [ISO โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว) ขึ้นอยู่กับโหมดภาพ:
- [รูป 2 OM-Log400], [รูป 3 HLG]:
 - หากเฟรมเรตที่เลือกไว้ใน [ISO ◀▶] เท่ากับ 23.98p, 24.00p, 25.00p, หรือ 29.97p [Auto] จะจำกัดความไวแสงไว้ที่ ISO 400–6400
 - หากเฟรมเรตที่เลือกไว้ใน [ISO ◀▶] เป็น 50.00p หรือ 59.94p [Auto] จะจำกัดความไวแสงไว้ที่ ISO 400–12800
 - ค่าต่ำสุดที่สามารถเลือกได้โดยการปรับค่าเองจะอยู่ที่ ISO 400
 - [โทนสีเกินจริง] / [สีน้ำ]:
 - [Auto] จะจำกัดความไวแสงไว้ที่ ISO 200–3200
 - อาร์ตฟิลเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ [โทนสีเกินจริง] / [สีน้ำ]:
 - หากเฟรมเรตที่เลือกไว้ใน [ISO ◀▶] เท่ากับ 23.98p, 24.00p, 25.00p, หรือ 29.97p [Auto] จะจำกัดความไวแสงไว้ที่ ISO 200–3200
 - หากเฟรมเรตที่เลือกไว้ใน [ISO ◀▶] เป็น 50.00p หรือ 59.94p [Auto] จะจำกัดความไวแสงไว้ที่ ISO 200–6400
 - โหมดภาพอื่นๆ:
 - หากเฟรมเรตที่เลือกไว้ใน [ISO ◀▶] เท่ากับ 23.98p, 24.00p, 25.00p, หรือ 29.97p [Auto] จะจำกัดความไวแสงไว้ที่ ISO 200–6400

ระดับค่า EV ของการควบคุมความไวแสง ISO (ระดับ ISO)

P A S M B 

เลือกขนาดของการเพิ่มขึ้นที่ใช้เมื่อปรับความไวแสง ISO เลือกจาก 1/3 และ 1 EV

เมนู

- MENU →  3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → ระดับ ISO

การตั้งค่าช่วงความไวแสง (ISO) ที่เลือกในโหมด [Auto] (ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น / M ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น)

P A S M B

เลือกช่วงค่าความไวแสง (ISO) ที่กล้องจะใช้งานเมื่อเลือก [Auto] ไว้สำหรับ [ISO] หรือ [ISO]

เมนู

- MENU → 1 → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น
- MENU → → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → M ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น

ค่าสูงสุด	เลือกความไวแสงสูงสุดที่กล้องจะเลือกเองโดยอัตโนมัติ เลือกการตั้งค่าโดยใช้ Δ ∇ หรือปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง
ค่าตั้งต้น	เลือกค่าสำหรับความไวแสงตั้งต้น เลือกการตั้งค่าโดยใช้ Δ ∇ หรือปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง

- ลับไปมาระหว่าง [ค่าสูงสุด] กับ [ค่าตั้งต้น] โดยใช้ $\triangleleft\triangleright$

① ค่าสูงสุดและค่าตั้งต้นจะแตกต่างกันระหว่าง [ISO] และ [ISO] หากไม่สามารถรับแสงที่เหมาะสมที่สุดตามสภาวะรับแสงและความเร็วขั้ดเตอร์นัน จะใช้ความไวแสงที่ต่ำกว่า

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้กล้องเพิ่มความไว แสง ISO โดยอัตโนมัติ (📷 ชัตเตอร์ต่ำสุด ISO-A)

P A S M B 

เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่กล้องจะเริ่มเพิ่มความไวแสง ISO เมื่อเลือก [Auto] ไว้สำหรับ [ISO]

เมนู

- MENU →  1 → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ →  ชัตเตอร์ต่ำสุด ISO-A

อัตโนมัติ	กล้องจะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ
1/8000 – 60"	กล้องจะเริ่มเพิ่มความไวแสง ISO ณ ความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนดไว้ กดปุ่ม OK และตั้งความเร็วชัตเตอร์โดยใช้ △ ▽

การเลือกโหมดที่สามารถใช้ค่าความไวแสง (ISO) แบบ [Auto] ได้ (ISO อัตโนมัติ / M ISO อัตโนมัติ)

P A S M B

การเลือกโหมดที่สามารถใช้ค่าความไวแสง ISO แบบ [Auto] ได้

เมนู

- MENU → 1 → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → ISO อัตโนมัติ
- MENU → → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → M ISO อัตโนมัติ

ISO อัตโนมัติ

P/A/S	สามารถใช้ค่าความไวแสง ISO แบบ [Auto] ได้เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น P, A หรือ S
P/A/S/M	สามารถใช้ค่าความไวแสง ISO แบบ [Auto] ได้เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น P, A, S หรือ M

ISO อัตโนมัติ

ปิด	ไม่สามารถใช้ค่าความไวแสง ISO แบบ [Auto] ได้เมื่อ [โหมด] (P.80) เป็น [M]
เปิด	สามารถใช้ค่าความไวแสง ISO แบบ [Auto] ได้เมื่อ [โหมด] (P.80) เป็น [M]

ตัวเลือกการลดสัญญาณรบกวนภาพเมื่อใช้ ISO สูง (Noise Filter / Noise Filter)

P A S M B

ลดเสียงแบกลงของภาพ ("นอยส์") ในฟุตเทจที่ถ่ายด้วยความไวแสง ISO สูง ซึ่งจะช่วยลด "เม็ดหมาย" ในฟุตเทจที่ถ่ายในสถานที่แสงน้อยได้ คุณสามารถเลือกปริมาณการลดสัญญาณรบกวนภาพได้

เมนู

- MENU → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → Noise Filter
- MENU → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → Noise Filter

ปิด	ปิดการลดสัญญาณรบกวนภาพ
Low / Standard / High	เลือกปริมาณการลดสัญญาณรบกวนภาพที่ต้องการ

ตัวเลือกการประมวลผลภาพ (ประมวลผล ISO Low)

P A S M B 

เลือกประเภทของการประมวลผลที่ใช้กับภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสง ISO ต่ำ โดยใช้การถ่ายภาพต่อเนื่อง

เมนู

- MENU →  3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → ประมวลผล ISO Low

เลือกจำนวนเฟรม	กล้องจะปรับการประมวลผลภาพเพื่อไม่ให้ลดจำนวนภาพที่สามารถถ่ายที่ถ่ายในโหมด single burst
เลือกรายละเอียด	การประมวลผลภาพจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพถ่ายเป็นอันดับแรก

✓ กล้องจะประมวลผลภาพที่ถ่ายด้วยการถ่ายภาพครั้งเดียวในโหมด [เลือกรายละเอียด] แม้ว่าจะเลือก [เลือกจำนวนเฟรม] ไว้ก็ตาม

ตัวเลือกการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับ แสงนาน (ลดสัญญาณรบกวนภาพ)

P A S M B 

เลือกว่าจะให้กล้องประมวลผลภาพที่ถ่ายด้วยความเร็วชั้ดเตอร์ค่า เพื่อลดสิ่งแปรปรวนของภาพ ("นอยส์") หรือไม่ ที่ความเร็วชั้ดเตอร์ค่า สัญญาณรบกวนภาพจะเกิดจากความร้อนที่มาจากการถ่ายภาพ หลังจากถ่ายภาพแต่ละภาพ แล้ว กล้องจะจับภาพที่สองเพื่อลดสัญญาณรบกวนภาพ ทำให้เกิดการหน่วงเวลาเท่ากับความเร็วชั้ดเตอร์ที่เลือกไว้ จากนั้นจึงจะสามารถถ่ายภาพถัดไปได้

เมนู

- MENU → □1 → 3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ → ลดสัญญาณรบกวนภาพ

ปิด	ไม่ใช้ระบบลดสัญญาณรบกวนภาพ
เปิด	ใช้การลดสัญญาณรบกวนภาพในทุกความเร็วชั้ดเตอร์
อัตโนมัติ	กล้องจะลดสัญญาณรบกวนภาพโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในกล้องสูงขึ้น

- ① ระหว่างการลดสัญญาณรบกวนภาพ กล้องจะแสดงเวลาที่เหลือจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น
② ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะเลือก [ปิด] โดยอัตโนมัติและจะไม่ทำการลดสัญญาณรบกวนภาพ
③ การลดสัญญาณรบกวนภาพอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับวัตถุและสภาพการถ่ายภาพ
‣ หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ในโหมดเดี่ยวน คุณต้องกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่าถ่ายเงี่ยน[♥]] (P.196)

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

การใช้งานแฟลช (การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช)

เมื่อใช้ชุดแฟลชที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้อง คุณสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพต่างๆ ตามความต้องการของคุณได้

ชุดแฟลชที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับกล้อง

เลือกอุปกรณ์แฟลชเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โดยค่าคงที่จะต่างๆ เช่น ค่าฟลัชงานแสงหรือ เจ้าตัวพุ่งที่ต้องการ และต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการถ่ายภาพมาโดยเรียบร้อย อุปกรณ์แฟลชที่ออกแบบมาเพื่อ สื่อสารกับกล้องสนับสนุนโหมดการทำงานด้วยแฟลชหลายแบบ รวมทั้ง TTL Auto และ Super FP คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์แฟลชได้ที่ฐานเสียงแฟลชของกล้องหรือเชื่อมต่อโดยใช้สาย (แยกชื่อต่างหาก) และตัวยึดแฟลช กล้อง ยังรองรับระบบควบคุมแฟลชแบบไร้สายดังต่อไปนี้:

การถ่ายภาพด้วยแฟลชที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ: โหมด CMD, ⚡CMD, RCV และ X-RCV

กล้องควบคุมแฟลชจากระยะไกลอย่างน้อยหนึ่งหน่วยโดยใช้สัญญาณวิทยุ ช่วงของค่าแทนงที่ใช้ในการวางแผนที่ใช้ในการวางแผนอุปกรณ์ แฟลชสามารถเพิ่มขึ้นได้ ชุดแฟลชสามารถควบคุมชุดอื่นที่เข้ากันได้หรือสามารถติดตั้งด้วยอุปกรณ์ควบคุม/เครื่องรับสัญญาณวิทยุเพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนการควบคุมแฟลชด้วยวิทยุได้

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย: โหมด RC

กล้องควบคุมแฟลชจากระยะไกลอย่างน้อยหนึ่งหน่วยโดยใช้สัญญาณและอุปกรณ์ สามารถเลือกโหมดแฟลชได้โดย ใช้ปุ่มควบคุมของกล้อง ([P184](#))

คุณสมบัติที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์แฟลชที่ใช้ร่วมกันได้

อุปกรณ์แฟลช	โหมดควบคุมแฟลช	GN (Guide Number, ISO 100)	ระบบไร้สายที่รองรับ
FL-700WR	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL	GN 42 (75/150 มม. ¹⁾ GN 21 (12/24 มม. ¹⁾	CMD, $\frac{1}{2}$ CMD, RCV, X-RCV, RC
FL-900R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL	GN 58 (100/200 มม. ¹⁾ GN 27 (12/24 มม. ¹⁾	RC
STF-8	TTL-AUTO, MANUAL, RC ²	GN8.5	RC ²
FL-LM3	แตกต่างกันไปตามการตั้งค่ากล้อง	GN 9.1 (12/24 มม. ¹⁾	RC ²

- 1 ทางยาวโฟกัสสูงสุดของเลนส์ที่แฟลชสามารถยิงถึงได้ (ตัวเลขที่ต่อจากเครื่องหมายทับคือทางยาวโฟกัสเทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.)
- 2 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุม (เครื่องส่งสัญญาณ) เท่านั้น

การติดตั้งอุปกรณ์แฟลชที่ใช้ร่วมกันได้

วิธีที่ใช้ในการติดตั้งและใช้งานแฟลชภายนอกจะแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ ค่าแนะนำที่นี่ใช้กับ FL-LM3

- ① ยืนยันว่าปิดการทำงานทั้งกล้องและอุปกรณ์แฟลชแล้ว การติดตั้งหรือการถอดอุปกรณ์แฟลชนั้นจะที่กล้องหรืออุปกรณ์แฟลชเปิดอยู่อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

1. กดฝ่าครอบฐานเสียงแฟลชออกและติดด้วยแฟลช


- เลื่อนแฟลชเข้าไปที่ด้านหลังของฐานเสียงจนมีเสียงดังคลิก



①ฝ่าครอบฐานเสียงแฟลช


2. วางต่าแห่งทั่วแฟลชสำหรับการถ่ายภาพแบบยิงแฟลชสะท้อนหรือแบบส่องโดยตรง

- คุณสามารถหมุนทั่วแฟลชขึ้น และข้ายหรือขวาได้



② โปรดทราบว่าค่าพลังงานแสงหรือเอกสารพุดของแฟล机会จางไม่เพียงพอสำหรับการเปิดรับแสงที่ถูกต้องเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพแบบยิงแฟลชสะท้อน

3. หมุนคันโยก ON/OFF ของแฟลชไปที่ต่าแห่งง ON




①คันโยก ON/OFF

- หมุนคันโยกไปที่ต่าแห่งง OFF เมื่อไม่ใช้งานแฟลช

การถอดอุปกรณ์แฟลช

- กดปุ่ม **UNLOCK** ค้างไว้ เลื่อนชุดแฟลชออกจากฐานเสียงแฟลช



การเลือกโหมดแฟลช (โหมดแฟลช)

PASMB

ปุ่ม

- ปุ่ม →

แทง Super Control

- OK → โหมดแฟลช

โหมดแฟลช

โหมดแฟลชที่แสดงบนหน้าจอจะแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของ [การตั้งค่าโหมดแฟลช] (P.182)

	ฟิล์ม แฟลช	เปิดใช้งานแฟลช ⑦ สามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นค่าระหว่างที่เลือกไว้สำหรับ [ค่าช้าสุด] (P.186) และ [X-Sync.] (P.185)
	ปิดแฟลช	ปิดใช้งานแฟลช ⑦ ไฟแฟลชจะไม่สว่างแม้ว่าเครื่องจะเปิดอยู่ก็ตาม
	ช้า	ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อถ่ายภาพทึบวัดถูกหลักและพื้นหลัง ⑦ ความเร็วชัตเตอร์นั้นจะถูกตั้งค่าตามค่าแสงที่กล้องวัดได้และไม่ได้ถูกจำกัดด้วยตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [ค่าช้าสุด]
	กำหนดค่าเอง	ไฟแฟลชสว่างตามระดับที่เลือก จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้ FL-LM3 เท่านั้น

คู่ของโนมดแฟลชและการตั้งค่า

โนมดแฟลชและขุดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับแต่ละโนมดมีดังนี้

โนมดแฟลช: ฟิลอินแฟลช

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้ในโนมด P/A/S/M/B เท่านั้น

[ลดตาแดง] ¹	[การตั้งค่าชิงค์แฟลช] ¹	จอแสดงผล Super Control	ลดตาแดง	อัตราการเปิดแฟลช
[ไม่ใช่] [ใช่]	[ม่านชุดแรก]	⌚	ไม่ใช่ ใช่	การชิงค์ม่านชุดแรก
	[ม่านชุดที่สอง]	⌚ ²		แฟลชยิงม่านชุดเตอร์ชุดที่สอง ²
[ใช่] [ใช่]	[ม่านชุดแรก]	⌚ ³	ใช่	การชิงค์ม่านชุดแรก
	[ม่านชุดที่สอง]	⌚ ³ ₂		แฟลชยิงม่านชุดเตอร์ชุดที่สอง ²

1 ตั้งค่าแฟลชลดตาแดงใน [ลดตาแดง] และตั้งอัตราการเปิดแฟลชใน [การตั้งค่าชิงค์แฟลช]  [\[การตั้งค่าโนมดแฟลช\] \(P.182\)](#)

2 แม้ว่าจะเลือก [ม่านชุดที่สอง] ไว้สำหรับ [การตั้งค่าชิงค์แฟลช] หากตั้งค่า [\[Live Comp\] \(P.72\)](#) ในโนมด B แฟลชจะยิงในการชิงค์ม่านชุดแรก

✓ ในโนมด P/A/S/M ช่วงความเร็วชัดเตอร์ที่ใช้ได้คือ 60 วินาทีถึง 1/250 วินาที สามารถจำกัดช่วงความเร็วชัดเตอร์ที่มืออยู่เพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวเลือกในเมนู  [\[⌚ X-Sync.\] \(P.185\)](#), [\[⌚ ค่าช้าสุด\] \(P.186\)](#)

โหมดแฟลช: SLOW

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้ในโหมด P/A เท่านั้น

[ลดตาแดง] ¹	[การตั้งค่าชิ้งค์แฟลช] ¹	จอแสดงผล แบบ Super Control	ลดตาแดง	อัตราการเปิดแฟลช
[ไม่ใช่]	[ม่านชุดแรก]	⚡ ช้า	ไม่ใช่	การชิงค์ม่านชุดแรก
	[ม่านชุดที่สอง]	⚡ ช้า 2		แฟลชยิงม่านชุดเดอร์ชุดที่สอง
[ใช่]	[ม่านชุดแรก]	⚡ ช้า	ใช่	การชิงค์ม่านชุดแรก
	[ม่านชุดที่สอง]	⚡ ช้า 2		แฟลชยิงม่านชุดเดอร์ชุดที่สอง

1 ตั้งค่าแฟลชลดตาแดงใน [ลดตาแดง] และตั้งอัตราการเปิดแฟลชใน [การตั้งค่าชิ้งค์แฟลช] [\[การตั้งค่าโหมดแฟลช\] \(P.182\)](#)

✓ ช่วงความเร็วชัดเดอร์ที่ใช้ได้คือ 60 วินาทีถึง 1/250 วินาที สามารถจำกัดช่วงความเร็วชัดเดอร์ที่มีอยู่เพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวเลือกในเมนู [\[⚡ X-Sync.\] \(P.185\)](#), [\[⌚ ค่าช้าสุด\] \(P.186\)](#)

โหมดแฟลช: กำหนดค่าเอง

ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้ FL-LM3 เท่านั้น การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้ในโหมด P/A/S/M/B เท่านั้น

[ลดตาแดง]	[การตั้งค่าชิ้งค์แฟลช]	จอแสดงผลแบบ Super Control	ลดตาแดง	อัตราการเปิดแฟลช
(ไม่ค่านึงถึงการตั้งค่า)	(ไม่ค่านึงถึงการตั้งค่า)	⚡ กำหนดค่าเอง	ไม่ใช่	การชิงค์ม่านชุดแรก

✓ ในโหมด P/A/S/M ช่วงความเร็วชัดเดอร์ที่ใช้ได้คือ 60 วินาทีถึง 1/250 วินาที สามารถจำกัดช่วงความเร็วชัดเดอร์ที่มีอยู่เพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวเลือกในเมนู [\[⚡ X-Sync.\] \(P.185\)](#), [\[⌚ ค่าช้าสุด\] \(P.186\)](#)

✓ คุณสามารถเลือกปริมาณแสงแฟลชได้โดยเลือก [[⚡ Manual](#)] ด้วยปุ่ม และกดปุ่ม INFO หรือโดยการเลือก [[ค่ากำหนดเอง](#)] จากแฟลช Super Control

- ⑦ ในโหมดการลดตัวแผลง ชัดเตอร์จะล็อchn หลังจากยิงแฟลชน้ำเพื่อลดตัวแผลงประมาณหนึ่งวินาที ห้ามขยับกล้องจนกว่าจะถ่ายภาพเสร็จ และโปรดทราบว่าคุณอาจไม่ได้ผลลัพธ์การลดตัวแผลงตามที่ต้องการในบางเงื่อนไข
- ⑧ ความเร็วชัดเตอร์ที่เร็วที่สุดเมื่อใช้ไฟแฟลชอยู่ที่ 1/250 วินาที ซึ่งพื้นหลังที่สวยงามของภาพที่ถ่ายด้วยแฟลชอาจสว่างเกินไป
- ⑨ ความเร็วในการซิงค์แฟลชสำหรับโหมดเดียว (P.196), High Res Shot (P.237) และการถ่ายคู่ร่วมไฟกัส (P.276) ต่อ 1/100 วินาที นอกเหนือไป การรวมค่า [ISO] ที่สูงกว่า ISO 16000 เช้ากับการตั้งค่าที่ใช้ชัดเตอร์วิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โหมดเดียวหรือการถ่ายคู่ร่วมไฟกัส) จะตั้งค่าความเร็วในการซิงค์แฟลชเป็น 1/50 วินาที ความเร็วในการซิงค์แฟลชยังคงไว้ที่ 1/50 วินาทีระหว่างการถ่ายคู่ร่วม ISO (P.273)
- ⑩ แม้ว่าค่าพลังงานแสงหนึ่งหรือเจ้าตุ่นที่สามารถใช้ได้ขั้นต่ำอาจสว่างเกินไปในระยะใกล้ เพื่อป้องกันการรับแสงมากเกินไปในภาพที่ถ่ายจากระยะใกล้ ให้เลือกโหมด **A** หรือ **M** และเลือกรูรับแสงที่เล็กลง (ค่า f สูงขึ้น) หรือเลือกการตั้งค่า [ISO] ต่ำลง

การกำหนดค่าโหนดแฟลช (การตั้งค่าโหนดแฟลช)

P A S M B 

เลือกโหนดที่จะแสดงบนหน้าจอการเลือกโหนดแฟลช

เมนู

- MENU → □1 → 6. แฟลช → การตั้งค่าโหนดแฟลช

ลดตาแดง	ลด “ตาแดง” ในการถ่ายภาพบุคคล [ไม่ใช่]: กล้องไม่แสดงโหนดลดตาแดง [ใช่]: กล้องจะแสดงโหนดลดตาแดง
การตั้งค่าซึ่งค์แฟลช	เลือกเวลาที่จะยิงแฟลช [ม่านชุดแรก]: ยิงแฟลชเมื่อเปิดชุดเดอร์จนสุด [ม่านชุดที่สอง]: ไฟแฟลชจะสว่างวานหันทีที่ชุดเดอร์ปีดลง รัดดูเคลื่อนที่จะปรากฏอุกมากจากเส้นทางของแสงที่อยู่ข้างหลัง



การปรับปริมาณแสงแฟลช (ชดเชยแสงแฟลช)

PASMB 

กำลังแฟลชสามารถปรับตั้งได้หากคุณเห็นว่าวัดถูกสว่างมากเกินไปหรือทึบเกินไปแม้ว่าค่าแสงในส่วนเฟรมที่เหลือจะเหมาะสมก็ตาม

- ① สามารถใช้การชดเชยแสงได้ในโหมดอื่น ยกเว้นโหมดกำหนดค่าเอง

แสง Super Control

- OK ➔ ชดเชยแสงแฟลช

⌚ การเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงแฟลชที่ทำกับแฟลชภายนอกจะถูกเพิ่มไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับกล้อง

การควบคุมแฟลชด้วยรีโมทไร้สาย (⚡ RC Mode)

P A S M B 

ปรับการตั้งค่าในการควบคุมแฟลชด้วยรีโมทไร้สาย สามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้กับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับรีโมทคอนโทรลไร้สาย ("แฟลช RC ไร้สาย") สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมแฟลชด้วยรีโมทไร้สาย โปรดดูที่ "การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย" (P.474)

เมนู

- MENU → ⚡1 → 6. แฟลช → ⚡ RC Mode

ปิด	ปิดการควบคุมแฟลชด้วยรีโมทไร้สาย
เปิด	เปิดการควบคุมแฟลชด้วยรีโมทไร้สาย กล้องแสดงการตั้งค่าในการควบคุมแฟลชด้วยรีโมทไร้สาย

- การเลือก [เปิด] และกด OK ในหน้าจอแสดงตัวอย่างการถ่ายภาพจะแสดงผล Super Control ของโหมด RC บนจอภาพของกล้อง หากต้องการดูผล Super Control แบบปกติ ให้กดปุ่ม INFO

การเลือกความเร็วในการชิงค์แฟลช (⚡ X-Sync.)

P A S M B 

เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช โดยไม่คำนึงถึงความสว่างของรัศมี

เมนู

- MENU → ⚡1 → 6. แฟลช → ⚡ X-Sync.

การเลือกความเร็วชั้ตเตอร์ต่ำสุด (⚡ ค่าช้าสุด)

P A S M B ⚡

เลือกความเร็วชั้ตเตอร์ที่ต่ำที่สุดสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชในโหมด P/A รายการนี้ใช้เพื่อเลือกการตั้งค่ากล้องที่ช้าที่สุด เมื่อใช้ความเร็วชั้ตเตอร์ต่ำในมืดระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช ไม่ว่าตัตจะมีเดพิย์ใดก็ตาม

- ค่าที่สามารถเลือกได้: 60 วินาทีถึงค่าที่เลือกไว้สำหรับ [X-Sync.]

⑦ ไม่มีผลในการซิงค์ช้าในโหมด (⚡ Slow, ⚡ Slow2, ⚡ Slow และ ⚡ Slow2)

เมนู

- MENU → ⚡1 → 6. แฟลช → ⚡ ค่าช้าสุด

การชดเชยแฟลชและค่าแสง (Flash + Exposure)

P A S M B 

เลือกว่าการชดเชยแสงจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าชดเชยแฟลชหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชยแฟลช โปรดดูที่ “การปรับปรุงค่าแสงแฟลช (ชดเชยแสงแฟลช)” (P.183)

เมนู

- MENU → ⌂1 → 6. แฟลช → Flash + Exposure

ปิด	การตั้งค่าการชดเชยแฟลชกับการชดเชยแสงจะแยกจากกัน
เปิด	ค่าชดเชยแสงจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าชดเชยแฟลช

การตั้งค่าสมดุลแสงสำหรับการวัดแสงแบบ TTL (วัดแสงแฟลชสมดุล)

P A S M B 

ตั้งค่าสมดุลแสงที่คุณต้องการใช้ เมื่อใช้แฟลชภายนอกในโหมดวัดแสง TTL

เมนู

- MENU → ⚡1 → 6. แฟลช → วัดแสงแฟลชสมดุล

ปิด	ให้ความสำคัญกับวัดถูกระหว่างการวัดแสง
เปิด	ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างวัดถูกกับพื้นหลังระหว่างการวัดแสง

✓ เมื่อคุณเลือก [เปิด] ขอแนะนำให้คุณตั้งค่า [ISO] เป็น [Auto]

การถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา

การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลา

P A S M B 

ปรับการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องหรือการถ่ายภาพด้วยตัวนับเวลาโดยหลัง เลือกตัวเลือกตามวัตถุของคุณ ตัวเลือกอื่นๆ รวมถึงโหมด Anti-Shock และโหมดเงี่ยบสามารถใช้ได้เช่นกัน

- ① วงกล้องให้มั่นคงขนาดตั้งกล้องสำหรับการตั้งเวลาถ่ายภาพ

ปุ่มตรง

- ปุ่ม   \rightarrow  

แผง Super Control

- OK \rightarrow ไดรฟ์ (/)

เมนู

- MENU \rightarrow  \rightarrow 7. โหมดไดรฟ์ \rightarrow ไดรฟ์ /

 	ครั้งเดียว	การตั้งค่าล่วงหน้าแบบเฟรมเดียว กล้องจะถ่ายภาพครั้งละหนึ่งภาพเมื่อมีการกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด
 	ต่อเนื่องกัน	กล้องจะถ่ายภาพที่สูงสุดประมาณ 20 fps เมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงนานสุดค้างเอาไว้ หากเลือก [C-AF], [C-AF ], [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR ] ไว้สำหรับ  [โหมด AF] (P.101) กล้องจะไฟก์สกอนถ่ายแต่ละภาพ เมื่อตั้งค่า [วัดแสงระหว่าง ] (P.163) ไว้เป็น [ใช่] กล้องจะวัดความสว่างและกำหนดค่าแสงก่อนการถ่ายภาพแต่ละภาพ
 	ต่อเนื่อง ความเร็วสูง SH1	กล้องจะถ่ายภาพที่สูงสุดประมาณ 120 fps เมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงนานสุดค้างเอาไว้ การไฟก์ส การเปิดรับแสงและสมดุลแสงสีขาวจะได้รับการล็อกเอาไว้ที่ค่าต่างๆ

▼SH2	ต่อเนื่อง ความเร็วสูง SH2	กล้องจะถ่ายภาพที่สูงสุดประมาณ 50 fps เมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงนานจนสุด ค้างเอาไว้ หากเลือก [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR MF] ไว้สำหรับ [โหมด AF] (P.101) กล้องจะโฟกัสก่อนถ่าย แต่ละภาพ เมื่อตั้งค่า [วัดแสงระหว่าง □] (P.163) ไว้เป็น [ใช่] กล้องจะวัดความสว่างและกำหนดค่าแสงก่อนการถ่ายภาพแต่ละภาพ
ProCap ProCap SH1 ProCap SH2	Pro Capture	การจับภาพจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะเริ่มต้นการบันทึกภาพรวมถึงภาพที่ได้รับการจับภาพเมื่อปุ่มชั้ดเตอร์ไว้รับการกดลงครึ่งหนึ่งและเมื่อปุ่มชั้ดเตอร์ไว้รับการกดลงจนสุด (P.198) โฟกัสและค่าแสงระหว่างโหมด ProCap แต่ละโหมดจะเหมือนกับ [▼□] (♥ ต่อเนื่องกัน), [▼SH1] (♥ ต่อเนื่องความเร็วสูง SH1) และ [▼SH2] (♥ ต่อเนื่องความเร็วสูง SH2)
⌚12s / ♦⌚12s ▼⌚12s	ตั้งเวลาถ่าย 12 วินาที	ชั้ดเตอร์จะลับใน 12 วินาที หลังจากที่กดปุ่มชั้ดเตอร์ลงจนสุดแล้ว ไฟแสดงตัวนับเวลาถอยหลังจะสว่างประมาณ 10 วินาที จากนั้นจึงจะเริ่มสว่างประมาณ 2 วินาทีก่อนที่ชั้ดเตอร์จะลับ กล้องจะทำการโฟกัสเมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
⌚2s / ♦⌚2s ▼⌚2s	ตั้งเวลาถ่าย 2 วินาที	เมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงจนสุด ไฟของตัวนับเวลาถอยหลังจะเริ่มสว่างขึ้นในขณะที่ภาพจะได้รับการถ่ายหลังจากนั้นประมาณ 2 วินาที กล้องจะทำการโฟกัสเมื่อกดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
⌚C / ♦⌚C ▼⌚C	Self-timer แบบกำหนด เอง	ปรับการตั้งค่าตัวนับเวลาถอยหลังรวมถึงการตีเสียงของตัวนับเวลาถอยหลังและจำนวนของช็อตที่จะถ่ายเมื่อเวลาของตัวดังเวลาหมดลง (P.194)

- ⌚ คุณสามารถเลือกอัตราเบลี่ยนเฟรมต่อไปและจำนวนสูงสุดของช็อตในแต่ละชุดได้ (P.192)
- ⌚ รายการที่มีเครื่องหมาย ♦ จะทำให้คุณถ่ายภาพโดยมีความเบลอเล็กน้อย เนื่องจากการทำงานของชั้ดเตอร์ลดลง ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อการเคลื่อนไหวของกล้องเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดภาพเบลอได้ เช่น ในระหว่างการถ่ายภาพระยะใกล้หรือการถ่ายภาพเหลาไฟฟ้า ซึ่งจะกำหนดค่าเมื่อตั้ง [Anti-Shock ♦] เป็น [เปิด] ใน [การตั้งค่าป้องกันการสั่น [♦]] (P.195)
- ⌚ รายการที่มีเครื่องหมาย ♥ จะสามารถใช้ชั้ดเตอร์วีเล็กทรอนิกส์ได้ ใช้สำหรับความเร็วชั้ดเตอร์ที่เร็วกว่า 1/8000 วินาทีหรือในการตั้งค่าที่ไม่ต้องการใช้เสียงชั้ดเตอร์
- ⌚ ▼SH2 และ ProCap SH2 จะใช้งานได้เฉพาะกับเลนส์บางรุ่นเท่านั้น เยี่ยมนิยมเว็บไซต์ของเรารាដรับรายละเอียดเพิ่มเติม
- ⌚ หากต้องการยกเลิกการใช้งานระบบตั้งเวลา ให้กด ▽
- ⌚ ในโหมด □, ♦□, ▼□ และ ProCap กล้องจะแสดงมุมมองผ่านเลนส์ระหว่างการถ่ายภาพ ในโหมด ▼SH1, ▼SH2, ProCap SH1 และ ProCap SH2 กล้องจะแสดงภาพที่ถ่ายก่อนหน้าเฟรมปัจจุบันกันที่ ① เมื่อใช้ ▼SH2 หรือ ProCap SH2 โดยเลือก [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR MF] ไว้สำหรับโหมด AF (P.101) และค่ารู้รับแสงที่มากกว่า F8 ความแม่นยำในการโฟกัสจะลดลง ● F จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

- ① ในโหมด SH1 และ ProCap SH1 ชีดจ่ากัดล่างของความเร็วชัตเตอร์จะเท่ากับ 1/15 วินาที
- ② ในโหมด SH2 และ ProCap SH2 ชีดจ่ากัดล่างของความเร็วชัตเตอร์จะเท่ากับ 1/640 วินาที เมื่อตั้งค่า [fps สูงสุด] ภายในตัว [การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง] เป็น [50fps] และเป็น 1/160 วินาทีเมื่อตั้งค่าเป็น [25fps], [16.7fps] หรือ [12.5fps]
- ③ ความเร็วในการถ่ายภาพจะลดลงเมื่อ [ISO] เท่ากับ 16000 หรือสูงกว่า
- ④ เมื่อตั้งค่า [ISO] เป็น 16000 หรือสูงกว่าในโหมด ความเร็วในการซิงค์แฟลชจะอยู่ที่ 1/50 วินาที และ ความเร็วในการถ่ายภาพจะจ้ากัดไว้ที่ระดับสูงสุด 10 fps
- ⑤ หากคุณยืนอยู่หน้ากล้องแล้วกดปุ่มชัตเตอร์เมื่อใช้งานระบบดังเวลา ภาพอาจหลุดโฟกัส
- ⑥ ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องแตกต่างกันไปตามเลนส์ที่ใช้งานและไฟกัสของเลนส์ชุน
- ⑦ ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หากไอคอนแสดงระดับแบตเตอรี่จะปรับเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ต่ำ กล้องจะหยุดถ่าย ภาพ กล้องอาจไม่บันทึกภาพทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- ⑧ ภาพที่ถ่ายในโหมดเดี่ยวนะจะมีความคมชัดและชัดเจนกว่าในโหมดเดี่ยว แต่จะต้องเสียเวลามากกว่าในโหมดเดี่ยว
- ⑨ ความเร็วในการถ่ายภาพจะลดลงเมื่อถ่ายภาพในที่มีด คุณอาจเพิ่มความเร็วในการถ่ายภาพได้โดยการตั้งค่า [Night Vision] เป็น [ปิด] “การท่าให้มองเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้นในที่มืด (Night Vision)” (P.358)

จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้

กล้องจะแสดงจำนวนภาพที่สามารถเก็บไว้ในบันฟเฟอร์ที่เหลืออยู่ได้ในกรณี ตอบปีนี้:

- เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง, เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์จนสุด, เมื่อเขียนลง карт์ SD



เมื่อกลายเป็น [00] (สีแดง) กล้องจะไม่สามารถบันทึกภาพต่อไปได้ เมื่อภาพในบันฟเฟอร์ถูกเปลี่ยนลงในการตั้งค่า เริ่มต้นจะเพิ่มขึ้นและสามารถบันทึกภาพต่อได้

- ① ตัวเลขจะไม่แสดงขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าในกล้อง
- ② ตัวเลขอาจไม่ปรากฏขึ้นมา ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่ใช้งาน
- ③ ตัวเลขเป็นค่าโดยประมาณและไม่แน่นอน จำนวนภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ

การกำหนดค่าฟังก์ชันการถ่ายภาพต่อเนื่อง (การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง)


P A S M B 

คุณสามารถเลือกประเภทของโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องที่จะแสดงเมื่อคุณกดปุ่ม  และความเร็วสูงสุด/จำนวนเฟรมของโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องแต่ละโหมด

เมนู

- MENU →  → 7. โหมดไดรฟ์ → การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง

- เลือกโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องที่คุณต้องการให้แสดง แล้วท่าเครื่องหมาย  ที่อยู่ด้านข้าง
 - เลือกตัวเลือกโดยใช้   แล้วกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย  ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง



หน้าจอการตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง

- กด 
- ตัวเลือกการกำหนดค่า

fps สูงสุด	ตั้งค่าความเร็วในการถ่ายภาพสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่อง ตัวเลขจะแจ้งความเร็วสูงสุดโดยประมาณ  /  : 1 – 10 fps  : 5, 10, 15, 20 fps  SH1: 60, 100, 120 fps  SH2: 12.5, 16.7, 25, 50 fps ProCap: 5, 10, 15, 20 fps ProCap SH1: 60, 100, 120 fps ProCap SH2: 12.5, 16.7, 25, 50 fps
------------	--

<p>เฟรมก่อนกด ชั้ตเตอร์ (ProCap/ ProCap SH1/ ProCap SH2 เท่านั้น)</p>	<p>ตั้งค่าจำนวนเฟรมที่จะจับภาพก่อนที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ระหว่าง 0 ถึง 99</p>
<p>ตัวจำกัด จำนวนเฟรม</p>	<p>ตั้งค่าจำนวนเฟรมที่จะจับภาพทั้งหมดตั้งแต่ 2 ถึง 99 (รวมเฟรมก่อนกดชั้ตเตอร์) คุณสามารถจำกัดจำนวนเฟรมที่จะจับภาพหลังจากที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดได้ การถ่ายภาพจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงชีดล่ากัด</p> <ul style="list-style-type: none"> • เลือก [ปิด] หากคุณไม่ต้องการจำกัดจำนวนเฟรม • ในกรณีจำกัดจำนวนเฟรม ให้เลือกจำนวนแล้วกดปุ่ม OK หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนได้ด้วย Δ ∇ • สำหรับการถ่ายภาพแบบ Pro Capture จำนวนเฟรมจะรวมเฟรมก่อนกดชัตเตอร์ ด้วย  “การถ่ายภาพโดยปราศจาก Time lag (การถ่ายด้วยโหมด Pro Capture)” (P.198)

- ⑥ เมื่อเปิดใช้งาน [HDR], [โฟกัสช้อน] หรือ [Focus BKT] ไว้ [ตัวจำกัดจำนวนเฟรม] จะเป็น [ปิด]
 ⑦ เมื่อใช้  SH2 หรือ ProCap SH2 จะสามารถกำหนดความเร็วในการถ่ายภาพ [50fps] ได้ด้วย เลนส์เฉพาะเท่านั้น สำหรับเลนส์ที่รองรับ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การกำหนดค่าฟังก์ชันตั้งเวลาถ่าย (การตั้งค่าตั้งเวลาถ่าย)

P A S M B 

คุณสามารถเลือกประเภทของโหมดตั้งเวลาถ่ายที่ต้องการให้แสดงเมื่อคุณกดปุ่ม  แล้วเปลี่ยนค่าการตั้งเวลาถ่าย เช่น เวลาที่กล้องรอค่อนถ่ายภาพ และจำนวนเฟรมที่จะจับภาพ

เมนู


- MENU →  7. โหมดไดรฟ์ → การตั้งค่าตั้งเวลาถ่าย

1. เลือกโหมดตั้งเวลาถ่ายที่คุณต้องการให้แสดง และทำเครื่องหมาย

(✓) ที่อยู่ด้านข้าง

- เลือกตัวเลือกโดยใช้   และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย
(✓) ที่อยู่ด้านข้าง

หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง



☞ [ 12s], [ 2s] และ [ C] จะแสดงเมื่อตั้ง [Anti-Shock []] เป็น [เปิด] ใน [\[การตั้งค่าป้องกันการสั่น \[!\[\]\(23ac712485e66ea0a820b49aa7db2245_img.jpg\)\]\] \(P.195\)](#)

2. เมื่อตั้งค่า Self-timer แบบกำหนดเอง ให้เลือก [C] / [C] / [C] (Self-timer แบบกำหนดเอง) และกด ▶

3. ตัวเลือกการกำหนดค่า

เฟรม	เลือกจำนวนของช็อตที่ถ่ายเมื่อเวลาของด้าวตั้งเวลาหมดลง
⌚ ตั้งเวลาถ่าย	เลือกระยะเวลาที่กล้องจะรอเพื่อเริ่มถ่ายภาพหลังจากที่กดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด
ช่วงเวลา	หากจำนวนภาพคือ 2 ภาพขึ้นไป ให้เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพที่ถ่ายเมื่อตั้งเวลาหมดเวลา
ออโต้โฟกัสทุกเฟรม	[ปิด]: หากมีจำนวนภาพตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไป กล้องจะล็อกโฟกัสเมื่อถ่ายภาพแรก [เปิด]: กล้องโฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ

การถ่ายภาพโดยไม่มีการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของปุ่มชัตเตอร์ (การตั้งค่าป้องกันการสั่น [♦])

P A S M B 

สามารถใช้โหมดถ่ายภาพแบบป้องกันการกระแทกเพื่อลดความพร่าว้าเล็กน้อยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร์ได้

ใช้ตัวเลือกนี้แม้การเคลื่อนไหวของกล้องเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดภาพเบลอได้ เช่น ในระหว่างการถ่ายภาพระยะใกล้หรือการถ่ายภาพเทเลโฟโต้

เมนู

- MENU → □1 → 7. โหมดด้วยไฟ → การตั้งค่าป้องกันการสั่น [♦]

Anti-Shock [♦]	<p>[ปิด]: โหมดถ่ายภาพแบบป้องกันการกระแทก ([♦□], [♦□] และอื่นๆ) จะไม่ปรากฏบนหน้าจอ การเลือกโหมดด้วยไฟ โหมดถ่ายภาพปกติ ([□], [□] และอื่นๆ) จะปรากฏขึ้น</p> <p>[เปิด]: โหมดถ่ายภาพแบบป้องกันการกระแทก ([♦□], [♦□] และอื่นๆ) จะปรากฏบนหน้าจอ การเลือกโหมดด้วยไฟ โหมดถ่ายภาพปกติ ([□], [□] และอื่นๆ) จะไม่ปรากฏขึ้น</p>
เวลารอ	<p>เลือกระยะเวลาที่กล้องจะรอเพื่อเริ่มถ่ายภาพหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด เมื่อถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพแบบป้องกันการกระแทก</p> <p>[0 วินาที], [1/8 วินาที], [1/4 วินาที], [1/2 วินาที], [1 วินาที], [2 วินาที], [4 วินาที], [8 วินาที], [15 วินาที], [30 วินาที]</p>

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ข้างโหมดถ่ายภาพตอนเนื่องที่มี ♦ ใน [\[การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง\]](#) (P.192)
- เลือกโหมดที่มี ♦ (P.189) กดปุ่ม OK จากนั้นให้ถ่ายภาพ หลังจากครบเวลาที่กำหนด กล้องจะลั่นชัตเตอร์และถ่ายภาพ

การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัดเตอร์ (การตั้งค่าถ่ายเงียบ[♥])

P A S M B 

ในสถานการณ์ที่มีปัญหาเก็บเสียงชัดเตอร์ คุณสามารถใช้โหมดถ่ายภาพแบบเงียบเพื่อถ่ายภาพโดยไม่ใช้เสียงໄ้ด์ ใช้ชัดเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการสั่นไหวเล็กน้อยของกล้องที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัดเตอร์แบบกลไก ได้ผลใกล้เคียงกับการถ่ายภาพ Anti-Shock

เมนู

- MENU → □1 → 7. โหมดไดรฟ์ → การตั้งค่าถ่ายเงียบ [♥]

เวลาอ	เลือกระยะเวลาที่กล้องจะรอเพื่อเริ่มถ่ายภาพหลังจากที่กดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด เมื่อถ่ายภาพด้วยโหมดถ่ายภาพแบบเงียบ [0 วินาที], [1/8 วินาที], [1/4 วินาที], [1/2 วินาที], [1 วินาที], [2 วินาที], [4 วินาที], [8 วินาที], [15 วินาที], [30 วินาที]
ลดสัญญาณรบกวนภาพ	[ปิด]: ถ่ายภาพตามปกติ [อัดโน้มดี]: ลด “นอยส์” ของภาพในการเปิดรับแสงนานระหว่างการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง อาจได้ยินเสียงชัดเตอร์เมื่อมีการลดน้อยลง
■))	เลือกว่าจะให้ส่งเสียง [■))]] (P.397) หรือไม่
ไฟช่วย AF	เลือกว่าจะให้ [ไฟช่วย AF] (P.134) ทำงานหรือไม่
โหมดแฟลช	เลือกว่าจะให้แฟลชทำงานหรือไม่

① ระหว่างการถ่ายภาพ High Res Shot (P.237), [■))], [ไฟช่วย AF] และ [โหมดแฟลช] จะทำงานในโหมด [อนุญาต] แม้ว่าจะตั้งค่าเป็น [ไม่อนุญาต] ก็ตาม
เมื่อดึงค่า [High Res Shot] เป็น [เปิด ] อย่างไรก็ตาม [โหมดแฟลช] จะถูกกำหนดเอาไว้ที่ [④ ปิดแฟลช]

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ข้างหน้าดูถ่ายภาพต่อเนื่องที่มี ♥ ใน [การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง] (P.192)
- เลือกโหมดที่มี ♥ (P.189) กดปุ่ม OK จากนั้นให้ถ่ายภาพ จօแสดงผลจะมีดังลักษณะหนึ่งเมื่อปล่อยชัดเตอร์ชัดเตอร์ไม่ส่งเสียง


② อาจไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการถ่ายได้แหล่งกำเนิดแสงที่สั่น เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไฟ LED หรือวัดคุณภาพแบบเคลื่อนที่อย่างลับๆ ระหว่างการถ่ายภาพ

- ① ความเร็วชัตเตอร์เร็วที่สุดที่ใช้ได้คือ 1/32000 วินาที
- ② ความเร็วในการซิงค์แฟลชจะอยู่ที่ 1/50 วินาที เมื่อ [ISO] อยู่ที่ 16000 หรือสูงกว่า

การถ่ายภาพโดยปราศจาก Time lag (การถ่ายด้วยโหมด Pro Capture)

P A S M B

การจับภาพจะเริ่มขึ้นเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงครั้งหนึ่ง; ทันทีที่กดปุ่มลงจนสุด กล้องจะเริ่มบันทึก *n* ภาพสุดท้ายที่ถ่ายไว้ในกรอบหนวยความจำ โดยที่ *n* คือตัวเลขที่เลือกก่อนเริ่มการถ่ายภาพ หากกดปุ่มดังไว้จนสุด การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะบันทึกตามจำนวนภาพที่เลือกไว้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อจับภาพช่วงเวลาที่คุณอาจพลาดไปเนื่องจากการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือความล่าช้าของชัตเตอร์



- ① สูงสุด 99 เฟรม
- ② การถ่ายภาพต่อเนื่องดำเนินต่อไป
- ③ ชัตเตอร์ช้า

- a กดปุ่มชัดเตอร์ลงครั้งหนึ่ง
- b ช่วงเวลาที่ต้องการ
- c กดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด

Pro Capture (ProCap)

เลือกด้าเลือกนี้หากคุณต้องการถ่าย ระยะถึงสิ่งที่ถ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ทำการถ่ายภาพ กล้องจะถ่ายได้ถึง 20 fps จำนวนเฟรมสูงสุดที่ 99 เฟรมสามารถได้รับการจับภาพได้ก่อนที่จะกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด หากเลือก [C-AF], [C-AF~~M~~F], [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR~~M~~F] ไว้สำหรับ [\[โหมด AF\] \(P.101\)](#) กล้องจะโฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ

Pro Capture SH1 (ProCap SH1)

เลือกด้าเลือกนี้หากระยะถึงสิ่งที่ถ่ายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในขณะที่ถ่ายภาพ กล้องจะถ่ายได้ถึง 120 fps จำนวนเฟรมสูงสุดที่ 99 เฟรมสามารถได้รับการจับภาพได้ก่อนที่จะกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด กล้องจะใช้ [S-AF] เมื่อเลือก [C-AF] หรือ [C-AF+TR] ไว้สำหรับ [\[โหมด AF\] \(P.101\)](#) และ [S-AF~~M~~F] เมื่อเลือก [C-AF~~M~~F] หรือ [C-AF+TR~~M~~F] ไว้

- ① ในโหมด [ProCap SH1] ขีดจำกัดสูงของความเร็วชัตเตอร์จะเท่ากับ 1/15 วินาที

Pro Capture SH2 (ProCap SH2)

กล้องจะถ่ายได้สูง 50 fps จำนวนเฟรมสูงสุดที่ 99 เฟรมสามารถได้รับการจับภาพได้ก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด หากเลือก [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR MF] ไว้สำหรับ **[โหมด AF] (P.101)** กล้องจะไฟกัลก่อนถ่ายแต่ละภาพ

- ① จะสามารถใช้โหมด [ProCap SH2] ได้เฉพาะกับเลนส์บางรุ่นเท่านั้น เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารับรายละเอียดเพิ่มเติม
- ② การใช้โหมด AF [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] หรือ [C-AF+TR MF] (P.101) และค่ารูรับแสงที่มากกว่า F8 ในโหมด [ProCap SH2] ความแม่นยำในการโฟกัสจะลดลง ● F จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- ③ ในโหมด [ProCap SH2] ชีดจำกัดล่างของความเร็วชัตเตอร์จะเท่ากับ 1/640 วินาที เมื่อตั้งค่า [fps สูงสุด] ภายใต้ [การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง] เป็น [50fps] และเป็น 1/160 วินาทีเมื่อตั้งค่าเป็น [25fps], [16.7fps] หรือ [12.5fps]

ปุ่ม

- ปุ่ม ๔ → < >

แมง Super Control

- OK → ไดรฟ์ () / ๔

เมนู

- MENU → ๑ → 7. โหมดไดรฟ์ → ไดรฟ์

1. เลือก ProCap, ProCap SH1 หรือ ProCap SH2 และกดปุ่ม OK

2. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มจับภาพ

- เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ไอคอนการจับภาพ (◎) จะปรากฏขึ้น หากกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งนานเกินหนึ่งนาที การจับภาพจะสิ้นสุดลงและไอคอน ◎ จะหายไปจากการแสดงผล กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้งเพื่อกลับสู่การถ่ายภาพ
- การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปเมื่อปุ่มชัตเตอร์ได้รับการกดลงจนสุดตามจำนวนของช็อตที่เลือกสำหรับ [ตัวจำกัดจำนวนเฟรม]



☞ สามารถปรับ [fps สูงสุด], [เฟรมก่อนกดชัตเตอร์] และ [ตัวจำกัดจำนวนเฟรม] ได้ใน **[การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง] (P.192)**

3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มการบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำ

④ เมื่อกล้องถ่ายรูปเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (Wi-Fi) Pro Capture จะไม่สามารถใช้งานได้

- ① การกะพริบที่เกิดขึ้นจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของวัตถุ ฯลฯ อาจทำให้เกิดภาพบิดเบี้ยวได้
- ② ในระหว่างการถ่ายภาพ จอกาฬจะไม่มีดีแลจะจะไม่ได้ยืนเสียงชัดเตอร์
- ③ มีการจำกัดความเร็วชัดเดอร์ช้าสุด
- ④ การแสดงจำนวนเฟรมอาจต่ำกว่าค่าที่เลือกไว้ใน **[จำนวนเฟรม] (P.359)** ได้ ขึ้นอยู่กับความสว่างของวัตถุที่คุณเลือกไว้ใน **[ISO]** และการชดเชยแสง

การลดการกะพริบในภาพ (ถ่ายภาพ Anti-Flicker)


P A S M B 

คุณอาจจะสังเกตได้ถึงการเปิดรับแสงที่ไม่เท่ากันในภาพซึ่งได้รับการถ่ายภายในที่ชื้นแห้งกะพริบ เมื่อเปิดใช้งานด้วยเลือกนี้แล้ว กล้องจะตรวจจับความถี่ของการกะพริบและปรับความเหมาะสมของการลั่นชั้ดเตอร์ตามความถี่ของการกะพริบนั้น

เมนู

- MENU →  1 → 7. โหมดไ/drฟ → ถ่ายภาพ Anti-Flicker

- เมื่อคุณเลือก [เปิด] อักษร "FLK" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล



- ① กล้องอาจจะไม่สามารถตรวจจับการกะพริบที่บางการตั้งค่าได้ กล้องจะใช้เวลาลั่นชั้ดเตอร์ตามปกติหากไม่ตรวจพบการกะพริบ
- ② อัตราการลั่นชั้ดเตอร์ตามปกติจะใช้ที่ความเร็วชั้ดเตอร์ต่ำ
- ③ การเปิดใช้งานการลดการกะพริบอาจจะทำให้ชั้ดเตอร์เกิดการล่าช้า ซึ่งทำให้อัตราการเปลี่ยนเฟรมต่อไปช้าลงในขณะที่ทำการถ่ายภาพแนวต่อเนื่องได้

การป้องกันภาพสั่น

การลดอาการกล้องสั่น (ป้องกันภาพสั่น / ป้องกันภาพสั่น)

P A S M B

คุณสามารถลดอาการกล้องสั่นที่เกิดขึ้นขณะถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือถ่ายด้วยกำลังขยายสูง

แห่ง Super Control

- OK → ป้องกันภาพสั่น / ป้องกันภาพสั่น

เมนู

- MENU → 1 → 8. ป้องกันภาพสั่น → ป้องกันภาพสั่น
- MENU → → 4. ป้องกันภาพสั่น → ป้องกันภาพสั่น

ป้องกันภาพสั่น

S-IS Off (I.S. ภาพนิ่ง ปิด)	ระบบป้องกันภาพสั่นปิด เลือกด้าเลือกนิ่มเมื่อใช้ขาตั้งกล้อง
S-IS Auto (IS อัตโนมัติ)	การป้องกันภาพสั่นไหวใช้กับการเคลื่อนไหวบนแกนทั้งหมด หากตรวจสอบการเคลื่อนไหวเพื่อแพนกล้อง กล้องจะรับการป้องกันภาพสั่น ไหวบนแกนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
S-IS1 (IS ป้องกันภาพสั่นทุกทิศทาง)	การป้องกันภาพสั่นไหวใช้กับการเคลื่อนไหวบนแกนทั้งหมด
S-IS2 (IS แนวตั้ง)	การป้องกันภาพสั่นจะใช้กับการเคลื่อนไหวบนแกนตั้ง ไข้เมื่อแพนกล้องในแนวนอน
S-IS3 (IS แนวนอน)	การป้องกันภาพสั่นจะใช้กับการเคลื่อนไหวบนแกนแนวนอน ในเมื่อทำการแพนกล้องตามแกนตั้ง

ป้องกันภาพสั่น


M-IS Off (IS ภาพเคลื่อนไหว ปิด)	ระบบป้องกันภาพสั่นปิด
---------------------------------	-----------------------

M-IS1 (IS ป้องกันภาพสั่นทุกทิศทาง)	กล้องจะใช้หัวการแก้ไขด้วยการเลื่อนเซ็นเซอร์ (VCM) และการแก้ไขแบบอิเล็กทรอนิกส์
M-IS2 (IS ป้องกันภาพสั่นทุกทิศทาง)	กล้องจะใช้หัวการแก้ไขด้วยการเลื่อนเซ็นเซอร์ (VCM) เท่านั้นไม่ใช้การแก้ไขแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน

การตั้งค่าตัวเลือกโดยละเอียดของระบบป้องกันภาพสั่น

เมื่อคุณใช้เลนส์อื่นที่ไม่ใช่เลนส์ระบบ Micro Four Thirds หรือ Four Thirds คุณต้องป้อนทางยาวโฟกัสของเลนส์

1. กดปุ่ม **INFO** ขณะกำหนดค่า [■ ป้องกันภาพสั่น] หรือ [▣ ป้องกันภาพสั่น] ป้อนทางยาวโฟกัสโดยใช้ $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ และกดปุ่ม **OK**



ทางยาวโฟกัส	ตั้งค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์ ป้อนหมายเลขที่พิมพอยูนิตเลนส์ [0.1] – [1000.0] มม.
-------------	---

- ⑦ การป้องกันภาพสั่นอาจจะไม่สามารถใช้ได้หากเคลื่อนไหวกล้องมากจนเกินไปหรือใช้ความเร็วชั้ดเตอร์ที่ต่ำมาก ควรใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพกล่าว
- ⑦ คุณอาจจะสังเกตได้ว่าสัญญาณรบกวนหรือการสั่นในระหว่างที่เปิดใช้งานการป้องกันภาพสั่นอยู่
- ⑦ ถ้ามีการตั้งค่าที่เลือกโดยสวิตซ์การป้องกันภาพสั่นของเลนส์ จะมีผลเหมือนกับการตั้งค่าที่เลือกโดยกล้อง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ “ระบบป้องกันภาพสั่นไหวสำหรับเลนส์ IS (ป้องกันภาพสั่นที่เลนส์)” (P.208)
- ⑦ [S-IS Auto] จะทำงานเป็น [S-IS1] เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ป้องกันภาพสั่นที่เลนส์] (P.208)
- ⑦ เมื่อคุณเลือก [S-IS Auto] หรือ [S-IS1] โดยเลือก SH2/ProCap SH2 ไว้เป็นโหมดไดรฟ์ (P.189) ระบบป้องกันภาพสั่นจะเหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวของกล้องในทิศทางเชิงลึกมากกว่า เมื่อเทียบกับการใช้กับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องอื่นๆ
- ⌚ คุณสามารถเลือกว่าจะให้ระบบป้องกันภาพสั่นในขณะที่กดปุ่มชั้ดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือไม่ “การป้องกันภาพสั่นแบบกลุ่มลงครึ่งหนึ่ง (ป้องกันภาพสั่น)” (P.205)

ตัวเลือกการป้องกันภาพสั้น (LCD ระดับ IS)

PASMB LCD

เลือกจำนวนการป้องกันภาพสั้นที่คุณต้องการใช้งานระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เมนู

- MENU → LCD → 4. ป้องกันภาพสั้น → LCD ระดับ IS

+1	เลือกข้อนี้สำหรับการถ่ายภาพนิ่งแบบถือกล้องด้วยมือ
±0	แนะนำให้ใช้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
-1	เลือกข้อนี้สำหรับการแพน การเอียง หรือการติดตามข้อดีของแบบถือกล้องด้วยมือ

การป้องกันภาพสั้นแบบกดปุ่มลงครึ่งหนึ่ง (≡ ป้องกันภาพสั้น)

PASMB 

เลือกว่าจะใช้ระบบป้องกันภาพสั้นให้ในขณะที่กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือไม่ ด้วยปุ่มสถานการณ์ที่คุณอาจต้องกดการใช้ระบบป้องกันภาพสั้นคือ เมื่อไข้มาตรฐานวัดระดับเพื่อรักษาระดับกล้องขณะจัดเฟรมภาพ

เมนู

- MENU → □1 → 8. ป้องกันภาพสั้น → ≡ ป้องกันภาพสั้น

เปิด	ระบบป้องกันภาพสั้นจะทำงานเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ปิด	ระบบป้องกันภาพสั้นจะไม่ทำงานเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

การป้องกันภาพสั้นในโหมดถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (ป้องกันภาพสั้น)

P A S M B

เลือกประเภทระบบป้องกันภาพสั้นที่คุณต้องการใช้งานระหว่างการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง กล้องจะปรับเข็มเชอร์กาวให้อยู่ตรงกลางในการถ่ายภาพทุกภาพ เพื่อเพิ่มผลการป้องกันภาพสั้นให้มากที่สุด ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ซึ่งจะลดอัตราการเปลี่ยนเฟรมต่อไปลงเล็กน้อย

เมนู

- MENU → 1 → 8. ป้องกันภาพสั้น → ป้องกันภาพสั้น

เลือก IS	ให้ความสำคัญกับระบบป้องกันภาพสั้น อัตราการเปลี่ยนเฟรมต่อไปจะลดลงเล็กน้อย
เลือก fps	จะให้ความสำคัญกับอัตราการเปลี่ยนเฟรมต่อไป การป้องกันภาพสั้นอาจมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยในบางเงื่อนไข

แสดงการเคลื่อนไหวของกล้องบนจอภาพ (ฟังก์ชันช่วยถ่ายด้วยมือ)

P A S M B 

คุณสามารถกำหนดค่ากล้องให้แสดงการเคลื่อนไหวที่ระบบป้องกันภาพสั่นสามารถแก้ไขได้มือกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและระหว่างการเปิดรับแสง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการลดการเคลื่อนไหวของกล้องระหว่างการเปิดรับแสงนานระหว่างการถือกล้องด้วยมือ



- ① ขอบเขตการเคลื่อนไหวที่ระบบป้องกันภาพสั่น (สีเทา) สามารถแก้ไขได้
- ② การเคลื่อนไหวกล้อง (แนวโน้ม/แนวตั้ง)
- ③ การเคลื่อนไหวกล้อง (หมุน)

เมนู

- MENU → □1 → 8. ป้องกันภาพสั่น → ฟังก์ชันช่วยถ่ายด้วยมือ

ปิด	การเคลื่อนไหวของกล้องจะไม่ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
เปิด	การเคลื่อนไหวของกล้องจะปรากฏบนจอแสดงผล เมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและระหว่างการเปิดรับแสง

- ① ไม่มีสิ่งใดรับประทานได้จากพื้นที่ไม่เบลอ แม้ว่าตัวแสดงการเคลื่อนไหวของกล้องจะอยู่ภายใต้กรอบสีเทา ก็ตาม
- ② กล้องจะไม่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวของกล้องได้อย่างถูกต้อง หากกล้องอยู่ใกล้กับวัตถุ
- ③ การเคลื่อนไหวของกล้องจะไม่ปรากฏขึ้น หากตั้งค่า [■ ป้องกันภาพสั่น] ไว้เป็น [ปิด] หรือหากคุณไข้เลนส์ของผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งมีเพียงระบบป้องกันภาพสั่นของเลนส์เท่านั้นที่ทำงาน
- ④ หากตั้งค่า [■ ป้องกันภาพสั่น] ไว้เป็น [ปิด] การเคลื่อนไหวของกล้องจะแสดงเฉพาะระหว่างการเปิดรับแสงเท่านั้น

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวสำหรับเลนส์ IS (ป้องกันภาพสั่นที่เลนส์)

P A S M B 

เมื่อใช้เลนส์ของบริษัทอื่นที่มีระบบป้องกันภาพสั่นในตัว คุณต้องเลือกว่าจะใช้ระบบป้องกันภาพสั่นของกล้องหรือของเลนส์เป็นหลัก

- ⑦ ตัวเลือกนี้จะไม่มีผล หากเลนส์มีสวิตซ์ IS ที่สามารถใช้เปิดหรือปิดระบบป้องกันภาพสั่นได้

เมนู

- MENU →  8. ป้องกันภาพสั่น → ป้องกันภาพสั่นที่เลนส์

เปิด	ให้ความสำคัญกับระบบป้องกันภาพสั่นของเลนส์
ปิด	ให้ความสำคัญกับระบบป้องกันภาพสั่นของกล้อง

สีและคุณภาพ

การตั้งค่าคุณภาพของภาพและภาพเคลื่อนไหว (/)

P A S M B

คุณสามารถตั้งค่าโหมดคุณภาพของภาพสำหรับภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวได้ เลือกคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน (เช่น สำหรับการประมวลผลบน PC, ใช้บนเว็บไซต์ ฯลฯ)

แผง Super Control

- OK → /

เมนู

- MENU → → 1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ →
- MENU → → 1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ →

การกำหนดค่า

รายการ	ขนาดภาพ	อัตราส่วนการบีบอัด	ประเภทของไฟล์
SF	5184 × 3888	ละเอียดมาก (1/2.7)	JPG
F	5184 × 3888	ละเอียด (1/4)	JPG
N	5184 × 3888	ปกติ (1/8)	JPG
N	3200 × 2400	ปกติ (1/8)	JPG
RAW	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORF
RAW+JPEG	ตัวเลือก RAW กับ JPEG ที่เลือกข้างต้น		

• ขนาดของภาพ/การรวมการบีบอัดจะสามารถเลือกได้ในเมนูด่างๆ “คุณภาพของภาพ JPEG และอัตราการบีบอัด (การตั้งค่าโดยละเอียด)” (P.214)

៥. ตัวเลือกที่ใช้ได้ระหว่างการถ่ายภาพความละเอียดสูง (P.237) คือ **80M F**, **50M F**, **25M F**, **80M F+RAW**, **50M F+RAW**, **25M F+RAW**

❶ เมื่อเลือก [Standard], [Dual Same ↓] หรือ [Dual Same ↑] หรือ [Auto Switch] ไว้สำหรับ [CAM] การตั้งค่าการบันทึก ใน [CAM การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด] (P.382) ตัวเลือกที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับการตั้งของที่ ❶ และ ❷

❷ **80M F** และ **80M F+RAW** จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ High Res Shot (P.237)

❸ การเลือกโหมด High Res Shot (P.237) จะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกคุณภาพของภาพที่เลือกไว้ ดังนั้น ตรวจสอบ การตั้งค่าคุณภาพของภาพให้มั่นใจก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ

❹ 'ไฟล์ RAW จะจัดเก็บข้อมูลภาพเต็มในสถานะที่ยังไม่ได้ประมวลผล เลือกรูปแบบนี้ (นามสกุล ".ORF") สำหรับ ภาพที่จะทำการปรับปรุงในภายหลัง

- ไม่สามารถดูได้โดยใช้กล้องอื่น
- คุณสามารถดูได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินโฟเดอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการภาพถ่ายแบบดิจิตอลใน OM Workspace
- สามารถบันทึกเป็นไฟล์ประเภท JPEG โดยใช้ **[แก้ไขภาพ RAW]** (P.316) ตัวเลือกการรีทัชในเมนูต่างๆ

การกำหนดค่า

• หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของโหมดคุณภาพของภาพแต่ละโหมด ให้กด ▶ ในขณะที่เลือกโหมดคุณภาพ ของภาพ

ไอคอนของคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะปรากฏใน  ไอคอนคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวตามที่แสดง สามารถ บันทึกได้สูงสุดสามรูปแบบ



- ① ขนาดภาพเคลื่อนไหว
- ② เฟรมเรตในการถ่ายภาพ
- ③ การบดเบี้ยการเคลื่อนไหว

ขนาดภาพเคลื่อนไหว

4K	4K	3840 × 2160
FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
C4K	C4K (4K ดิจิทัล ซีเนมา)	4096 × 2160

การชดเชยการเคลื่อนไหว

I-8 ¹	A-I (ALL-Intra ²)
L-8 ¹	L-GOP (LongGOP)

- เมื่อ [呂 Video Codec] (P.215) เป็น

[H.264]: “-8”

[H.265]: “-10”

- เมื่อใช้งาน ALL-Intra กล้องจะบันทึกโดยไม่มีการบีบอัดระหว่างเฟรม ซึ่งหมายความว่าการตัดต่อ แต่ข้อมูลจะมีขนาดใหญ่

- ล็อกไว้ที่ [L-GOP] เมื่อ [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] เป็น [4K] หรือ [C4K]

เฟรมเรตในการถ่ายภาพ

60p	59.94p (59.94fps)
50p	50.00p (50.00fps)
30p	29.97p (29.97fps)
25p	25.00p (25.00fps)
24.00p	24.00p (24.00fps)
24p	23.98p (23.98fps)

- คุณสามารถเลือก [24.00p] ไดเมื่อ [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] เป็น [C4K]

เคลื่อนไหวข้างหน้าหรือหลัง

—	ปิด
—	ตัวเลข (อัตรา)

- อัตราที่มากหมายถึงการบันทึกที่รวดเร็ว ส่วนอัตราที่น้อยหมายถึงการบันทึกที่ช้า
- เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวจะเล่นด้วยความเร็วที่กำหนด จึงดูเหมือนภาพเคลื่อนไหวนั้นเป็นแบบสโลว์โมชั่น/แบบเร็ว

⑦ เลื่ยงไม่ได้ถูกบันทึก

⑧ กล้องจะปิดใช้งาน ard ฟิลเตอร์ที่เลือกไว้ในโหมดภาพ

⑨ การบันทึกภาพแบบช้าและ/หรือแบบเร็วนั้นอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ [呂 ◀▶]

⑩ ใช้ได้เพียงความเร็วชัดเดอร์ 1/24 หรือสูงกว่าเท่านั้น ความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [จำนวนเฟรม]

- ① การบันทึกอาจสั้นสุดลงก่อนที่ความยาวของการบันทึกจะถึงชีดสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
- ② การเลือกการตัดเซย์การเคลื่อนไหว อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางการตั้งค่า
- ③ ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกด้วยอัตราส่วน 16:9 ภาพเคลื่อนไหว C4K จะถูกบันทึกด้วยอัตราส่วนภาพ 17:9

การถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง

ภาพเคลื่อนไหวที่มีอัตราเฟรมสูง ภาพเคลื่อนไหวถูกถ่ายที่ความเร็ว 100 – 240 fps และเล่นที่ 23.98 – 59.94 fps การยืดเวลาเล่นเป็น 2x – 10x ของเวลาในการบันทึก จะช่วยให้คุณสามารถดูการเคลื่อนไหวแบบลente บนขั้นที่ในชีวิตจริงเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาได้

ด้วยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง สามารถรวมอัญมณีคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว อัตราเฟรมการเล่นที่คุณเลือกจะคุณด้วยความเร็วในการเล่น การใช้งานร่วมกันระหว่างเฟรมเรตของเซ็นเซอร์กับเฟรมเรตในการถ่ายภาพจะมีข้อจำกัดดังๆ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแสดงด้วยไอคอนตามที่แสดงด้านล่าง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแสดงด้วยไอคอนคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวตามที่แสดง



- ① ขนาดภาพเคลื่อนไหว
- ② เฟรมเรตของเซ็นเซอร์
- ③ เฟรมเรตในการถ่ายภาพ
- ④ การตัดเซย์การเคลื่อนไหว

ขนาดภาพเคลื่อนไหว

FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
-----	---------------	-------------

เฟรมเรตของเซ็นเซอร์

240fps/200fps/120fps/100fps

- คุณสามารถเลือก 240fps ได้เมื่อ [\[Video Codec\] \(P.215\)](#) เป็น [\[H.264\]](#)

การตัดเซย์การเคลื่อนไหว

L-8 ¹	L-GOP (LongGOP)
------------------	-----------------

- 1 เมื่อ [\[Video Codec\] \(P.215\)](#) เป็น [\[H.264\]](#): “-8”
[\[H.265\]](#): “-10”

เฟรมเรตในการดูภาพ

60p	อัตราการเล่น 59.94p (59.94fps): $\times 0.5 / 0.25$
50p	อัตราการเล่น 50.00p (50.00fps): $\times 0.5 / 0.25$
30p	อัตราการเล่น 29.97p (29.97fps): $\times 0.25 / 0.12$
25p	อัตราการเล่น 25.00p (25.00fps): $\times 0.25 / 0.13$
24p	อัตราการเล่น 23.98p (23.98fps): $\times 0.2 / 0.1$

- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง ให้กด ▶ ในขณะที่เลือกโหมดคุณภาพของภาพ

- เมื่อใช้การ์ด SD/SDHC ไฟล์หนึ่งไฟล์จะถูกจัดขนาดไว้ที่ 4 GB
เมื่อใช้การ์ด SDXC การบันทึกจะหยุดลงก่อนเวลาเล่นจะถึง 3 ชั่วโมง
- ล็อกไฟล์, การปิดรับแสง และสมดุลแสงขาวระหว่างการบันทึกภาพ
- เสียงไม่ได้ถูกบันทึก
- นุ่มภาพลดลงเล็กน้อย
- ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูรับแสง, ความเร็วชั้ตเตอร์, การชดเชยแสง และความไวแสง ISO ระหว่างการบันทึกภาพได้
- ไม่สามารถบันทึกหรือแสดง Time Code ได้
- ความสว่างอาจเปลี่ยนแปลงหากชุมนุมรับระหว่างการบันทึก
- การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีความเร็วสูงไม่สามารถทำได้ในขณะที่กล้องเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ HDMI
- เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง จะไม่สามารถเลือก [■■■All] (เป้าทั้งหมด) เป็นโหมดเป้า AF ได้
- [ป้องกันภาพสั่น] (P.202) > [M-IS1] ไม่สามารถใช้งานได้
- [i-Enhance] และโหมดภาพอาร์ตฟิลเตอร์ (P.218) ไม่สามารถใช้งานได้
- [การไลท์บัน] (P.221) จะล็อกไว้ที่ [การไลท์บันปกติ]
- สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบความเร็วสูงไม่สามารถทำได้ ในระหว่างที่ถ่ายภาพระยะใกล้เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

คู่ของขนาดภาพ JPEG และอัตราการบีบอัด (การตั้งค่าโดยละเอียด)

P A S M B

คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพของภาพ JPEG ได้โดยรวมขนาดภาพและอัตราการบีบอัดเข้าด้วยกัน

เมนู

- MENU → 1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ → การตั้งค่าโดยละเอียด

ขนาดภาพ (จำนวนพิกเซล)	อัตราส่วนการบีบอัด			การใช้งาน
	Super Fine	Fine	ปกติ	
Large (5184×3888)				
Middle (3200×2400)				เลือกขนาดการพิมพ์
Middle (1920×1440)				
Small (1280×960)				
Small (1024×768)				สำหรับการพิมพ์ขนาดเล็กและการใช้งานเว็บไซต์

การเลือกโคเดกสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Video Codec)

P A S M B

เลือกโคเดกที่จะใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหว

เมนู

- MENU → → 1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ → Video Codec

H.264	บันทึกภาพเคลื่อนไหว 8 มิตโดยใช้ H.264 ซึ่งเป็นโคเดก普遍被广泛使用 แนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้ในหลายสถานการณ์
H.265	บันทึกภาพเคลื่อนไหว 10 มิตโดยใช้โคเดก H.265 การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับภาพเคลื่อนไหวที่ต้องใจจะนาไปแก้ไขบนคอมพิวเตอร์

① เมื่อเลือก [H.265] ไว้ สามารถใช้ได้เฉพาะ [2 OM-Log400] และ [3 HLG] เท่านั้นสำหรับ [โหมดภาพ] (P.224) เพื่อให้การเล่นมีเสียงและความสว่างที่ถูกต้อง ต้องมีทวีเครื่องแสดงผลที่ทำงานกับอินพุต 10 มิตได้มือส่งสัญญาณไปที่อุปกรณ์ HDMI ที่สามารถใช้งานกับอินพุต 10 มิตได้ สีของภาพจะอาจดูแตกต่างไปจากที่มองเห็นตามปกติ

การตั้งค่าสัดส่วนภาพ (สัดส่วนภาพ)

P A S M B 

เลือกอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงสำหรับรูปภาพตามความเจดนาหรือเป้าหมายของคุณ เช่น การพิมพ์หรือสิ่งอื่น นอกเหนือจากอัตราส่วนภาพ (ความกว้างต่อความสูง) มาตรฐานเท่ากับ [4:3] กล้องยังมีการตั้งค่า [16:9], [3:2], [1:1] และ [3:4]

แผง Super Control

- OK → สัดส่วนภาพ

เมนู

- MENU →  1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ → สัดส่วนภาพ

- ภาพ JPEG จะถูกบันทึกในอัตราสัดส่วนภาพที่เลือก ภาพ RAW มีขนาดเท่ากับเซ็นเซอร์ภาพและบันทึกด้วยอัตราสัดส่วนภาพ [4:3] พร้อมกับแท็กรอบอัตราสัดส่วนภาพที่เลือก การครอบตัดที่ระบุอัตราสัดส่วนภาพที่เลือกจะแสดงขึ้นเมื่อมีการดูภาพย้อนหลัง

เพิ่มแสงขอบภาพ (ชดเชยเงาแสง)

PASMB 

ชดเชยความสว่างที่น้อยกว่าที่บริเวณขอบภาพ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเลนส์ เลนส์บางชุดอาจมีความสว่างลดลงที่ขอบภาพ กล้องจะสามารถชดเชยแสงที่บริเวณนี้ได้โดยการทำให้ขอบภาพสว่างขึ้น

เมนู

- MENU →  1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ → ชดเชยเงาแสง

ปิด	ปิดใช้การชดเชยพื้นที่มืด
เปิด	กล้องจะตรวจจับและชดเชยแสงที่น้อยกว่าในบริเวณขอบภาพ

⌚ [ปิด] จะไม่มีผลเมื่อต่อเทเลคอนเวอร์เตอร์หรือท่อมาโคร

⌚ ภาพอาจปรากฏอยู่ที่ซัดเจนขึ้นตรงขอบภาพเมื่อถ่ายภาพด้วยความไวแสง ISO สูง

ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ / โหมดภาพ)

PASMB

เลือกวิธีการประมวลผลภาพในระหว่างการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มสีสัน โทนสี และคุณสมบัติอื่น เลือกจากโหมดภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามทัวข้อหรือเจตนาทางศิลปะของคุณ ความเข้ม ความคมชัด และการตั้งค่าอื่นๆ สามารถปรับได้แยกกันสำหรับแต่ละโหมด นอกจากรูปแบบการถ่ายภาพเพิ่ม额外เฟกต์ศิลปะโดยใช้อาร์ทฟิลเตอร์ อาร์ทฟิลเตอร์ช่วยให้คุณสามารถเลือกเฟรม额外เฟกต์และอื่นๆ ที่คล้ายกันได้ การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวจะถูกจัดเก็บแยกต่างหากสำหรับแต่ละโหมดภาพและอาร์ทฟิลเตอร์

แผง Super Control

- OK → โหมดภาพ


เมนู

- MENU → 1 → 2. โหมดภาพ/WB → โหมดภาพ
- MENU → 1 → 2. โหมดภาพ/WB → โหมดภาพ

① เมื่ออยู่ในโหมดภาพเคลื่อนไหวโดยกำหนดค่ากล้องดังนี้ คุณจะสามารถตั้งค่าเดียวกับการตั้งค่า [โหมดภาพ] (P.218) ได้โดยการเลือก [โหมดภาพ] จากแผง Super Control
- ตั้งค่า [Video Codec] ไว้ที่ [H.264] และตั้งค่า [โหมดภาพ] ไว้ที่ [เนื้องร่องกับ]

การตั้งค่า โหมดภาพ

1. เลือกโหมดภาพโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ <D>



หน้าจอการตั้งค่าโหมดภาพ

- ① รายการ
② โหมดภาพ


	i-Enhance	กล้องจะปรับสีและความเข้มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามชนิดของวัตถุ
	Vivid	เลือกสีสว่างจ้า
	Natural	เลือกสีธรรมชาติ
	Muted	เลือกภาพที่จะแก้ไขในภายหลัง
	Portrait	เสริมโทนสีผิว
	โนโนโทน	บันทึกภาพด้วยสีโนโนโคร姆 คุณสามารถใช้ออฟเฟกต์การกรองสีและเลือกโทนสี
	ตั้งค่าเอง	ปรับพารามิเตอร์หมวดภาพเพื่อสร้างโหมดภาพที่เลือกแบบกำหนดเอง
	ใต้น้ำ	ประมวลผลภาพเพื่อรักษาสีที่สดใสที่เห็นใต้น้ำไว้ ๔. เรอาขอแนะนำให้เลือก [ปีด] สำหรับ [+WB] (P.234) เมื่อเลือก [ใต้น้ำ] ไว้
	สร้างสี	ปรับเนตสีและสีให้เหมาะสมกับเจตนาสร้างสรรค์ของคุณ

ART 1	ปีอปป้าร์ต
ART 2	ภาพนุ่ม
ART 3	สีเขียวจาง
ART 4	โทนแสงอ่อน
ART 5	ภาพเกรนแตก
ART 6	กล้องรูเรซิม
ART 7	ไดโอดrama
ART 8	ครอสปอร์เชส
ART 9	ชีปีนุ่ม
ART 10	โทนสีเกินจริง
ART 11	ดีไลน์
ART 12	สีน้ำ
ART 13	ย้อนยุค
ART 14	โนมดเลือกสี เฉพาะ
ART 15	บลีชบายพาส
ART 16	ฟิล์มอินสแตนท์

ใช้การตั้งค่าอาร์ตฟิลเตอร์ นอกจากรูป ยังสามารถใช้อาร์ตเอฟเฟกต์ได้ เอฟเฟกต์ที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามอาร์ตฟิลเตอร์

การตั้งค่าตัวเลือกโดยละเอียดของโหมดภาพ

- กด $\Delta \nabla$ บนหน้าจอการตั้งค่าโหมดภาพ (P.218) เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการตั้งค่า
 - การตั้งค่าที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามโหมดภาพที่เลือก



S	ความคมชัด	ปรับความคมชัดของภาพถ่าย เส้นรอบนокจะถูกเน้นเพื่อทำให้ภาพคมและชัดเจน [-2] – [±0] – [+2]
O	ความต่างสี	ปรับความเข้มของภาพถ่าย การเพิ่มความเข้มจะเพิ่มความแตกต่างระหว่างบริเวณที่สว่างและมืดสำหรับภาพที่แข็งและชัดเจนมากขึ้น [-2] – [±0] – [+2]
○	ความอิ่มสี	ปรับความอิ่มตัวของสี การเพิ่มความอิ่มตัวของสีทำให้ภาพมีความสดใสมากขึ้น [-2] – [±0] – [+2]
□	การไล่โทน	ปรับความสว่างสีและการแรเงา ทำให้ภาพออกมากไกลเดียงกับสีที่คุณจินตนาการ ตัวอย่างเช่น การทำให้ภาพสว่างขึ้นทั้งหมด คุณสามารถสร้างทั้งการไล่สีมืดและการไล่สีสว่างได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต่างสี [ปรับเงาแสงหรือส่วนมืด]: แบ่งภาพออกเป็นบริเวณต่างๆ อย่างละเอียด และปรับความสว่างแยกกันสำหรับแต่ละบริเวณ ใช้ได้ผลกับภาพที่มีพื้นที่ที่มีความต่างสีมากทำให้สีขาวดำสว่างเกินไปหรือสีดำมืดเกินไป [การไล่โทนปกติ]: เงาแสงที่เหมาะสมที่สุด แนะนำในสถานการณ์ส่วนใหญ่ [การไล่โทนส่วนสว่าง]: ใช้โทนที่เหมาะสมสำหรับรัศมีที่สว่าง [การไล่โทนส่วนมืด]: ใช้โทนที่เหมาะสมสำหรับรัศมีที่มืด
Effect	เอฟเฟกต์	เลือกความเข้มของ i-Enhance [เอฟเฟกต์: Low]: เพิ่มเอฟเฟกต์บนภาพเล็กน้อย [เอฟเฟกต์: Standard]: เพิ่มเอฟเฟกต์ระหว่าง “ค่า” และ “สูง” บนภาพ [เอฟเฟกต์: High]: เพิ่มเอฟเฟกต์บนภาพในระดับสูง

		สามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์สีในโหมดภาพขาวดำได้ ฟิลเตอร์สีจะทำให้วัตถุสว่างขึ้นหรือเพิ่มความเข้มขึ้นโดยชี้ออยู่กับสีของวัตถุ สีสันเพิ่มความเข้มกว่าสีเหลือง สีแดงเพิ่มความเข้มมากกว่าสีส้ม สีเขียวเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและสิ่งที่เหมือนกัน
Filter	ฟิลเตอร์สี	<p>[N:ไม่มี]: ไม่มีเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์</p> <p>[Y:เหลือง]: สร้างก้อนเมฆสีขาวที่กากหนดอย่างชัดเจนด้วยห้องฟ้าสีครามตามธรรมชาติ</p> <p>[Or:ส้ม]: ทำให้ห้องฟ้าเป็นสีฟ้าเล็กน้อยหรือแสงแดดจ้า</p> <p>[R:แดง]: ทำให้ห้องฟ้าสีครามหรือใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง</p> <p>[G:เขียว]: เพิ่มความอบอุ่นให้กับโทนสีผู้ในภาพบุคคล ฟิลเตอร์สีเขียวยังทำให้สีแดงในลิปสติกเด่นชัดอีกด้วย</p>
Color	สีโนนิโครม	<p>เพิ่มโทนสีให้กับรูปภาพ เมื่อใช้โหมดภาพขาวดำ</p> <p>[N:ปกติ]: ให้ภาพสีขาวดำปกติ</p> <p>[R:เขียว]: ถ่ายภาพด้วยโทนสีเขียวแบบสีโนนิโครม</p> <p>[B:น้ำเงิน]: ถ่ายภาพด้วยโทนสีน้ำเงินแบบสีโนนิโครม</p> <p>[P:ม่วง]: ถ่ายภาพด้วยโทนสีม่วงแบบสีโนนิโครม</p> <p>[G:เขียว]: ถ่ายภาพด้วยโทนสีเขียวแบบสีโนนิโครม</p>
กด 1 กด 2 กด 3 กด 4 กด 5 กด M	กด C โหมดภาพ	เลือกโหมดภาพที่คุณต้องการปรับเมื่อใช้ [ตั้งค่าเอง] [i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Muted], [Portrait], [โนนิโตร]
◎	สร้างสี	หมุนปุ่มนหมุนด้านหน้าเพื่อปรับโทนสี หมุนปุ่มนหมุนด้านหลังเพื่อปรับความอิ่มสี หากต้องการเรียกด้วยการซัดเซย์ค่าการปีดรับแสง ให้กดปุ่ม OK ค้างไว้
Effect	เพิ่มเอฟเฟกต์	เพิ่มเอฟเฟกต์ลงในอาร์ดฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์ที่คุณสามารถเพิ่มได้นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาร์ดฟิลเตอร์ในอาร์ดฟิลเตอร์บางแบบ คุณจะสามารถปรับ ฟิลเตอร์สี และ สีโนนิโครมได้
Color	โหมดเลือกสีเฉพาะ	เลือกอาร์ดฟิลเตอร์ “เติมสีมางส่วน”

- ① อาการไฟล์เดอร์ใช้กับสำเนา JPEG เท่านั้น [RAW+JPEG] จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติสำหรับคุณภาพของภาพแทน [RAW]
- ② ผลกระทบของการตั้งค่าบางอย่างอาจไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีขึ้นอยู่กับจาก ขณะที่ในกรณีอื่นๆ การเปลี่ยนโหมดสีอาจเกิดขึ้นหรือภาพจะ “หายบวม” มากขึ้น
- ③ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงหรือซ่อนแต่ละโหมดภาพได้ โดยใช้เมนู การตั้งค่าโหมดภาพ (P.225)

การตั้งค่า โหมดภาพ

1. เลือก [โหมดภาพ] จากเมนู

2. เลือกรายการโดยใช้ $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$



	เหมือนกับ	ภาพเคลื่อนไหวจะบันทึกโดยใช้การตั้งค่าเดียวกับที่กำหนดไว้ใน โหมดภาพ
	ค่าสีกลางคอนโทรลรัสต์ต่า	ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกโดยใช้โนนเดอร์ฟที่ได้รับการปรับรุ้งสี
	OM-Log400	ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกโดยใช้ล็อกโนนเดอร์ฟเพื่อให้มีอิสระมากขึ้นในระหว่างที่ทำการปรับรุ้งสี
	HLG	กล้องจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยช่วงไดนามิกสูง ซึ่งจะสร้างภาพเสมือนมองด้วยตาเปล่าได้ เมื่อเล่นบนอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกัน

① ไม่สามารถเลือก [HLG] ได้เมื่อตั้งค่า [\[Video Codec\]](#) (P.215) ไว้เป็น [H.264]

② ไม่สามารถเลือก [] และ [ค่าสีกลางคอนโทรลรัสต์ต่า] ได้เมื่อตั้งค่า [\[Video Codec\]](#) (P.215) ไว้เป็น [H.265]

การเลือกตัวเลือกที่จะแสดงเมื่อเลือกโหมดภาพ (การตั้งค่าโหมดภาพ)

P A S M B

คุณสามารถแสดงเฉพาะตัวเลือกที่คุณต้องการเมื่อเลือกโหมดรูปภาพได้


ข้อสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดภาพ โปรดดูที่ “ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ / โหมดภาพ)”
(P.218)

เมนู

- MENU → → 2. โหมดภาพ/WB → การตั้งค่าโหมดภาพ

1. เลือกโหมดภาพที่คุณต้องการให้แสดง แล้วทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง

- เลือกตัวเลือกโดยใช้ และกดปุ่ม **OK** เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง



หน้าจอการตั้งค่าโหมดภาพ

การปรับสี (WB (สมดุลแสงขาว))

P A S M B ☀

สมดุลแสงขาว (WB) ช่วยให้มันใจได้ว่าวัตถุสีขาวในภาพที่บันทึกด้วยกล้องจะเป็นสีขาว [Auto] เหมาะที่จะใช้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่สามารถเลือกค่าอื่นตามแหล่งกำเนิดแสงได้เมื่อ [Auto] ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเมื่อต้องการให้สีในภาพเปลกไป

การตั้งค่าสมดุลแสงขาว


แหง Super Control

- OK → สมดุลแสงขาว

เมนู

- MENU → ⌂1 → 2. โหมดภาพ/WB → ☰ WB
- MENU → ☰ → 2. โหมดภาพ/WB → ☰ WB

1. เลือกโหมด WB โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ < >



หน้าจอการตั้งค่า WB

① รายการ

② สมดุลแสงขาว

2. ในการตั้งค่าตัวเลือกโดยละเอียดของโหมดภาพที่เลือก ให้เลือกวัวเลือกโดยใช้ △ ▽

Auto	WB อัตโนมัติ	จากปกติส่วนใหญ่ (จากที่ประกอบด้วยวัตถุที่เป็นสีขาวหรือใกล้เคียงกับสีขาว) <ul style="list-style-type: none">แนะนำให้ใช้โหมดนี้ในหลาย ๆ สถานการณ์คุณสามารถเลือกสมดุลแสงขาวที่ใช้ภายในได้แบบง่ายๆ (P.233)
☀	มีแสงแดด	จากกลางแจ้งที่มีแสงแดดร้อน พระอาทิตย์ตกดิน ดวงจันทร์ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none">ตั้งค่าอุณหภูมิสีไวร์ที่ 5300K

	เงาแสง	ถ่ายภาพวัดคุณภาพแสงที่ต้องการ • ตั้งค่าอุณหภูมิสีไว้ที่ 7500K
	เมฆปากคลุม	ถ่ายภาพในเวลากลางวันภายใต้ห้องฟ้ามีเมฆ • ตั้งค่าอุณหภูมิสีไว้ที่ 6000K
	เมืองส่องผ่าน	วัดคุณภาพแสงที่เมืองส่องผ่าน • ตั้งค่าอุณหภูมิสีไว้ที่ 3000K
	ฟลูออเรสเซนต์	วัดคุณภาพแสงที่ฟลูออเรสเซนต์ • ตั้งค่าอุณหภูมิสีไว้ที่ 4000K
	ใต้น้ำ	การถ่ายภาพใต้น้ำ
	แฟลช WB	แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีเดียวกับแฟลช • ตั้งค่าอุณหภูมิสีไว้ที่ 5500K
	สมดุลแสงขาว แบบสัมผัสเดียว 1-4	สถานการณ์ที่คุณต้องการตั้งค่าสมดุลแสงขาวสำหรับวัดคุณภาพชนิด • อุณหภูมิสีถูกตั้งเป็นค่าที่วัดจากวัดคุณภาพขาวภายใต้แสงที่จะใช้ใน ภาพสุดท้าย (P.229)
CWB	WB กำหนดเอง	สถานการณ์ที่คุณสามารถระบุอุณหภูมิสีที่เหมาะสมได้ • เลือกอุณหภูมิสี

การปรับสมดุลแสงขาวของโหมด WB แต่ละโหมดอย่างละเอียด

คุณสามารถปรับการตั้งค่าสมดุลแสงขาวอย่างละเอียดได้ สามารถปรับค่าแยกกันได้

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ บนหน้าจอการตั้งค่า WB (P.226) เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการปรับ



WB AUTO ในสีโทนอุ่น (เฉพาะเมื่อใช้ WB อัตโนมัติ)	[ปิด]: กล้องจะลดโทนอุ่นที่เกิดจากแสงของหลอดไฟ เมื่อใช้งาน WB อัตโนมัติ [เปิด]: กล้องจะรักษาโทนอุ่นที่เกิดจากแสงของหลอดไฟ เมื่อใช้งาน WB อัตโนมัติ
WBZ (การชดเชย WB)	ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ $\triangle \nabla$ เพื่อปรับแกน “เหลือง–ฟ้า” การเลื่อนตัวชี้ (-+) เช้า ใกล้จุด A จะเป็นการเพิ่มสีแดง ส่วนการเลื่อนตัวชี้เช้าใกล้จุด B จะเป็นการเพิ่มสีฟ้า ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ $\triangle \nabla$ เพื่อปรับแกน “เขียว–ม่วง” การเลื่อนตัวชี้ (-+) เช้า ใกล้จุด G จะเป็นการเพิ่มสีเขียว ส่วนการเลื่อนตัวชี้เช้าใกล้จุด M จะเป็นการเพิ่มสีม่วง เมื่อ WBZ (การชดเชย WB) เส็จลั่น เครื่องหมาย (*) จะปรากฏขึ้นถัดจากไอคอนโหมด WB การกดปุ่ม INFO ในโหมดถ่ายภาพนิ่งจะทำให้คุณสามารถถ่ายทอดส่วนด้วยค่าที่กำหนดไว้ในปัจจุบันได้ กดปุ่ม INFO อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอการตั้งค่าเดิม หากต้องการรีเซ็ตการชดเชยค่าการปิดรับแสง ให้กดปุ่ม OK ค้างไว้ [ทั้งหมด WBZ] (P.232)
เคลื่อน (เฉพาะ WB กำหนดเองเท่านั้น)	คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสีได้ [2000K] – [14000K]

สมดุลแสงขาว One-touch

วัดค่าสมดุลแสงขาวโดยจัดกรอบบนแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นๆ ที่เป็นสีขาวภายในแสงไฟที่จะใช้ในการถ่ายภาพ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปรับสมดุลแสงขาวอย่างละเอียดเมื่อคุณพบว่ามันยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการบดเบี้ยสมดุลแสงขาวหรือตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น (แสงแดด) หรือ (มืดครึ่ง) กล้องจะจัดเก็บค่าแสงที่วัดได้ไว้เพื่อเรียกใช้อย่างรวดเร็วตามต้องการ คุณสามารถจัดเก็บการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพนึงและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแยกกันได้


1. เลือก [■1], [■2], [■3] หรือ [■4] (สมดุลแสงขาว One-touch 1, 2, 3 หรือ 4) บนหน้าจอการตั้งค่า WB
2. เลือก Set
3. จัดวางกระดาษที่ไม่มีสี (สีขาวหรือสีเทา) ที่กึ่งกลางของจอแสดงผล
 - จัดวางกระดาษเพื่อให้เด้มจ่อแสดงผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเงา
 - กดปุ่ม INFO
 - หน้าจอสมดุลแสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้น
4. เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK
 - ค่าใหม่จะถูกบันทึกไว้เป็นตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 - ค่าใหม่จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะมีการวัดสมดุลแสงขาว One-touch อีกครั้ง การปิดสวิตช์กล้องจะไม่ทำให้ข้อมูลถูกลบ

การวัดสมดุลแสงขาวด้วยปุ่มสมดุลแสงขาว One-touch (◎)

การกำหนด [■] ให้กับปุ่มจะเป็นการอนุญาตให้ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อวัดค่าสมดุลแสงขาว ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม ◎ สามารถใช้เพื่อวัดค่าสมดุลแสงขาวได้ในระหว่างการถ่ายภาพนึง ในการวัดค่าสมดุลแสงขาวในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดสมดุลแสงขาว One-touch ให้กับปุ่มควบคุมโดยใช้ [\[ฟังก์ชันปุ่ม\]](#) (P.330)

1. จัดวางกระดาษที่ไม่มีสี (สีขาวหรือสีเทา) ที่กึ่งกลางของจอแสดงผล
 - จัดวางกระดาษเพื่อให้เด้มจ่อแสดงผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเงา

2. กดปุ่มที่คุณกำหนดให้กับสมดุลแสงขาว One-touch และกดปุ่มชี้เดอร์ลิ่งจนสุด




① สมดุลแสงขาว One-touch (⌚)

- เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่มสมดุลแสงขาว One-touch เพื่อไปยังชั้นตอนที่ 3
- คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาว One-touch ที่จะใช้เพื่อเก็บค่าใหม่

3. เลือกตัวเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

- ค่าใหม่จะถูกบันทึกเป็นค่าสำหรับการตั้งค่าที่เลือกและกล้องจะออกจากหน้าจอการถ่ายภาพ



การล็อคสมดุลแสงขาวในโหมดภาพเคลื่อนไหว (พังก์ชันปุ่ม: WB สีล็อก)

PASMB

เมื่อกล้องอยู่ในโหมดภาพเคลื่อนไหวและตั้งค่าสมดุลแสงขาวเป็น [WB ชัดโน้มวัด] คุณจะสามารถล็อคสมดุลแสงขาวเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าสมดุลเปลี่ยนแปลง แนวว่ารัตตุหรือแสงจะเปลี่ยนไป

⑦ โดยคุณต้องกำหนดล็อก WB ให้กับปุ่มโดยใช้ **[พังก์ชันปุ่ม]** (P330)

ปุ่ม

- ปุ่มที่กำหนดไว้ให้กับ **[WB สีล็อก]**

เมื่อคุณกดปุ่ม กล้องจะล็อคสมดุลแสงขาวตามการตั้งค่าที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน โดยจะมีคำว่า "Lock" ปรากฏอยู่ทางด้านข้างของ "WBAuto" กล้องจะปลดล็อกเมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง



การปรับสมดุลแสงขาวอย่างละเอียด (ทั้งหมด WB / ทั้งหมด WB)

P A S M B

ปรับสมดุลแสงขาวอย่างละเอียดของโหมดสมดุลแสงขาวทุกโหมดพร้อมกัน

เมนู

- MENU → 1 → 2. โหมดภาพ/WB → ทั้งหมด WB
- MENU → → 2. โหมดภาพ/WB → ทั้งหมด WB

ทั้งหมด

ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ เพื่อปรับแกน “เหลือง–ฟ้า” การเลื่อนตัวชี้ (- +) เข้าใกล้จุด A จะเป็นการเพิ่มสีแดงส่วนการเลื่อนตัวชี้เข้าใกล้จุด B จะเป็นการเพิ่มสีฟ้า

ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ เพื่อปรับแกน “เขียว–ม่วง” การเลื่อนตัวชี้ (- +) เข้าใกล้จุด G จะเป็นการเพิ่มสีเขียวส่วนการเลื่อนตัวชี้เข้าใกล้จุด M จะเป็นการเพิ่มสีม่วง

เมื่อทำการกดเบรก WB ทั้งหมด เครื่องหมาย (*) จะปรากฏขึ้นถัดจากแต่ละไอคอนโหมด WB หากต้องการรีเซ็ตการซัดเบรกค่าการปิดรับแสง ให้กดปุ่ม OK ค้างไว้

การรักษาโทนสีอบอุ่นของแสงจากหลอดไฟ เมื่อยู่ในโหมด WB อัตโนมัติ (WB AUTO ใช้สีโทนอุ่น/ WB AUTO ใช้สีโทนอุ่น)

P A S M B

เลือกรูปชีวิที่กล้องปรับสมดุลแสงขาวสำหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้สมดุลแสงขาวอัตโนมัติภายในได้แสงของหลอดไฟ

เมนู

- MENU → 1 → 2. โหมดภาพ/WB → WB AUTO ใช้สีโทนอุ่น
- MENU → → 2. โหมดภาพ/WB → WB AUTO ใช้สีโทนอุ่น

ปิด	กล้องจะลดโทนอุ่นที่เกิดจากแสงของหลอดไฟ
เปิด	กล้องจะรักษาโทนอุ่นที่เกิดจากแสงของหลอดไฟ

ต่อไปคุณสามารถปรับสมดุลแสงขาวอย่างละเอียดได้ “การปรับสมดุลแสงขาวของโหมด WB แต่ละโหมดอย่างละเอียด” (P.228)

สมดุลแสงขาวของแฟลช (⚡ + WB)

P A S M B 

เลือกสมดุลแสงขาวสำหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้แฟลช คุณสามารถเลือกค่าที่เลือกไว้สำหรับการถ่ายภาพแบบใหม่ใช้แฟลช แทนที่จะใช้การตั้งค่าที่ปรับให้เข้ากับแสงแฟลชนี้ได้ เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองเปิดและปิดแฟลชอยู่บ่อยครั้ง ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อ省จากการตั้งค่าสมดุลแสงขาวหนึ่งไปเป็นการตั้งค่าอีกหนึ่งโดยอัตโนมัติได้

เมนู

- MENU → ⚡1 → 2. โหมดภาพ/WB → ⚡ + WB

ปิด	กล่องใช้ค่าสมดุลแสงขาวที่เลือกในปัจจุบัน
WB Auto	กล่องใช้ค่าสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ ([อัตโนมัติ])
WB⚡ 5500K	กล่องใช้ค่าสมดุลแสงขาวของแฟลช ([WB⚡])

การตั้งค่ารูปแบบการทำสำเนาสี (ปริภูมิสี)

PASMB

คุณสามารถเลือกรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่าจะแสดงสีต่างๆ อย่างถูกต้อง เมื่อสร้างภาพที่ถ่ายบนจอภาพหรือโดยการใช้เครื่องพิมพ์

เมนู

- MENU → 2. โหมดภาพ/WB → ปริภูมิสี

sRGB	ปริภูมิสีที่ได้มาตรฐานตามองค์กรมาตรฐานสากล ชี้งรองรับอย่างกว้างขวางดังต่อไปนี้ แต่จะแสดงผล, เครื่องพิมพ์, กล้องดิจิตอล และโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ แนะนำให้ใช้การตั้งค่าในหลายๆ สถานการณ์
Adobe RGB	สามารถสร้างขอบเขตสีที่กว้างกว่า sRGB การปรับปรุงคุณภาพสีที่แม่นยำสามารถใช้ได้เฉพาะกับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ (จอแสดงผล, เครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน) ที่รองรับมาตรฐานนี้ เครื่องหมายชี้ดล่าง ("_") จะปรากฏที่ด้านหน้าของชื่อไฟล์ (เช่น "_xxx0000.jpg")

① [Adobe RGB] ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด HDR หรือภาพเคลื่อนไหว () หรือเมื่อเลือกการตั้งค่าไฟล์เดียวไว้สำหรับโหมดภาพ

ตัวเลือกการแสดงผลตัวอย่างสำหรับ [LCD โหมดภาพ] (View Assist)

PASMB

สามารถปรับการแสดงผลให้ง่ายต่อการดูได้เมื่อเลือก [**รุ่น 1 ค่าสีกลางคอนโทรลต่อๆ**] หรือ [**รุ่น 2 OM-Log400**] ไว้สำหรับ [LCD โหมดภาพ] ([P.224](#))

เมนู

- MENU → → 2. โหมดภาพ/WB → View Assist

เปิด	ปรับภาพเพื่อให้ง่ายต่อการดู เครื่องหมายบนจอแสดงผลอาจเปลี่ยนสีได้
ปิด	ไม่ปรับภาพเพื่อให้ง่ายต่อการดู

- ① ตัวเลือกนี้ใช้กับจอแสดงผลเท่านั้น ไม่มีผลต่อไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจริง
- ② ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วย [**รุ่น 1 ค่าสีกลางคอนโทรลต่อๆ**] หรือการเล่น [**รุ่น 2 OM-Log400**] บวกกับล่อง แลซึ่งไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการดูภาพเคลื่อนไหวบนทีวี ชีล็อดограм ([P.50](#)) และลายแบบ ([P.285](#)) ตามภาพก่อนที่จะใช้ View Assist

โหมดถ่ายภาพพิเศษ (โหมดประมวลผลภาพ)

ถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Res Shot)

P A S M B

ถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าเข็มเข็อร์ภาพ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชุดในขณะที่เลื่อนเข็มเข็อร์ภาพและรวมภาพเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพถ่ายความละเอียดสูงภาพเดียว ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกรายละเอียดที่ปักตีจ่องไม่เห็นแม้ในอัตราการชูมสูง

เมื่อเปิดใช้งาน High Res Shot สามารถเลือกโหมดคุณภาพของภาพสำหรับ High Res Shot ได้โดยใช้ [CAMERA] (P.209)

ปุ่ม


- ปุ่ม

เมนู

- MENU → 2 → 1. โหมดประมวลผลภาพ → High Res Shot

การเปิด High Res Shot

1. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [High Res Shot] และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่า High Res Shot

2. ใช้ เพื่อเลือก [เปิดRAW] (ขาตั้ง) หรือ [เปิดRAW] (ถือด้วยมือ) และกดปุ่ม OK

ปิด	High Res Shot เปิดใช้งาน
เปิดRAW (ขาตั้งกล้อง)	ถ่ายด้วยกล้องที่ใช้ขาตั้งกล้อง ภาพ RAW จะถูกบันทึกเป็น 80M (10368 × 7776)
เปิดRAW (ถือด้วยมือ)	ถ่ายโดยถือกล้องในมือ ภาพ RAW จะถูกบันทึกเป็น 50M (8160 × 6120)

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า High Res Shot


← เมื่อตั้งค่าจากปุ่ม คุณสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้โดยใช้ปุ่ม

คุณยังสามารถลับไปมาระหว่าง [เปิดRAW] (ขาตั้ง) และ [เปิดRAW] (ถือด้วยมือ) ได้โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า หรือด้านหลังขณะกดปุ่ม

การกำหนดค่า High Res Shot

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากปรับการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า High Res Shot



	เลือกคุณภาพของภาพในการถ่ายภาพ High Res Shot (P.209)
บันทึกภาพ RAW	เลือกความลึกบิตของภาพ RAW ที่สร้างขึ้น [12bit]/[14bit] ① ภาพ [14bit] จะมีโทนสีที่สมบูรณ์กว่า แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่าและเวลาประมวลผล หลังถ่ายภาพก็จะใช้เวลานานกว่าภาพ [12bit] ด้วย เลือกภาพที่จะแก้ไขด้วย คอมพิวเตอร์ภายหลัง
เวลาชutter	กำหนดระยะเวลาที่กล้องจะรอ่อนที่จะสั่นชัดเตอร์ หลังจากที่คุณกดปุ่มชัดเตอร์ลงจน สุด ใช้เพื่อป้องกันผลกระทบจากการสั่นของกล้องที่เกิดจากการกดปุ่มชัดเตอร์

เวลา ชาร์จ	เลือกระยะเวลาที่กล้องจะรอให้แฟลชชาร์จระหว่างการถ่ายภาพ เมื่อใช้ชุดแฟลชที่ไม่ได้ กำหนดไว้สำหรับใช้กับกล้องโดยเฉพาะ
---------------	--

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่า High Res Shot และกลับสู่หน้าจอถ่ายภาพ

- ไอคอน จะปรากฏขึ้น ไอคอน จะกะพริบหากกล้องไม่มีบันคอง
- ไอคอน จะหยุดกะพริบเมื่อกล้องมั่นคงและพร้อมที่จะถ่ายภาพ



- หลังจากเปิดใช้งาน High Res Shot แล้ว ให้ตรวจสอบตัวเลือกสำหรับคุณภาพของภาพ คุณสามารถปรับคุณภาพของภาพถ่ายได้ในแผง Super Control
- เมื่อตั้งค่า [บันคองที่กับภาพ RAW] เป็น [14bit]
เครื่องหมาย (*) จะปรากฏขึ้นจาก "RAW" สำหรับคุณภาพของภาพ



2. ลับชั้ดเดอร์

- การถ่ายภาพเสร็จสิ้นเมื่อไอคอน สีเขียวหายออกไปจากจอแสดงผล
- กล้องจะสร้างภาพคอมโพสิตโดยอัดโน้มติดเมื่อการถ่ายภาพเสร็จสิ้น ข้อความจะปรากฏขึ้นระหว่างชั้นตอนนี้

- เลือกจากโหมด JPEG (, หรือ) และ RAW+JPEG เมื่อตั้งคุณภาพของภาพไว้ที่ RAW+JPEG กล้องจะบันทึกภาพ RAW ภาพเดียว (นามสกุล ".ORI") ก่อนรวมเข้าเป็นภาพความละเอียดสูง สามารถเปิดดูภาพ RAW ก่อนการรวมภาพ โดยใช้ OM Workspace เวอร์ชันล่าสุด

① และ จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเลือกวิธีการถ่ายภาพเป็น [] (ถือด้วยมือ)

② จะเลือก [S-IS Off] โดยอัดโน้มติดสำหรับ [] (P202) เมื่อเลือก [] (ขาตั้งกล้อง) ไว้เป็น [S-IS Auto] เมื่อเลือก [] (ถือด้วยมือ) ไว้

③ โดยระยะเวลาที่รอนานที่สุดสำหรับ [] (ถือด้วยมือ) คือ 1 วินาที

- ⑦ ระหว่างการถ่ายภาพด้วยแฟลช RC เวลารอแฟลชสูงสุดคือ 4 วินาทีและโหมดควบคุมแฟลชจะถูกกำหนดไว้ที่ [Manual]
- ⑧ ไม่สามารถใช้งานลิ้งต่อไปนี้:
- การถ่ายภาพช้อน, การซัดเชยคีย์ล็อกโนน, ถ่ายครอม, โฟกัสช้อน, การปรับแก้คุณภาพ HDR, ถ่ายภาพ Anti-Flicker, ถ่ายภาพ Live ND, ถ่ายภาพ Live GND
- ⑨ เมื่อตั้งค่า [High Res Shot] เป็น [เปิด] (ขาตั้งกล้อง), [Time Lapse Movie] จะเป็น [ปิด]
- ⑩ เมื่อเปิดใช้ High Res Shot [ไดรฟ์] จะตั้งค่าเป็น [] (ครั้งเดียวแบบเงียบ) จะสามารถตั้ง [12s] (การตั้งเวลาแบบเงียบ 12 วินาที), [2s] (การตั้งเวลาแบบเงียบ 2 วินาที) และ [C] (Self-timer แบบกำหนดเองแบบเงียบ) ได้
- ⑪ ภาพที่ถ่ายด้วยอาร์ดฟิลเตอร์ที่เลือกไว้ให้โหมดภาพจะถูกบันทึกในโหมด [Natural]
- ⑫ คุณภาพของภาพอาจลดลงภายใต้แหล่งกำเนิดที่ไม่คงที่ เช่นแสงของหลอดไฟหลอดเรสเซ็นต์ หรือ LED
- ⑬ หากกล้องไม่สามารถบันทึกภาพคอมโพสิตเนื่องจากความเบลอหรือปัจจัยอื่นๆ และหากเลือก [JPEG] ไว้สำหรับคุณภาพของภาพ ภาพแรกจะบันทึกในรูปแบบ JPEG หากเลือก [RAW+JPEG] กล้องจะบันทึกภาพแรกสองชุดโดยชุดหนึ่งอยู่ในรูปแบบ RAW (.ORF) และอีกชุดหนึ่งอยู่ในรูปแบบ JPEG

ลดความเร็วชัตเตอร์ในแสงสว่างจ้า (ถ่ายภาพ Live ND)

P A S M B


กล้องจะรวมชุดค่าแสงเพื่อสร้างเป็นภาพเดียว ทำให้คุณเห็นเป็นภาพที่ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

การเปิดการถ่ายภาพ Live ND

เมนู

- MENU → → 1. โหมดประมาณผลภาพ → ถ่ายภาพ Live ND

1. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [ถ่ายภาพ Live ND] และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live ND

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK


ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
เปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ชัตเตอร์ช้า

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live ND

การกำหนดค่าการถ่ายภาพ Live ND

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากปรับการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live ND



เมอร์ ND	เลือกประเภทของฟิลเตอร์ ND; กลองจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ ND ดังกล่าวเป็นค่าการเปิดรับแสงและลดการเปิดรับแสงตามจำนวนดังกล่าว ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ในการเพิ่มที่ 1 EV: [ND2(1EV)], [ND4(2EV)], [ND8(3EV)], [ND16(4EV)], [ND32(5EV)], [ND64(6EV)], [ND128(7EV)]
จำลอง LV	เลือกว่าจะทำการพรีวิวผลกระบวนการของตัวกรองที่เลือกที่ความเร็วชั้ดเตอร์ในปัจจุบันหรือไม่ [ปิด]: ใช้การแสดงผลการถ่ายภาพมาตรฐาน [เปิด]: ผลของความเร็วชั้ดเตอร์จะแสดงขึ้นในการแสดงผล

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live ND และกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ

- ไอคอนจะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล



2. ปรับความเร็วชัตเตอร์ในขณะที่พรีวิวผลลัพธ์ในการแสดงผล

- ปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยปุ่มหมุนด้านหลัง
- ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันออก
ไปตามฟิลเตอร์ ND ที่เลือก
 - [ND2(1EV)]: 1/60 วินาที
 - [ND4(2EV)]: 1/30 วินาที
 - [ND8(3EV)]: 1/15 วินาที
 - [ND16(4EV)]: 1/8 วินาที
 - [ND32(5EV)]: 1/4 วินาที
 - [ND64(6EV)]: 1/2 วินาที
 - [ND128(7EV)]: 1 วินาที
- หากเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [จำลอง LV] ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงถ่างๆ ที่มีต่อความเร็วชัตเตอร์จะสามารถดูได้ในการแสดงผล
- กล้องจะใช้ระยะเวลาเท่ากับความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกเพื่อให้ได้ผลการจำลองแบบ [จำลอง LV] เหมือนกับภาพสุดท้าย
- เมื่อครบเวลาความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกไว้ ส่วน "LV" ของไอคอนบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อไอคอนเป็นสีเขียว หน้าจอจะแสดงภาพคล้ายกับภาพสุดท้าย
- ในการเปลี่ยนค่าชัดเชยแสงหรือความเร็วชัตเตอร์นั้นจะต้องค่าจอแสดงผลใหม่ [จำลอง LV]



① ความเร็วชัตเตอร์

3. ล็อปชัตเตอร์

- หากต้องการจับการถ่ายภาพฟิลเตอร์ Live ND ให้เลือก [ปิด] ในการแสดงผล [ถ่ายภาพ Live ND]

① [จำนวนเฟรม] จะเป็น [ปกติ] ระหว่างการถ่ายภาพ Live ND

② ค่าสูงสุดสำหรับ [ISO] ระหว่างการถ่ายภาพ Live ND คือ ISO 800 โดยจะใช้ค่านี้เข้าเดียวกันเมื่อเลือก [Auto] ไว้สำหรับ [ISO]

③ ไม่สามารถใช้งานลิ้งค์ไปปีน:

- การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช, HDR, High Res Shot, การถ่ายภาพช้อน, การชดเชยค่าสีโคน, การถ่ายครรภ์, ไฟกัสช้อน, การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลา, สแกนการกระพริบ, การถ่ายภาพแบบตัดแสงกะพริบ, การปรับแกนบุนมองฟิชอาย และถ่ายภาพ Live GND

④ เมื่อเปิดใช้ถ่ายภาพ Live ND [ไดรฟ์] จะตั้งค่าเป็น [■□] (ครั้งเดียวแบบเงียบ) จะสามารถตั้ง [⌚12s] (การตั้งเวลาแบบเงียบ 12 วินาที), [⌚2s] (การตั้งเวลาแบบเงียบ 2 วินาที) และ [⌚C] (Self-timer แบบกำหนดเองแบบเงียบ) ได้

⑤ สิ่งที่แตกต่างไปจากฟิลเตอร์ ND แบบติดกับล้องก็คือฟิลเตอร์ Live ND จะไม่ลดจำนวนของแสงที่เข้ามาถึงเซ็นเซอร์ภาพ ดังนั้นจึงทำให้สิ่งที่ถ่ายซึ่งมีความสว่างมากได้รับแสงมากเกินไป

จากการถ่ายภาพที่มีความต่างสีสูง (ถ่ายภาพ Live GND)

P A S M B 


กล้องจะรวมชุดค่าแสงเพื่อสร้างเป็นภาพเดียว ซึ่งจะเพิ่มปริมาณรายละเอียดที่มองเห็นได้ในแสงและเงาของภาพที่มีความต่างสีสูง เช่น ทิวทัศน์ ปรับระดับเอฟเฟกต์ขณะมองหน้าจอ

การเปิดการถ่ายภาพ Live GND

เมนู

- MENU → □₂ → 1. โหมดประมวลผลภาพ → ถ่ายภาพ Live GND

1. ใช้ △▽ เพื่อเลือก [ถ่ายภาพ Live GND] และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live GND

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม △▽ และกดปุ่ม OK


ปิด	ถ่ายภาพโดยไม่ใช้ Live GND
เปิด	ถ่ายภาพโดยใช้ Live GND

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live GND

การกำหนดค่าการถ่ายภาพ Live GND

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากปรับการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live GND



เมอร์ GND	ทำให้ส่วนหนึ่งของหน้าจอมีดลง (หรี่ลง) ตามปริมาณที่กำหนดไว้ [GND2(1EV)], [GND4(2EV)], [GND8(3EV)]
ประเภทฟิลเตอร์	กำหนดค่าช่วงของการไล้โทนสีหรับขอบเขตระหว่างพื้นที่ที่จะใช้เอฟเฟกต์ (บริเวณที่มีด) และพื้นที่ที่จะไม่ถูกนำเสนอ (พื้นที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงความสว่าง) [Soft], [Medium], [Hard] [Soft] ให้การไล้โทนที่กว้างกว่า [Medium] และสามารถเบล็อกขอบเขตระหว่างบริเวณที่สว่างและมืดได้ [Hard] ให้การไล้โทนที่แคบกว่า [Medium] และทำให้ขอบเขตระหว่างบริเวณที่สว่างและมืดชัด
หมุนฟิลเตอร์ อัตโนมัติ	เลือกว่าจะหมุนมุมของขอบเขตการไล้โทนตามแนวโน้ม/แนวตั้งของกล้องหรือไม่ [เปิด]: หมุนของขอบเขตการไล้โทนจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อการวางแผนแนวของกล้องเปลี่ยนไป [ปิด]: หมุนของขอบเขตการไล้โทนจะไม่เปลี่ยนเมื่อการวางแผนแนวของกล้องเปลี่ยนไป

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพ Live GND และกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ

- เบอร์ GND, ประเกทฟิลเตอร์ และ  ที่เลือกไว้ซึ่งระบุด้านที่ใช้เอยเฟกต์จะปรากฏในจอแสดงผล
 - ด้านสีด้านข้างไอคอน  คือด้านที่ใช้เอยเฟกต์ (ด้านที่เป็นสีจาง)



2. ปรับنمและตำแหน่งของขอบเขตในขณะที่ดึงตัวอย่างผลลัพธ์ในจอแสดงผล

- ปรับบุนช์ของเบนด์โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง บุนช์หมุนด้านหน้าปรับบุนช์เพิ่มขึ้นชั้นละ 15° และปุ่มหมุนด้านหลังปรับเบนช์เพิ่มขึ้นชั้นละ 1°
 - ปรับต่าແທນงของเบนด์โดยใช้แป้นลูกศร
 - หากต้องการรีเซ็ตบุนช์และตำแหน่งของขอบเบนด์ ให้กดปุ่ม **OK** ค้างไว้
 - ความเร็วชัดเตอร์ที่เร็วที่สุดที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันออกไปตามพิลเตอร์ GND ที่เลือก
 - [**GND2(1EV)**]: 1/16000 วินาที
 - [**GND4(2EV)**]: 1/8000 วินาที
 - [**GND8(3EV)**]: 1/4000 วินาที

⑦ การตั้งค่า [สัดส่วนภาพ] (P216) และ [เดิจิทัลเลค่อน] (P257) จะไม่ผลักกัน Live View บนหน้าจอเพื่อปรับขนาดเขต (อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับภาพที่มั่นคงไว)

⑦ เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [4:3] “ว่าสานหัน [สัดส่วนภาพ]” หรือเลือก [ปีก] “ว่าสานหัน [ดิจิทัลเทเล คอน]” กรุณะปรุง校ชื่อหน้าจอเพื่อรับพื้นที่ที่จะแสดงในภาพที่ถ่าย

3. หากต้องการปรับค่ารับแสง, ความเร็วชัตเตอร์ และการตั้งค่าการถ่ายภาพอื่นๆ ให้กดปุ่ม **INFO**

- กล่องจะย้อนกลับไปที่หน้าจอถ่ายภาพมาตราฐาน
 - หากต้องการกลับไปยังการตั้งค่าถ่ายภาพ Live GND ที่แสดงในชั้นตอนที่ 1 ให้กดปุ่ม **INFO** ข้าง

4. ลั่นชัตเตอร์

- หากต้องการจบการถ่ายภาพ Live GND ให้เลือก [ปิด] ในการแสดงผล [ถ่ายภาพ Live GND]

⑦ เมื่อถ่ายภาพทันทีหลังจากที่หน้าจอการถ่ายภาพปรากฏขึ้นหรือขณะเข้า ภาพอาจไม่ได้ถ่ายด้วยค่าแสงที่เหมาะสมที่สุด ด้วยอย่างผลลัพธ์ในจอแสดงผลก่อนถ่ายภาพ

- ① “น้อยส์” ในรูปแบบของเส้นอาจปรากฏขึ้นพร้อมกับองค์ประกอบภาพที่มีแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าในภาพ
- ② ค่าสูงสุดสำหรับ [ISO] จะห่วงการถ่ายภาพ Live GND คือ ISO 3200 ค่าสูงสุดจะเป็น ISO 1600 เมื่อเลือก [Auto] ไว้สำหรับ [ISO]
- ③ ไม่สามารถใช้งานสั่งต่อไปนี้:
- การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช, การถ่ายภาพด้วย HDR, High Res Shot, การถ่ายภาพช็อก, การชดเชยค่าสโนว์, การถ่ายครอป, โฟกัสช็อก, การถ่ายภาพดังเวลาแบบช่วงเวลา, สแกนการกระพริบ [], การถ่ายภาพแบบตัด แสงกระพริบ, การปรับแกนนมองฟื้นอายุ, ถ่ายภาพ Live ND, การตรวจสอบจับวัดถุ
- ④ เมื่อเปิดใช้ถ่ายภาพ Live GND [ไดรฟ์] จะตั้งค่าเป็น [] (ครั้งเดียวแบบเงยบ) จะสามารถตั้ง [] (การตั้งเวลาแบบเงยบ 12 วินาที), [] (การตั้งเวลาแบบเงยบ 2 วินาที) และ [] (Self-timer แบบ ก้าหนดเองแบบเงยบ) ได้
- ⑤ ภาพที่ถ่ายด้วย [i-Enhance] หรือวาร์ตฟิลเตอร์ที่เลือกสำหรับโหมดภาพจะถูกบันทึกในโหมด [Natural]
- ⑥ กล้องจะเลือก [S-AF] โดยอัตโนมัติสำหรับโหมด AF (P.101) แทนที่ [C-AF] และ [C-AF+TR] และ [S-AF MF]
แทนที่ [C-AF MF] และ [C-AF+TR MF]
- ⑦ ตั้งค่า [โหมด LV] (P.357) เป็น [Standard] และตั้งค่า [Night Vision] (P.358) เป็น [ปิด]

การเพิ่มความลึกของระยะชัด (โฟกัสช้อน) P A S M B ผสานภาพหลายๆ ภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ระยะชัดลึกมากกว่าที่จะถ่ายได้ในภาพเดียว กล้องจะถ่ายชุดภาพที่ระยะโฟกัสทั้งด้านหน้าและด้านหลังต่างๆ ให้เป็นโฟกัสปัจจุบัน จากนั้นจึงสร้างภาพเพียงภาพเดียวโดยใช้พื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสในแต่ละภาพ เลือกด้วยเลือกนี้ หากคุณต้องการให้วัตถุทั้งหมดอยู่เข้าโฟกัสในภาพถ่ายที่ถ่ายในระยะใกล้หรือใช้รับแสงกว้าง (ค่า f ต่ำ) ภาพที่ถ่ายในโหมดเดียวกันจะชัดเดอร์วิลล์เล็กทรอนิกส์ - ① ภาพที่ผสานแล้วจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG โดยไม่คำนึงถึงด้านเลือกคุณภาพของภาพที่เลือกไว้ - ② ภาพที่ผสานแล้วจะมีแนวโน้มและแนวตั้งขยายขึ้น 7% - ③ การถ่ายภาพจะลื้นสุดลงหากมีการปรับโฟกัสหรือชุมหลังจากการกดปุ่มชัดเดอร์ลงจนสุด เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ โฟกัสช้อน - ④ หากการถ่ายภาพแบบโฟกัสช้อนล้มเหลว กล้องจะบันทึกภาพตามจำนวนที่เลือกโดยไม่มีการสร้างภาพคอมโพสิต - ⑤ ด้วยความสามารถในการถ่ายภาพที่รองรับการโฟกัสช้อน ดูเงื่อนไขด้านล่างที่เราหารับข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่รองรับ - ⑥ ภาพที่ถ่ายด้วยอาร์ดฟิลเตอร์ที่เลือกไว้ให้โหมดภาพจะถูกบันทึกในโหมด [Natural] เมนู - MENU → ▶ 1. โหมดประมวลผลภาพ → โฟกัสช้อน การเปิดโฟกัสช้อน 1. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [โฟกัสช้อน] และกดปุ่ม OK The screenshot shows a camera menu with the following options: | โฟกัสช้อน | | |-----------------|----------| | โฟกัสช้อน | ปัจจุบัน | | ถ่ายหนาด้านหน้า | 8 | | ถ่ายหนาด้านหลัง | 5 | | ถ่ายกลาง | 0.5 เท่า | At the bottom of the screen, there are two buttons: "MENU" on the left and "OK" on the right. หน้าจอการตั้งค่าโฟกัสช้อน 248 การเพิ่มความลึกของระยะชัด (โฟกัสช้อน)

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK


ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
เปิด	กล้องจะถ่ายภาพด้วยระยะชัดลึกที่เพิ่มขึ้น

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าไฟกัสซ้อน

การกำหนดค่าไฟกัสซ้อน

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังกำหนดค่าด้วยเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าไฟกัสซ้อน



กำหนดจำนวนภาพ	เลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายด้วยตัวแหน่งไฟกัสที่แตกต่างกัน [3] – [15]
กำหนดส่วนต่างไฟกัส	เลือกจำนวนที่กล้องจะปรับไฟกัสในแต่ละภาพ [1] – [10]
เวลาชาร์จ	เลือกระยะเวลาที่กล้องจะรอให้แฟลชชาร์จระหว่างการถ่ายภาพ เมื่อใช้ชุดแฟลชที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่าช้าให้ใช้กับกล้องโดยเฉพาะ [0 วินาที] / [0.1 วินาที] / [0.2 วินาที] / [0.5 วินาที] / [1 วินาที] / [2 วินาที] / [4 วินาที] / [8 วินาที] / [15 วินาที] / [30 วินาที]

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่าโฟกัสช้อนแล้วกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ

- จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- กล้องจะตั้งค่าโหมดภาพเป็น [Natural]
- เฟรมที่แสดงถึงการตัดครอบชั้นสุดท้ายจะปรากฏบนหน้าจอ จัดองค์ประกอบของวัตถุให้อยู่ในเฟรม



2. ล็อกชัตเตอร์

- เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะถ่ายภาพตามจำนวนที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

① เมื่อตั้งค่า [โฟกัสช้อน] ไว้เป็น [เบิด] [โหมดแฟลช] ใน [การตั้งค่าถ่ายเงยນ[♥]] (P.196) จะเป็น [อนุญาต]

② ความเร็วในการชี้ช่องแฟลชจะอยู่ที่ 1/100 วินาที โดยจะอยู่ที่ 1/50 วินาที เมื่อ [ISO] คือ 16000 หรือสูงกว่า

③ ไม่สามารถใช้งานลิ้งล็อปไปนี่:

- HDR, High Res Shot, การถ่ายภาพช้อน, การชดเชยคีย์สโตร์น, การถ่ายคร่อ, การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วง

เวลา, สแกนการกระพริบ , การปรับแก่หมุนมองทิชอย, ถ่ายภาพ Live ND, และถ่ายภาพ Live GND

④ เรขอแนะนำให้ใช้รูมัคคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริม (P.449) เพื่อลดความเบลอที่เกิดจากการลั่นของกล้อง

ใน [การตั้งค่าถ่ายเงยน[♥]] (P.196) คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่กล้องจะรอล็อกชัตเตอร์ หลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดได้

การถ่ายภาพ HDR (ช่วงไดนามิกสูง) (HDR)

P A S M B 

กล้องจะมีการเปิดรับแสงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุดช็อตและจะเลือกใช้จากพิสัยของโทนซึ่งมีค่าระดับรายละเอียดสูงสุด จากนั้นจะจะสมมูลสถานลึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อสร้างภาพเพียงภาพเดียวซึ่งมีพิสัยไดนามิกกว้าง หากกล้องมีลึ่งที่ถ่ายซึ่งมีความคุณทราสต์สูง รายละเอียดต่างๆ ซึ่งอาจจะหายไปในงานหรือในแสงจะได้รับการรักษาไว้

① ใช้ขาตั้งกล้องหรือวิธีการในลักษณะเดียวกันในการวางกล้องให้เข้าที่

เมนู

- MENU →  1. โหมดประมวลผลภาพ → HDR

ปิด	ปิดใช้งาน HDR
HDR1	แต่ละครั้งที่คุณถ่ายภาพ กล้องจะถ่ายช็อตต่างๆ พร้อมกับการเปลี่ยนการเปิดรับแสงและรวมทุกช็อตลงในภาพเพียงภาพเดียว เลือก [HDR1] สำหรับผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและเลือก [HDR2] สำหรับผลลัพธ์ที่มีสีล้นมากกว่า <ul style="list-style-type: none">[ ISO] จะถูกกำหนดเอาไว้ที่ ISO 200ความเร็วชัตเตอร์อาจจะช้าได้ถึง 4 วินาที ในขณะที่การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปได้ถึง 15 วินาทีโหมดภาพจะถูกกำหนดเอาไว้ที่ [Natural] ในขณะที่ปรีvisual สีจะเท่ากับ [sRGB]ภาพที่ประมวลผลด้วย HDR จะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG ภาพที่ถ่ายด้วยคุณภาพของภาพแบบ [RAW] จะถูกบันทึกในรูปแบบ RAW + JPEG
3f 2.0EV	แต่ละครั้งที่คุณถ่ายภาพ กล้องจะมีการเปิดรับแสงที่แตกต่างกันออกไปในการถ่ายช็อตต่างๆ ช็อตต่างๆ จะไม่ได้รับการรวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพเพียงภาพเดียว อย่างไรก็ตาม ช็อตต่างๆ นั้นสามารถนำมารวมกันได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ HDR ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
5f 2.0EV	
7f 2.0EV	
3f 3.0EV	3f 2.0EV ① จำนวนของช็อต ② ช่วงของการเปิดรับแสง
5f 3.0EV	

- “HDR” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ



1. สั่นชัดเตอร์

- แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มชัดเตอร์ กล้องถ่ายรูปจะถ่ายช็อตต่างๆ ตามจำนวนที่เลือก
- ในโหมด [HDR1] และ [HDR2] กล้องจะรวมช็อตต่างๆ เอาไว้เป็นภาพเพียงภาพเดียวโดยอัตโนมัติ
- การชดเชยแสงจะสามารถใช้งานได้ในโหมด P, A และ S

- ① ภาพที่แสดงในหน้าจอหรือในช่องมองภาพในขณะที่ทำการถ่ายภาพจะแตกต่างกันออกไปจากภาพ HDR สุดท้าย
- ② อาจปรากฏสัญญาณรบกวนได้ในภาพสุดท้ายเมื่อความเร็วชัดเตอร์ต่ำได้รับการเลือกในโหมด [HDR1] หรือ [HDR2]
- ③ เมื่อเปิดใช้ [HDR1] หรือ [HDR2] [ไตรพี] จะตั้งค่าเป็น [▼□] (ครั้งเดียวยับเบอร์เจี้ยน) จะสามารถตั้ง [▼⌚12s] (การตั้งเวลาแบบเจี้ยน 12 วินาที), [▼⌚2s] (การตั้งเวลาแบบเจี้ยน 2 วินาที) และ [▼⌚C] (Self-timer แบบกำหนดเองแบบเจี้ยน) ได้
- ④ ไม่สามารถใช้งานลิ้งต่อไปนี้:
- การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช, การถ่ายครีมอน, ไฟเกล็ดข้อน, การถ่ายภาพข้อน, การถ่ายภาพด้วยเวลาแบบช่วงเวลา, การชดเชยคีล์สโตร์น, ถ่ายภาพ Live ND, การปรับแก้คุณภาพของฟิล์มอย่าง High Res Shot และถ่ายภาพ Live GND

ถ่ายภาพโดยเปิดรับแสง helycring ในหนึ่งภาพ (การถ่ายภาพซ้อน)

P A S M B 

ถ่ายภาพจำนวนสองภาพและรวมไว้เป็นภาพเดียว หรือคุณสามารถถ่ายภาพเดียวและรวมกับภาพที่มีอยู่ในการดูนิยามความจำ

ภาพที่รวมกันแล้วจะบันทึกที่การตั้งค่าคุณภาพของภาพปัจจุบัน สามารถเลือกได้เฉพาะภาพ RAW สำหรับการถ่ายภาพซ้อนที่มีภาพที่มีอยู่แล้ว


✓ หากคุณบันทึกการถ่ายภาพซ้อนด้วยการเลือก RAW ไว้สำหรับ [CAMERA] คุณจะสามารถเลือกการถ่ายภาพซ้อนต่อเนื่องโดยใช้ [ภาพซ้อน] เพื่อให้คุณสามารถสร้างการถ่ายภาพซ้อนที่รวมภาพสามภาพเข้าไป

เมนู

- MENU →  → 1. โหมดประมวลผลภาพ → การถ่ายภาพซ้อน

การเปิดการถ่ายภาพซ้อน

1. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [การถ่ายภาพซ้อน] และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่าการถ่ายภาพซ้อน

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK


ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
เปิด	สร้างการถ่ายภาพซ้อนจากภาพ 2 ภาพ

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าการถ่ายภาพซ้อน

การกำหนดค่าการถ่ายภาพช้อน

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากปรับการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าการถ่ายภาพช้อน



Gain อัตโนมัติ	[ปิด]: ไม่ปรับความสว่างของภาพในโหมดการถ่ายภาพช้อน [เปิด]: ลดความสว่างของภาพแต่ละภาพลงครึ่งหนึ่งในโหมดการถ่ายภาพช้อน
ภาพช้อน	[ปิด]: สร้างการถ่ายภาพช้อนจากภาพ 2 ภาพถัดไป [เปิด]: การถ่ายภาพช้อนที่ประกอบรวมด้วยภาพ RAW ที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำ • [ภาพช้อน] จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [การถ่ายภาพช้อน] เท่านั้น

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่าการถ่ายภาพช้อนแล้วกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ

- ไอคอน จะปรากฏขึ้น



2. สั่นชัดเดอร์

- ภาพแรกจะถูกซ่อนหันหน้ามุมมองผ่านเลนส์ ในขณะที่คุณจัดองค์ประกอบภาพตัดไป
- ไอคอน  จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
- โดยปกติแล้วจะสร้างการถ่ายภาพข้อนหลังจากที่ถ่ายภาพครั้งที่สองแล้ว
- การกดปุ่ม  จะขับให้คุณถ่ายภาพใหม่ได้อีกครั้ง
- กดปุ่ม MENU หรือกดปุ่ม  เพื่อสั่นสุดการถ่ายภาพข้อน
- ไอคอน  จะหายออกไปจากหน้าจอเมื่อการถ่ายภาพข้อนลับสุดลง

เมื่อตั้งค่าเป็น [ภาพช้อน]

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ภาพช้อน] รายการรูปภาพจะปรากฏขึ้น

1. เลือกภาพโดยใช้ปุ่ม Δ ∇ \leftarrow \rightarrow และกดปุ่ม OK

- คุณสามารถเลือกได้เฉพาะภาพ RAW เท่านั้น

2. กดปุ่ม MENU เพื่อออกรายการเมนู

- ไอคอน  จะปรากฏขึ้น
- รูปภาพที่เลือกจะขึ้นทับบนหน้าจอ

3. สั่นชัดเดอร์

- คุณสามารถถ่ายภาพเพิ่มเติมที่ระหว่างทับในภาพที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ได้

① กล้องจะไม่เข้าสู่โหมดสลิปขณะการถ่ายภาพช้อน

② คุณไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายตัวยกล้องอื่นสำหรับการถ่ายภาพช้อนได้

③ คุณไม่สามารถใช้ภาพ RAW ที่ถ่ายโดยใช้ High Res Shot สำหรับการถ่ายภาพช้อนได้

④ เมื่อเลือก [เปิด] ใน [ภาพช้อน] ภาพ RAW ที่แสดงในจอแสดงผลการเลือกภาพจะถูกประมวลผลตามการตั้งค่าที่ใช้ ณ เวลาที่ถ่ายภาพ

⑤ ออกจากโหมดการถ่ายภาพช้อนก่อนที่จะปรับตั้งค่าการถ่ายภาพ คุณไม่สามารถปรับการตั้งค่าบางอย่างในขณะที่อยู่ในโหมดการถ่ายภาพช้อนได้

⑥ การดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้หลังจากทำการถ่ายภาพครั้งแรกจะทำให้การถ่ายภาพช้อนลับสุดลง:

- ปิดกล้อง, กดปุ่ม  หรือ MENU, เลือกโหมดถ่ายภาพอื่น หรือเขื่อมต่อสายเคเบิลชนิดใดก็ได้ นอกจากนี้ การถ่ายภาพช้อนจะถูกยกเลิกเมื่อแบตเตอรี่หมดอีกด้วย

⑦ จะแสดงผลการเลือกภาพสำหรับ [ภาพช้อน] จะแสดงสำเนาภาพเป็น JPEG ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายด้วยคุณภาพของภาพแบบ RAW + JPEG

⑧ การถ่ายภาพ Live Composite ([Live Comp]) จะไม่สามารถใช้ได้ในโหมด B

① พิ้งก์ชันต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการถ่ายภาพช้อน

- HDR, การถ่ายคร้อม, โฟเก้ลช้อน, การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลา, การชดเชยคีบีล็อกอน, ถ่ายภาพ Live ND, การปรับแก้มุมมองฟิล์มอย, High Res Shot และถ่ายภาพ Live GND

② ภาพที่ถ่ายโดยเลือก RAW “ไว้ส่าหรับ [RAW]” สามารถช้อนได้ขณะที่ดูภาพ “การรวมภาพ (ภาพช้อน)” (P320)

ดิจิทัลชูม (📷 ดิจิตอลเทเลคอน / ⚡ ดิจิตอลเทเลคอน)

PASMB ⚡

ตัวเลือกนี้จะครอบตัดที่กึ่งกลางของเฟรมขนาดเดียวกับตัวเลือกขนาดที่เลือกในปัจจุบันสำหรับคุณภาพของภาพถ่าย และชูมเข้าเพื่อให้เต็มจอแสดงผล ช่วยให้คุณสามารถชูมเข้าตัดลอดทางยาวไฟกัสสูงสุดของเลนส์ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์หรือพ่วงว่าการเข้าใกล้ลัตถุกเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

เมนู

- MENU → ⚡ → 2. พังก์ชันถ่ายภาพอื่นๆ → 📸 ดิจิตอลเทเลคอน
- MENU → ⚡ → 1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ → ⚡ ดิจิตอลเทเลคอน

ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
เปิด	กล้องจะบันทึกภาพแบบขยาย (ภาพนิ่ง: 2x, ภาพเคลื่อนไหว: 1.4x)

- เมื่อเลือก [เปิด] ไว้ จะมีไอคอนปราฏขึ้น และเมื่อเปิดใช้งาน Live View ไอคอนจะขยายใหญ่ขึ้น
- ขนาดเป้า AF (P.106) จะใหญ่ขึ้นและจำนวนของภาพจะลดลง



- ภาพ JPEG จะถูกบันทึกในอัตราการชูมที่เลือก
ในการถ่ายของภาพ RAW เฟรมจะแสดงภาพการครอบชูม ครอบที่แสดงการครอบชูมจะปรากฏขึ้นบนภาพในระหว่างการดูภาพย้อนหลัง

- ① ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง รายการต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานได้: การถ่ายภาพช้อน, การขาดเชยคีย์ล็อก และการปรับแกนบันมองฟิชอาย
- ② ในโหมดภาพเคลื่อนไหว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้
- ③ ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ เมื่อส่งสัญญาณ HDMI เป็น [RAW] (P.282)
- ④ คุณสามารถชูมเข้าไปในหน้าจอได้เมื่อตั้งค่า [⚡ ดิจิตอลเทเลคอน] เป็น [เปิด] แต่ “การแสดงตัวอย่างรัศมีไฟ” (P.56), “ชูมกรอบ AF / ชูม AF (AF เฉพาะจุดที่เดช)” (P.111), “ตัวช่วยในการไฟกัสแบบแม่นนวลด้วยการปรับไฟกัส MF” (P.144)

การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติด้วยช่วงเวลาคงที่ (ถ่ายภาพช่วงเวลา)

P A S M B 


คุณสามารถตั้งค่าให้กล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติด้วย Time Lapse ที่กำหนดได้ ยังสามารถบันทึกไฟล์ที่ถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวชุดเดียวได้

เมนู

- MENU →  → 2. พังก์ชันถ่ายภาพอื่นๆ → ถ่ายภาพช่วงเวลา

การเปิดถ่ายภาพช่วงเวลา

1. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [ถ่ายภาพช่วงเวลา] และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพช่วงเวลา

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK


ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้พังก์ชันนี้
เปิด	กล้องจะถ่ายภาพในช่วงเวลาที่กำหนด

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพช่วงเวลา

การกำหนดค่าถ่ายภาพช่วงเวลา

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากปรับการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพช่วงเวลา



เฟรม	เลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย [002] – [9999]
เวลาเริ่มต้น	เลือกเวลาที่กล้องถ่ายรูปจะต้องรอ ก่อนที่จะเริ่มต้นการถ่ายภาพดังเวลาแบบช่วงเวลาและถ่ายช็อตแรก [00:00:00] – [24:00:00]
ช่วงเวลา	เลือกเวลาที่กล้องจะต้องรอระหว่างชั้ตเตอร์ เมื่อการถ่ายภาพเริ่มต้นขึ้นแล้ว [00:00:01] – [24:00:00]
โหมดช่วงเวลา	เลือกว่าจะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาหรือจำนวนเฟรม [เลือกเวลา ก่อน]/[เลือกเฟรม ก่อน] หากเลือก [เลือกเวลา ก่อน] กล้องอาจยังดำเนินการถ่ายภาพก่อนหน้าอยู่ แม้ว่าจะถึงเวลาถ่ายภาพสักได้แล้วก็ตาม เมื่อ [ช่วงเวลา] ที่เลือกไว้ลับหรือใช้การเปิดรับแสงนาน จำนวนเฟรมที่บันทึกอาจน้อยกว่าจำนวนที่เลือกไว้ใน [เฟรม]
การปรับค่าแสงให้สมูท	เลือกว่าจะปรับการตั้งค่าการเปิดรับแสงให้เนียนตาทุกเฟรมหรือไม่ การเปลี่ยนค่าแสงจะดูเนียนตาใน Time Lapse Movie [ปิด]/[เปิด]
Time Lapse Movie	เลือกว่าจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ Time Lapse หรือไม่ [ปิด]: กล้องจะบันทึกแต่ละช็อตแต่จะไม่ใช้ช็อตเหล่านั้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Time Lapse [เปิด]: กล้องจะบันทึกแต่ละช็อตและจะใช้ช็อตเหล่านั้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Time Lapse

การตั้งค่าภาพยนตร์	<p>เลือกขนาดเฟรม ([ขนาดภาพเคลื่อนไหว]) และอัตราเฟรม ([จำนวนเฟรม]) สำหรับภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยใช้ [Time Lapse Movie] ดูเลือกที่ใช้ได้สำหรับ [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] คือ: [4K], [FullHD], [HD]</p> <p>เลือก [จำนวนเฟรม] จากด้าวเลือกตัวไปปั้น [30fps], [15fps], [10fps], [5fps]</p>
---------------------------	--

① [เวลาเริ่มต้น], [ช่วงเวลา] และ [เวลาโดยประมาณ] อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการถ่ายภาพ
ใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่าถ่ายภาพช่วงเวลาแล้วกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ

- ไอคอน  และจำนวนเฟรมที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอการถ่ายภาพ



2. ล็อกชัตเตอร์

- กล้องจะถ่ายภาพในจำนวนเฟรมที่ระบุโดยอัดโน้มติ

- ไอคอน  จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวในขณะที่จำนวนของช็อตจะยังคงได้รับการแสดงอยู่
- การถ่ายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิกหากมีการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
เป็นเลือกโหมด, ปุ่ม MENU, ปุ่ม , ปุ่มปลดเลนส์ หรือเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- การปิดกล้องจะทำให้การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลาสิ้นสุดลง

② กล้องจะถ่ายภาพแนวว่าภาพไม่อนุญาตในไฟส่องสว่างการไฟกัลลัสอัดโน้มติ หากคุณต้องการแก้ไขตำแหน่งไฟกัลลัส ให้ถ่ายภาพในโหมด MF

③ **[ตรวจสอบภาพ]** (P.57) จะด้วยตัวไว้ที่ 0.5 วินาที

- ⑦ หากเวลา ก่อนการถ่ายภาพหรือช่วงเวลาการถ่ายภาพคือ 1 นาที 31 วินาทีหรือนานกว่านั้น จอกภาพจะมีดลงและกล้องจะเข้าสู่โหมดพักหากไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 1 นาที จะแสดงผลจะเปิดชีนโดยอัตโนมัติ 10 วินาทีก่อนการถ่ายภาพในช่วงเวลาถัดไปจะเริ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้งานใหม่ได้ทุกเมื่อด้วยการกดปุ่มชัดเตอร์
- ⑧ กล้องจะเลือก [S-AF] โดยอัตโนมัติสำหรับโหมด AF (P.101) แทนที่ [C-AF] และ [C-AF+TR] และ [S-AF **MF**] แทนที่ [C-AF**MF**] และ [C-AF+TR **MF**]
- ⑨ เมื่อเลือก [***AF**] เป็นโหมด AF (P.101) ให้ไฟกัสเพื่อเริ่มการถ่ายภาพ จากนั้นล็อคไฟกัสและเริ่มการบันทึก
- ⑩ ระบบสัมผัสสูกปิดใช้งานระหว่างการถ่ายภาพแบบ Time Lapse
- ⑪ การถ่ายภาพแบบ Time Lapse ไม่สามารถใช้ร่วมกับ HDR, การถ่ายคร้อม, ไฟกัสช้อน, การถ่ายภาพช้อน, ถ่ายภาพ Live ND หรือถ่ายภาพ Live GND ได้
- ⑫ แฟลชจะไม่ทำงานหากระยะเวลาชาร์จแฟลชนานกว่าช่วงเวลาระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพ
- ⑬ เมื่อเลือกจำนวน [เฟรรู] ไว้ที่ 1000 หรือมากกว่า [Time Lapse Movie] จะถูกตั้งค่าเป็น [ปิด]
- ⑭ เมื่อดังค่า [High Res Shot] เป็น [เปิด *****] (ขาดังกล่อง), [Time Lapse Movie] จะเป็น [ปิด]
- ⑮ หากภาพนิ่งภาพใดภาพหนึ่งไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง จะไม่มีการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Time Lapse
- ⑯ หากพื้นที่ในการติดมีน้ำเพียงพอ กล้องจะไม่บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ Time Lapse
- ⑰ หากแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยู่ไม่เพียงพอ การถ่ายภาพอาจหยุดลงกลางคัน ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเพียงพอหรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB-AC ที่ให้มาในชุด (P.26) หรือแบตเตอรี่มือถือที่ได้ตามมาตรฐาน USB-PD กับกล้อง

ปรับรูปทรงคีย์สโตรนหรือความคุณทัศน์มิติของภาพ (Keystone Comp.)

P A S M B 

การบีบเบี้ยวของคีย์สโตรนเนื่องจากอวัธพิผลของทางยาวไฟฟ้าสของเลนส์และความใกล้ชิดกับรัตถสารรถแก๊ซหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้เพื่อทำให้ไฟฟ้าสของที่คีย์ภาพเกินจริง สามารถดูด้วยการขาดเชยคีย์สโตรนได้ในจ轺ภาพ ระหว่างการถ่ายภาพ รูปภาพที่ได้รับการแก๊ซจะถูกสร้างขึ้นจากการตัดครอบภาพที่มีขนาดเล็กกว่า มีการเพิ่มอัตราส่วนการซูมที่มีประสิทธิภาพเล็กน้อย

เมนู

- MENU → □₂ → 2. พังก์ชันถ่ายภาพอื่นๆ → Keystone Comp.

ปิด	ไม่ได้ใช้ Keystone Comp.
เปิด	ใช้ Keystone Comp.

- เมื่อคุณเลือก [เปิด] ไอคอน Keystone Comp. จะแสดงขึ้นและແກນเลื่อนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ



- จดลงคู่ประกอบของภาพและปรับการขาดเชยคีย์สโตรนขณะที่ดูวัตถุในจอแสดงผล
 - หมุนปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อปรับตำแหน่งในแนวโน้นและปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อปรับตำแหน่งในแนวตั้ง
 - ใช้ △ ▽ ◀ ▶ เพื่อวางแผนการครอบตัด ทิศทางที่การตัดครอบสามารถเคลื่อนที่ได้จะแสดงด้วยไอคอน ▲
 - หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม OK ค้างไว้
- หากต้องการปรับค่ารูปแบบ ความเร็วชัตเตอร์ และการตั้งค่าการถ่ายภาพอื่นๆ ให้กดปุ่ม INFO
 - กล้องจะย้อนกลับไปที่หน้าจอถ่ายภาพมาตราฐาน
 - ไอคอน  จะปรากฏขึ้นขณะการขาดเชยคีย์สโตรน ไอคอนนี้จะปรากฏเป็นสีเขียวหากมีการปรับการตั้งค่าการขาดเชยคีย์สโตรน
 - หากต้องการกลับไปยังหน้าจอการขาดเชยคีย์สโตรนที่แสดงในขั้นตอนที่ 1 ให้กดปุ่ม INFO ข้า

3. สั่นชัดเตอร์

- ① รูปภาพอาจดูเหมือน “หายบว้า” โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการชดเชย นอกจากนี้ ปริมาณการชดเชยยังกำหนดจำนวนภาพที่จะขยายเพื่อมีการครอบตัด และไม่ว่าการครอบตัดจะสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่
- ② คุณอาจไม่สามารถปรับตำแหน่งการครอบตัดได้ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการชดเชย
- ③ ไม่สามารถองเท็นเป้า AF ที่เลือกได้ในจอแสดงผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการชดเชยที่ดำเนินการ หากเป้า AF อ่อนอกเฟรม ทิศทางในหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์เป็น ☈, ⚡, ⇨ หรือ ⇨⇨
- ④ ภาพที่ถ่ายด้วยคุณภาพของภาพแบบ [RAW] จะถูกบันทึกในรูปแบบ RAW + JPEG
- ⑤ ไม่สามารถใช้งานสิ่งต่อไปนี้:
 - การถ่ายภาพ Live Composite, การถ่ายภาพต่อเนื่อง, การถ่ายครอป, โฟกัสซ้อน, HDR, การถ่ายภาพช้อน, ถ่ายภาพ Live ND, ปรับแก้มมุมมองฟิล์ม, ติจิทัลเทเลคอน, การบันทึกภาพเคลื่อนไหว, โหมด AF [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] และ [C-AF+TR MF], าร์ดฟิลเตอร์, Self-timer แบบกำหนดเอง, High Res Shot, ถ่ายภาพ Live GND และการตรวจสอบจับเวลา
- ⑥ ตัวแปลงเลนส์อาจไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้
- ⑦ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูล [ป้องกันภาพสั่น] สำหรับเลนส์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Four Thirds หรือ Micro Four Thirds ([P.202](#)) หากมีการใช้งาน การชดเชยคีย์สโตร์นจะดำเนินการโดยใช้ทางยาวโฟกัสที่จัดมาให้สำหรับ [ป้องกันภาพสั่น] ([P.202](#)) หรือ [[การตั้งค่าข้อมูลเลนส์](#)] ([P.388](#))

การปรับรูปทรงที่บิดเบี้ยวแบบพิช้อย (ปรับแก้มุมมองพิช้อย)

P A S M B

ปรับแก้การบิดเบี้ยวที่เกิดจากเลนส์พิช้อยเพื่อให้ภาพที่ปรากฏออกมาเหมือนการถ่ายด้วยเลนส์มนุนกว่าง คุณสามารถเลือกปริมาณการปรับแก้ได้จากสามระดับ นอกจากรูป คุณยังสามารถเลือกใช้เพื่อปรับแก้ภาพที่บิดเบี้ยวซึ่งเกิดจากการถ่ายภาพใต้น้ำได้พร้อมกันอีกด้วย


- ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับเลนส์พิช้อยที่เข้ากันได้เท่านั้น
- ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 กล้องสามารถใช้งานกับ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO ได้

เมนู

• MENU → □₂ → 2. พังก์ชันถ่ายภาพอื่นๆ → ปรับแก้มุมมองพิช้อย

การเปิดปรับแก้มุมมองพิช้อย

- ใช้ △ ▽ เพื่อเลือก [ปรับแก้มุมมองพิช้อย] และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่าปรับแก้มุมมองพิช
อย

- เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม △ ▽ และกดปุ่ม OK


ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
เปิด	กล้องจะถ่ายภาพโดยใช้ปรับแก้มุมมองพิช้อย

- หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าปรับแก้มุมมองพิช้อย

การกำหนดค่าของปรับแก้คุณภาพ

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากกำหนดค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอ การตั้งค่าปรับแก้คุณภาพ



มุมภาพ	เมื่อมีการปรับแก้ภาพฟิชอาย ภาพนั้นจะถูกครอบตัดเพื่อกำจัดพื้นที่ภาพมืดออก เลือกรูปแบบการครอบตัดจากสามตัวเลือก [1] / [2] / [3]
แก้ไข /	เลือกว่าจะปรับแก้ความบิดเบี้ยวนะในภาพที่ถ่ายได้น้อยอกเห็นใจจากการปรับแก้ที่ดำเนินการโดยใช้ [มุมภาพ] หรือไม่ [ปิด]/[เปิด]

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่าปรับแก้คุณภาพฟิชอายแล้วกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ

- เมื่อมีการปิดใช้งานการปรับแก้คุณภาพฟิชอาย ไอคอน จะปรากฏขึ้นพร้อมกับครอบครองตัดที่เลือก



2. สั่นชัดเดอร์

- ① ภาพที่ถ่ายตัวอย่างคุณภาพของภาพแบบ [RAW] จะถูกบันทึกในรูปแบบ RAW + JPEG ใช้โหมดการปรับแก้คุณภาพฟิชอายกับภาพ RAW ไม่ได้
- ② ระบบช่วยโฟกัสพิกเซลไม่สามารถใช้งานได้ในจ่อแสดงผลการปรับแก้คุณภาพฟิชอาย
- ③ สามารถเลือกเป้า AF ได้เฉพาะโหมดเป้า [·]Single และ [≡]Small

① ไม่สามารถใช้งานสิ่งต่อไปนี้:

- การถ่ายภาพ Live Composite, การถ่ายภาพต่อเนื่อง, การถ่ายคร่าวม, โฟกัสซ้อม, HDR, การถ่ายภาพช่อง, ถ่ายภาพ Live ND, การชดเชยคีล์สโนน, ติจิทัลเทเลคอน, การบันทึกภาพเคลื่อนไหว, โหมด AF **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR MF]** และ **[C-AF+TR MF]**, โหมดภาพوار์ตฟิลเตอร์, Self-timer แบบกำหนดเอง, High Res Shot, ถ่ายภาพ Live GND และการตรวจจับวัตถุ

การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)

PASMB

ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพแบบ Bulb/Time/Live Composite

เมนู

- MENU → □₂ → 2. พังก์ชันถ่ายภาพอื่นๆ → การตั้งค่า BULB/TIME/COMP

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด △ ▽ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า

การตั้งค่า BULB/TIME/COMP	
ไฟฟ้า BULB/TIME	ปิด
แสงเวลา BULB/TIME	8 min
แสงเวลา Live Composite	3 ชม.
จอด BULB/TIME	-7
Live BULB	ปิด
Live TIME	0.5 วินาที
การตั้งค่าคอมไฟล์ลิ๊ค	1/2 วินาที
► MENU	OK

ไฟฟ้า BULB/ TIME	สามารถปรับไฟฟ้าได้ในโหมด B (BULB) คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนถ่ายภาพในระหว่างการเปิดรับแสง หรือการไฟฟ้าไปที่ปลายทางจุดรับแสง [ปิด]: ปิดการปรับไฟฟ้าด้วยตนเองในระหว่างการเปิดรับแสง [เปิด]: เปิดการปรับไฟฟ้าด้วยตนเองในระหว่างการเปิดรับแสง
ตั้งเวลาถ่าย BULB/TIME	กำหนดเวลาสูงสุดของการถ่ายภาพแบบ Bulb/Time [30 min] / [25 min] / [20 min] / [15 min] / [8 min] / [4 min] / [2 min] / [1 min]
ตั้งเวลา Live Composite	กำหนดเวลาสูงสุดของการถ่ายภาพแบบ Live Composite [6 ชม.] / [5 ชม.] / [4 ชม.] / [3 ชม.] / [2 ชม.] / [1 ชม.] / [30 min] / [25 min] / [20 min] / [15 min] / [8 min] / [4 min]
จอด BULB/ TIME	กำหนดความสว่างของจอดแสดงผลในโหมด B (BULB) [-7] – [±0] – [+7]
Live BULB	เลือกช่วงเวลาการแสดงภาพขณะถ่ายภาพแบบ BULB จำนวนครั้งในการอัปเดตจะมีจำกัด เลือก [ปิด] เพื่อปิดใช้การแสดงผล [60 วินาที] / [30 วินาที] / [15 วินาที] / [8 วินาที] / [4 วินาที] / [2 วินาที] / [1 วินาที] / [0.5 วินาที] / [ปิด]

Live TIME	เลือกช่วงเวลาการแสดงภาพและถ่ายภาพแบบ TIME จำนวนครั้งในการอัปเดตจะมี จำกัด เลือก [ปิด] เพื่อปิดให้การแสดงผล [60 วินาที] / [30 วินาที] / [15 วินาที] / [8 วินาที] / [4 วินาที] / [2 วินาที] / [1 วินาที] / [0.5 วินาที] / [ปิด]
การตั้งค่าคอมโพสิต	ตั้งค่าเวลาการเปิดรับแสงเพื่อใช้อ้างอิงในการถ่ายภาพคอมโพสิต [60 วินาที] / [50 วินาที] / [40 วินาที] / [30 วินาที] / [25 วินาที] / [20 วินาที] / [15 วินาที] / [13 วินาที] / [10 วินาที] / [8 วินาที] / [6 วินาที] / [5 วินาที] / [4 วินาที] / [3.2 วินาที] / [2.5 วินาที] / [2 วินาที] / [1.6 วินาที] / [1.3 วินาที] / [1 วินาที] / [1/1.3 วินาที] / [1/1.6 วินาที] / [1/2 วินาที]

การบันทึกภาพต่อเนื่องกันด้วยหลายค่าแสง (AE BKT)

P A S M B 

การถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยค่าแสงที่ต่างกัน คุณเลือกจำนวนรูปแบบและจำนวนภาพ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชุด โดยใช้ การตั้งค่าแสงที่แตกต่างกัน กล้องจะถ่ายภาพในขณะที่กดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด และจะสิ้นสุดเมื่อถ่ายภาพครบตาม จำนวนที่เลือกแล้ว

เมนู

- MENU →  3. ถ่ายคร่อม → AE BKT

ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
3f 0.3EV	ถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.3 EV
3f 0.5EV	ถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.5 EV
3f 0.7EV	ถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.7 EV
3f 1.0EV	ถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 1.0 EV
5f 0.3EV	ถ่ายภาพ 5 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.3 EV
5f 0.5EV	ถ่ายภาพ 5 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.5 EV
5f 0.7EV	ถ่ายภาพ 5 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.7 EV
5f 1.0EV	ถ่ายภาพ 5 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 1.0 EV
7f 0.3EV	ถ่ายภาพ 7 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.3 EV
7f 0.5EV	ถ่ายภาพ 7 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.5 EV
7f 0.7EV	ถ่ายภาพ 7 ภาพด้วยการถ่ายคร่อมที่ 0.7 EV

ไอคอน “BKT” จะแสดงเป็นสีเขียวจนกว่าจะถ่ายภาพทั้งหมดตามลำดับของการถ่ายคร่อม ภาพแรกจะถ่ายด้วยค่า แสงปัจจุบัน ตามด้วยภาพใช้ค่าแสงน้อย และภาพที่ใช้ค่าแสงเพิ่มขึ้น

การตั้งค่าที่ใช้ในการปรับค่าแสงจะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ

P (โปรแกรม AE)	ทั้งรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์
A (ให้ความสำคัญกับรูรับแสง AE)	ความเร็วชัตเตอร์
S (ให้ความสำคัญกับชัตเตอร์ AE)	ค่ารูรับแสง
M (กำหนดค่าเอง)	<ul style="list-style-type: none">ความเร็วชัตเตอร์ (เมื่อไม่ได้ตั้งค่า ISO เป็น [Auto])ความไวแสง ISO (เมื่อตั้งค่า ISO เป็น [Auto])

- หากเปิดใช้การชดเชยแสงก่อนเริ่มการถ่ายภาพ กล้องจะปรับค่าแสงตามค่าที่เลือก
- การเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไว้ใน [\[ระดับค่า EV\] \(P.154\)](#) จะเปลี่ยนตัวเลือกที่การถ่ายคร่อมจะสามารถใช้งานได้

① การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการถ่ายคร่อมแฟลช ([P.272](#)) หรือการถ่ายคร่อมไฟเกลส์ ([P.276](#))

การบันทึกภาพด้วยสมดูลแสงขาวที่แตกต่างกัน (WB BKT)

P A S M B 

กล้องจะปรับสมดูลแสงขาวในการบันทึกชุดภาพถ่าย คุณเลือกแกนสีและจำนวนการถ่ายคร่อม การกดปุ่มชัดเตอร์เพียงครั้งเดียวจะเป็นการถ่ายภาพหั้งชุด กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด และประมวลผลเพื่อบันทึกภาพ

เมนู

- MENU →  → 3. ถ่ายคร่อม → WB BKT

A-B	เลือกจำนวนการถ่ายคร่อมสำหรับแกน A-B (เหลือง-ฟ้า) [ปิด] / [3f 2ขั้น] / [3f 4ขั้น] / [3f 6ขั้น]
G-M	เลือกจำนวนการถ่ายคร่อมสำหรับแกน G-M (เขียว-ม่วง) [ปิด] / [3f 2ขั้น] / [3f 4ขั้น] / [3f 6ขั้น]

กล้องจะสร้างภาพสามภาพขึ้นสำหรับแต่ละแกนสี
ภาพแรกจะถูกบันทึกตามการตั้งค่าสมดูลแสงขาวปัจจุบัน สามภาพที่สองจะชดเชยสมดูลด้วยค่าลบ และภาพที่สามจะชดเชยด้วยค่าบวก
หากเมื่อใช้งานการปรับสมดูลแสงขาวอย่างละเอียดก่อนเริ่มการถ่ายภาพ กล้องจะปรับสมดูลแสงขาวอย่างละเอียดในช่วงค่าที่เลือก

① การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการถ่ายคร่อมอาร์ดฟิลเตอร์ (P274) หรือการถ่ายคร่อมโฟกัส (P276)

การบันทึกภาพด้วยระดับแฟลชที่แตกต่างกัน (FL BKT)

P A S M B 

กล้องจะเปลี่ยนระดับแฟลช (ເວາດົ່ມ) ໃນການຄ່າຍຂຶ້ອຕັ້ງໆ ຄຸນເລືອກຈໍານວນຮະດັບຄວາມແດກຕ່າງ ກລວງຈະຄ່າຍກາພ
ດ້ວຍຮະດັບແພລີໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີ່ຄຸນກັດປຸ່ມຊັດເຕັອຮົງຈົນສຸດ ການຄ່າຍຄ່ອມຈະລື້ນສຸດລົງ ມີສຳເນົາກາພຄຽບຕາມ
ຈໍານວນທີ່ກໍາທັນໄວ້ແລ້ວ ໃນໂທນດການຄ່າຍກາພຕ່ອນື່ອງ ກລວງຈະຄ່າຍກາພໃນຂະໜາກທີ່ກັດປຸ່ມຊັດເຕັອຮົງຈົນສຸດ ແລະຈະລື້ນ
ສຸດເນື້ອຄ່າຍກາພຄຽບຕາມຈໍານວນທີ່ກໍາທັນໄວ້ແລ້ວ

ເມນູ

- MENU →  → 3. ຄ່າຍຄ່ອມ → FL BKT

ປິດ	ຮູ່ກາພທີ່ຄ່າຍໂດຍໄນ້ໃໝ່ຟັງກໍ່ຂັ້ນນີ້
3f 0.3EV	ຄ່າຍກາພ 3 ກາພດ້ວຍການຄ່າຍຄ່ອມທີ່ 0.3 EV
3f 0.5EV	ຄ່າຍກາພ 3 ກາພດ້ວຍການຄ່າຍຄ່ອມທີ່ 0.5 EV
3f 0.7EV	ຄ່າຍກາພ 3 ກາພດ້ວຍການຄ່າຍຄ່ອມທີ່ 0.7 EV
3f 1.0EV	ຄ່າຍກາພ 3 ກາພດ້ວຍການຄ່າຍຄ່ອມທີ່ 1.0 EV

ໄອຄອນ “BKT” ຈະແສດງເປັນສືບໍ່ຢ່າງຈຳກວ່າຈະຄ່າຍກາພທັງໝາດຕາມລໍາດັບຂອງການຄ່າຍຄ່ອມ ກາພແຮກຄ່າຍໂດຍໃຫ້ຄ່າ
ແພລີບໍ່ຈຳຈັນ ຕາມດ້ວຍກາພທີ່ໃໝ່ກໍາລັງແພລີທ່າກວ່າ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່າຍກາພດ້ວຍກໍາລັງແພລີທີ່ສູງກວ່າ
ທ້າກເປົ້າໃຫ້ກາຮັດເຊຍແພລີກ່ອນເຮັ້ມການຄ່າຍກາພ ກລວງຈະປ່ຽນກໍາລັງແພລີຕາມຄ່າທີ່ເລືອກໄວ້

ᢌ. ທ້າກຄຸນເປັນສືບໍ່ຢ່າງກວ່າຈະຄ່າຍໂດຍໃຫ້ຄ່າຍຄ່ອມກັບແພລີທີ່ໄປດ້ວຍ
① ການຕັ້ງຄ່ານີ້ໄໝສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນການຄ່າຍຄ່ອມ AE (P.269) ອີ່ການຄ່າຍຄ່ອມໂຟກສ (P.276)

การบันทึกภาพด้วยความไวแสง ISO ที่แตกต่างกัน (ISO BKT)

P A S M B 

กล้องจะปรับความไวแสง ISO ในการบันทึกชุดภาพถ่าย คุณเลือกจำนวนรูปแบบและจำนวนภาพ การกดปุ่มชัตเตอร์ เพียงครั้งเดียวจะเป็นการถ่ายภาพทั้งชุด กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด และประมาณผลเพื่อบันทึกจำนวนภาพที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

เมนู

- MENU →  2 → 3. ถ่ายครอม → ISO BKT

ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
3f 0.3EV	ถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายครอมที่ 0.3 EV
3f 0.7EV	ถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายครอมที่ 0.7 EV
3f 1.0EV	ถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายครอมที่ 1.0 EV

กล้องจะบันทึกภาพแรกด้วยค่าความไวแสง ISO ปัจจุบัน ภาพที่สองจะใช้ความไวแสงที่ลดลงตามจำนวนที่เลือก และภาพที่สามจะใช้ความไวแสง ISO ที่สูงขึ้นตามจำนวนที่เลือก หากคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หรือรูรับแสงเพื่อเปลี่ยนค่าแสงจากค่าที่กล้องเลือกไว้ กล้องจะปรับความไวแสง ISO ตามค่าแสงปัจจุบัน

- ① จะไม่ได้ใช้ความไวแสงสูงสุดที่เลือกไว้ใน  ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น]
- ② ในระหว่างระบบถ่ายภาพแบบneyin ความเร็วในการซึ่งค์แฟลชจะต้องไว้ที่ 1/50 วินาที
- ③ การเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไว้ใน [\[ระดับ ISO\] \(P.167\)](#) จะไม่เปลี่ยนตัวเลือกที่การถ่ายครอมจะสามารถใช้งานได้
- ④ การตั้งค่าไม่สามารถใช้ร่วมกับการถ่ายครอმอาร์ตฟิลเตอร์ (P.274) หรือการถ่ายครอമโฟกัส (P.276)

การบันทึกสำเนาภาพหนึ่งภาพโดยใช้อาร์ตฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน (ART BKT)

P A S M B 


สร้างสำเนาภาพหลายๆ แบบในแต่ละภาพ โดยใช้อาร์ตฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน

เปิดการถ่ายคร่อมอาร์ตฟิลเตอร์

เมนู

- MENU →  → 3. ถ่ายคร่อม → ART BKT

1. เลือก [ART BKT] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK



การตั้งค่าหน้าจอ ART BKT

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK

ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
เปิด	กล้องจะถ่ายภาพโดยใช้โดยใช้อาร์ตฟิลเตอร์หลายๆ แบบ


3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า ART BKT

การกำหนดค่าการถ่ายคร่อมอาร์ตฟิลเตอร์

- เลือก [การตั้งค่า ART BKT] บนหน้าจอการตั้งค่า ART BKT และกดปุ่ม **OK**

- เลือกอาร์ตฟิลเตอร์ที่คุณต้องการใช้งาน และทำเครื่องหมาย (**✓**) ที่อยู่ด้านข้าง

- เลือกตัวเลือกโดยใช้ Δ ∇ และกดปุ่ม **OK** เพื่อทำเครื่องหมาย (**✓**) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง



การตั้งค่า ART BKT

เลือกอาร์ตฟิลเตอร์ที่คุณต้องการใช้งาน สามารถเลือกโหมดภาพ เช่น **[Vivid]**, **[Natural]** และ **[Muted]** ได้

- เพื่อใช้อาร์ตฟิลเตอร์หลายๆ รายการ อาจใช้เวลาในการบันทึกภาพหลังการถ่ายภาพนาน
- การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันการถ่ายคร่อมอื่นที่ไม่ใช่การถ่ายคู่ร่วม AE (P.269) และการถ่ายคร่อมแฟลช (P.272)

การถ่ายภาพ

- กดปุ่ม **MENU** เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่า ART BKT และกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ
- กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด จากนั้นจะสร้างสำเนาภาพหล่ายฯ ชุดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยแต่ละชุดจะใช้อาร์ตฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน

การบันทึกภาพด้วยตำแหน่งโฟกัสต่างๆ (Focus BKT)

P A S M B 

กล้องจะปรับโฟกัสในชุดรูปภาพไปหลอยๆ แบบ คุณเลือกปริมาณและจำนวนภาพ การกดปุ่มชัดเตอร์เพียงครั้งเดียว จะเป็นการถ่ายภาพทั้งชุด ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุด กล้องจะถ่ายภาพตามจำนวนที่เลือกไว้ โดยจะปรับโฟกัสให้แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ ภาพที่ถ่ายในโหมดเงย眼โดยใช้ชัดเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

เปิดการถ่ายคร้อมโฟกัส

เมนู

- MENU →  3. ถ่ายคร้อม → Focus BKT

1. เลือก [Focus BKT] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่า Focus BKT

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK


ปิด	รูปภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
เปิด	ภาพที่ถ่ายด้วยตำแหน่งโฟกัสที่หลากหลาย

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า Focus BKT

การกำหนดค่าการถ่ายคร่อมโฟกัส

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังกำหนดค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า Focus BKT



กำหนดจำนวนภาพ	เลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายด้วยตัวแหนงโฟกัสที่แตกต่างกัน [003] – [999]
กำหนดส่วนต่างโฟกัส	เลือกจำนวนที่กล้องจะปรับโฟกัสในแต่ละภาพ [1] – [10]
เวลา曝光	เลือกระยะเวลาที่กล้องจะรอให้แฟลชชาร์จระหว่างการถ่ายภาพ เมื่อใช้ชุดแฟลชที่ไม่ได้กำหนดไว้สามารถใช้กับกล้องโดยเฉพาะ [0 วินาที] / [0.1 วินาที] / [0.2 วินาที] / [0.5 วินาที] / [1 วินาที] / [2 วินาที] / [4 วินาที] / [8 วินาที] / [15 วินาที] / [30 วินาที]

การถ่ายภาพ

1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอการตั้งค่า Focus BKT และกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพ

2. กดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

- การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะครบจำนวนภาพที่เลือกไว้
- หากต้องการหยุดการถ่ายคร่อม คุณจะต้องกดปุ่มชัดเตอร์ลงมาจนสุดเป็นครั้งๆ ที่สอง
- กล้องจะเปลี่ยนระยะโฟกัสในแต่ละภาพตามจำนวนที่เลือกไว้ใน กำหนดส่วนต่างโฟกัสในแต่ละภาพ การถ่ายภาพจะสั่นสุดลงหากระยะโฟกัสไปถึงจุดอันดับ

- ① การถ่ายภาพจะสั่นสุดลง หากมีการปรับโฟกัสหรือชุมหลังจากกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มการถ่ายภาพคร่อม
② เมื่อตั้งค่า [Focus BKT] ไว้เป็น [เปิด] [ใหมดแฟลช] ใน [การตั้งค่าถ่ายเงยบ[▼]] (P.196) จะเป็น [อนุญาต]
③ การถ่ายคร่อมโฟกัสจะไม่สามารถใช้ได้ในเลนส์ระบบ Four Thirds
④ ไม่สามารถรวมการถ่ายคร่อมโฟกัสกับการถ่ายภาพคร่อมรูปแบบอื่นๆ
⑤ ความเร็วในการซิงค์แฟลชจะอยู่ที่ 1/100 วินาที โดยจะอยู่ที่ 1/50 วินาที เมื่อ [ISO] ต่ำ 1600 หรือสูงกว่า

ฟังก์ชันที่มีเฉพาะในโนมดภาพ เคลื่อนไหวเท่านั้น

ตัวเลือกการบันทึกเสียง (การตั้งค่าการบันทึกเสียง)

PASMB ๘

ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเสียงในระหว่างที่ทำการถ่ายภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการขึ้นงานได้เมื่อมีการเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบภายนอกหรือเครื่องบันทึก

เมนู

- MENU → ๘ → 5. การบันทึกเสียง/การเชื่อมต่อ → การตั้งค่าการบันทึกเสียง

ระดับเสียงบันทึก	ปรับความไวต่อเสียงของไมโครโฟน เลือกค่าแยกสำหรับไมโครโฟนสเตอริโอในตัวกล้องและไมโครโฟนภายนอก [Ψ ในตัว]: ปรับความไวต่อเสียงของไมโครโฟนสเตอริโอในตัวกล้อง [-10] – [0] – [+10] [Ψ MIC]: ปรับความไวของไมโครโฟนแบบภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อไมโครโฟน [-10] – [0] – [+10]
▢ จำกัดระดับเสียง	กล้องจะจำกัดระดับเสียงที่ไมโครโฟนบันทึก ให้ตัวเลือกนี้เพื่อลดระดับของเสียงที่เกินจากระดับเสียงที่กำหนดโดยอัตโนมัติ [ปิด]: กล้องจะไม่จำกัดระดับเสียงที่ไมโครโฟนบันทึก [ปิด]: จำกัดระดับเสียงที่ไมโครโฟนบันทึก
ลดเสียงลม	ลดเสียงลมระหว่างที่ทำการบันทึกเสียง [ปิด]: "ไม่ลดเสียงลมระหว่างการบันทึกเสียง [Low] / [Standard] / [High]: ตั้งค่าระดับการลดเสียงรบกวนเนื่องจากลม
ขัตตราการบันทึก	เลือกรูปแบบของการบันทึกเสียง [96kHz/24bit]: เสียงคุณภาพสูง [48kHz/16bit]: เสียงคุณภาพมาตรฐาน

⌚ ไฟเลี้ยง	ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ หากไม่โทรศัพท์ภายนอกของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กไฟ และการจ่ายไฟทำให้เกิดเสียงรบกวน ให้ตั้งค่านี้เป็น [ปิด] [ปิด]: “ไม่จ่ายไฟจากกล้องไปยังไมโครโฟนภายนอก [เปิด]: จ่ายไฟจากกล้องไปยังไมโครโฟนภายนอก
ระดับเสียง บันทึกที่ กล้อง	การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกเท่านั้น เมื่อตั้งค่าเป็น [ปิดการใช้งาน] การตั้งค่าการบันทึกเสียงของกล้อง ([ระดับเสียงบันทึก]), [⌚ จำกัดระดับเสียง], [ลดเสียงลง]) จะถูกปิดใช้งาน [ปิดใช้งาน]: เปิดใช้งานการตั้งค่าการบันทึกเสียงของกล้อง อันจะลดเสียงจากไมโครโฟนภายนอกจะถูกบันทึกตามที่เป็นอยู่ [ปิดการใช้งาน]: เปิดใช้งานการตั้งค่าการบันทึกเสียงของกล้อง อันจะลดเสียงจากไมโครโฟนภายนอกจะถูกบันทึกตามที่เป็นอยู่

⌚ เสียงไม่ได้ถูกบันทึก:

- ภาพเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือช้า หรือด้วยความเร็วสูง หรือเมื่อเลือกโหมดภาพเป็น ART 7 Ⅰ/ART 7 Ⅱ (ไดโอดrama)

⌚ เสียงจะสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ที่รองรับตัวเลือกที่เลือกสำหรับ [อัตราการบันทึก] เท่านั้น

⌚ เสียงการทำงานของเลนส์และกล้องอาจถูกบันทึกไว้ในภาพเคลื่อนไหว

เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องบันทึกเสียงดังกล่าว ให้ลดเสียงการทำงานโดยตั้งค่า **[露出โหมด AF]** (P.101) เป็น [S-AF], [MF] หรือ [Pre MF] หรือโดยลดการใช้งานปุ่มของกล้อง

การปรับระดับเสียงของหูฟัง (ความดังเสียงหูฟัง)

PASMB

เมนู

- MENU → 🔍 → 5. การบันทึกเสียง/การเข้ามต่อ → ความดังเสียงหูฟัง

ความดังเสียงหูฟัง

ปรับระดับเสียงของสัญญาณออกของเสียงให้หูฟัง

Time Code (การตั้งค่า Time Code)

PASMB

ปรับการตั้งค่า Time Code Time Code ใช้เพื่อชิงคร่าวในภาพและเลี้ยงระหว่างการตัดต่อและอื่นๆ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เมนู

- MENU →  → 5. การบันทึกเสียง/การเชื่อมต่อ → การตั้งค่า Time Code

โหมด Time Code	เลือกตัวเลือกการบันทึก Time Code ใช้ Time Code เมื่อคุณต้องการเวลาที่แม่นยำ [ลดเฟรม]: Time Code ลดเฟรม Time Code จะปรับเพื่อชดเชยการเบี่ยงเบนจากเวลาที่บันทึก [ไม่ลดเฟรม]: Time Code ไม่ลดเฟรม Time Code จะไม่ปรับเพื่อชดเชยการเบี่ยงเบนจากเวลาที่บันทึก
บัน	เลือกวิธีการนับเวลาเพิ่ม [นับเมื่อบันทึก]: การนับจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นระหว่างการบันทึกเท่านั้น [นับตลอด]: การนับจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเมื่อไม่อยู่ในระหว่างการบันทึก หรือเมื่อปิดกล้อง
เวลาเริ่ม	ตั้งเวลาเริ่มสำหรับ Time Code [เรซีด]: รีเซ็ต Time Code เป็น 00:00:00 [ป้อนเอง]: ป้อน Time Code ด้วยตนเอง [เวลาปัจจุบัน]: ตั้ง Time Code เป็นเวลาปัจจุบัน เฟรม 00

① เมื่อตั้งค่า [เวลาเริ่ม] เป็น [เวลาปัจจุบัน] ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องแสดงเวลาที่ถูกต้อง  “การตั้งนาฬิกาของกล้อง (① การตั้งค่า)” (P.409)

② Time Code จะไม่บันทึกลงในภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง (P.212)

สัญญาณออก HDMI (LCD สัญญาณออก HDMI)

PASMB LCD

ปรับการตั้งค่าสัญญาณออกไปที่อุปกรณ์ HDMI สามารถใช้ด้าวเลือกในการควบคุมเครื่องบันทึก HDMI จากกล้อง หรือเพิ่ม Time Code เพื่อใช้ในระหว่างการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้

เมนู

- MENU → LCD → 5. การบันทึกเสียง/การเชื่อมต่อ → LCD สัญญาณออก HDMI

โmode สัญญาณ ออก	[แสดงผล]: อุปกรณ์ HDMI จะทำหน้าที่เป็นจอดภาพยนตร์ กล้องจะส่งออกทั้งภาพและ เครื่องหมายต่างๆ ไปที่จอแสดงผล สามารถปรับการตั้งค่าสัญญาณออกได้โดยใช้ด้าวเลือก [การ ตั้งค่า HDMI] (P.398) [บันทึก]: เมื่อแสดง Live view ในโหมดภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์ HDMI จะทำหน้าที่เป็นเครื่อง บันทึกภาพยนตร์ เฉพาะภาพเท่านั้นที่ส่งออกไปยังอุปกรณ์ ขนาดเฟรมและการตั้งค่าเสียงจะได้รับ การปรับโดยใช้ปุ่มควบคุมของกล้อง [RAW]: เมื่อแสดง Live view ในโหมดภาพเคลื่อนไหว ภาพจะส่งออกไปที่อุปกรณ์ HDMI ใน รูปแบบ RAW ภาพจะไม่ถูกบันทึกลงในการตัดในกล้อง ขนาดเฟรมและการตั้งค่าเสียงจะได้รับการ ปรับโดยใช้ปุ่มควบคุมของกล้อง
REC Bit	กล้องและอุปกรณ์ภายนอกจะเริ่มและหยุดการบันทึกพร้อมกัน ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น [ปิด]: ไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ [เปิด]: ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
Time Code	ส่ง Time Code ออกไปที่อุปกรณ์ภายนอก สามารถปรับการตั้งค่า Time Code ได้โดยใช้ [การ ตั้งค่า Time Code] (P.281) [ปิด]: ไม่ส่ง Time Code ไปที่อุปกรณ์ภายนอก [เปิด]: ส่ง Time Code ออกไปที่อุปกรณ์ภายนอก

เกี่ยวกับ [RAW]

เมื่อเลือก [RAW] ไว้ จะสามารถบันทึกภาพแบบ RAW ได้ ซึ่งกล้องจะไม่ใช้การตั้งค่าการถ่ายภาพ เช่น การชดเชยแสงและสมดุลแสงข้าว

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารือดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ HDMI ที่สามารถใช้งานร่วมกับ [RAW] ได้ เมื่อเลือก [RAW] ไว้ "HDMI" จะปรากฏขึ้นบนจอภาพของกล้อง ขณะส่งสัญญาณออกไปท่ออุปกรณ์ HDMI

① รูปแบบการบันทึกภาพที่ออกจากกล้องเมื่อเลือก [RAW] จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ HDMI เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารือรับรายละเอียดเพิ่มเติม

② เมื่อเลือก [RAW] ไว้และเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้ [LCD โหมดภาพ] จะถูกตั้งค่าเป็น [; OM-Log400]


③ เมื่อเลือก [RAW] จะมีข้อจำกัดดังนี้

- []: สามารถเลือกได้เฉพาะ [C4K] และ [4K] เท่านั้น จะใช้ภาพเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วไม่ได้
- []: สามารถเลือกได้เฉพาะ [M-IS Off] และ [M-IS2] เท่านั้น
- [ดิจิทัลtelecon] จะถูกตั้งค่าเป็น [ปิด]
- []: เมื่อใช้เลนส์ระบบ Four Thirds: สามารถเลือกได้เฉพาะ [MF] และ [PreMF] เท่านั้น

แสดงเครื่องหมาย + ขึ้นตรงกลางหน้าจอขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (เครื่องหมายตรงกลาง)

PASMB

ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถแสดงเครื่องหมาย “+” เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าจุดศูนย์กลางของหน้าจออยู่ที่จุดใดได้



① เครื่องหมาย +

เมนู

- MENU → 6. พังก์ชั่นช่วยถ่ายภาพ → เครื่องหมายตรงกลาง

ปิด	ไม่แสดงเครื่องหมาย +
เปิด	เครื่องหมาย + จะปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าจอระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และเมื่อออยู่ในโหมดเตรียมพร้อมบันทึกภาพเคลื่อนไหว

แสดงลายແຄນບັນພື້ນທີ່ຄວາມສ່ວ່າງສູງຂະບັນທຶກ ກາພເຄລື່ອນໄຫວ (ກາຮັດຕໍ່ຄ່າລາຍແຄນ)

PASMB

ໃນຮ່ວ່າງກາບບັນທຶກກາພເຄລື່ອນໄຫວ ຄຸນສາມາຮັດແສດງລາຍແຄນ (ແຄນ) ແນວດພື້ນທີ່ທີ່ມີຮັບຄວາມສ່ວ່າງເກີນເກີນທີ່ກໍາທັນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຄຸນສາມາຮັດຮະບູກງູ້ທີ່ໄດ້ສອງແບບແລະລາຍແຄນທີ່ມີມຸນດຳກັນຈະປຣາກງູ້ຂຶ້ນ




ກາຮັດຕໍ່ຄ່າລາຍແຄນ

ເມນູນ

- MENU → → 6. ພັກໜັນຂ່າຍຄ່າຍກາພ → ກາຮັດຕໍ່ຄ່າລາຍແຄນ

1. ໃຊ້ປຸ່ມ Δ ∇ ເພື່ອເລືອກ [ກາຮັດຕໍ່ຄ່າລາຍແຄນ] ແລ້ວກົດປຸ່ມ OK



ໜ້າຈອກກາຮັດຕໍ່ຄ່າການກາຮັດຕໍ່ຄ່າລາຍແຄນ

2. ເລືອກ [ປິດ] ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ Δ ∇ ແລ້ວກົດປຸ່ມ OK


ປິດ	ໄມ່ແສດງລາຍແຄນ
ປິດ	ໃນຮ່ວ່າງກາບບັນທຶກກາພເຄລື່ອນໄຫວ ລາຍແຄນ (ແຄນ) ຈະປຣາກງູ້ຂຶ້ນແນວດພື້ນທີ່ທີ່ມີຮັບຄວາມສ່ວ່າງເກີນເກີນທີ່ກໍາທັນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຮູບແບບ ຈະປຣາກງູ້ຂຶ້ນໃນທີ່ທີ່ຮັບຄວາມສ່ວ່າງເກີນ [ຮະດັບ 1] ຮູບແບບ ຈະປຣາກງູ້ຂຶ້ນໃນທີ່ທີ່ຮັບຄວາມສ່ວ່າງເກີນ [ຮະດັບ 2] ຮູບແບບ ຈະປຣາກງູ້ຂຶ້ນໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຂ້ອນທັບກັນ

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าการตั้งค่าลายແກນ

การกำหนดค่าการตั้งค่าลายແກນ

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากกำหนดค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม **OK** เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าลายແກນ



รายการ	รายละเอียด
■ ระดับ 1	รูปแบบ ■ จะปรากฏขึ้นในที่ที่ระดับความสว่างเกินค่าที่กำหนด
■ ระดับ 2	รูปแบบ ■ จะปรากฏขึ้นในที่ที่ระดับความสว่างเกินค่าที่กำหนด ตั้งค่านี้เป็น [ปิด] หากคุณต้องการแสดงลายແກນเพียงแบบเดียว

แสดงกรอบสีแดงขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (กรอบสีแดงระหว่าง ◎REC)

PASMB

คุณสามารถแสดงกรอบนอกสีแดงขึ้นบนหน้าจอ เพื่อตรวจสอบว่ากล้อง^{ก้ม}กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่



เมนู

- MENU → → 6. พังก์ชันช่วยถ่ายภาพ → กรอบสีแดงระหว่าง ◎REC


ปิด	กล้องจะไม่แสดงกรอบสีแดง
เปิด	กล้องจะแสดงกรอบสีแดงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เล่น


การแสดงข้อมูลระหว่างการถ่ายภาพ

ข้อมูลภาพที่แสดง

พื้นฐาน



ทั้งหมด



- | | |
|---|--|
| ① ระดับแบบเตอร์ (P39) | ㉖ ปรับแก้มุมมองฟิชอย (P264) |
| ② USB PD (P460) | ㉗ Keystone Comp. (P262) |
| ③ การเชื่อมต่อ Bluetooth® ที่ใช้งาน (P421, P447) | ㉘ การถ่ายภาพ Composite
จำนวนภาพที่รวม (P72) |
| ④ รีโมทคอนโทรล (P447) | ㉙ รันที่และเวลา (P409) |
| ⑤ การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (P419, P433) | ㉚ ความเร็วชั้นเตอร์ (P59, P64) |
| ⑥ การเชื่อมต่ออันดับคอมพิวเตอร์ (Wi-Fi) ที่เปิดใช้งานอยู่
(P433) | ㉛ ค่ารูรับแสง (P59, P62) |
| ⑦ โหมดเครื่องมิน (P417) | ㉜ การชดเชยแสง (P152) |
| ⑧ คะแนน (P309) | ㉝ ความไวแสง ISO (P165) |
| ⑨ ทดสอบภาพ (P332) | ㉞ การแสดงเป้า AF (P106) |
| ⑩ ไฟแสดงข้อมูล GPS (P427) | ㉟ มีสโตดกรรน (P51) |
| ⑪ คำสั่งพิมพ์
จำนวนพิมพ์ภาพ (P312) | ㉟ ควบคุมความเร็วของแสงแฟลช (P183) |
| ⑫ คำสั่งแม่ปั๊น (P307) | ㉟ ปรับตั้ง ระบบไฟกัส AF (P132) |
| ⑬ การบันทึกเสียง (P278) | ㉟ ปรีภูมิสี (P235) |
| ⑭ ป้องกัน (P300) | ㉟ ชดเชยสมดุลแสงขาว (P228, P232) |
| ⑮ ภาพที่เลือก (P311) | ㉟ อัตราการบีบอัด (P209) |
| ⑯ คุณภาพของภาพ (P209, P210) | ㉟ สมดุลแสงขาว (P226) |
| ⑰ หมายเลขอفرม./จำนวนเฟรมทั้งหมด | ㉟ จำนวนพิกเซล (P209) |
| ⑱ ช่องดูภาพ (P382) | ㉟ โหมดภาพ (P218) |
| ⑲ สัดส่วนภาพ (P216) | ㉟ ทางยาวไฟกัส |
| ㉟ การกำหนดหมายเลขอฟล (P386) | ㉟ โหมดรัวดแสง (P158) |
| ㉟ Live ND (P241) | ㉟ โหมดถ่ายภาพ (P59) |
| ㉟ Live GND (P244) | ㉟ ครอบสัดส่วนภาพ (P216) |
| ㉟ ภาพ HDR (P251) | ㉟ Time Code ¹ (P281) |
| ㉟ ไฟกัสข้อน (P248) | ㉟ เวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ¹ (P546) |
| ㉟ การถ่ายภาพข้อน (P253) | ㉟ ขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ¹ (P546) |


1 แสดงเฉพาะขณะเล่นภาพเคลื่อนไหว

การสลับหน้าจอแสดงข้อมูล

ปุ่ม

- ปุ่ม INFO

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงระหว่างการถ่ายภาพได้โดยกดปุ่ม INFO



- ① ทึบฐาน
- ② ทึบหมด
- ③ ภาพเท่านั้น


อีกหนึ่งวิธีการเลือกข้อมูลที่แสดง ดู “การเลือกข้อมูลที่จะแสดงระหว่างการถ่ายรูป (▶ ตั้งค่าการแสดงข้อมูล)” (P.327)

การดูภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว

การดูภาพ

1. กดปุ่ม

- ภาพล่าสุดจะปรากฏขึ้น
- เลือกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือแป้นลูกศร
- กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ



ภาพนิ่ง

ปุ่มหมุนด้านหลัง ()	ซูมเข้า () / ดัน ()
ปุ่มหมุนด้านหน้า ()	ก่อนหน้า () / ถัดไป () สามารถใช้งานได้ระหว่างการดูภาพขยาย
แป้นลูกศร ($\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$) / แป้นเลือกคำสั่ง (/)	การแสดงภาพแบบเฟรมเดียว: ถัดไป (\rightarrow) / ก่อนหน้า (\leftarrow) / ระดับเลียงการเล่น ($\Delta \nabla$) การซูมการดูภาพ: กด เพื่อแสดงกรอบการซูม กดปุ่มอีครั้งเพื่อซูมเข้าไปในกรอบการซูม คุณสามารถเลื่อนภาพได้โดยการกด $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ ในระหว่างการซูมดูภาพ การแสดงภาพแบบดับเบิล/ปฎิทิน: เลือกภาพ <ul style="list-style-type: none">การดำเนินการที่ใช้ปุ่ม $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ ยังสามารถทำได้โดยการกดแป้นเลือกคำสั่งขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา
ปุ่ม INFO	ดูข้อมูลภาพ
ปุ่ม	เลือกภาพ (P.311)

ปุ่ม ★	ให้ดาวคะแนนแก่รูปภาพ (P.310)
ปุ่ม O-K	ป้องกันภาพ (P.300)
ปุ่ม ▶	ลบภาพ (P.303)
ปุ่ม OK	ดูเมนูแสดงภาพโดยตรง (ในการดูภาพแบบปกติทิน กดปุ่มนี้เพื่อออกจาก การดูภาพแบบเฟรมเดียว)

การสั่งการ์ดขณะถ่าย

คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าหัวข้อการเล่นภาพได้โดยการใช้ปุ่ม ▶ กดปุ่ม ▶ ค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า หรือด้านหลังเพื่อสั่งการ์ดขณะที่กำลังถ่ายภาพ

โดยจะไม่เป็นการเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด] > [ช่องเสียงการ์ด] (P.382)

การดูภาพเคลื่อนไหว

1. กดปุ่ม ▶


- ภาพล่าสุดจะปรากฏขึ้น



ภาพเคลื่อนไหว

2. เลือกภาพเคลื่อนไหว แล้วกดปุ่ม OK

- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น



3. เลือก [ดูภาพเคลื่อนไหว] และกดปุ่ม OK

- เริ่มเล่นภาพเคลื่อนไหว
- กรอเดินหน้าและถอยหลังโดยใช้ </>
- กดปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อหยุดพักการเล่นไว้ชั่วคราว ขณะหยุดพักการเล่นไว้ชั่วคราว ในใช้ △ เพื่อต่อเฟรม
- แรก และ ▽ เพื่อดูเฟรมสุดท้าย ใช้ </> หรือปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อดูเฟรมก่อนหน้าหรือเฟรมถัดไป
- กดปุ่ม MENU เพื่อสิ้นสุดการเล่น

การเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่แยกไฟล์กัน

กล้องจะแบ่งบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดยาวเป็นหลายไฟล์โดยอัตโนมัติ เมื่อขนาดไฟล์เกิน 4 GB หรือเวลาในการบันทึกเกิน 3 ชั่วโมง ([P.79](#)) ไฟล์สามารถเล่นเป็นภาพเคลื่อนไหวเดียวได้

1. กดปุ่ม □

- ภาพล่าสุดจะปรากฏขึ้น

2. แสดงภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาวที่คุณต้องการที่จะดู และกดปุ่ม OK


- ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
 - [เล่นตั้งแต่เริ่มต้น]: เล่นภาพเคลื่อนไหวที่แยกเป็นส่วนไปตลอดจนจบ
 - [ดูภาพเคลื่อนไหว]: เล่นไฟล์แยกกัน
 - [ลบรายการ]: ลบทุกส่วนของภาพเคลื่อนไหวที่แยกเป็นส่วน
 - [ลบ]: ลบไฟล์แยกกัน

① เราขอแนะนำให้ใช้ OM Workspace เวอร์ชันล่าสุดในการเปิดดูภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ ([P.453](#)) ก่อนจะเปิดซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์เสียก่อน

② ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยตั้งค่า [**Video Codec**] ([P.215](#)) ไว้เป็น **[H.265]** จะไม่สามารถเล่นบน OM Workspace ได้

การค้นหาภาพอย่างรวดเร็ว (การคุ้ดช์นีกับปฏิทิน)

- ในการแสดงภาพแบบเฟรมเดียว ให้หมุนปุ่มหมุนด้านหลังไปที่ เพื่อแสดงภาพแบบด้ชนี หมุนเพิ่มเติมสำหรับแสดงภาพแบบปฏิทิน
- หมุนปุ่มหมุนด้านหลังไปที่ เพื่อกลับสู่การคุ้ดช์นีแบบเฟรมเดียว



- ① คุ้ดช์นีแบบเฟรมเดียว
- ② แสดงภาพแบบด้ชนี
- ③ แสดงภาพแบบปฏิทิน

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนเฟรมสำหรับการแสดงภาพแบบด้ชนี “การกำหนดค่าการแสดงภาพแบบด้ชนี (checkmark icon) การตั้งค่า” (P.329)

การซูมเข้า (การซูมการดูภาพ)



- ① หน้าจอแสดงภาพ
- ② กรอบซูม
- ③ หน้าจอการเลื่อนซูมการเล่นภาพ

เมื่อคุณกดแป้นเลือกค่าสั่งหรือปุ่มที่กำหนดไว้เป็น [Q] (ขยาย) (P.330) กรอบการซูมจะปรากฏขึ้นเหนือส่วนของภาพที่อยู่ในโฟกัสหรือส่วนที่ตรวจสอบวัดถูก กดปุ่มล็อกครั้งเพื่อซูมเข้าไปในการซูม กรดแป้นเลือกค่าสั่งหรือ $\triangle \nabla < >$ เพื่อเลื่อนภาพในระหว่างการซูมภาพ

- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากรอบการซูมและการเลื่อนภาพได้ “การเลือกข้อมูลที่จะแสดงระหว่างการเล่นแบบขยาย (ตั้งค่าแสดงข้อมูล)” (P.328)
- คุณสามารถเปลี่ยนอัตราซูมได้โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหลัง
- กดปุ่ม OK เพื่อสั่นสุดการเล่นแบบขยาย
- การกดปุ่ม INFO ขณะที่กรอบการซูมปรากฏขึ้นจะเป็นการย้ายกรอบการซูมไปที่ใบหน้าที่ตรวจสอบ ในระหว่างการดูในระยะใกล้ ใบหน้าที่กล้องตรวจสอบจะขยายใหญ่ขึ้น

เล่นโดยใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัส


ใช้การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อชูมเข้าและออก, เลื่อนภาพ หรือเลือกภาพที่จะแสดง

- ① อย่าแตะหน้าจอด้วยเล็บหรือวัสดุปลายแหลมอื่นๆ
- ② ถุงมือหรือแผ่นปิดจอภาพอาจรบกวนการใช้งานทัชสกรีน

การดูภาพเต็มเฟรม


การแสดงภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไป

- เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูภาพถัดไป และไปทางขวาเพื่อดูภาพก่อนหน้า



ขยาย

- แตะหน้าจอเบาๆ เพื่อแสดงแคบเลื่อนแล้ว
- แตะหน้าจอเบาๆ สองครั้งเพื่อขยายภาพตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ใน [ตั้งค่าเริ่มต้น] (P325)
- เลื่อนแคบขึ้นหรือลงเพื่อชูมเข้าหรือชูมออก



- เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นลงชูมภาพเข้า
- แตะ เพื่อดูภาพแบบเต็ม แตะ สำหรับการแสดงภาพแบบปั๊กทิน

การเล่นภาพเคลื่อนไหว

- แตะ เพื่อเริ่มเล่น




- แตะส่วนล่างของหน้าจอเพื่อแสดงแคนควบคุม ที่ช่วยให้คุณสามารถจับการเล่นและเปลี่ยนระดับเสียงในการเล่นได้
- แตะตรงกลางหน้าจอเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว แตะอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ
- คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นภาพเคลื่อนไหวเมื่อเล่นต่อได้ โดยการเลื่อนแคนที่ด้านล่างของหน้าจอระหว่างหยุดเล่นชั่วคราว
- แตะ เพื่อสั่นสุดการเล่น

การดูภาพแบบด้ชนี/ปฎิทิน

การแสดงหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป

- เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเพื่อดูหน้าถัดไป เลื่อนนิ้วลงเพื่อดูหน้าก่อนหน้า



- เมนูการควบคุมแบบล้มผู้จะประทับใจนี้ เมื่อคุณแตะ ระหว่างการเล่นภาพแบบด้ชนี และ หรือ เพื่อเปลี่ยนจำนวนภาพที่แสดง “การกำหนดค่าการแสดงภาพแบบด้ชนี (การตั้งค่า)” (P.329)
- แตะ หลายๆ ครั้งเพื่อกลับสู่การดูภาพแบบเฟรมเดียว

การดูภาพ

- แตะภาพเพื่อดูแบบเต็มเฟรม

พิงก์ชั่นอื่น

แต่หน้าจอเบาๆ ระหว่างการเล่นเฟรมเดียวหรือแตะ ▲ ระหว่างการดูภาพแบบตัวชนี เพื่อแสดงเมนูสัมผัส จากนั้นคุณจะสามารถใช้งานกล้องตามที่ต้องการได้โดยการแตะไอคอนในเมนูสัมผัส

<input checked="" type="checkbox"/>	เลือกภาพ คุณสามารถเลือกหน้ายภาพและลบภาพเป็นกลุ่มได้ “การเลือกหน้ายภาพ (เลือกคำสั่ง แบ่งปัน, คะแนนที่เลือก, O ก, เลือกค่าตัดลอก, ลบภาพที่เลือก)” (P.311)
	สามารถถอดค่าภาพที่ต้องการแบ่งปันด้วยสมาร์ทโฟนได้ “การเลือกภาพสำหรับการแชร์ (คำสั่งแบ่งปัน)” (P.307)
	ใส่ดาวคะแนนให้กับรูปภาพ “การให้คะแนนรูปภาพ (คะแนน)” (P.309)
O ก	ป้องกันภาพถ่าย “การป้องกันภาพ (O ก)” (P.300)

การตั้งค่าฟังก์ชันการเล่น

การหมุนภาพ (หมุน)

เลือกว่าจะหมุนภาพถ่ายหรือไม่

1. แสดงภาพที่คุณต้องการหมุน และกดปุ่ม **OK**
 - เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น
2. เลือก [หมุน] และกดปุ่ม **OK**
3. กด Δ เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา และกด ∇ เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา; ภาพจะหมุนทุกครั้งที่กดปุ่ม
 - กดปุ่ม **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออก
 - “ไม่สามารถหมุนภาพเคลื่อนไหวและภาพที่ป้องกันไว้ได้”

ตัวคุณสามารถตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปหมุนภาพบุคคลได้โดยอัดโน้มติดในขณะที่ถ่ายภาพได้ ดู “การหมุนที่ศีรษะของภาพบุคคลโดยอัดโน้มติดสำหรับการถ่ายภาพ (P)" (P.326)
ไม่สามารถ [หมุน] ได้เมื่อเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [P]

การป้องกันภาพ (O-๗)

ป้องกันภาพจากการลับโดยไม่ได้ตั้งใจ

๑. แสดงภาพที่คุณต้องการป้องกันแล้วกดปุ่ม O-๗

- ภาพที่ได้รับการป้องกันจะมีไอคอน O-๗ ("ป้องกัน") กำกับไว้ กดปุ่ม O-๗ อีกครั้งเพื่อยกเลิกการป้องกัน



- เมื่อภาพที่ไม่ได้รับการป้องกันปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุ่ม O-๗ ค้างเอาไว้ แล้วหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า หรือปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อยกเลิกการป้องกันภาพที่แสดงทั้งหมดเมื่อมีการหมุนปุ่มหมุนได้ ภาพที่ได้รับการป้องกันก่อนหน้านี้ซึ่งได้รับการแสดงเมื่อมีการหมุนปุ่มหมุนจะไม่ได้รับผลกระทบ
- เมื่อภาพที่ได้รับการป้องกันได้รับการแสดง O-๗ ค้างเอาไว้ แล้วหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อยกเลิกการป้องกันภาพทั้งหมดที่แสดงเมื่อมีการหมุนปุ่มหมุนได้ ภาพที่ไม่ได้รับการป้องกันก่อนหน้านี้ซึ่งได้รับการแสดงเมื่อมีการหมุนปุ่มหมุนจะไม่ได้รับผลกระทบ
- การทำงานในลักษณะเดียวกันจะสามารถทำได้ในขณะที่ทำการซูมการดูภาพหรือเมื่อภาพได้รับการเลือกในการแสดงดังนี้

⌚ คุณยังสามารถป้องกันภาพที่เลือกไว้หลายภาพได้ด้วย "การเลือกหลายภาพ (เลือกค่าสั่งแบ่งปัน, คะแนนที่เลือก, O-๗, เลือกคัดลอก, ลบภาพที่เลือก)" (P.311)

⌚ การฟอร์แมตการ์ดจะลบข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้

การคัดลอกภาพ (คัดลอก)

เมื่อมีการดที่มีพื้นที่ว่างในทั้งช่อง 1 และ 2 คุณสามารถคัดลอกภาพไปยังอีกการดหนึ่งได้

- แสดงภาพที่คุณต้องการคัดลอกและกดปุ่ม **OK**

- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น

- เลือก [คัดลอก] และกดปุ่ม **OK**

- เลือกว่าจะระบุไฟลเดอร์ปลายทางหรือไม่และกดปุ่ม **OK**

- หากคุณเลือก [กำหนด] ให้เลือกไฟลเดอร์ปลายทาง
- หากระบุไฟลเดอร์ไวแล้ว ชื่อของไฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น หากต้องการเลือกไฟลเดอร์อื่น ให้กด ▶

- เลือก [ใช่] และกดปุ่ม **OK**

- ภาพจะถูกคัดลอกไปยังอีกการดหนึ่ง

๔. คุณยังสามารถคัดลอกภาพทั้งหมดบนการดไปยังการดอื่นได้ในครั้งเดียว [คัดลอกทั้งหมด] (P.302)

การคัดลอกภาพทั้งหมดในการ์ด (คัดลอกทั้งหมด)

ภาพทั้งหมดสามารถคัดลอกระหว่างการ์ดที่เสียบในกล้อง (ช่องเสียบการ์ด 1 และ 2)

เมนู

- MENU →  → 1. ไฟล์ → คัดลอกทั้งหมด


1⇒2	ภาพทั้งหมดจะถูกคัดลอกจากการ์ดในช่องเสียบการ์ด 1 ไปยังการ์ดในช่องเสียบการ์ด 2
2⇒1	ภาพทั้งหมดจะถูกคัดลอกจากการ์ดในช่องเสียบการ์ด 2 ไปยังการ์ดในช่องเสียบการ์ด 1

① การคัดลอกจะลื้นสุดเมื่อการ์ดปลายทางเต็ม

② หากการ์ดปลายทางเป็นการ์ด SD หรือการ์ด SDHC กล้องจะไม่คัดลอกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเกิน 4 GB

การลบภาพ (ลบ)

1. แสดงภาพที่ต้องการลบ และกดปุ่ม 



2. เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK



- ภาพนั้นจะถูกลบออกจากใบ

① คุณสามารถลบภาพได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการยืนยันโดยเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่ม  “การปิดการยืนยันการลบ (ลบเร็ว)” (P305)

ด้วยคุณสามารถเลือกได้ว่าการลบภาพที่บันทึกในโหมดคุณภาพของภาพ RAW+JPEG จะลบทั้งสองสำเนา เฉพาะสำเนาภาพ JPEG หรือเฉพาะสำเนาภาพ RAW  “ตัวเลือกการลบภาพ RAW+JPEG (ลบภาพ RAW+JPEG)” (P.306)

การลบภาพทั้งหมด (ลบทั้งหมด)

ลบภาพทั้งหมด ภาพที่มีการป้องกันไว้จะไม่ถูกลบ คุณยังสามารถยกเว้นเฉพาะรูปภาพที่ได้ดาวน์โหลด (P.309) และลบรูปภาพอื่นทั้งหมดได้

เมนู

- MENU →  → 1. ไฟล์ → ลบทั้งหมด

ลบ	ลบภาพทั้งหมดรวมถึงภาพที่ได้ดาวน์โหลด
บันทึก	เก็บรูปภาพที่มีดาวน์โหลด แต่ลบรูปภาพอื่นๆ ทั้งหมด

- เมื่อมีการดอยู่ทั้งในช่องที่ 1 และ 2 การเลือกช่องเลี่ยนการดจะปรากฏขึ้น เลือกช่องเลี่ยนการด และกดปุ่ม **OK**

① หากคุณเลือก [บันทึก] และใช้ [ลบทั้งหมด] กล้องอาจใช้เวลาสักครู่ ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของการดและจำนวนรูปภาพในการด

การปิดการยืนยันการลบ (ลบเร็ว)

หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เมื่อกดปุ่ม เพื่อลบภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว กล้องจะไม่แสดงกล่องข้อความยืนยันแต่จะลบภาพออกทันที

เมนู

- MENU → → 2. การใช้งาน → ลบเร็ว

ปิด	กล่องข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม
เปิด	กล่องข้อความยืนยันจะไม่ปรากฏขึ้น เมื่อกดปุ่ม

ตัวเลือกการลบภาพ RAW+JPEG (ลบภาพ RAW+JPEG)

เลือกการทำงานเมื่อลบภาพ [RAW+JPEG]

เมนู

- MENU →  → 2. การใช้งาน → ลบภาพ RAW+JPEG

JPEG	ลบสำเนาภาพ JPEG เท่านั้น
RAW	ลบสำเนาภาพ RAW เท่านั้น
RAW+JPEG	ลบทั้งสำเนาภาพ RAW และ JPEG

☞ ลบทั้งสำเนาภาพ RAW และ JPEG เมื่อเลือก [ลบทั้งหมด] (P.304) หรือ [ลบภาพที่เลือก] (P.311) ไป

การเลือกภาพสำหรับการแชร์ (คำสั่งแบ่งปัน)

คุณสามารถเลือกภาพที่ต้องการจะถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟนไว้ล่วงหน้าได้

1. แสดงภาพที่คุณต้องการถ่ายโอน แล้วกดปุ่ม OK

- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น

2. เลือก [คำสั่งแบ่งปัน] และกดปุ่ม OK จากนั้นกด △ หรือ ▽

- กล้องจะทำเครื่องหมายภาพเพื่อทำการแบ่งปัน "ไอคอน  จะปรากฏขึ้นแล้วแสดงประเภทไฟล์
- สามารถทำเครื่องหมายภาพในแต่ละช่องเพื่อแบ่งปันได้สูงสุด 200 ภาพในแต่ละครั้ง
- หากต้องการยกเลิกคำสั่งแบ่งปัน ให้กดปุ่ม △ หรือ ▽

① ไม่สามารถทำเครื่องหมายไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดไฟล์เกิน 4GB เพื่อแบ่งปันได้

๔. คุณสามารถเลือกภาพที่คุณต้องการถ่ายโอนล่วงหน้าและตั้งค่าคำสั่งแบ่งปันทั้งหมดได้ในครั้งเดียว  “การเลือกหลายภาพ (เลือกคำสั่งแบ่งปัน, คะแนนที่เลือก, OK, เลือกคัดลอก, ลบภาพที่เลือก)” (P311), “การถ่ายโอนภาพไปที่สมาร์ทโฟน” (P423)

๕. คุณยังสามารถทำเครื่องหมายรูปภาพเพื่อแบ่งปันได้ โดยการกำหนด [] ให้กับปุ่มใน  ○ พังก์ชัน (P323)

กดปุ่ม [] เมื่อภาพที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายปรากฏขึ้นระหว่างการแสดงภาพแบบเฟรมเดียว/แบบด้วย眼/การซูม การดูภาพ

เมื่อคุณกดปุ่ม [] ค้างเอาไว้ แล้วหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง รูปภาพทั้งหมดที่แสดงในขณะที่หมุนปุ่ม หมุนจะถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อแบ่งปัน ภาพที่ได้รับการทำเครื่องหมายเอาไว้ก่อนหน้าที่แสดงในขณะที่มีการหมุนปุ่มหมุนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

เมื่อคุณกดปุ่ม [] ค้างเอาไว้ แล้วหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังในขณะที่แสดงภาพที่ทำเครื่องหมายไว้ จะเป็นการยกเลิกการทำเครื่องหมายภาพทั้งหมดที่แสดงในขณะที่หมุนปุ่มหมุน ภาพที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ปรากฏขึ้นในขณะที่มีการหมุนปุ่มหมุนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

การเลือกภาพ RAW+JPEG เพื่อแบ่งปัน (RAW+JPEG

ในการถ่ายภาพที่บันทึกด้วยคุณภาพของภาพ [RAW+JPEG] คุณสามารถเลือกที่จะแบ่งปันเฉพาะสำเนาภาพ JPEG, เฉพาะสำเนาภาพ RAW หรือทั้งสำเนาภาพ JPEG และ RAW

เมนู

- MENU →  → 2. การใช้งาน → RAW+JPEG 

JPEG	เฉพาะสำเนาภาพ JPEG เท่านั้นที่จะถูกทำเครื่องหมายสำหรับการแบ่งปัน
RAW	เฉพาะสำเนาภาพ RAW เท่านั้นที่จะถูกทำเครื่องหมายสำหรับการแบ่งปัน
RAW+JPEG	ทั้งสำเนาภาพ RAW และ JPEG จะถูกทำเครื่องหมายสำหรับการแบ่งปัน

- ① การเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [RAW+JPEG ] จะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปภาพที่ทำเครื่องหมายสำหรับการแบ่งปัน
การแบ่งปัน
- ② ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ การลบเครื่องหมายสำหรับการแบ่งปันจะเป็นการลบเครื่องหมายออกจากทั้งสองสำเนา

การให้ค่าคะแนนรูปภาพ (คะแนน)

ให้คะแนนที่ถูกต้องที่สุดที่สามารถแสดงถึงรูปภาพ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณทำการจัดเรียงและค้นหารูปภาพโดยใช้ OM Workspace หรือโปรแกรมยูทิลิตี้อื่นๆ

ปั๊ม

- ปั๊ม ★

หากคุณกดปั๊ม ★ เมื่อรูปภาพที่เลือกไม่ได้ให้ดาวคะแนนไว้ ระบบจะให้ดาวกับรูปภาพนั้น โดยจำนวนดาวจะเท่ากับจำนวนที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

หากคุณกดปั๊ม ★ เมื่อรูปภาพที่เลือกมีดาวคะแนนแล้ว ระบบจะล้างดาวของรูปภาพนั้นออก
คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนดาวได้โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง ในขณะที่กดปั๊ม ★ ค้างไว้

① คุณจะสามารถให้ดาวคะแนนได้เฉพาะกับภาพนึงเท่านั้น

② หากภาพถูกบันทึกเป็น [RAW+JPEG] กล้องจะให้คะแนนเท่ากันทั้งไฟล์ RAW และ JPEG

③ คุณจะไม่สามารถให้ดาวคะแนนกับภาพนึงที่ป้องกันไว้ได้

④ คุณจะไม่สามารถให้ดาวกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นได้

การเลือกจำนวนดาวเพื่อให้คะแนน (การตั้งค่าคะแนน)

คุณสามารถเลือกจำนวนดาวที่จะแสดงเป็นตัวเลือกในการให้คะแนนได้

เมนู

- MENU →  → 3. การแสดงผล → การตั้งค่าคะแนน

1. เลือกจำนวนดาวที่คุณต้องการแสดงเป็นตัวเลือกเมื่อให้คะแนนรูปภาพ และท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง
 - เลือกด้วยเบ้าโดยใช้ Δ ∇ และกดปุ่ม **OK** เพื่อท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง

① เมื่อไม่มีรายการที่ทำเครื่องหมายด้านข้าง (✓) คุณจะไม่สามารถให้ดาวคะแนนแก่รูปภาพได้

② การเปลี่ยนการตั้งค่าของ [การตั้งค่าคะแนน] จะไม่ส่งผลต่อการให้คะแนนของภาพที่ให้คะแนนไว้แล้ว

การเลือกularyภาพ (เลือกคำสั่งแบ่งปัน, คะแนนที่เลือก, O-ka, เลือกคัดลอก, ลบภาพที่เลือก)

คุณสามารถเลือกภาพได้หลายภาพสำหรับ [เลือกคำสั่งแบ่งปัน], [คะแนนที่เลือก], [O-ka], [เลือกคัดลอก] หรือ [ลบภาพที่เลือก]

1. เลือกภาพโดยการกดที่ปุ่ม ขณะดูภาพ

- กล้องจะเลือกภาพและ จะปรากฏขึ้น
กล้องจะปลดล็อกเมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง
- คุณสามารถเลือกภาพได้ในระหว่างการเล่นภาพแบบเพื่อรวมเดียวและการเล่นภาพแบบตัวชิ้น

2. กดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนู และเลือก [เลือกคำสั่งแบ่งปัน], [คะแนนที่เลือก], [O-ka], [เลือกคัดลอก] หรือ [ลบภาพที่เลือก]



- เมื่อภาพที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายประกายขึ้น คุณจะสามารถกดปุ่ม ค้างไว้แล้วหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่แสดงขึ้นในขณะที่หมุนปุ่มหมุนได้ ภาพที่ได้รับการทำเครื่องหมายเอาไว้ก่อนหน้าที่แสดงในขณะที่มีการหมุนปุ่มหมุนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
- เมื่อภาพที่ทำเครื่องหมายไว้ประกายขึ้น คุณจะสามารถกดปุ่ม ค้างไว้ และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมดที่แสดงขึ้นในขณะที่หมุนปุ่มหมุนได้ ภาพที่ไม่ได้รับการทำเครื่องหมายเอาไว้ก่อนหน้าที่แสดงในขณะที่มีการหมุนปุ่มหมุนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

คำสั่งพิมพ์ (DPOF)

คุณสามารถบันทึก “คำสั่งพิมพ์” แบบติดต่อลงในการดูหน้าจอความจำที่แสดงรูปภาพที่จะพิมพ์และจำนวนสำเนาของการพิมพ์แต่ละครั้ง จากนั้นคุณสามารถพิมพ์รูปภาพที่ร้านพิมพ์ที่รองรับ DPOF ข้อมูลคำสั่งพิมพ์ (DPOF) จะถูกบันทึกไว้ในการดูหน้าจอความจำ

การกำหนดค่าของคำสั่งพิมพ์

เมนู

- MENU → □ → 1. ไฟล์ → □

	กด ◀▷ เพื่อเลือกเฟรมที่คุณต้องการเพิ่มในคำสั่งพิมพ์ จากนั้นกด △ ▽ เพื่อเลือกจำนวนพิมพ์ภาพท้าช้ำขั้นตอนนี้เพื่อทำการสั่งพิมพ์หลายภาพ กดปุ่ม OK เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการครบถ้วนแล้วจากนั้นเลือกรูปแบบวันที่และเวลา
□	[ไม่]: ภาพจะถูกพิมพ์โดยไม่มีวันที่และเวลา [วันที่]: ภาพจะถูกพิมพ์โดยมีวันที่ถ่ายภาพ [เวลา]: ภาพจะถูกพิมพ์โดยมีเวลาถ่ายภาพ
□ ALL	เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการกำหนดค่าสั่งพิมพ์ให้กับทุกรูปภาพ เลือกรูปแบบวันที่และเวลา [ไม่]: ภาพจะถูกพิมพ์โดยไม่มีวันที่และเวลา [วันที่]: ภาพจะถูกพิมพ์โดยมีวันที่ถ่ายภาพ [เวลา]: ภาพจะถูกพิมพ์โดยมีเวลาถ่ายภาพ

① ในขณะพิมพ์ภาพ จะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละภาพได้

การตั้งค่าคำสั่งพิมพ์

ตั้ง	กล่องจะตั้งค่าคำสั่งพิมพ์ การตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบนรูปภาพที่บันทึกไว้ในการดูที่เลือกในปัจจุบัน
ยกเลิก	กล่องจะไม่ตั้งค่าคำสั่งพิมพ์

- ① ไม่สามารถใช้กล้องเพื่อแก้ไขคำสั่งพิมพ์ที่สร้างด้วยอุปกรณ์อื่น การสร้างคำสั่งพิมพ์ใหม่จะลบคำสั่งพิมพ์ที่มืออยู่ที่สร้างด้วยอุปกรณ์อื่น
② ไม่สามารถสั่งพิมพ์ภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว

การรีเซ็ตการป้องกัน/คำสั่งแบ่งปัน/คำสั่งพิมพ์/ การให้ค่าแบบทั้งหมด (รีเซ็ตภาพทั้งหมด)

คุณสามารถรีเซ็ตการป้องกัน / คำสั่งแบ่งปัน / คำสั่งพิมพ์/ การให้ค่าแบบจากกรุปภาพทุกภาพในการรีเซ็ตที่อยู่ในช่องเดียวคันได้พร้อมกันในครั้งเดียว

เมนู

- MENU → □ → 1. ไฟล์ → รีเซ็ตภาพทั้งหมด

รีเซ็ตคำสั่งพิมพ์	รีเซ็ตคำสั่งพิมพ์ทั้งหมด
ลบค่าป้องกัน	รีเซ็ตการป้องกันทั้งหมด
รีเซ็ตคำสั่งแบ่งปัน	รีเซ็ตคำสั่งแบ่งปันทั้งหมด
รีเซ็ตค่าแบบ	รีเซ็ตการให้ค่าแบบทั้งหมด

- หากคุณใส่การดูหน้าจอความจำไว้ทั้งสอง คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกช่อง เลือกช่องเลี่ยบการดูแลกดปุ่ม OK จากนั้นหน้าจอปืนยันจะปรากฏขึ้น

① เมื่อเมื่อภาพที่ให้ค่าแบบไว้เป็นจำนวนมาก [รีเซ็ตค่าแบบ] จะใช้เวลานาน

การเพิ่มเสียงลงในภาพ (⌚)


คุณสามารถบันทึกเสียงได้โดยใช้ในโทรศัพท์สเดอวิโอลังตัวกล้องหรือไม่โทรศัพท์เสริมภายนอกและเพิ่มลงในรูปภาพ เสียงที่บันทึกสามารถใช้แทนบันทึกที่เขียนไว้เกี่ยวกับรูปภาพอย่างง่ายๆ ได้ การบันทึกเสียงสามารถบันทึกได้สูง 30 วินาที

1. แสดงภาพที่ต้องการเพิ่มเสียง และกดปุ่ม OK

- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น

① การบันทึกเสียงไม่สามารถใช้ได้กับภาพที่ป้องกันไว้

2. เลือก [⌚ เริ่ม] และกดปุ่ม OK



3. เลือก [⌚ เริ่ม] และกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มบันทึก

- หากต้องการออกโดยไม่เพิ่มเสียง ให้เลือก [ไม่ใช่]



4. กดปุ่ม OK เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

- ภาพที่มีเสียงจะได้รับการระบุด้วยไอคอน ⌚ และไฟแสดงที่แสดงอัตราการบันทึก
- หากต้องการลบเสียงที่บันทึก ให้เลือก [ลบ] ในขั้นตอนที่ 3

✓ สามารถบันทึกเสียงได้ตามอัตราที่เลือกสำหรับภาพเคลื่อนไหว สามารถเลือกค่าแบบได้โดยใช้ [\[การตั้งค่าการบันทึกเสียง\]](#) (P278)

การเล่นเสียง

การเล่นเสียงจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อภาพที่มีเสียงได้รับการแสดง หากต้องการปรับระดับเสียง:

1. แสดงภาพที่คุณต้องการเล่นเสียง

2. กด Δ หรือ ∇ บนแป้นลูกศร

- ปุ่ม Δ : เพิ่มเสียง
- ปุ่ม ∇ : ลดเสียง



การแก้ไขภาพ (แก้ไข)

สร้างสำเนาภาพที่แก้ไขแล้ว ในกรณีที่เป็นภาพ RAW คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ถ่ายภาพได้ เช่น สมดุลแสงขาวและโน้มดภาพ (รวมไฟล์เตอร์ภาพพิเศษ) หากเป็นภาพ JPEG คุณจะสามารถทำการแก้ไขอย่างง่ายได้ เช่น การครอบตัดและการปรับขนาด

แก้ไขภาพ RAW	แก้ไขภาพและบันทึกสำเนาที่ได้ในรูปแบบ JPEG (P316) ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้: [ปัจจุบัน]: บันทึกภาพตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ด้วยกล้องในปัจจุบัน [กำหนดเอง1]/[กำหนดเอง2]: ปรับการตั้งค่าได้ในขณะที่ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในจอแสดงผล บันทึกการตั้งค่าเป็น [กำหนดเอง1] หรือ [กำหนดเอง2] [ART BKT]: กล้องจะสร้างสำเนา JPEG หลายชุดสำหรับแต่ละภาพ โดยหนึ่งชุดสำหรับอาร์ตฟิลเตอร์ที่เลือกไว้ เลือกด้วยกรองอย่างน้อยหนึ่งรายการและน้ำไปใช้กับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพ
แก้ไข JPEG	แก้ไขภาพ JPEG และบันทึกสำเนาที่ได้ในรูปแบบ JPEG (P318)

การแก้ไขภาพ RAW (แก้ไขภาพ RAW)

สามารถใช้ [แก้ไขภาพ RAW] เพื่อปรับการตั้งค่าต่อไปนี้

- คุณภาพของภาพ
- โน้มดภาพ
- สี/ความอิมสี (สร้างสี)
- สี (โน้มดเลือกสีเฉพาะ)
- สมดุลแสงขาว
- อุณหภูมิสี
- การซัดเชยแสลง
- Shadow
- Mid-tones
- Highlight
- สัดส่วนภาพ
- การลดสัญญาณรบกวนภาพเมื่อใช้ ISO สูง
- ปรีวูมิสี
- Keystone Comp.

① [ปรีวูมิสี] จะถูกกำหนดไว้ที่ [sRGB] เมื่อเลือกไฟล์เตอร์ภาพพิเศษไว้สำหรับโน้มดภาพ

② ภาพ RAW จะแก้ไขไม่ได้ หาก:

- การตหน่วยความจำมี剩ือที่ไม่เพียงพอ หรือหากภาพนั้นมาจากกล้องอื่น

1. แสดงภาพที่คุณต้องการแก้ไขและกดปุ่ม OK



- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น

2. เลือก [แก้ไขภาพ RAW] โดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK



- เมนูการแก้ไขภาพจะปรากฏขึ้น

3. เลือกรายการโดยใช้ $\Delta \nabla$

- หากต้องการใช้การตั้งค่าในปัจจุบัน เลือก [ปัจจุบัน] และกดปุ่ม OK การตั้งค่าในปัจจุบันจะถูกนำไปใช้
⑦ สำหรับการซัดเซย์แสง การตั้งค่าปัจจุบันจะไม่ถูกนำมาใช้
 - เลือก [ใช่] โดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK สร้างสำเนาโดยใช้การตั้งค่าที่เลือก
- สำหรับ [กำหนดเอง1] หรือ [กำหนดเอง2] ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกด \triangleright จากนั้นแก้ไขการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
 - ตัวเลือกการแก้ไขจะแสดงขึ้น เลือกรายการโดยใช้ $\Delta \nabla$ และใช้ $\triangleleft \triangleright$ เพื่อเลือกการตั้งค่า ท้าข้างหน้าจะเลือกการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมด กดปุ่ม ② เพื่อแสดงผลลัพธ์



- กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า การประมวลผลจะถูกนำไปใช้ในภาพ
- เลือก [ใช่] โดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK สร้างสำเนาโดยใช้การตั้งค่าที่เลือก
- การเลือก [ART BKT] และการกด \triangleright จะแสดงรายการอร์ตฟิลเตอร์ เลือกอร์ตฟิลเตอร์แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก; ตัวกรองที่เลือกจะมีเครื่องหมาย ✓ กำกับไว้ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับไปยังหน้าจอคอนหน้าเมื่อเลือกตัวกรองที่ต้องการทั้งหมดแล้ว
 - กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกภาพหลังจากประมวลผลด้วยอร์ตฟิลเตอร์ที่เลือก

4. หากต้องการสร้างสำเนาเพิ่มเติมจากต้นฉบับเดิมๆ กัน ให้เลือก [รีเซ็ต] และกดปุ่ม **OK** หากต้องการออกโดยไม่สร้างสำเนาเพิ่มเติม ให้เลือก [ไม่ใช่] และกดปุ่ม **OK**
- การเลือก [รีเซ็ต] จะแสดงตัวเลือกการแก้ไข ท้าข้าตามเดิมจากขั้นตอนที่ 3

การแก้ไขภาพ JPEG (แก้ไข JPEG)

สามารถใช้ [แก้ไข JPEG] เพื่อปรับการตั้งค่าต่อไปนี้

ปรับเงาแสงหรือส่วนมืด	ทำให้วัดถูกย้อนแสงสว่างขึ้น
แก้ค่าแดง	ลด “ตาแดง” ในภาพที่ถ่ายโดยใช้แฟลช
	ครอบตัดภาพ ปรับขนาดการครอบตัดด้วยปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วจัดตำแหน่งด้วย $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$
สัดส่วนภาพ	เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนภาพจากมาตรฐาน 4:3 ถึง [3:2], [16:9], [1:1] หรือ [3:4] เมื่อเลือกอัตราส่วนภาพแล้ว ใช้ปุ่ม $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ เพื่อกำหนดตำแหน่งครอบตัดภาพ
ถ่ายภาพขาวดำ	สร้างสำเนาภาพขาวดำของภาพปัจจุบัน
ซีเปีย	สร้างสำเนาภาพแบบซีเปียของภาพปัจจุบัน
ความอิ่มสี	ปรับความสัดของสี คุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ได้ในจอแสดงผล
	สร้างสำเนาที่ปรับขนาดแล้วขนาด 1280×960 , 640×480 หรือ 320×240 พิกเซล ภาพที่มีอัตราส่วนอื่นนอกเหนือจากอัตราส่วนมาตรฐานที่ 4:3 จะได้รับการรีไซซ์สีให้มีขนาดใกล้เคียงกับตัวเลือกที่เลือกมากที่สุด


- ① การแก้ไขขาวแดงอาจไม่ได้ผลกับบางภาพ
- ② ภาพ JPEG จะแก้ไขไม่ได้ หาก:
 - ประมาณผลภาพบนพีซี หากมีเนื้อที่ว่างในการดูหน้าความจำไม่เพียงพอ หรือหากบันทึกภาพด้วยกล้องอื่น
- ③ ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่กว่าขนาดต้นฉบับได้โดยใช้ []
- ④ ภาพบางภาพจะไม่สามารถปรับขนาดได้
- ⑤ สามารถใช้ [] และ [สัดส่วนภาพ] ได้เฉพาะเพื่อแก้ไขภาพที่มีสัดส่วนภาพ 4:3 (มาตรฐาน) เท่านั้น

1. แสดงภาพที่คุณต้องการแก้ไขและกดปุ่ม OK



- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น


2. เลือก [แก้ไข JPEG] โดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK



- เมนูการแก้ไขภาพจะปรากฏขึ้น

3. เลือกตัวเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

- คุณสามารถดูตัวอย่างไฟฟิกต์ได้ในจอแสดงผล หากมีหlays ตัวเลือกสำหรับรายการที่เลือก ให้ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- เมื่อเลือก [] คุณจะสามารถปรับขนาดการครอบตัดได้โดยใช้ปุ่มหมุนและจัดตำแหน่งได้โดยใช้ $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$
- เมื่อเลือก [สัดส่วนภาพ] คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้โดยใช้ $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ จากนั้นจัดตำแหน่งการครอบตัดโดยใช้ $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$



4. เลือก [ไข่] โดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

- สำเนาใหม่จะถูกบันทึกในการตั้งค่าที่เลือก และกล้องจะกลับไปที่หน้าจอแสดงภาพ

การรวมภาพ (ภาพซ้อน)

ข้อเสนอภาพ RAW ที่มีอยู่เพื่อสร้างเป็นภาพใหม่ ในการซ้อนภาพ คุณสามารถใช้ภาพได้สูงสุด 3 ภาพ คุณสามารถตัดแปลงผลลัพธ์ที่ได้โดยการปรับความสว่าง (Gain) และกันไนแตะภาพ

จากการซ้อนภาพจะได้รับการบันทึกเป็นรูปแบบที่เพิ่งจะได้รับการเลือกสำหรับคุณภาพของภาพ ภาพซ้อนที่สร้างขึ้นด้วยคุณภาพแบบ [RAW] จะถูกบันทึกในรูปแบบ RAW และในรูปแบบ JPEG โดยใช้ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่เลือกไว้สำหรับ [2] (P209)

ในทางกลับกัน การซ้อนภาพซึ่งได้รับการบันทึกเป็นรูปแบบ RAW จะสามารถรวมเข้ากับภาพ RAW อื่นๆ เพื่อสร้างการซ้อนภาพโดยใช้ภาพจำนวน 4 ภาพหรือมากกว่า

1. แสดงภาพที่คุณต้องการแก้ไขและกดปุ่ม OK

- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น

2. เลือก [ภาพซ้อน] โดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

3. เลือกจำนวนภาพที่จะซ้อน และกดปุ่ม OK

4. เลือกภาพ RAW เพื่อทำภาพซ้อนโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ และกดปุ่ม OK

- ไอคอน จะปรากฏบนภาพที่เลือก หากต้องการนำไอคอน ออก ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
- ภาพซ้อนจะแสดงขึ้น หากเลือกจำนวนที่ระบุในขั้นตอนที่ 3



5. ปรับเกนสำหรับแต่ละภาพในภาพซ้อน

- เลือกภาพโดยใช้ปุ่ม $\triangleleft \triangleright$ และปรับเกนโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$
- สามารถปรับเกนได้ในช่วงตั้งแต่ 0.1 – 2.0 ตรวจสอบผลลัพธ์บนจอภาพ



6. กดปุ่ม OK; กล่องข้อความโปรดตอบยืนยันจะปรากฏขึ้น

- เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK

การตัดภาพเคลื่อนไหว (แก้ไขภาพเคลื่อนไหว)

ตัดฟุตเจทที่เลือกออกจากภาพเคลื่อนไหว ภาพยันต์นั้นจะสามารถตัดต่อช้าๆ ได้เพื่อที่จะสร้างไฟล์ที่มีเฉพาะฟุตเจทที่คุณต้องการเก็บไว้เท่านั้น

๗. ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องเท่านั้น

1. แสดงภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการแก้ไขและกดปุ่ม OK

- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น

2. เลือก [แก้ไขภาพเคลื่อนไหว] และกดปุ่ม OK

3. ใช้ Δ ∇ เพื่อเลือก [แก้ไขภาพเคลื่อนไหว] และกดปุ่ม OK

- คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกริชที่คุณจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านการแก้ไข [ไฟล์ใหม่]: บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ตัดทอนในไฟล์ใหม่ [เขียนทับ]: เขียนทับภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่ [ไม่ใช่]: ออกโดยไม่มีการตัดทอนภาพเคลื่อนไหว
- หากป้องกันภาพเคลื่อนไหวไว้ คุณจะไม่สามารถเลือก [เขียนทับ] ได้

4. เลือกตัวเลือกและกดปุ่ม OK

- คุณจะเห็นหน้าจอแก้ไขภาพ

5. ตัดทอนภาพเคลื่อนไหว

- ใช้ปุ่ม Δ เพื่อข้ามไปที่เฟรมแรกและปุ่ม ∇ เพื่อข้ามไปยังเฟรมสุดท้าย
- การใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง หรือปุ่ม \leftarrow ให้เลือกเฟรมแรกของฟุตเจทที่คุณต้องการลบ และกดปุ่ม OK
- การใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง หรือปุ่ม \rightarrow ให้เลือกเฟรมแรกของฟุตเจทที่คุณต้องการลบ และกดปุ่ม OK

6. เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK

- ภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านการแก้ไขแล้วจะได้รับการบันทึก
- หากต้องการเลือกฟุตเจทที่ต่างกัน ให้เลือก [ไม่ใช่] และกดปุ่ม OK
- หากคุณเลือก [เขียนทับ] คุณจะได้รับการเตือนให้เลือกว่าจะตัดทอนฟุตเจทเพิ่มเติมจากภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ หากต้องการตัดทอนฟุตเจทเพิ่มเติม เลือก [ทำต่อ] และกดปุ่ม OK

สร้างภาพนิ่งสำหรับภาพเคลื่อนไหว (จับภาพนิ่งในภาพภยนตร์)

บันทึกสำเนาภาพนิ่งของเฟรมที่เลือก

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับภาพเคลื่อนไหว [4K] ที่บันทึกด้วยกล้องเท่านั้น

1. แสดงภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการแก้ไขและกดปุ่ม **OK**

- เมนูแสดงภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น

2. เลือก [**แก้ไขภาพเคลื่อนไหว**] และกดปุ่ม **OK**

3. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [จับภาพนิ่งในภาพภยนตร์] และกดปุ่ม **OK**

4. ใช้ $\leftarrow \rightarrow$ เพื่อเลือกเฟรมที่จะบันทึกเป็นภาพนิ่ง และกดปุ่ม **OK**

- กล้องจะจัดเก็บภาพนิ่งของเฟรมที่เลือกไว้
- ใช้ปุ่ม Δ เพื่อย้อนกลับและปุ่ม ∇ เพื่อข้ามไปหน้า การย้อนกลับหรือข้ามไปข้างหน้าได้มากน้อยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความยาวของภาพเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม ◎ (☒) ในระหว่างการเล่น (▶ ◎ฟังก์ชัน)

เลือกหน้าที่ของปุ่ม ◎ (☒) ระหว่างการเล่น

เมนู

- MENU → ▶ → 2. การใช้งาน → ▶ ◎ฟังก์ชัน

▶ ◎ฟังก์ชัน

[◀]: สร้างหรือแก้ไข “คำสั่งแบ่งปัน” โดยท่าเครื่องหมายรูปภาพเพื่ออัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟน

[☒]: เลือกหลายภาพ

การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังระหว่างการเล่น (▶ฟังก์ชันของ Dial)

เลือกหน้าที่ของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง

เมนู

- MENU → ▶ → 2. การใช้งาน → ▶ฟังก์ชันของ Dial

 Q (ดัชนี/ขยาย)	ชุมเข้าหรือออกหรือลับไปยังหน้าจอตัวนี้ระหว่างการเล่น
ก่อน/กดไป	ดูภาพสัดไปหรือก่อนหน้าระหว่างการเล่น

การเลือกอัตราส่วนการซูมขณะเล่น (ตั้งค่าเริ่มต้น ▶🔍)

เลือกอัตราส่วนการซูมเริ่มต้นสำหรับการซูมภาพในการดูภาพย้อนหลัง (การดูภาพระยะใกล้)

เมนู

- MENU ➡️ ➡️ 2. การใช้งาน ➡️ ตั้งค่าเริ่มต้น ➡️ 🔎

ล่าสุด	ใช้การซูมเข้าที่อัตราส่วนการซูมที่เลือกไว้ล่าสุด
ขนาดเต็ม	ภาพจะแสดงที่อัตราการซูม 1:1 ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่จอภาพ
$\times 2$ / $\times 3$ / $\times 5$ / $\times 7$ / $\times 10$ / $\times 14$	เลือกอัตราส่วนการซูมเริ่มต้น

การหมุนทิศทางของภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ สำหรับการดูภาพ (👉)

เลือกว่าจะให้กล้องหมุนภาพที่ถ่ายในแนวตั้งโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงบันกล้องหรือไม่

เมนู

- MENU ➔ ➡ ➔ 3. การแสดงผล ➔ ➡

เปิด	กล้องจะหมุนรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในระหว่างการเล่น
ปิด	กล้องจะไม่หมุนรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในระหว่างการเล่น

การเลือกข้อมูลที่จะแสดงระหว่างการเล่น (▶ ตั้งค่าแสดงข้อมูล)

เลือกข้อมูลที่จะแสดงระหว่างการเล่น การกดปุ่ม INFO ระหว่างการเล่นจะเป็นการลับการแสดงผลไปมาระหว่างหน้าจอที่เลือก

เมนู

- MENU → ▶ → 3. การแสดงผล → ▶ ตั้งค่าแสดงข้อมูล

1. เลือกประเภทหน้าจอแสดงผล แล้วทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง

- เลือกตัวเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง

ภาพเท่านั้น	แสดงเฉพาะภาพเท่านั้น
พื้นฐาน	แสดงข้อมูลขั้นต่ำ กด ▶ เพื่อข่อนหรือแสดง [Histogram] และ [Highlight และ Shadow]
ทั้งหมด	แสดงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงสภาพการณ์ภาพและชีล็อกแกรม (P.288)

⑦ ไม่สามารถปิดใช้งานชุดที่กำลังใช้งานอยู่ได้ แต่สามารถกำหนดค่ารายการที่จะแสดงได้

การเลือกข้อมูลที่จะแสดงระหว่างการเล่นแบน ขยาย (► Q ตั้งค่าแสดงข้อมูล)

เลือกการแสดงผลเมื่อคุณขยายภาพ โดยการกดแป้นเลือกค่าสั่งหรือปุ่มที่กำหนดให้เป็น [Q] (ขยาย) (P.330)



- ① หน้าจอแสดงภาพ
- ② กรอบซูม
- ③ หน้าจอการเลื่อนซูมการเล่นภาพ

เมนู

- MENU → ► → 3. การแสดงผล → ► Q ตั้งค่าแสดงข้อมูล

1. เลือกประเภทหน้าจอแสดงผล แล้วทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง

- เลือกตัวเลือกโดยใช้ △ ▽ และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง

ขยายเฟรม	แสดงกรอบซูม
ขยายแกนเลื่อน	ช่วยให้คุณสามารถเลื่อนหน้าจอระหว่างการเล่นแบบขยายได้

- ⑦ หากคุณนำเครื่องหมายออกจากตัวเลือกทั้งหมด คุณจะไม่สามารถขยายรูปภาพโดยใช้แป้นเลือกค่าสั่ง หรือปุ่มที่กำหนดให้เป็น [Q] (ขยาย) ได้

การกำหนดค่าการแสดงภาพแบบด้ชนี (☒ การตั้งค่า)

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนเฟรมที่จะแสดงบนจอแสดงภาพแบบด้ชนี และกำหนดได้ว่าจะใช้การแสดงภาพแบบปฎิทินหรือไม่

เมนู

- / : MENU → → 3. การแสดงผล → การตั้งค่า

1. เลือกประเภทหน้าจอแสดงผล แล้วทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง

- เลือกตัวเลือกด้วยใช้ และกดปุ่ม **OK** เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง

4/ 9/ 25/ 100	เลือกจำนวนเฟรมที่จะแสดงบนหน้าจอแสดงภาพแบบด้ชนี
ปฎิทิน	กล้องจะแสดงภาพแบบปฎิทิน

ฟังก์ชันสำหรับการกำหนดค่าการควบคุมกล้อง

การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (การตั้งค่าปุ่ม)

P A S M B

สามารถกำหนดหน้าที่ในเก็บปุ่มแทนที่ฟังก์ชันที่มีอยู่

ฟังก์ชันที่กำหนดโดยใช้ [ฟังก์ชันปุ่ม] จะมีผลเฉพาะในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง ฟังก์ชันที่กำหนดโดยใช้ [ฟังก์ชันปุ่ม] จะมีผลในโหมด (ภาพเคลื่อนไหว)

การควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้

ไอคอน	ปุ่ม	หน้าที่เริ่มต้น	
	ปุ่ม	(การกดเชยแสง)	
	ปุ่ม	(High Res Shot)	REC (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
	ปุ่ม ISO	ความไวแสง ISO	
	ปุ่ม AF-ON	AF-ON	
	ปุ่ม AEL	AEL	
	ปุ่ม	(จ่อภาพ/ช่องมองภาพ)	
	แป้นลูกศร	ปีด ¹	
	แป้นลูกศร > (ด้านขวา) ²	การสลับ MF (สลับไปมาระหว่าง AF/MF)	
	แป้นลูกศร ▽ (ลง) ²	WB (สมดุลแสงขาว)	

ไอคอน	ปุ่ม	หน้าที่เริ่มต้น	
	ปุ่มสมดุลแสงขาว One-touch	(สมดุลแสงขาว One-touch)	พีคกิ้ง
	ปุ่มพรีวิว	แสดง	ขยาย
PBH 	ปุ่ม บันกริปแบบเดอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม	(การชดเชยแสง)	
PBH 	ปุ่ม ISO บันกริปแบบเดอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม	ความไวแสง ISO	
PBH 	ปุ่ม AF-ON บันกริปแบบเดอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม	AF-ON	
L-Fn	ปุ่ม Fn บนเลนส์	หยุด AF	

1 ค่าตั้งคันจะไม่กำหนดฟังก์ชันใดๆ ให้กับแป้นลูกศร

2 ในการใช้ และ บันแป้นลูกศรตามหน้าที่ที่กำหนด เลือก [ฟังก์ชันโดยตรง] สำหรับ [] (แป้นลูกศร)

แห่ง Super Control

- OK → ฟังก์ชันปุ่ม / ฟังก์ชันปุ่ม

เมนู

- MENU → → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าปุ่ม → ฟังก์ชันปุ่ม
- MENU → → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าปุ่ม → ฟังก์ชันปุ่ม

1. เลือกปุ่มเพื่อกำหนดค่าโดยใช้ปุ่ม และกดปุ่ม OK

2. เลือกฟังก์ชันที่จะกำหนดโดยใช้ปุ่ม และกดปุ่ม OK

หน้าที่สามารถใช้งานได้

“ เท่านั้น”: หน้าที่นี้ใช้ได้เฉพาะในเมนู [พังก์ชันปุ่ม] เท่านั้น

“ เท่านั้น”: หน้าที่นี้ใช้ได้เฉพาะในเมนู [พังก์ชันปุ่ม] เท่านั้น

⌚ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันไปในแต่ละปุ่ม

หน้าที่	ฟังก์ชัน
◎ REC (การบันทึกภาพ เคลื่อนไหว)	พังก์ชันการควบคุมจะทำหน้าที่เป็นปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว กดเพื่อเริ่มต้นหรือจบ การบันทึก
แสดง () (เท่านั้น)	ลดค่ารับแสงลงไปเป็นค่าที่เลือกไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัวอย่างความชัดลึก ของภาพได้ รับแสงจะลดลงไปยังค่าที่เลือกไว้ในปัจจุบันขณะที่กดปุ่ม สามารถเลือก ตัวเลือกแสดงได้โดยใช้ [สีอ่อน] (P.355)
⌚ (สมดุลแสงขาว One-touch)	วัดค่าส่าหรับสมดุลแสงขาว One-touch (P.229) ในการวัดค่าสมดุลแสงขาวระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง ให้วางวัดถูกอ้างอิง (กระดาษสีขาว หรือสิ่งที่คล้ายกัน) ในหน้าจอ จากนั้นกดปุ่มควบคุมค้างไว้แล้วกดปุ่มชัดเตอร์ รายการ ตัวเลือกสมดุลแสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกตัวแห่งนั้นที่จะบันทึกค่าใหม่ ในการวัดค่าสมดุลแสงขาวระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้วางวัดถูกอ้างอิง (กระดาษสีขาวหรือสิ่งที่คล้ายกัน) ในหน้าจอแล้วกดปุ่มชัดเตอร์ รายการตัวเลือกสมดุล แสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกตัวแห่งนั้นที่จะบันทึกค่าใหม่
เลือกพื้นที่จุด AF ([-:-]) (เลือกพื้นที่จุด AF)	กำหนดค่าโหมดเป้า AF (P.106) และตัวแห่งเป้า AF (P.105) กดปุ่มควบคุมเพื่อตุ้นหน้า จอแสดงการเลือกเป้า AF ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเลือกโหมดเป้า AF และเปลี่ยนเลือกค่าสั่งหรือแบน ลุกศรเพื่อกำหนดตัวแห่งเป้า AF ⌚ คุณสามารถเลือกปุ่มควบคุมที่ใช้สำหรับการตัวเป็นการนี้ “การเลือกเป้า AF ([-:-] ตั้งค่าหน้าจอเลือกเป้า)” (P.140)
[-:-]ตัวแห่งปักต์ ([-:-]HP) ตัวแห่งโยน AF (เท่านั้น)	เรียกใช้การตั้งค่า “ตัวแห่งโโยน” สำหรับ [โหมดเป้า AF] และ [ตัวแห่งเป้า AF] ที่ บันทึกไว้ การตั้งค่าตัวแห่งโโยนจะถูกบันทึกโดยใช้ [-:-] ตั้งค่าปักต์ (P.138) ⌚ คุณสามารถบันทึกตัวแห่งต้นทางสำหรับแนวโน้มและแนวตั้งแยกกันได้ “การจับคู่การเลือกเป้า AF ไปที่การวางแผนล่อง (ลิงก์แนวตั้งแนวโน้ม [-:-])” (P.136)

หน้าที่	ฟังก์ชัน
MF (MF) (สลับไปมาระหว่าง AF/MF)	สลับระหว่าง AF กับ MF กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือก MF และกดอีกครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดก่อนหน้า โหมดไฟฟ้าสามารถเลือกได้โดยการกดปุ่มค้างเอาไว้และหมุนปุ่มหมุน
RAW (คุณภาพของภาพ RAW) (เท่านั้น)	หากคุณกดปุ่มเมื่อตั้งค่า [] เป็น JPEG ค่าจะเปลี่ยนเป็น RAW+JPEG หากตั้งค่าเป็น RAW หรือ RAW+JPEG การตั้งค่าจะไม่เปลี่ยนแปลง นอกจักนี้คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าคุณภาพของภาพโดยการกดปุ่มค้างและหมุนปุ่มหมุน
ทดสอบภาพ (Test) (เท่านั้น)	ถ่ายภาพทดสอบ คุณสามารถดูด้วยอย่างผลของการตั้งค่าที่เลือกในรูปถ่ายจริงได้ หากคุณกดปุ่มควบคุมค้างไว้ขณะกดปุ่มชัดเตอร์ คุณจะสามารถดูด้วยอย่างผลลัพธ์ได้ แต่ภาพจะไม่ถูกบันทึกลงในการทดสอบด้วยความจำ
โหมดกำหนดเอง C1–C4 (C1–C4) (เท่านั้น)	เรียกใช้การตั้งค่าสำหรับโหมดกำหนดเองที่เลือกไว้ กดปุ่มควบคุมหน้าที่เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าที่บันทึกไว้ กดปุ่มครั้งที่สองเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าก่อนหน้านี้ (P.76) ปุ่มควบคุมยังทำหน้าที่นี้ต่อไปเมื่อเลือกโหมดกำหนดเองด้วยแป้นเลือกโหมด
ชดเชยแสง (■)	<p>ปรับการตั้งค่าการเปิดรับแสง กดปุ่มควบคุมค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง ในทางกลับกัน คุณสามารถกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าและหมุนปุ่มหมุนได้ เช่นกัน การปรับค่าต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ:</p> <p>[P]: ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือ สำหรับการชดเชยแสง ใช้ปุ่ม สำหรับโปรแกรมชีฟฟ์</p> <p>[A]: ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือ สำหรับการชดเชยแสง ใช้ปุ่ม สำหรับรูรับแสง</p> <p>[S]: ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือ สำหรับการชดเชยแสง ใช้ปุ่ม สำหรับความเร็วชั้ตเตอร์</p> <p>[M]: ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ สำหรับความเร็วชั้ตเตอร์ ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่ม สำหรับรูรับแสง ↳ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าการเปิดรับแสงเมื่อเลือก [Auto] ไปสำหรับ [ISO] (P.165) โปรดดูที่ “การปรับการชดเชยแสง” (P.153)</p> <p>[B]: ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ เพื่อสลับระหว่างการถ่ายภาพแบบ BULB/TIME และ Live Composite ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่ม สำหรับรูรับแสง</p>
ตัวจิ้งจอกเทเลคอน (2x / 1.4x)	เปิดหรือปิดตัวจิ้งจอกเทเลคอน (P.257) กดหนึ่งครั้งเพื่อซูมเข้าและกดอีกครั้งเพื่อซูมออก คุณสามารถเปิดหรือปิดได้แม้ในขณะที่คุณกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว กรอบที่กำหนดพื้นที่ที่จะใช้ขยายภาพด้วยตัวจิ้งจอกเทเลคอนจะปรากฏขึ้น

หน้าที่	ฟังก์ชัน
Keystone Comp. () (เท่านั้น)	กดปุ่มควบคุมเพื่อดึงดูดอ่างการตั้งค่าการซ่อมแซม (P.262) หลังจากปรับการตั้งค่าแล้ว ให้กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อออก หากต้องการยกเลิกการซ่อมแซม (P.262) ให้กดปุ่มควบคุมค้างไว้
ปรับแก้มุมมองพิช อาย () (เท่านั้น)	เปิดใช้งานปรับแก้มุมมองพิชอาย (P.264) กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานการปรับแก้มุมมองพิชอาย กดอีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน กดปุ่มค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเลือกจากตัวเลือก [มุมภาพ] 1, 2 และ 3
ขยาย ()	กดปุ่มควบคุมหนึ่งครั้งเพื่อแสดงกรอบการซูมแล้วกดอีกครั้งเพื่อซูมเข้า (P.111) กดปุ่มควบคุมครั้งที่สามเพื่อออกจากการซูม; หากต้องการซ่อนกรอบการซูม ให้กดปุ่มควบคุมค้างไว้ ใช้แป้นเลือกค่าสั่ง การควบคุมแบบล้มผส หรือ $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ เพื่อกำหนดตำแหน่งกรอบการซูม
HDR (เท่านั้น)	เปิดใช้งาน HDR (P.251) กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งาน HDR กดอีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน กดปุ่มค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อปรับการตั้งค่า [HDR] รวมถึงการถ่ายครรภ์ HDR
ISO	ปรับการตั้งค่า [ISO] (P.165) กดปุ่มควบคุมค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง ในทางกลับกัน คุณสามารถกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าและหมุนปุ่มหมุนได้ เช่นกัน เลือกการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือ $\triangleleft \triangleright$
WB (WB) (สมดุลแสงขาว)	ปรับการตั้งค่า [WB] (P.226) กดปุ่มควบคุมค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง ในทางกลับกัน คุณสามารถกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าและหมุนปุ่มหมุนได้ เช่นกัน เลือกการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือ $\triangleleft \triangleright$
หลายฟังก์ชัน (Multi Fn) (หลายฟังก์ชัน)	กำหนดค่าปุ่มควบคุมสำหรับใช้เป็นปุ่มหลายฟังก์ชัน (P.339) กดปุ่มควบคุมค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ทำงาน ฟังก์ชันที่เลือกจะทำงานเมื่อกดปุ่มควบคุม
พีคกิ้ง (Peak)	สลับพีคกิ้งระหว่างเปิดหรือปิด (P.146) กดปุ่มควบคุมหนึ่งครั้งเพื่อเปิดพีคกิ้งและกดอีกครั้งเพื่อปิดพีคกิ้ง เมื่อเปิดพีคกิ้ง ตัวเลือกพีคกิ้ง (สี, จำนวน) จะแสดงขึ้นโดยการกดปุ่ม INFO
แสดงระดับ ()	การแสดงมาตรวัดระดับแบบตีจิ้ตัล การแสดงผลบาร์การเปิดรับแสงจะท่าหน้าที่เป็นมาตรวัดระดับ กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อออก ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อเลือก [รูปแบบ 1] หรือ [รูปแบบ 2] ไว้สำหรับ [EVF หรือโอลิสติช] (P.396) จะแสดงผลจะลับไปมาระหว่างช่องมองภาพและจอภาพ กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อแสดงตัวเลือก [EVF หรือโอลิสติช]
 ○ เลือกจังหวะ () (การเลือกการแสดงผล)	สับระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพและ Live View หากเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [EVF หรือโอลิสติช] (P.396) จะแสดงผลจะลับไปมาระหว่างช่องมองภาพและจอภาพ กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อแสดงตัวเลือก [EVF หรือโอลิสติช]

หน้าที่	ฟังก์ชัน
โหมด LV (S-OVF) (เท่านั้น)	สลับ [โหมด LV] (P.357) ระหว่าง [Standard] กับ [S-OVF]
AF Limiter (AFLimit) (เท่านั้น)	เปิดใช้งาน AF Limiter (P.129) กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งาน [AF Limiter] กดอีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน กดปุ่มค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเลือกจากการตั้งค่าที่รัดเก็บไว้สามค่า
Preset MF (PreMF)	ตั้งค่า [โหมด AF] เป็น [PreMF] (P.101) กดปุ่มควบคุมหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งาน Preset MF และอีกครั้งเพื่อเรียกคืนโหมดโฟกัสก่อนหน้า หรือคุณสามารถเลือก [โหมด AF] ได้โดยการกดปุ่มควบคุมและหมุนปุ่มหมุน
การตั้งค่าข้อมูลเลนส์ (Exit Lens)	เรียกใช้ข้อมูลเลนส์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ (P.388) เรียกใช้งานข้อมูลที่ได้รับการบันทึกสำหรับเลนส์ที่ใช้ในปัจจุบันหลังจากที่เปลี่ยนเลนส์หรือในลักษณะเดียวกัน
โหมด IS (IS)	สลับ [ป้องกันภาพสั่น] เปิดหรือปิด (P.202) กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือก [ปิด] และกดอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันภาพสั่น กดปุ่มควบคุมค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือก [ป้องกันภาพสั่น]
สแกนการกระพริบ (Flicker Scan)	ปรับการตั้งค่าสำหรับ [สแกนการกระพริบ] (P.156) กดปุ่มควบคุมเพื่อเลือก [เปิด] คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในขณะที่ตัด幃ในจอแสดงผล กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อแสดงข้อมูลการถ่ายภาพและเข้าถึงการตั้งค่าอื่นๆ กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อเลือก [ปิด] สำหรับ [สแกนการกระพริบ]
ถ่ายภาพ Live ND (ND) (เท่านั้น)	เปิดใช้งานฟิลเตอร์ Live ND (P.241) กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งาน [ถ่ายภาพ Live ND] กดอีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน กดปุ่มค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อปรับการตั้งค่า [เบอร์ ND]
ถ่ายภาพ Live GND (GND) (เท่านั้น)	เปิดใช้งานฟิลเตอร์ Live GND (P.244) กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งาน [ถ่ายภาพ Live GND] และปรับการตั้งค่าตำแหน่งฟิลเตอร์และขอบเขต กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อแสดงข้อมูลการถ่ายภาพและเข้าถึงการตั้งค่าอื่นๆ กดปุ่มค้างไว้และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อปรับ [ประเภทฟิลเตอร์] และ [เบอร์ GND] กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อเลือก [ปิด] สำหรับ [ถ่ายภาพ Live GND]
ปิด	ไม่มีการใช้งานการควบคุม
โหมดแฟลช (Flash) (เท่านั้น)	ปรับการตั้งค่าแฟลช (P.178) กดหนึ่งครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกแฟลชแล้วกดอีกครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกที่เลือกแล้วออก เลือกการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือ < > ① ฟังก์ชันนี้สามารถกำหนดให้กับปุ่ม ▶ และ ▽ เท่านั้น คุณต้องตั้งค่า [] เป็น [ฟังก์ชันโดยตรง] ก่อน

หน้าที่	ฟังก์ชัน
 /  (ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา)  เท่านั้น)	เลือกโหมดไดรฟ์ (ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา) (P.189) กดปุ่มเพื่อแสดงตัวเลือกโหมดไดรฟ์จากนั้นเลือกโหมดโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือปุ่ม </> ⑦ ฟังก์ชันนี้สามารถกำหนดให้กับปุ่ม ▷ และ ▽ เท่านั้น คุณต้องตั้งค่า [↑↓] เป็น [ฟังก์ชันโดยตรง] ก่อน
 ล็อก (ล็อกการควบคุมแบบสัมผัส)	ล็อกการควบคุมแบบสัมผัส กดปุ่มค้างไว้หนึ่งครั้งเพื่อล็อกการควบคุมแบบสัมผัสและกดอีกครั้งเพื่อปลดล็อก ⑦ ฟังก์ชันนี้สามารถกำหนดให้กับปุ่ม ▷ และ ▽ เท่านั้น คุณต้องตั้งค่า [↑↓] เป็น [ฟังก์ชันโดยตรง] ก่อน
ชูมอิเล็กทรอนิกส์ (W↔T)	ชูมเลนส์พาวเวอร์ชูมเข้าหรือออก หลังจากกดปุ่มควบคุมแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อชูมเข้าหรือออก ใช้ △ หรือ ▷ เพื่อชูมเข้าและ ▽ หรือ ◄ เพื่อชูมออก ⑦ ฟังก์ชันนี้สามารถกำหนดให้กับปุ่ม ▷ และ ▽ เท่านั้น คุณต้องตั้งค่า [↑↓] เป็น [ฟังก์ชันโดยตรง] ก่อน
หยุด AF (AF Stop)	การระงับการโฟกัสอัตโนมัติ การล็อกโฟกัสและการโฟกัสอัตโนมัติจะถูกระงับเมื่อทำการกดปุ่มควบคุม ใช้เฉพาะกับปุ่มเลนส์  เท่านั้น
ล็อคความแแหวนปรับ โฟกัส (O)	กดปุ่มควบคุมหนึ่งครั้งเพื่อปิดใช้ และกดอีกครั้งเพื่อเปิดใช้ล็อคความแแหวนปรับโฟกัส ของเลนส์ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อเลือก [S-AF MF] , [C-AF MF] , [MF] , [C-AF+TR MF] , [Pre MF] หรือ [A-AF MF] ไว้สำหรับ [โหมด AF] ส่วน MF ของตัวแสดงโหมด AF จะแสดงเป็นสีเทาในขณะที่วงแแหวนถูกปิดใช้งาน ในกรณีของเลนส์ที่ติดตั้ง MF (โฟกัสด้วยตัวเอง) Clutch การกดปุ่มจะไม่มีผลเมื่อวงแแหวนโฟกัสอยู่ในตำแหน่ง MF (ใกล้กับตัวกล้องมากขึ้น) ล็อคความแแหวนปรับโฟกัสจะลื้นสุดลงเมื่อคุณดำเนินการต่างๆ เช่น ปิดกล้องหรือใส่เลนส์ อื่น
Night Vision (Night LV)  เท่านั้น)	การกดปุ่มเพื่อเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [Night Vision] (P.358) จะเป็นการเลือก [ปิด] หากเลือก [ปิด] ไว้ การกดปุ่มจะเป็นการเลือก [ปิด]
AEL (ล็อก AE)	กดปุ่มเพื่อล็อกค่าแสง กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อก
AF-ON	กล้องจะจับโฟกัสด้วยโฟกัสอัตโนมัติขณะกดปุ่ม (P.116) กล้องจะหยุดโฟกัสเมื่อปล่อยปุ่ม

หน้าที่	ฟังก์ชัน
AE BKT (เท่านั้น)	การกดปุ่มเมื่อเลือก [ปิด] ไว้ส่าหรับ [AE BKT] จะเป็นการเลือกการตั้งค่าที่เลือกไว้ ภายใต้ [AE BKT] หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้ การกดปุ่มจะเป็นการเลือก [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [AE BKT] ให้กดปุ่มค้างไว้แล้วหมุนปุ่มหมุน ด้านหน้าหรือด้านหลัง
WB BKT (เท่านั้น)	การกดปุ่มเมื่อเลือก [ปิด] ไว้ส่าหรับ [WB BKT] จะเป็นการเลือกการตั้งค่าที่เลือกไว้ ภายใต้ [WB BKT] หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้ การกดปุ่มจะเป็นการเลือก [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [WB BKT] ให้กดปุ่มค้างไว้แล้วหมุนปุ่มหมุน ด้านหน้าหรือด้านหลัง
FL BKT (เท่านั้น)	การกดปุ่มเมื่อเลือก [ปิด] ไว้ส่าหรับ [FL BKT] จะเป็นการเลือกการตั้งค่าที่เลือกไว้ ภายใต้ [FL BKT] หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้ การกดปุ่มจะเป็นการเลือก [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [FL BKT] ให้กดปุ่มค้างไว้แล้วหมุนปุ่มหมุน ด้านหน้าหรือด้านหลัง
ISO BKT (เท่านั้น)	การกดปุ่มเมื่อเลือก [ปิด] ไว้ส่าหรับ [ISO BKT] จะเป็นการเลือกการตั้งค่าที่เลือกไว้ ภายใต้ [ISO BKT] หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้ การกดปุ่มจะเป็นการเลือก [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [ISO BKT] ให้กดปุ่มค้างไว้แล้วหมุนปุ่มหมุน ด้านหน้าหรือด้านหลัง
ART BKT (เท่านั้น)	สลับ [ART BKT] [ปิด] หรือ [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [ART BKT] ให้กดปุ่มค้างไว้
Focus BKT (เท่านั้น)	สลับ [Focus BKT] [ปิด] หรือ [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [Focus BKT] ให้กดปุ่มค้างไว้
โฟกัสช้อน () (เท่านั้น)	สลับ [โฟกัสช้อน] [ปิด] หรือ [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [โฟกัส ช้อน] ให้กดปุ่มค้างไว้
High Res Shot () (เท่านั้น)	การกดปุ่มเมื่อเลือก [ปิด] ไว้ส่าหรับ [High Res Shot] จะเป็นการเลือกการตั้งค่าที่ เลือกไว้ภายใต้ [High Res Shot] หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้ การกดปุ่ม จะเป็นการเลือก [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกส่าหรับ [High Res Shot] ให้กดปุ่ม ค้างไว้แล้วหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง

หน้าที่	ฟังก์ชัน
การเลือกวัตถุ (图标)	สามารถล็อก (ติดตาม) วัตถุที่จะโฟกัสได้โดยใช้ปุ่ม หากตรวจสอบหล่ายังคง สามารถเลือกและล็อกวัตถุที่จะโฟกัสได้โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง ขณะกดปุ่ม เมื่อตรวจสอบดวงตาในขณะที่เลือก [⊕ มุขย์] คุณสามารถเลือกวัตถุที่จะล็อกเป็น วัตถุที่จะโฟกัสได้โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังขณะกดปุ่ม ขณะที่ล็อก คุณสามารถเลือกวัตถุอื่นได้โดยยังบันทึกค่าสั่งหรือกด $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ กดอีกครั้งจะเป็นการปลดล็อก ตัวเลือกนี้ใช้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้เช่นกัน
การตรวจจับวัตถุ (⊕)	การกดปุ่มเมื่อเลือก [ปิด] ไว้ส่วนรับ [การตรวจจับวัตถุ] จะเป็นการเลือกการตั้งค่าที่เลือกไว้ภายใต้ [การตรวจจับวัตถุ] หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] ไว้ การกดปุ่มจะเป็นการเลือก [ปิด] หากต้องการเลือกตัวเลือกสำหรับ [การตรวจจับวัตถุ] ให้กดปุ่มค้างไว้แล้วหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง
ฟังก์ชันโดยตรง (图标/[::]/>/▼)	กำหนดหน้าที่ให้แก่ปุ่มต่างๆ บนแป้นลูกศร ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$) หน้าที่ต่างๆ ตั้งต่อไปนี้ได้: ปุ่ม \triangleleft : [::] (การเลือกเป้า AF) ปุ่ม Δ :  (การชดเชยแสง) ปุ่ม \triangleright : การลับ MF (ลับไปมาระหว่าง AF/MF) ปุ่ม ∇ : WB (สมดุลแสงขาว) • ปุ่ม \triangleright และ ∇ สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชันอื่นๆ ได้
WB ล็อก (Lock WB) (图标 เท่านั้น)	เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่าสมดุลแสงขาวเป็น [WB Auto] การกดปุ่มจะเป็นการล็อกสมดุลแสงขาว กดอีกครั้งจะเป็นการปลดล็อก
View Assist (BT.709) (图标 เท่านั้น)	ลับ [View Assist] [ปิด] หรือ [ปิด] คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ แม้ในขณะที่คุณกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว
การตั้งค่าลายแกน (Zebra) (图标 เท่านั้น)	ลับ [การตั้งค่าลายแกน] [ปิด] หรือ [ปิด] คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ แม้ในขณะที่คุณกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การใช้ตัวเลือกมัลติฟังก์ชัน (helyfingkhan)

กำหนด helyfingkhan ให้กับปุ่มเดียว

- ① การใช้คุณสมบัติ helyfingkhan คุณต้องกำหนด [helyfingkhan] ให้กับปุ่มควบคุมของกล้อง ก่อน “การควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้” (P.330)

การเลือกฟังก์ชัน

1. กดปุ่มค้างไว้เพื่อกำหนด [helyfingkhan] และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า หรือด้านหลัง



- หมุนปุ่มหมุนจนกว่าจะมีการเลือกคุณลักษณะที่ต้องการ ปล่อยปุ่มเพื่อเลือกคุณลักษณะที่เลือก

2. กดปุ่มที่กำหนดให้เป็น [helyfingkhan]

3. ปรับการตั้งค่า

ปุ่ม [helyfingkhan] สามารถใช้เพื่อ:

	ควบคุม Highlight และ Shadow	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง กดปุ่ม INFO เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการกำหนดค่า (แสงจ้า, โคนกลาง, เจ้า)
	สร้างสี	ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อปรับโทนสีและปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อปรับความอิ่มสี
	ISO	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง
	WB	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง
	ขยาย	กล้องจะแสดงกรอบซูม
	สัดส่วนภาพ	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง

S-OVF	โหมด LV	เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง การตั้งค่าจะสับเปลี่ยนระหว่าง [Standard] กับ [S-OVF]
Peak	พีคกิ้ง	กดปุ่มแต่ละครั้งเพื่อเปิดและปิด

• คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่แสดงได้ [การตั้งค่ามัลติฟังก์ชัน] (P.373)

• ยังสามารถกำหนดค่า [ควบคุม Highlight และ Shadow] ได้โดยการดำเนินการต่อไปนี้

- ระหว่างการบันทึก กด (การกดเขยายนั้น) จากนั้นกดปุ่ม INFO
- หลังจากกด OK บนจอแสดงผลการถ่ายภาพ ให้เลือก [ชุดเขยายนั้น/] บนแผง Super Control (P.94) และ กด OK

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ (พังก์ชันชัตเตอร์)

P A S M B

กำหนดค่าปุ่มชัตเตอร์เป็นปุ่ม (บันทึกภาพเคลื่อนไหว) จากนั้นสามารถเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมผ่านสายเคเบิล และใช้เพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึกเมื่อหมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ (ภาพเคลื่อนไหว) (P.446)

เมนู

- MENU → → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าปุ่ม → พังก์ชันชัตเตอร์

ปิด	ไม่สามารถใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
REC	กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

① ไม่สามารถใช้ปุ่ม เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ เมื่อคุณเลือก [REC]

การใช้งานเมนูด้วยปุ่ม (การใช้งานเมนูด้วย)

PASMB

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าเพื่อใช้ปุ่ม แทนปุ่ม MENU เพื่อใช้งานเมนูได้ ใช้คุณสมบัตินี้หากคุณต้องการใช้ปุ่ม MENU ด้วยมือขวาหรือว่างการถ่ายภาพในบางสถานการณ์

เมนู

- MENU → → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าปุ่ม → การใช้งานเมนูด้วย

ใช่	ปุ่ม ทำหน้าที่เป็นปุ่ม MENU บนหน้าจอสแตนด์บายการถ่ายภาพและหน้าจอมenu และเป็นปุ่ม บนหน้าจอการเล่น
ไม่ใช่	ปุ่ม ทำหน้าที่เป็นปุ่ม เท่านั้น

การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง (📷 พังก์ชั่นของ Dial / ⚡ พังก์ชั่นของ Dial)

P A S M B ⚡

เลือกหน้าที่ของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง

เมนู

- MENU → ⚡ → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าเปลี่ยนหมุน → 📷 พังก์ชั่นของ Dial
- MENU → ⚡ → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าเปลี่ยนหมุน → ⚡ พังก์ชั่นของ Dial

1. เลือกตัวเลือกและกดปุ่ม OK

- เลือกปุ่มหมุนโดยใช้ปุ่ม < > และใช้ปุ่ม Δ ∇ ในการเลือกหน้าที่
- กดปุ่ม INFO เพื่อบันทึกการห่วงค่าแห่งสวิตซ์
- กดปุ่ม OK เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น

① เมื่อตั้งค่า [📷 Fn Lever พังก์ชั่น] / [⚡ Fn Lever พังก์ชั่น] ไว้เป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [mode1] พังก์ชั่นที่กำหนดให้กับคันโยก 1 จะเปิดใช้งานแม้ว่าคันโยกจะอยู่ในตำแหน่ง 2 กีดาม

พังก์ชั่นที่สามารถกำหนดได้ใน [📷 พังก์ชั่นของ Dial] มีดังต่อไปนี้

หน้าที่	พังก์ชั่น	โหมดถ่ายภาพ				
		P	A	S	M	B
โปรแกรมชิฟฟ์ (Ps)	กำหนดค่าโปรแกรมชิฟฟ์ (P61)	✓	—	—	—	—
ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter)	เลือกความเร็วชัตเตอร์	—	—	✓	✓	✓ ¹
ค่ารับแสง (FNo.)	ปรับรับแสง	—	✓	—	✓	✓
ชดเชยแสง (EZ)	ปรับการชดเชยแสง	✓	✓	✓	✓	✓
ชดเชยแสงแฟลช (EZ)	ปรับการชดเชยแสงแฟลช	✓	✓	✓	✓	✓

หน้าที่	ฟังก์ชัน	โหมดถ่ายภาพ				
		P	A	S	M	B
ISO	ปรับความไวแสง ISO	✓	✓	✓	✓	✓
WB (WB)	ปรับสมดุลแสงขาว	✓	✓	✓	✓	✓
CWB เคลวิน (CWB Kelvin)	ปรับอุณหภูมิสีเมื่อเลือก CWB (WB กำหนดเอง) ไว้สำหรับสมดุลแสงขาว	✓	✓	✓	✓	✓
ปิด	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓

1 สลับระหว่างการถ่ายแบบ BULB, TIME และ Live Composite

ฟังก์ชันที่สามารถกำหนดได้ใน [¤ ฟังก์ชันของ Dial] มีดังต่อไปนี้

หน้าที่	ฟังก์ชัน	¤ โหมด (โหมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว)			
		P	A	S	M
ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter)	เลือกความเร็วชัตเตอร์	—	—	✓	✓
ค่ารับแสง (FNo.)	ปรับรับแสง	—	✓	—	✓
ชดเชยแสง (¤)	ปรับการชดเชยแสง	✓	✓	✓	✓
ISO	ปรับความไวแสง ISO	—	—	—	✓
WB (WB)	ปรับสมดุลแสงขาว	✓	✓	✓	✓
CWB เคลวิน (CWB Kelvin)	ปรับอุณหภูมิสีเมื่อเลือก CWB (WB กำหนดเอง) ไว้สำหรับสมดุลแสงขาว	✓	✓	✓	✓
ระดับการบันทึกเสียง (¤ Vol)	ปรับระดับเสียงบันทึก	✓	✓	✓	✓

หน้าที่	ฟังก์ชัน	যৌথন্মত (โโนมดการเปิดรับแสงภาพเคลื่อนไหว)			
		P	A	S	M
ความตั้งเสียงหูฟัง (↑ Vol)	ปรับระดับเสียงของหูฟัง	✓	✓	✓	✓
ปิด	ไม่มี	✓	✓	✓	✓

การเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุน Dial (ตั้งค่าการหมุน Dial)

P A S M B ☺

เลือกทิศทางที่คุณต้องการหมุนเป็นหมุนเพื่อตั้งค่าการรับแสง

เมนู

- MENU → ☀ → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าเป็นหมุน → ตั้งค่าการหมุน Dial

ค่าการเปิดรับ แสง	เลือกทิศทางที่จะหมุนเป็นหมุน เพื่อตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัดเตอร์ในโหมด A, S, M และ B
Ps	เลือกทิศทางที่จะหมุนเป็นหมุนสำหรับการเปลี่ยนโปรแกรม (โหมด P)

การเปลี่ยนฟังก์ชันของแป้นเลือกคำสั่ง (การตั้งค่าปุ่ม Multi Selector)

P A S M B ☺

เลือกทิศทางที่คุณต้องการหมุนแป้นหมุนเพื่อตั้งค่าการรับแสง

เมนู

- MENU → ☀ → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าปุ่ม Multi Selector

◎ ปุ่ม ตรง กลาง	<p>เลือกการทำงานเมื่อกดแป้นเลือกคำสั่ง และแป้นเลือกคำสั่งจะสามารถใช้เป็นปุ่มได้</p> <p>[ปิด]: "ไม่มีการกำหนดฟังก์ชันใดๆ ไว้ การกดแป้นเลือกคำสั่งจะไม่มีผล</p> <p>[[-: -]]: กดแป้นเลือกคำสั่งเพื่อรับการตั้งค่าของการเลือกเป้า AF หรือโหมดเป้า AF สามารถใช้แป้นลูกศรหรือปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังได้ตามการตั้งค่าที่เลือกสำหรับ [[-: -]]ตั้งค่าหน้าจอลือกเป้า (P.140)</p> <p>[[-: -]HP]: แป้นเลือกคำสั่งจะทำงานตามฟังก์ชันที่เลือกไว้สำหรับ [[-: -]]ฟังก์ชันปุ่ม > [[-: -]]ตัวแทนงปกติ (P.138)</p> <p>⑦ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น</p>
◎ ปุ่ม ทิศทาง	<p>เลือกการทำงานเมื่อเอียงแป้นเลือกคำสั่ง โดยปกติแล้วแป้นเลือกคำสั่งจะใช้เพื่อกำหนดต่าแห่งไฟฟ้าสอดโน้มดัด แต่สามารถปิดการทำงานฟังก์ชันนี้ได้เพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ</p> <p>[ปิด]: "ไม่มีการกำหนดฟังก์ชันใดๆ ไว้</p> <p>[[-: -]]: สามารถใช้แป้นเลือกคำสั่งเพื่อวางแผนเป้า AF ได้</p>

การปรับแต่งคันโยก Fn (การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn)

P A S M B ☰

เมนู


- MENU → ☰ → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn

วิธีกำหนดค่าคันโยก Fn

 Fn Lever ฟังก์ชัน	เลือกหน้าที่ของคันโยก Fn ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง สามารถใช้คันโยก Fn เพื่อเลือกหน้าที่ของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง หรือเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าไฟกัสได้ และยังสามารถใช้เพื่อเลือกโหมดภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย คันโยก Fn ที่กำหนดค่าในเมนูนี้จะมีผลในโหมด  (ถ่ายภาพนิ่ง) ตัวเลือกที่เลือกโดยใช้ [☰ Fn Lever ฟังก์ชัน] จะมีผลในโหมด ☰ (ภาพเคลื่อนไหว)
 Fn Lever ฟังก์ชัน	เลือกหน้าที่ของคันโยก Fn ในโหมดภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้คันโยก Fn เพื่อเลือกหน้าที่ของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง หรือเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าไฟกัสได้ หน้าที่ที่กำหนดให้กับคันโยก Fn โดยใช้รายการนี้จะมีผลในโหมด ☰ (ภาพเคลื่อนไหว) ในโหมด P, A, S, M และ B (ถ่ายภาพนิ่ง) คันโยก Fn จะทำหน้าที่ที่เลือกไว้ใน [☰ Fn Lever ฟังก์ชัน]
Fn Lever / สวิตซ์เปิด/ ปิด	สามารถใช้คันโยก Fn เป็นคันโยกเปิด/ปิดได้ ใช้คุณสมบัตินี้หากคุณต้องการใช้มือขวาเพื่อเปิดหรือปิดกล้องระหว่างการถ่ายภาพ

การกำหนดค่า [Fn Lever พังก์ชัน]

1. เลือก [Fn Lever พังก์ชัน] บนหน้าจอ [การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn]
แล้วกดปุ่ม OK



หน้าจอ Fn Lever พังก์ชัน

ปิด	การเปลี่ยนตำแหน่งคันโยก Fn จะไม่มีผล
mode1	สลับพังก์ชันของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของคันโยก Fn พังก์ชันสำหรับตำแหน่ง 1 และ 2 สอดคล้องกับการตั้งค่าที่เลือกไว้ [พังก์ชันของ Dial] (P342)
mode2	สับระหว่างการตั้งค่าสองกลุ่มที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ [โหมด AF], [โหมดเป้า AF] และ [ตำแหน่งเป้า AF] กดปุ่ม INFO แล้วท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่สักจุดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเรียกคืนด้วยคันโยก Fn หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง [โหมด AF]: S-AF, C-AF, อื่นๆ [โหมดเป้า AF]: [-]Single, [■■■]All, อื่นๆ [ตำแหน่งเป้า AF]: ตำแหน่งเป้า AF
mode3	สับโหมดถ่ายภาพ คุณสามารถสับไปยังโหมด ထะ (ภาพเคลื่อนไหว) โดยไม่ต้องหมุนแป้น เลือกโหมด


⑦ เมื่อเลือก [mode3] ไว้ จะไม่สามารถใช้ [Fn Lever พังก์ชัน] ได้ (P350)

⑧ ไม่สามารถใช้งานพังก์ชันนี้ได้ในกรณีต่อไปนี้

- ตั้งค่า [Fn Lever /สวิตซ์เปิด/ปิด] (P351) ไว้เป็น [ON/OFF] หรือ [OFF/ON]

การกำหนดค่า [Fn Lever พิงก์ชัน]

1. เลือก [Fn Lever พิงก์ชัน] บนหน้าจอ [การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn]
แล้วกดปุ่ม OK



หน้าจอ Fn Lever พิงก์ชัน

ปิด	การเปลี่ยนตำแหน่งคันโยก Fn จะไม่มีผล
mode1	สลับฟิงก์ชันของปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของคันโยก Fn ฟิงก์ชันสำหรับตำแหน่ง 1 และ 2 สอดคล้องกับการตั้งค่าที่เลือกไว้ [Fn พิงก์ชันของ Dial] (P.342)
mode2	สับระหว่างการตั้งค่าสองกลุ่มที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ [โหมด AF], [โหมดเป้า AF] และ [ตำแหน่งเป้า AF] กดปุ่ม INFO แล้วท่าเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่สุดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเรียกคืนด้วยคันโยก Fn หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง [โหมด AF]: S-AF, C-AF, อื่นๆ [โหมดเป้า AF]: [≡]Small, [■■■]All, อื่นๆ [ตำแหน่งเป้า AF]: ตำแหน่งเป้า AF


② ไม่สามารถใช้งานฟิงก์ชันนี้ได้ในกรณีดังนี้

- เลือก [mode3] ไว้สำหรับ [Fn Lever พิงก์ชัน] (P.347)
- ตั้งค่า [Fn Lever /สวิตซ์เปิด/ปิด] (P.351) ไว้เป็น [ON/OFF] หรือ [OFF/ON]

การใช้ [mode2] ของ [Fn Lever พังก์ชัน] / [Fn Lever พังก์ชัน]


เมื่อคุณเลือก [mode2] ไว้สำหรับ [Fn Lever พังก์ชัน] / [Fn Lever พังก์ชัน] กล้องจะจัดเก็บการตั้งค่าไฟกัสต้าแหน่ง 1 และ 2 แยกกัน

1. หมุนคันโยก Fn ไปที่ตำแหน่ง 1 และตั้งค่า AF




① คันโยก Fn

- กล้องจะสามารถจัดเก็บการตั้งค่าที่ทำเครื่องหมาย (\checkmark) ไว้ใน:
 - [โหมด AF]: S-AF, C-AF, อื่นๆ
 - [โหมดเป้า AF]: [·]Single, [■■■]All, อื่นๆ
 - [ตำแหน่งเป้า AF]: ตำแหน่งเป้า AF




2. หมุนคันโยก Fn ไปที่ตำแหน่ง 2 และตั้งค่า AF



3. หมุนคันโยกไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าที่บันทึกไว้

การกำหนดค่า [Fn Lever /สวิตซ์เปิด/ปิด]

1. เลือก [Fn Lever /สวิตซ์เปิด/ปิด] บนหน้าจอ [การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn] และกดปุ่ม **OK**



Fn	คันโยกจะทำงานตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [Fn Lever พังค์ชัน] และ [Fn Lever พังค์ชัน] (P.350)
ON/OFF	คันโยกจะทำหน้าที่เป็นคันโยก ON/OFF ตัวแทนง 1 เปิด ส่วนตัวแทนง 2 เปิด
OFF/ON	คันโยกจะทำหน้าที่เป็นคันโยก ON/OFF ตัวแทนง 1 เปิด ส่วนตัวแทนง 2 เปิด

- ② ไม่สามารถใช้คันโยก ON/OFF เพื่อปิดกล้องเมื่อเลือก [ON/OFF] หรือ [OFF/ON] ไว้ [Fn Lever พังค์ชัน] และ [Fn Lever พังค์ชัน] จะไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

เล่นส์พาวเวอร์ชูม (การตั้งค่าชูมอิเล็กทรอนิกส์)

P A S M B ☰

เลือกความเร็วที่เล่นส์พาวเวอร์ชูมชูมเข้าหรือชูมออกเมื่อหมุนวงแหวนปรับชูม ปรับความเร็วในการชูมหากคุณพบว่าการจัดกรอบวัตถุเป็นเรื่องยาก

เมนู

- MENU → ☰ → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าชูมอิเล็กทรอนิกส์


 ความเร็วชูมไฟฟ้า	ตั้งค่าความเร็วในการชูมส่าหรับโหมด  (ถ่ายภาพนิ่ง) [ต่อ]: ชูมช้า เป็นทางเลือกที่ดีเมื่อต้องการปรับค่าอย่างแม่นยำ [ปกติ]: ความเร็วในการชูมปกติ [High]: ชูมเร็ว
 ความเร็วชูมไฟฟ้า	ตั้งค่าความเร็วในการชูมของโหมด  (ภาพเคลื่อนไหว) [ต่อ]: ชูมช้า เป็นทางเลือกที่ดีเมื่อต้องการปรับค่าอย่างแม่นยำ [ปกติ]: ความเร็วในการชูมปกติ [High]: ชูมเร็ว

① เมื่อว่าโหมด  (ถ่ายภาพนิ่ง) และโหมด  (ภาพเคลื่อนไหว) จะแสดงตัวเลือกเดียวกัน แต่ความเร็วในการชูมจะringจะต่างกัน

ปิดการใช้งานปุ่ม (ล็อค)

P A S M B

ล็อคปุ่ม เพื่อปิดการใช้งาน



① ปุ่ม

เมนู

- MENU → * → 1. การใช้งาน → ล็อค

ปิด	ไม่ล็อคปุ่ม
เปิด	ล็อคปุ่ม เพื่อปิดการใช้งาน

การเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ระหว่างการซูม Live View (โหมดขยายภาพ LV)

P A S M B

เลือกด้าวเลือกการแสดงผลเพื่อใช้กับการซูมไฟฟ้า

เมนู

- MENU → *
- 2. การใช้งาน → โหมดขยายภาพ LV

☞ ส่วนรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการซูม Live View โปรดดูค่าอธิบายที่ “ซูมกรอบ AF / ซูม AF (AF เฉพาะจุดที่เดียว)” (P111)

โหมด ขยาย ภาพ LV	<p>เลือกว่าจะให้กล้องทำอย่างไร หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งระหว่างการซูมไฟฟ้า</p> <p>[mode1]: สิ้นสุดการซูมไฟฟ้า คุณสามารถตรวจสอบองค์ประกอบภาพ หลังจากไฟฟ้าโดยใช้การซูมไฟฟ้าได้</p> <p>[mode2]: การซูมไฟฟ้าจะยังคงมีผลในขณะที่กล้องไฟฟ้า จดมองค์ประกอบภาพก่อนที่จะไฟฟ้า จากนั้นซูมเข้าเพื่อการไฟฟ้าที่แม่นยำและถ่ายภาพโดยไม่ต้องซูมจนสุด</p>
------------------------	--

การเลือกการทำงานของปุ่มควบคุมที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างระยะชัดลึก (⌚ สล็อต)

P A S M B ⌚

เลือกการทำงานของปุ่มควบคุมที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างระยะชัดลึก

เมนู

- MENU → ⚙️ → 2. การใช้งาน → ⌚ สล็อต

⌚ สล็อต

เลือกการทำงานของปุ่มควบคุมที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างระยะชัดลึก

[ปิด]: หยุดรับแสงเมื่อกดปุ่มควบคุม

[เปิด]: รับแสงจะหยุดเมื่อกดปุ่มควบคุม; หากต้องการลิ้นสุดการแสดงตัวอย่างระยะชัดลึก ให้กดปุ่มควบคุมอีกครั้ง

ตัวเลือกการกดปุ่มค้าง (เวลากดค้าง)

P A S M B ☺

เลือกระยะเวลาที่ต้องกดเพื่อทำการรีเซ็ตและฟังก์ชันที่คล้ายกันสำหรับคุณสมบัติต่างๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถกำหนดระยะเวลาการกดปุ่มค้างสำหรับคุณสมบัติต่างๆ ได้

เมนู

- MENU → ☀ → 2. การใช้งาน → เวลากดค้าง

ตั้งค่าเวลากดค้างของปุ่มให้กับแต่ละฟังก์ชัน

[0.5 วินาที] – [3.0 วินาที]

ฟังก์ชันที่ข่วยให้คุณตั้งเวลากดค้างมีดังต่อไปนี้:

- ปิด LV
- รีเซ็ตเฟรม LV
- รีเซ็ต
- รีเซ็ต
- รีเซ็ต WB
- รีเซ็ต
- รีเซ็ต
- รีเซ็ต
- รีเซ็ต
- รีเซ็ต
- รีเซ็ต EVF ออโต้สวิตช์
- ปิด
- รีเซ็ต
- สลับล็อค
- Flicker Scan เส็ร์เจลิน
- แสดงการตั้งค่า WB BKT
- แสดงการตั้งค่า ART BKT
- แสดงการตั้งค่าไฟเกลส์ BKT
- แสดงการตั้งค่า
- ปิด GND
- รีเซ็ต GND

ฟังก์ชันสำหรับปรับหน้าจอ Live View

การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของจอแสดงผล (CAMERA โหมด LV)

P A S M B 

เพิ่มช่วงไดนามิกของการแสดงผลช่องมองภาพ โดยเพิ่มจำนวนรายละเอียดที่มองเห็นได้ในส่วนที่สว่างจำแลง มี เก้าอี้ดในลักษณะที่คล้ายคลึงกับช่องมองภาพแบบอพติคอล สามารถมองเห็นวัตถุได้ง่ายแม้ในสภาพย้อนแสง การ ตั้งค่านี้จะมีผลกับช่องมองภาพ, จอภาพ และสัญญาณออก HDMI

เมนู

- MENU → * → 3. Live View →  โหมด LV

Standard	เอฟเฟกต์ของค่าแสง, สี และการตั้งค่าการถ่ายภาพอื่นๆ จะปรากฏขึ้นบนจอช่องมองภาพ
S-OVF	เอฟเฟกต์ของค่าแสง, สมดุลแสงขาว, อาร์ตฟิลเตอร์ และการตั้งค่าการถ่ายภาพอื่นๆ จะไม่ปรากฏ บนจอแสดงผล

- “S-OVF” จะปรากฏบนจอแสดงผลเมื่อเลือก [S-OVF]

ทำให้มองเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้นในที่มืด (📷 Night Vision)

P A S M B 

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล เพื่อให้มองเห็นในที่มืดได้ง่ายขึ้น

เมนู

- MENU →  → 3. Live View →  Night Vision

ปิด	หน้าจอปกติ
เปิด	ปรับความสว่างเพื่อให้ง่ายต่อการดู ความสว่างและสีของภาพตัวอย่างแตกต่างจากภาพสุดท้าย

- เมื่อคุณเลือก [เปิด] จะมีคำว่า "Night LV" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

① [จำนวนเฟรม] จะถูกตั้งค่าเป็น [ปกติ] เมื่อเลือก [เปิด] ไว้

อัตราการแสดงผลของช่องมองภาพ (จำนวนเฟรม)

P A S M B 

เลือกอัตราเร็วในการแสดงของช่องมองภาพ

เมนู

- MENU → ⚙ → 3. Live View → จำนวนเฟรม

ปกติ	จำนวนเฟรมมาตรฐาน แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ในหลายๆ สถานการณ์
High	ทำให้การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วๆ เนียนตา ติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วง่ายขึ้น การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนกลับเป็น [ปกติ] โดยอัตโนมัติหากอุปกรณ์ภายนอก

การดูตัวอย่างอาร์ตฟิลเตอร์ (โหมดภาพพิเศษ LV)

PASMB

คุณสามารถดูเฉพาะเฟกต์ของอาร์ตฟิลเตอร์ในจอภาพหรือช่องมองภาพระหว่างการถ่ายภาพได้ บางไฟลเตอร์อาจทำให้วัตถุที่เคลื่อนไหวดูไม่ราบรื่น แต่สามารถลดเงาไฟฟิกต์ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการถ่ายภาพได้

เมนู

- MENU → ☀ → 3. Live View → โหมดภาพพิเศษ LV

mode1	คุณสามารถดูตัวอย่างเฉพาะเฟกต์ของอาร์ตฟิลเตอร์ได้ในระหว่างการถ่ายภาพ
mode2	ขณะที่กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะให้ความสำคัญกับการรักษาอัตราการแสดงและลดเฉพาะเฟกต์ของอาร์ตฟิลเตอร์ในการแสดงตัวอย่างเป็นหลัก ภาพเคลื่อนไหวจะราบรื่น

การลดการกระพริบใน Live View (Anti-Flicker LV)

P A S M B

ลดการกระพริบภาพได้แสงจากหลอดไฟจอเรสเซนต์และอย่างอื่นที่คล้ายกัน เลือกตัวเลือกนี้หากการกระพริบท่าให้คุณมองจอแสดงผลลำบาก

เมนู


- MENU → ⚙ → 3. Live View → Anti-Flicker LV

อัตโนมัติ	กล้องตรวจจับและลดการกระพริบ
50Hz	ลดการกระพริบในที่ทำงานหรือแสงกลางแจ้งที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่ 50 Hz
60Hz	ลดการกระพริบในที่ทำงานหรือแสงกลางแจ้งที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่ 60 Hz
ปิด	ปิดการลดภาพกระพริบ ✓ ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพ Anti-Flicker] (P.201)

ช่วยถ่ายเซลฟี (ช่วยถ่ายเซลฟี)

P A S M B 

เลือกจ่อแสดงผลที่ไข้เมื่อมีการหมุนจอภาพย้อนกลับเพื่อถ่ายภาพด้วยเอง



เมนู

- MENU →  → 3. Live View → ช่วยถ่ายเซลฟี

ปิด	จอแสดงผลจะไม่เปลี่ยนเมื่อมีการหมุนจอภาพย้อนกลับ
เปิด	เมื่อหมุนย้อนกลับเพื่อถ่ายภาพด้วยเอง จอแสดงผลจะแสดงภาพสะท้อนของมุมมองผ่านเลนส์

พึงก์ชันในการกำหนดค่าการแสดงผลข้อมูล

เลือกรูปแบบการแสดงผลของช่องมองภาพ (รูปแบบ EVF)

P A S M B 

เมนู

- MENU → * → 4. ข้อมูล → รูปแบบ EVF

คล้ายกับหน้าจอช่องมองภาพในกล้องฟิล์ม

รูปแบบ 1/
รูปแบบ 2




เหมือนกับการแสดงผลจอภาพ

รูปแบบ 3



การแสดงผลช่องมองภาพเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ (รูปแบบ 1/รูปแบบ 2)



- ① การเชื่อมต่อ Bluetooth® ที่ใช้งาน (P.421, P.447)
 ② รีโมทคอนโทรล (P.447)
 ③ การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (P.419, P.433)
 ④ โหมดเครื่องบิน (P.417)
 ⑤ การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ (Wi-Fi) ที่เปิดใช้งานอยู่ (P.433)
 ⑥ แฟลช (กะพริบ: กำลังชาร์จ, สว่างขึ้น: การชาร์จเสร็จสิ้น) (P.174)
 ⑦ Pro Capture ที่ใช้งาน (P.198)
 ⑧ สล็อค AE (P.159)
 ⑨ แสดง (P.355)
 ⑩ AE BKT (P.269)
 ⑪ โหมด LV (P.357)
 ⑫ Night Vision (P.358)
 ⑬ ISO BKT (P.273)
 ⑭ WB BKT (P.271)
 ⑮ สล็อค WB อัตโนมัติ (P.231)
 ⑯ เครื่องหมายแสดงการเขียนการ์ด (P.29, P.34)
 ⑰ ช่องเสียบการ์ดบันทึก (P.384)
 ⑱ จำนวนภาพต่อแฟ้มสูงสุด (P.191)
 ⑲ ระยะเวลาที่บันทึกได้ (P.546)
 ⑳ เวลาในการบันทึก (แสดงระหว่างการบันทึก) (P.79)
 ㉑ ระดับเบลดเตอร์ (P.39)
 ㉒ USB PD (P.460)
 ㉓ โหมดถ่ายภาพ (P.59)
 ㉔ เครื่องหมายบีบยืด AF (P.52)
 ㉕ การแจ้งเตือนรู้รับแสง SH2 (P.189)
 ㉖ พังกชั่น SET/CALL (P.468)
 ㉗ ลดฟุ้น (P.486)
 ㉘ โหมดกำหนดเอง (P.74)
 ㉙ ความเร็วชั้ดเตอร์ (P.59, P.64)
 ㉚ ค่ารู้รับแสง (P.59, P.62)
 ㉛ การชดเชยแสง (P.152)
 ㉜ มาตรรั้ดระดับ¹ (P.370)
 ㉝ ค่าการชดเชยแสง (P.152)
 ㉞ การควบคุม Highlight และ Shadow (P.339)
 ㉟ ความไวแสง ISO (P.165)
 ㉟ สมดุลแสงขาว (P.226)
 ㉟ การตั้งค่าการบันทึก (P.383)
 ㉟ จำนวนภาพที่บันทึกได้ (P.543)
 ㉟ ระยะเวลาที่บันทึกได้ (P.546)
 ㉟ สะแกนการกระพริบ (P.156)
 ㉟ การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน (USB)² (P.454, P.456, P.457, P.458)
 ㉟ ช่องสัญญาณออก HDMI (P.282)
 ㉟ ทดสอบภาพ (P.332)

1 แสดงชื่อเมื่อกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง [เกจวัดระดับ] (P.370)

2 จะแสดงเฉพาะเมื่อเชื่อมตอกับ OM Capture และเลือกคอมพิวเตอร์ให้เป็นปลายทางรูปภาพใหม่เพียงปลายทางเดียวในเมนู [RAW/Control] (P.454)

เครื่องหมายในการถ่ายภาพ (📷 ตั้งค่าแสดงข้อมูล / ☰ ตั้งค่าแสดงข้อมูล)

P A S M B ☰


เลือกเครื่องหมายที่จะแสดงในหน้าจอ Live View

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเครื่องหมายการตั้งค่าการถ่ายภาพได้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกไอคอนที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

คุณสามารถตั้งค่าการแสดงผลของโหมดถ่ายภาพนึงได้สามชุด และสองชุดในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เมนู

- MENU → ☰ → 4. ข้อมูล → 📷 ตั้งค่าแสดงข้อมูล
- MENU → ☰ → 4. ข้อมูล → ☰ ตั้งค่าแสดงข้อมูล



หน้าจอการตั้งค่า 📷 ตั้งค่าแสดงข้อมูล

1. เลือกเครื่องหมายที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อกดปุ่ม INFO และทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง
 - เลือกตัวเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง


หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง

ภาพเท่านั้น	กล้องจะไม่แสดงข้อมูล
ข้อมูล 1	เลือกตัวเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง
ข้อมูล 2	หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
ข้อมูล 3	หากต้องการกำหนดรายละเอียดของรายการที่จะแสดง ให้กด \triangleright จะสามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้ได้ [] / [Highlight และ Shadow] / [มาตราวัดระดับ] / [ข้อมูลแบบเตอร์เรียล] / [Silent การทำงาน]

* ไม่สามารถปิดใช้งานชุดที่กำลังใช้งานอยู่ได้ แต่สามารถกำหนดค่ารายการที่จะแสดงได้

การกำหนดค่า ตั้งค่าแสดงข้อมูล

- เลือกเครื่องหมายที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อกดปุ่ม **INFO** และทำเครื่องหมาย () ที่อยู่ด้านข้าง
 - เลือกด้วยใช้ แล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อทำเครื่องหมาย () ที่อยู่ด้านข้าง
 - หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง



หน้าจอการตั้งค่า ตั้งค่าแสดงข้อมูล

ภาพหน้าจอ	กล่องจะไม่แสดงข้อมูล
ข้อมูล 1	เลือกด้วยใช้ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (<input checked="" type="checkbox"/>) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง หากต้องการกำหนดรายละเอียดของรายการที่จะแสดง ให้กด จะสามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้ได้
ข้อมูล 2	[] / [มาตรวัดระดับ] / [ข้อมูลแบบเต็อร์ทั้งหมด] / [ป้องกันภาพสั่น] / [โนมดภาพ] / [WB] / [โนมด AF] / [การตรวจสอบวัตถุ] / [แคนและแสดงระดับการบันทึกเสียง] / [ความดังเสียงหนึ่ง] / [Time Code] / [Silent การทำงาน] / [เส้นตาราง]

“ไม่สามารถปิดใช้งานชุดที่กำลังใช้งานอยู่ได้ แต่สามารถกำหนดค่ารายการที่จะแสดงได้”

การเลือกการแสดงผล

กดปุ่ม **INFO** ระหว่างการถ่ายภาพเพื่อเลือกดูหน้าจอที่เลือก “การสั้นหน้าจอแสดงข้อมูล” (P.50)

การกำหนดค่าการแสดงผลเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ข้อมูลโดยกด ━ ครึ่งหนึ่ง)

P A S M B ☺

คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงผลได้ เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

เมนู

- MENU → * → 4. ข้อมูล → ข้อมูลโดยกด ━ ครึ่งหนึ่ง

ปิด	ข้อมูลจะไม่ปรากฏขึ้นในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
เปิด1	เฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าแสงต่อไปนี้เท่านั้นที่จะแสดงขึ้นบนจอเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง <ul style="list-style-type: none">ความเร็วชัตเตอร์ค่ารับแสงรีเซ็ตการปรับการชดเชยแสงความแตกต่างของการรับแสงที่เหมาะสมความไวแสง ISO
เปิด2	การแสดงผลจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก็ตาม

ตัวเลือกการแสดงผลข้อมูลของช่องมองภาพ (ตั้งค่าแสดงข้อมูล)


PASMB

เลือกข้อมูลที่สามารถได้โดยการกดปุ่ม **INFO** ในหน้าจอช่องมองภาพ เช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำได้บนจอภาพ คุณสามารถแสดงข้อมูลใดๆ ก็ได้ในช่องมองภาพโดยการกดปุ่ม **INFO** รายการนี้ใช้เพื่อเลือกประเภทของหน้าจอที่ใช้ได้ ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อเลือก [รูปแบบ 1] หรือ [รูปแบบ 2] ไว้ส่วนหนึ่ง [รูปแบบ EVF] (P.363) ขณะถ่ายภาพนี้ ตัวเลือกที่เลือกไว้ส่วนหนึ่ง [ตั้งค่าแสดงข้อมูล] (P.366) จะมีผลในโหมดบันทึกภาพ เคลื่อนไหว

เมนู

- MENU → → 4. ข้อมูล → ตั้งค่าแสดงข้อมูล

1. เลือกเครื่องหมายที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อกดปุ่ม **INFO** และทำเครื่องหมาย () ที่อยู่ด้านข้าง
 - เลือกด้วยการกดปุ่ม และกดปุ่ม **OK** เพื่อทำเครื่องหมาย () ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง



หน้าจอการตั้งค่าแสดงข้อมูล


ภาพเท่านั้น	กล้องจะไม่แสดงข้อมูล
ข้อมูล 1	เลือกด้วยการกดปุ่ม และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย () ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
ข้อมูล 2	หากต้องการกำหนดรายละเอียดของรายการที่จะแสดง ให้กด จะสามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้ได; []: วิสโซดิแกรฟมูฟอนท์บันจอแสดงผลในช่องมองภาพ [Highlight และ Shadow]: โภนสีที่ใช้ส่วนบันริเวณที่มีแสงมากไปและบริเวณที่มีแสงน้อยไป
ข้อมูล 3	[มาตราตรอง]: มาตราตรองระดับ [ข้อมูลแบบเตอร์ทั้งหมด]: ข้อมูลของแบบเตอร์ทั้งหมด

៥.“ไม่สามารถปิดใช้งานชุดที่กำลังใช้งานอยู่”ได้ แต่สามารถกำหนดค่ารายการที่จะแสดงได้

การแสดงมาตรวัดระดับเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (LCD เกจวัดระดับ)

PASMB

เลือกว่ามาตรวัดระดับจะปรากฏในช่องมองภาพด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือไม่เมื่อเลือก [รูปแบบ 1] หรือ [รูปแบบ 2] ไว้สำหรับ [รูปแบบ EVF] (P363)



แสดงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

เมนู

- MENU → ⚙ → 4. ข้อมูล → LCD เกจวัดระดับ

เปิด	มาตรวัดระดับจะปรากฏขึ้นในช่องมองภาพขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง มาตรวัดระดับจะปรากฏขึ้นแทนแบบแสดงค่าการเปิดรับแสง
ปิด	กล้องจะไม่แสดงมาตรวัดระดับ

ตัวเลือกแนวการจัดเฟรม (การตั้งค่าเส้นตาราง / การตั้งค่าเส้นตาราง)

P A S M B

เมนู

- MENU → → 5. ตาราง/การแสดงผลอื่นๆ → การตั้งค่าเส้นตาราง
- MENU → → 5. ตาราง/การแสดงผลอื่นๆ → การตั้งค่าเส้นตาราง

ลักษณะกริดที่แสดง	เลือกสีที่จะแสดง [Preset 1]: จะใช้การตั้งค่าของ [การตั้งค่าสีล่วงหน้า 1] [Preset 2]: จะใช้การตั้งค่าของ [การตั้งค่าสีล่วงหน้า 2]
เฉพาะสำหรับ ([การตั้งค่าเส้นตาราง] เท่านั้น)	เลือกว่าจะใช้การตั้งค่าเฉพาะสำหรับภาพญต์เมื่อแสดงเส้นแนวโน้มด (ภาพเคลื่อนไหว) หรือไม่ [ปิด]: ใช้การตั้งค่าเดียวกันกับเมื่อออยู่ในโหมดการถ่ายภาพนิ่ง [เปิด]: ใช้การตั้งค่าเฉพาะสำหรับโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
แสดงเส้นตาราง	เลือกประเภทของตัวช่วยที่แสดง เลือกจาก: [ปิด] / [] / [] / [] / [] / [] ([การตั้งค่าเส้นตาราง] เท่านั้น) • เมื่อเลือก [] ตัวช่วยจะถูกปรับสำหรับเฟรมภาพเคลื่อนไหวขนาด 16:9 เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวในโหมดถ่ายภาพนิ่ง ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [] ตัวช่วยอาจปรากฏขึ้นพร้อมอัตราส่วนภาพ 17:9
การตั้งค่าสีล่วงหน้า 1	[R]: เพิ่มตัวเลขเพื่อเน้นโทนสีแดง [G]: เพิ่มตัวเลขเพื่อเน้นโทนสีเขียว
การตั้งค่าสีล่วงหน้า 2	[B]: เพิ่มตัวเลขเพื่อเน้นโทนสีฟ้า [أ]: เพิ่มตัวเลขเพื่อทำให้สีของเส้นแนวลึกมากขึ้น

① เส้นแนวที่กำหนดค่าไว้ที่นี่จะไม่แสดงขึ้นในระหว่างโฟกัสข้อม (P248) หรือหน้าจอปรับฟิลเตอร์สำหรับถ่ายภาพ Live GND (P245)

② การตั้งค่าที่ตั้งไว้ที่นี่จะมีผลเมื่อเลือก [] รูปแบบ 3] ไว้ใน [รูปแบบ EVF] ด้วย

ตัวเลือกเส้นการวางแผนกรอบช่องมองภาพ (การตั้งค่าเส้นตาราง)

PASMB

เลือกว่าจะแสดงตารางการจัดเฟรมในช่องมองภาพหรือไม่ คุณยังสามารถเลือกสีและประเภทของเส้นแนวได้ ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อเลือก [] หรือ [] ไว้ล่า�รับ [รูปแบบ EVF] ขณะถ่ายภาพนิ่ง ตัวเลือกที่เลือกไว้ล่า�รับ [] (P.366) จะมีผลในโหมดบันทึกภาพเดี๋ยวนี้ไว้

เมนู

- MENU → → 5. ตาราง/การแสดงผลอื่นๆ → การตั้งค่าเส้นตาราง

เฉพาะสำหรับ	เลือกว่าจะใช้การตั้งค่าเฉพาะช่องมองภาพหรือไม่ เมื่อแสดงเส้นแนวในช่องมองภาพ [ปิด]: ใช้การตั้งค่าเดียวกันกับเมื่อใช้จอภาพ [เปิด]: ใช้การตั้งค่าเฉพาะสำหรับช่องมองภาพ
ลักษณะกริดที่แสดง	เลือกสีที่จะแสดง [Preset 1]: จะใช้การตั้งค่าของ [การตั้งค่าสีล่วงหน้า 1] [Preset 2]: จะใช้การตั้งค่าของ [การตั้งค่าสีล่วงหน้า 2]
แสดงเส้นตาราง	เลือกประเภทของตัวข่ายที่แสดง เลือกจาก: [ปิด] / [] / [] / [] / [] / [] / [] • เมื่อเลือก [] ตัวข่ายจะถูกปรับลักษณะเพื่อ适应ภาพเคลื่อนไหวขนาด 16:9 เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวในโหมดถ่ายภาพคงที่ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้ล่า�รับ [] ตัวข่ายอาจปรากฏขึ้นพร้อมอัตราส่วนภาพ 17:9
การตั้งค่าสีล่วงหน้า 1	[R]: เพิ่มตัวเลขเพื่อเน้นโทนสีแดง [G]: เพิ่มตัวเลขเพื่อเน้นโทนสีเขียว
การตั้งค่าสีล่วงหน้า 2	[B]: เพิ่มตัวเลขเพื่อเน้นโทนสีฟ้า [α]: เพิ่มตัวเลขเพื่อทำให้สีของเส้นแนวลึกลึกมากขึ้น

① เส้นแนวที่กำหนดค่าไว้ที่นี่จะไม่แสดงขึ้นในระหว่างโฟกัสข้อมูล (P.248) หรือหน้าจอปรับฟิลเตอร์ล่า�รับถ่ายภาพ Live GND (P.245)

การเลือกการตั้งค่าที่สามารถใช้งานได้ผ่าน Multi-Fn (การตั้งค่ามัลติฟังก์ชัน)

P A S M B

เลือกการตั้งค่าที่สามารถเข้าใช้งานทางปุ่มนัลติฟังก์ชันได้

เมนู

- MENU → * → 5. ตาราง/การแสดงผลอื่นๆ → การตั้งค่ามัลติฟังก์ชัน

1. เลือกประเภทหน้าจอแสดงผล และทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง

• เลือกด้วงเลือกโดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK เพื่อทำเครื่องหมาย (✓) ที่อยู่ด้านข้าง หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง

ควบคุม Highlight และ Shadow	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง กดปุ่ม INFO เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการกำหนดค่า (แสงจ้า, โคนกลาง, เก่า)
สร้างสี	ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อปรับโทนสีและปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อปรับความอิ่มสี
ISO Fn ISO	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง
WB Fn WB	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง
ขยาย	กล้องจะแสดงกรอบชูม
สัดส่วนภาพ	เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลัง
โหมด LV	เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง การตั้งค่าจะสลับไปมาระหว่าง [Standard] กับ [S-OVF]
พิคเก็ง	กดปุ่มแต่ละครั้งเพื่อเปิดและปิด

การแจ้งเตือนค่าแสงชิสโตแกรม (การตั้งค่าชิสโตแกรม)

P A S M B ☺

เลือกระดับความสว่างที่ชิสโตแกรมจะแจ้งเมื่อภาพสว่างเกินไป (Highlight) หรือเมื่อภาพมืดเกินไป (Shadow) ระดับเหล่านี้ใช้สำหรับการแจ้งเตือนค่าแสงเมื่อแสดงชิสโตแกรมในระหว่างการถ่ายภาพและการเล่นภาพ

- การเลือกพื้นที่ที่แสดงเป็นสีแดงหรือสีฟ้าในการแสดงผลจอยภาพและช่องมองภาพ [Highlight และ Shadow] จะเป็นไปตามค่าที่เลือกไว้ให้กับตัวเลือกนี้

เมนู

- MENU → ☀ → 5. ตาราง/การแสดงผลอื่นๆ → การตั้งค่าชิสโตแกรม

Highlight	เลือกความสว่างขั้นต่ำในการแจ้งเตือน Highlight [245] – [255]
Shadow	เลือกความสว่างสูงสุดในการแจ้งเตือน Shadow [0] – [10]

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการแสดงเมนู

การกำหนดค่าเครื่องเซอร์บันหน้าจอเมนู (การตั้งค่าเครื่องเซอร์บันเมนู)

P A S M B ☺

เลือกค่าແນ່ງທີ່ຈະแสดงເຄວົ້ອຣ໌ມີຄຸນເປີດເມຸນຫຼືເປີດເມຸນໃໝ່ໄປທີ່ຫຼາຍ໌

ເມຸນ

- MENU → ☀ → 2. ການໃໝ່ງານ → ການຕັ້ງຄ່າເຄວົ້ອຣ໌ເຊື່ອບັນເນຸ

ຕຳແໜ່ງ ເຄວົ້ອຣ໌ບັນ ໜ້າ	[ບັນທຶກ]: ເມື່ອຄຸນເປີດເມຸນໃໝ່ໄປທີ່ຫຼາຍ໌ ເຄວົ້ອຣ໌ຈະປາກວູ້ຂຶ້ນໃນຕຳແໜ່ງທີ່ມີການເປີດຫຼາຍ໌ ນັ້ນຄັ້ງລ່າສຸດ [ຮີເຊື້ອ]: ທຸກຄັ້ງທີ່ຄຸນເປີດເມຸນໃໝ່ໄປທີ່ຫຼາຍ໌ ເຄວົ້ອຣ໌ຈະປາກວູ້ຂຶ້ນທີ່ດ້ານນັ້ນສຸດຂອງໜ້ານັ້ນ
ຕຳແໜ່ງເຮີມຕັ້ນ ບັນເນຸ	[ລ່າສຸດ]: ເມື່ອຄຸນເປີດເມຸນ ຈະເຮັດວຽກທັນ, ໜ້າ ແລະ ຕຳແໜ່ງເຄວົ້ອຣ໌ທີ່ໃໝ່ລ່າສຸດ [⌚1]: ເມື່ອຄຸນເປີດເມຸນ ໜ້າແຮກຂອງທັນ ⌚1 ຈະປາກວູ້ຂຶ້ນ [My]: ເມື່ອຄຸນເປີດເມຸນ ໜ້າແຮກຂອງທັນ "My" ຈະປາກວູ້ຂຶ້ນ
ທາງລັດໄປຢັງການ ຕັ້ງຄ່າໂທນົດ B	ສາມາດກໍາທັນດັກລົງໃຫ້ເປີດເມຸນເພາະໂທນົດໄດ້ ເມື່ອຄຸນເກີດປຸ່ນ MENU ໃນໂທນົດ B [ປິດ]: ກລັວຈະເປີດເມຸນດາມການຕັ້ງຄ່າຂອງ [ຕຳແໜ່ງເຮີມຕັ້ນບັນເນຸ] [ປິດ]: [Live BULB], [Live TIME] ອີ່ວນ [ການຕັ້ງຄ່າຄອມໂພສິຕ] ຈະເປີດຂຶ້ນ ຫຼືອ່າງຸ່ນກັນ ໂທນົດທີ່ເລືອກ 🔍 "ການກໍາທັນດັກ BULB/TIME/COMP (ການຕັ້ງຄ່າ BULB/TIME/ COMP)" (P.267)

การเลือกวิธีการเปลี่ยนไปมาระหว่างแต่ละหน้าด้วยปุ่มหมุนด้านหลัง (วนรอบในแท็บเมนู)

PASMB

เลือกว่าเมื่อหมุนปุ่มหมุนด้านหลัง จะให้กล้องสับหน้าเฉพาะในแท็บเมนูเดียวกันหรือไม่


เมนู

- MENU → → 1. การใช้งาน → การตั้งค่าแบบหมุน → วนรอบในแท็บเมนู

เมื่อคุณเลื่อนไปยังหน้าสุดท้ายโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหลังแล้วหมุนต่อไป หน้าแรกของแท็บสดไปจะปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเลื่อนไปยังหน้าแรกโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหลังแล้วหมุนต่อไป หน้าสุดท้ายของแท็บก่อนหน้าจะปรากฏขึ้น

ไม่ใช่



เมื่อคุณเลื่อนไปยังหน้าสุดท้ายโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหลังแล้วหมุนต่อไป หน้าแรกของแท็บปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเลื่อนไปยังหน้าแรกโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหลังแล้วหมุนต่อไป หน้าสุดท้ายของแท็บปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

ใช่



✓ การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อใช้งานปุ่มหมุนด้านหลังเท่านั้น เมื่อคุณใช้ <|> เพื่อเปลี่ยนหน้า กล้องจะทำงานในลักษณะเดียวกันกับเมื่อเลือก [ไม่ใช่] ไว้

[ใช่]/[ไม่] ค่าตั้งต้น (ตั้งลำดับ)

P A S M B ☺

เลือกตัวเลือกดามค่าตั้งต้น เมื่อหน้าจอปืนยัง [ใช่]/[ไม่] ปรากฏขึ้น

เมนู

- MENU → ⚙ → 2. การใช้งาน → ตั้งลำดับ

ไม่	ค่าตั้งต้นจะเลือก [ไม่] ไว้
ใช่	ค่าตั้งต้นจะเลือก [ใช่] ไว้

การตั้งค่า “My Menu”

My Menu


คุณสามารถใช้ “My Menu” เพื่อสร้างแท็บเมนูส่วนบุคคลที่มีเฉพาะรายการที่คุณเลือกเท่านั้น “My Menu” สามารถบรรจุได้สูงสุด 5 หน้า แต่ละหน้าประกอบด้วย 7 รายการ คุณสามารถลบรายการหรือเปลี่ยนลำดับหน้าหรือรายการได้เมื่อชื่อ “My Menu” จะไม่มีรายการใดเลย

การเพิ่มรายการไปที่ “My Menu”

1. กดปุ่ม MENU เพื่อดูเมนูต่างๆ


2. เลือกรายการที่จะรวมไว้ใน “My Menu”

- คุณสามารถเพิ่มรายการทุกรายการในเมนู  ลงใน “My Menu” ได้ หากรายการนั้นปรากฏบนหน้าจอพร้อมแสดงแท็บ
- สามารถเพิ่มรายการเมนูอื่นๆ ลงใน “My Menu” ได้ด้วย หากสามารถเพิ่มรายการเมนูนั้นได้ จะมีคำว่า “My” ปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ



① สามารถเพิ่มรายการลงใน “My Menu” ได้

3. กดปุ่ม ◎



① ปุ่ม ◎

- คุณจะได้รับการเตือนให้เลือกหน้า [ใช้] △▽ บนแป้นลูกศรเพื่อเลือกหน้า "My Menu" ที่จะเพิ่มรายการ

เลือก My Menu เพื่อเพิ่มรายการ	
ไฟฟ้า BULB/TIME	เปิด
ถ่ายวิดีโอ BULB/TIME	My1
ถ่ายวิดีโอ Live Composite	My2
จ่อภาพ BULB/TIME	My3
Live BULB	My4
Live TIME	My5
การตั้งค่าคอมโพสิต	1/2วินาที
▶ MENU	OK

4. กดปุ่ม OK เพื่อเพิ่มรายการลงในหน้าที่เลือก

- กล้องจะแสดงข้อความแจ้งว่ามีการเพิ่มรายการลงใน "My Menu" แล้ว

My	
ไฟฟ้า BULB/TIME	เปิด
ถ่ายวิดีโอ BULB/TIME	8min
ถ่ายวิดีโอ	3 ชั่ว.
จ่อภาพ	-7
Live	ปิด
Live TIME	0.5วินาที
การตั้งค่าคอมโพสิต	1/2วินาที
▶ MENU	OK

- รายการที่เพิ่งลงใน "My Menu" แล้ว จะมีหมายเลขอหน้า "My Menu" แสดงไว้
- สามารถนำรายการออกจาก "My Menu" ได้โดยการกดปุ่ม ◎ เลือก [ใช้] และกดปุ่ม OK

การตั้งค่า BULB/TIME/COMP	
ไฟฟ้า BULB/TIME	เปิด
ถ่ายวิดีโอ BULB/TIME	8min
ถ่ายวิดีโอ Live Composite	3 ชั่ว.
จ่อภาพ BULB/TIME	-7
Live BULB	ปิด
Live TIME	0.5วินาที
การตั้งค่าคอมโพสิต	1/2วินาที
▶ MENU	OK

- รายการที่บันทึกไว้ใน "My Menu" จะถูกเพิ่งลงในแท็บ My ("My Menu")

My	
ไฟฟ้า BULB/TIME	เปิด
▶ MENU	OK
1. My Menu	
ไฟฟ้า BULB/TIME	เปิด

① แท็บ My ("My Menu")


5. หากต้องการเข้าใช้งาน "My Menu" ให้เลือกแท็บ "My"

คุณสามารถกำหนดให้กล้องแสดง “My Menu” ก่อน เมื่อคุณกดปุ่ม MENU ได้  “การกำหนดค่าเดอร์เรอร์ บนหน้าจอเมนู (การตั้งค่าเดอร์เรอร์บนเมนู)” (P.375)

การจัดการ “My Menu”


คุณสามารถเรียงลำดับรายการใหม่ใน “My Menu” ย้ายรายการไปมาระหว่างหน้า หรือนำออกจาก “My Menu” ทั้งหมดได้

1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนู
2. แสดงหน้า “My Menu” ที่คุณต้องการแก้ไขและกดปุ่ม ◎



① ปุ่ม ◎

- ตัวเลือกด้านล่างจะปรากฏขึ้น
 - [จัดเรียงลำดับใหม่]: เปลี่ยนลำดับของรายการหรือหน้า ใช้ $\triangle \nabla \leftarrow \rightarrow$ เพื่อเลือกตำแหน่งใหม่
 - [ลบรายการนี้]: นำรายการที่เลือกไว้ออกจาก “My Menu” เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK
 - [ลบหน้านี้]: ลบรายการทั้งหมดใน “My Menu” ออกจากหน้าปัจจุบัน เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK



การตั้งค่า การ์ด/ไฟลเดอร์/ไฟล์

การฟอร์แมตการ์ด (การฟอร์แมตการ์ด)

P A S M B ☺

ต้องฟอร์แมตการ์ดกับกล่องนี้ก่อนใช้งานครั้งแรก หรือหลังใช้งานกับกล่องหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ด รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้ จะถูกลบออกขณะที่ฟอร์แมตการ์ด เมื่อฟอร์แมตการ์ดที่ใช้แล้ว ให้ยืนยันว่าไม่มีภาพที่ต้องการเก็บไว้ในการ์ดแล้ว ॥ “การ์ดที่ใช้งานได้” (P.34)

เมนู

- MENU → 1 → 1. การ์ด/ไฟลเดอร์/ไฟล์ → การฟอร์แมตการ์ด

ฟอร์แมตการ์ด	[ใช่]: การ์ดจะฟอร์แมต [ไม่ใช่]: กล่องจะยกเลิกการฟอร์แมต
ไม่ใช่	กล่องจะยกเลิกการฟอร์แมต

- เมื่อมีการกดอยู่ทั้งในช่องที่ 1 และ 2 การเลือกช่องเสียงการ์ดจะปรากฏขึ้น เลือกช่องเสียงการ์ด และกดปุ่ม OK

การตั้งค่าการดเพื่อใชในการบันทึก (การตั้งค่าช่องเสียงการด / การตั้งค่าช่องเสียงการด)

P A S M B

เมื่อมีการตอบรับในช่อง 1 และ 2 คุณสามารถเลือกการดที่ต้องการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

แทง Super Control

- OK → การตั้งค่าการบันทึก

เมนู

- MENU → 1 → 1. การด/ไฟล์เดอร์/ไฟล์ → การตั้งค่าช่องเสียงการด
- MENU → 1 → 1. การด/ไฟล์เดอร์/ไฟล์ → การตั้งค่าช่องเสียงการด

การกำหนดค่า [การตั้งค่าช่องเสียงการด]

การตั้งค่าการบันทึก	เลือกวิธีการบันทึกภาพนิ่ง (P383) [Standard] / [Auto Switch] / [Dual Independent ↓] / [Dual Independent ↑] / [Dual Same ↓] / [Dual Same ↑]
ช่องเสียงการดบันทึก	เลือกการดที่ใชในการบันทึกภาพ ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อเลือก [Standard] หรือ [Auto Switch] ไวสำหรับ การตั้งค่าการบันทึก [ช่องที่ 1]: กล้องจะบันทึกภาพถ่ายลงในการดช่องที่ 1 [ช่องที่ 2]: กล้องจะบันทึกภาพถ่ายลงในการดช่องที่ 2
ช่องเสียงการด	เลือกการดที่ใชสำหรับเล่นภาพนิ่งเมื่อตั้งค่า การตั้งค่าการบันทึก เป็น [Dual Independent ↓], [Dual Independent ↑], [Dual Same ↓] หรือ [Dual Same ↑] [ช่องที่ 1]: กล้องจะเล่นภาพในการดช่องที่ 1 [ช่องที่ 2]: กล้องจะเล่นภาพในการดช่องที่ 2

๔ คุณยังสามารถเลือกการดสำหรับการเล่นภาพไดโดยการใชปุ่ม กดปุ่ม ค้างไวและหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า หรือด้านหลังเพื่อสั่นการดขณะที่กำลังดูภาพ โดยจะไม่เป็นการเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไวใน ช่องเสียงการด

การกำหนดค่า [CAM การตั้งค่าการบันทึก]

<input type="checkbox"/> Standard	กล้องจะบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียงการ์ดที่เลือกไว้สำหรับ [ช่องเสียงการ์ดบันทึก] (P.382) การถ่ายภาพจะสั้นสุดเมื่อการ์ดเต็ม
<input type="checkbox"/> Auto Switch	กล้องจะบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียงการ์ดที่เลือกไว้สำหรับ [ช่องเสียงการ์ดบันทึก] (P.382) ภาพจะบันทึกลงในการ์ดที่เหลือเมื่อการ์ดในช่องเสียงการ์ดที่เลือกไว้เต็ม การตั้งค่านี้จะย้อนกลับไปเป็น [Standard] โดยอัตโนมัติ เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำเพียงแค่ใบเดียว
Dual Independent ↓	ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกสองครั้ง ในรูปแบบคุณภาพของภาพที่แตกต่างกันสองรูปแบบ เลือกคุณภาพของภาพสำหรับช่องเสียงการ์ดแต่ละช่อง (P.209) การถ่ายภาพจะสั้นสุดเมื่อการ์ดในไดบินหนึ่งเต็ม คุณภาพของภาพสำหรับ [Dual Independent ↓] ได้รับการตั้งค่าแยกกันสำหรับแต่ละช่องเสียงการ์ด; หลังจากเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกแล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าคุณภาพของภาพในปั๊จจุบัน
Dual Independent ↑	ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกสองครั้ง ในรูปแบบคุณภาพของภาพที่แตกต่างกันสองรูปแบบ เลือกคุณภาพของภาพสำหรับช่องเสียงการ์ดแต่ละช่อง (P.209) การบันทึกจะดำเนินต่อไปในการ์ดในช่องเสียงการ์ดที่เหลือเมื่อการ์ดในไดบินหนึ่งเต็ม คุณภาพของภาพสำหรับ [Dual Independent ↑] ได้รับการตั้งค่าแยกกันสำหรับแต่ละช่องเสียงการ์ด; หลังจากเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกแล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าคุณภาพของภาพในปั๊จจุบัน
Dual Same ↓	ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกสองครั้ง หนึ่งครั้งในแต่ละการ์ด โดยใช้ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับคุณภาพของภาพในปั๊จจุบัน การถ่ายภาพจะสั้นสุดเมื่อการ์ดในไดบินหนึ่งเต็ม การตั้งค่านี้จะย้อนกลับไปเป็น [Standard] โดยอัตโนมัติ เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำเพียงแค่ใบเดียว
Dual Same ↑	ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกสองครั้ง หนึ่งครั้งในแต่ละการ์ด โดยใช้ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับคุณภาพของภาพในปั๊จจุบัน การบันทึกจะดำเนินต่อไปในการ์ดในช่องเสียงการ์ดที่เหลือเมื่อการ์ดในไดบินหนึ่งเต็ม การตั้งค่านี้จะย้อนกลับไปเป็น [Standard] โดยอัตโนมัติ เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำเพียงแค่ใบเดียว

① โหมดคุณภาพของภาพอาจเปลี่ยนแปลง หากคุณเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไว้ใน [การตั้งค่าการบันทึก] หรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำเป็นการ์ดที่สามารถเก็บภาพเพิ่มเติมในจำนวนที่ต่างกัน ตรวจสอบโหมดคุณภาพของภาพก่อนถ่ายภาพ

⌚ เมื่อคุณเลือก [Auto Switch] สำหรับ [การตั้งค่าการบันทึก] กล้องจะสั่นสะเทือนหากภาพสุดท้ายในการ์ดในแรกกับภาพแรกในการ์ดใหม่ที่สองโดยอัตโนมัติ

การกำหนดค่า [การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด]

① ช่องที่ 1	กล้องจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในкар์ดช่องที่ 1
② ช่องที่ 2	กล้องจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในкар์ดช่องที่ 2

การกำหนดโฟลเดอร์ที่ใช้บันทึกภาพ (กำหนด โฟลเดอร์บันทึก)

P A S M B ☺

กำหนดโฟลเดอร์ที่จะใช้บันทึกภาพในการด

เมนู

- MENU → ၁ → 1. การด/โฟลเดอร์/ไฟล์ → กำหนดโฟลเดอร์บันทึก

กำหนด ၁	[โฟลเดอร์ใหม่]: ระบุหมายเลขโฟลเดอร์ 3 หลัก หลักที่ 1: [၀] – [၉] หลักที่ 2: [၀] – [၉] หลักที่ 3: [၀] – [၉]
'ไม่กำหนด'	[ไม่ได้ระบุโฟลเดอร์ที่จะใช้บันทึกภาพ หากระบุโฟลเดอร์ไว้แล้ว การเลือกจะถูกยกเลิก

1 หากระบุโฟลเดอร์ไว้แล้ว ชื่อของโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น หากต้องการเลือกโฟลเดอร์อื่น ให้กด ▷

ตัวเลือกการตั้งชื่อไฟล์ (ชื่อไฟล์)

PASMB

เลือกวิธีที่กล้องจะใช้ตั้งชื่อไฟล์ เมื่อบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำ ชื่อไฟล์จะประกอบด้วยคำนำหน้าเป็นตัวอักษรล้วนๆ แล้วต่อด้วยเลขสี่หลัก ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกวิธีการกำหนดหมายเลขไฟล์

เมนู

- MENU → 1 → 1. การ์ด/ไฟล์เดอร์/ไฟล์ → ชื่อไฟล์

✓ เมื่อใส่การ์ดลงในกล้องสองอัน กล้องอาจสร้างไฟล์เดอร์ใหม่หรือกำหนดหมายเลขไฟล์ไม่สำเร็จ ขึ้นอยู่กับหมายเลขไฟล์และไฟล์เดอร์ที่ใช้งานอยู่ในการ์ดแต่ละใบในขณะนั้น

อัตโนมัติ	เมื่อใส่การ์ดอันใหม่ กล้องจะใช้หมายเลขไฟล์ต่อจาก การ์ดอันก่อนหน้า หากการ์ดมีไฟล์ที่มีหมายเลขเดียวกันหรือสูงกว่าอยู่แล้ว การนับจะดำเนินต่อไปจากหมายเลขสูงสุด
รีเซ็ต	เมื่อใส่การ์ดใหม่ กล้องจะรีเซ็ตหมายเลขไฟล์เดอร์เป็น 100 และหมายเลขไฟล์เป็น 0001 หากการ์ดมีรูปภาพอยู่แล้ว การนับหมายเลขจะนับต่อจากหมายเลขสูงสุด

การตั้งชื่อไฟล์ (แก้ไขชื่อไฟล์)

P A S M B

เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่กล้องใช้เมื่อบันทึกภาพถ่ายและภาพเดลีอ่อนไหวลงในการดูหน่วยความจำ

เมนู

- MENU → ⌂ → 1. การด/ไฟล์เดอร์/ไฟล์ → แก้ไขชื่อไฟล์

	<p>[รันที่ (mdd)]: อั กบระหลักที่ 2 ถึง 4 จะประกอบด้วยตัวเลขตามเดือนและวันที่ของรันที่บันทึก (A ถึง C ใช้ส่าหรับเดือนตุลาคมถึงธันวาคม) คุณสามารถกำหนดอั กบระหลักที่ 1 ได้ตามต้องการ</p>
SRGB	<p>[หมายเลขไดเรกทอรี]: อั กบระหลักที่ 2 ถึง 4 จะประกอบด้วยหมายเลขไฟล์เดอร์ปลายทาง ("100" – "999") คุณสามารถกำหนดอั กบระหลักที่ 1 ได้ตามต้องการ [กำหนดค่าเอง]: คุณสามารถกำหนดอั กบระหลักแรกได้ตามต้องการโดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข</p>
Adobe RGB	<p>[รันที่ (mdd)]: อั กบระหลักที่ 2 ถึง 4 จะประกอบด้วยตัวเลขตามเดือนและวันที่ของรันที่บันทึก (A ถึง C ใช้ส่าหรับเดือนตุลาคมถึงธันวาคม) ไม่สามารถเปลี่ยนอั กบระหลักที่ 1 ไปจาก "_" ได้</p> <p>[หมายเลขไดเรกทอรี]: อั กบระหลักที่ 2 ถึง 4 จะประกอบด้วยหมายเลขไฟล์เดอร์ปลายทาง ("100" – "999") ไม่สามารถเปลี่ยนอั กบระหลักที่ 1 ไปจาก "_" ได้ [กำหนดค่าเอง]: คุณสามารถกำหนดอั กบระหลักที่ 2 ถึง 4 ได้ตามต้องการโดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข ไม่สามารถเปลี่ยนอั กบระหลักที่ 1 ไปจาก "_" ได้</p>

ข้อมูลผู้ใช้

การบันทึกข้อมูลเลนส์ (การตั้งค่าข้อมูลเลนส์)

P A S M B ☰

กล้องสามารถเก็บข้อมูลเลนส์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานระบบ Micro Four Thirds หรือ Four Thirds ได้สูงสุด 10 เลนส์ ข้อมูลเหล่านี้ยังให้ทางยาวโฟกัสที่ใช้สำหรับคุณสมบัติการป้องกันภาพสั่นไหวและการชดเชยคีล่อน ข้อมูลจะบันทึกเป็นแท็ก Exif


เมนู

- MENU → ၁ → 2. บันทึกข้อมูล → การตั้งค่าข้อมูลเลนส์

สร้างข้อมูลเลนส์	ลงทะเบียนข้อมูลเลนส์ [ชื่อเลนส์]: ป้อนชื่อเลนส์ [ทางยาวโฟกัส]: ป้อนทางยาวโฟกัส [0.1] – [1000.0] มม. [ค่ารับแสง]: ป้อนค่ารับแสง [00.00] – [99.99] [ตั้งค่า]: บันทึกข้อมูลเลนส์ที่คุณป้อนไว้
เลนส์ 01 (ชื่อที่ลงทะเบียนไว้) – เลนส์ 10 (ชื่อที่ลงทะเบียนไว้)	แก้ไขข้อมูลเลนส์ที่ลงทะเบียนไว้ [แก้ไข]: แก้ไขข้อมูลเลนส์ที่ลงทะเบียนไว้ แก้ไข [ชื่อเลนส์], [ทางยาวโฟกัส] และ [ค่ารับแสง] [ลบ]: ลบข้อมูลเลนส์ที่ลงทะเบียนไว้

การป้อนอักษรฯ

1. กดปุ่ม **INFO** เพื่อสับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก และ สัญลักษณ์
2. เลือกอักษรโดยใช้ปุ่ม Δ ∇ \leftarrow \rightarrow และกดปุ่ม **OK** เพื่อป้อน
 - อักษรที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในพื้นที่ป้อนอักษร (a)
 - หากต้องการลบอักษร ให้กดปุ่ม **Щ**
3. หากต้องการลบอักษรในพื้นที่ป้อนอักษร (a) ให้ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
 - เลือกอักษรแล้วกดปุ่ม **Щ** เพื่อลบ
4. เมื่อคุณป้อนเสร็จแล้ว ให้เลือก [**End**] และกดปุ่ม **OK**



- a พื้นที่ป้อนอักษร
b ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
c ศีร์ยันวัด
d ค่าแนะนำในการใช้งาน
- อี-นอกจานี้มีสามารถใช้ระบบ
สัมผัสเพื่อป้อนอักษรและ
ควบคุม a ถึง d ได้อีกด้วย

- จะเพิ่มเล่นส์ไปยังเมนูข้อมูลเล่นส์
- เมื่อดูเล่นส์ที่ไม่ให้ข้อมูลเล่นส์กับกล้องโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ใช้จะถูกเก็บด้วยเครื่องหมายถูก (\checkmark) เลือกเล่นส์ที่คุณต้องการทำเครื่องหมายถูก (\checkmark) และกดปุ่ม **OK**

ความละเอียดเอกสาร (การตั้งค่า dpi)

PASMB 

เลือกข้อมูลความละเอียดของเอกสาร (เป็นจุดต่อนิ้วหรือ dpi) ที่จะจัดเก็บไว้ในไฟล์รูปภาพ ความละเอียดที่เลือกจะนำไปใช้เมื่อคุณพิมพ์ภาพ การตั้งค่า dpi จะจัดเก็บไว้เป็นแท็ก Exif

เมนู

- MENU → 2. บันทึกข้อมูล → การตั้งค่า dpi

การเพิ่มข้อมูลลิขสิทธิ์ (ข้อมูลลิขสิทธิ์)

PASMB

เลือกข้อมูลลิขสิทธิ์ที่จะจัดเก็บลงในรูปถ่ายเมื่อทำการบันทึกภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์จะจัดเก็บไว้เป็นแท็ก Exif


เมนู

- MENU → 2. บันทึกข้อมูล → ข้อมูลลิขสิทธิ์

- ① เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้คุณสมบัติ [ข้อมูลลิขสิทธิ์] โปรดรับความเสี่ยงด้วยตัวของคุณเอง
- ② หากคุณต้องการลบข้อมูลลิขสิทธิ์ที่คุณป้อนไว้ ให้ลบอักขระบนหน้าจอป้อนอักขระของแต่ละรายการ ([P.392](#))

การเปิดข้อมูลลิขสิทธิ์

1. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [ข้อมูลลิขสิทธิ์] และกดปุ่ม OK



หน้าจอการตั้งค่า ข้อมูลลิขสิทธิ์

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK


ปิด	ไม่เพิ่มแท็ก Exif ที่แจ้งชื่อช่างภาพและ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์
เปิด	เพิ่มแท็ก Exif ที่แจ้งชื่อช่างภาพและ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์

การกำหนดค่าข้อมูลลิขสิทธิ์

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากปรับการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์



ชื่อติดปีน	ป้อนชื่อของผู้ถ่ายภาพ
ชื่อลิขสิทธิ์	ป้อนชื่อของผู้ถือลิขสิทธิ์

การป้อนอักษร

- กดปุ่ม INFO เพื่อสับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และสัญลักษณ์
- เลือกอักษระโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ และกดปุ่ม OK เพื่อป้อน
 - อักษระที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในพื้นที่ป้อนอักษระ (a)
 - หากต้องการลบอักษระ ให้กดปุ่ม
- หากต้องการลบอักษระในพื้นที่ป้อนอักษระ (a) ให้ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
 - เลือกอักษระแล้วกดปุ่ม เพื่อลบ
- เมื่อคุณป้อนเสร็จแล้ว ให้เลือก [End] และกดปุ่ม OK



- a พื้นที่ป้อนอักษระ
b ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
c คีย์บอร์ด
d ค่าแนะนำในการใช้งาน
- ต' นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบสัมผัสเพื่อป้อนอักษรและควบคุม a ถึง d ได้อีกด้วย

การตั้งค่า จอภาพ/เสียง/การเชื่อมต่อ

การปิดการควบคุมแบบสัมผัส (การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส)

P A S M B ☺

เปิดหรือปิดการควบคุมแบบสัมผัส

เมนู

- MENU → ၁ → 3. จอภาพ/เสียง/การเชื่อมต่อ → การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส

ปิด	ปิดการควบคุมแบบสัมผัส
เปิด	เปิดการควบคุมแบบสัมผัส

ความสว่างและโทนสีของจอภาพ (ปรับจอภาพ)

PASMB

ปรับอุณหภูมิสีและความสว่างของจอภาพ ตัวเลือกนี้จะมีผลทั้งในโหมดถ่ายภาพนิ่งและโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เมนู

- MENU → 3. จอภาพ/เสียง/การเชื่อมต่อ → ปรับจอภาพ

● (อุณหภูมิสี)	ปรับอุณหภูมิสี ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ เพื่อปรับแกน “เหลือง–ฟ้า” การเลื่อนตัวชี้ (-+) เข้าใกล้จุด A จะเป็นการเพิ่มสีแดง ส่วนการเลื่อนตัวชี้เข้าใกล้จุด B จะเป็นการเพิ่มสีฟ้า ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ เพื่อปรับแกน “เขียว–ม่วง” การเลื่อนตัวชี้ (-+) เข้าใกล้จุด G จะเป็นการเพิ่มสีเขียว ส่วนการเลื่อนตัวชี้เข้าใกล้จุด M จะเป็นการเพิ่มสีม่วง
+: (ความสว่าง)	ปรับความสว่าง เลือกตัวเลือกโดยใช้ [-7] – [±0] – [+7]

- กดปุ่ม **INFO** เพื่อสัมภาระระหว่างอุณหภูมิสีกับความสว่าง แล้วตั้งค่าในแต่ละรายการ
- คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม **OK** ค้างไว้
- ในโหมด **B** จอภาพจะใช้ความสว่างที่คุณเลือกไว้ใน [จอภาพ BULB/TIME] “การกำหนดค่า BULB/TIME/COMP (การตั้งค่า BULB/TIME/COMP)” (P.267)

ความสว่างและโทนสีของช่องมองภาพ (ปรับ EVF)

P A S M B ☺

ปรับความสว่างและโทนสีของช่องมองภาพ การแสดงผลจะเปลี่ยนไปที่ช่องมองภาพเมื่อคุณปรับการตั้งค่าเหล่านี้

เมนู

- MENU → 3. จอภาพ/เสียง/การเขื่อมต่อ → ปรับ EVF

☰ (อุณหภูมิสี)	ปรับอุณหภูมิสี ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ $\triangle \nabla$ เพื่อปรับแกน “เหลือง-ฟ้า” การเลื่อนตัวชี้ (-+) เข้าใกล้จุด A จะเป็นการเพิ่มสีแดงส่วนการเลื่อนตัวชี้เข้าใกล้จุด B จะเป็นการเพิ่มสีฟ้า ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังหรือ $\triangle \nabla$ เพื่อปรับแกน “เขียว-ม่วง” การเลื่อนตัวชี้ (-+) เข้าใกล้จุด G จะเป็นการเพิ่มสีเขียวส่วนการเลื่อนตัวชี้เข้าใกล้จุด M จะเป็นการเพิ่มสีม่วง
▢ (ความสว่าง)	[EVF ปรับสว่างอัตโนมัติ : ปิด] / [EVF ปรับสว่างอัตโนมัติ : เปิด]: กล้องจะปรับความสว่างของช่องมองภาพและความต่างสีของเครื่องหมายให้เข้ากับสภาพแสงโดยรอบโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ $\triangle \nabla$ [+/-]: ปรับความสว่าง เลือกด้านเลือกโดยใช้ $\triangle \nabla$ [-7] – [± 0] – [+7] ⑦ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนความสว่างได้เมื่อเลือก [EVF ปรับสว่างอัตโนมัติ : เปิด] ไว้

- กดปุ่ม **INFO** เพื่อสับระหว่างอุณหภูมิสีกับความสว่าง และตั้งค่าในแต่ละรายการ
- คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม **OK** ค้างไว้

การกำหนดค่าเซ็นเซอร์ดวงตา (ตั้งค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา)

P A S M B

คุณสามารถกำหนดวิธีการทำงานของกล้อง เมื่อคุณเจองานไปที่ช่องมองภาพได้

เมนู

- MENU → 1 → 3. จอภาพ/เสียง/การเขื่อมต่อ → ตั้งค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา

EVF ออโต้สัตชีฟ	[ปิด]: จอแสดงผลจะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณวางแผนไปที่ช่องมองภาพ หากต้องการเปลี่ยนหน้าจอแสดงผล ให้กดปุ่ม [O] [เปิด]: ช่องมองภาพจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวางแผนไปที่ช่องมองภาพ
การทำงานเมื่อเปลี่ยน	เลือกข้อมูลที่จะแสดง เมื่อหน้าจอแสดงผลไปที่ช่องมองภาพโดยอัตโนมัติ [หน้าจอแสดงภาพ]: หน้าจอที่แสดงบนจอแสดงผลจะแสดงในช่องมองภาพ [หน้าจอถ่ายภาพ]: ช่องมองภาพจะแสดง Live View แม้ว่าหน้าจอจะแสดงการเล่นหรือเมนูอยู่ ก็ตาม
เมื่อเปิดจอภาพ	[เปิดใช้งาน]: เมื่อดังค่า [EVF ออโต้สัตชีฟ] ไว้เป็น [เปิด] และคุณวางแผนของคุณไว้ที่ช่องมองภาพ การแสดงผลจะลับไปที่ช่องมองภาพแม้ว่าจอภาพจะเปิดอยู่ [ปิดการใช้งาน]: เมื่อดังค่า [EVF ออโต้สัตชีฟ] ไว้เป็น [เปิด] และคุณวางแผนของคุณไว้ที่ช่องมองภาพ การแสดงผลจะไม่ลับไปที่ช่องมองภาพหากจอภาพเปิดอยู่

ทั้งหน้าจอการตั้งค่า [EVF ออโต้สัตชีฟ] จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม [O] ค้างไว้

การปิดเสียงบีบเมื่อไฟกั๊ส (■))

P A S M B 

ปิดเสียงบีบเมื่อกล่องไฟกั๊สภาพ

เมนู

- MENU → 1 → 3. จอกาพ/เสียง/การเชื่อมต่อ → ■))

เปิด	เสียงบีบจะดังขึ้นหลังจากที่ระบบօอโต้ไฟกั๊สามารถจับไฟกั๊สได้ เสียงบีบจะดังขึ้นเมื่อกล่องจับไฟกั๊สด้วย [C-AF] ในครั้งแรกเท่านั้น
ปิด	เสียงบีบจะไม่ดังขึ้นหลังจากที่ระบบօอโต้ไฟกั๊สามารถจับไฟกั๊สได้

อธิบาย: หากต้องการใช้เสียงบีบเมื่อไฟกั๊สในโหมดเงียบ ให้กำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่าถ่ายเงยบ[♥]] (P.196)

ตัวเลือกการแสดงผลจอภาพภายนอก (การตั้งค่า HDMI)

P A S M B

เลือกส่งเอาต์พุตสัญญาณไปที่จอภาพภายนอกที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ปรับจำนวนเฟรม, ขนาดเฟรมภาพเคลื่อนไหว และการตั้งค่าอื่นๆ ตามข้อกำหนดของจอภาพ

เมนู

- MENU → 3. จอภาพ/เสียง/การเชื่อมต่อ → การตั้งค่า HDMI

ขนาดสัญญาณออก	เลือกประเภทเอาต์พุตสัญญาณที่ส่งไปที่ชี้วัด HDMI [C4K]: สัญญาณจะได้รับการส่งออกในแบบดิจิทัลชิมีมา 4K (4096 × 2160) [4K]: หากเป็นไปได้ สัญญาณควรจะได้รับการส่งออกในแบบ 4K (3840 × 2160) [1080p]: หากเป็นไปได้ สัญญาณควรจะได้รับการส่งออกในแบบ Full HD (1080p) [720p]: หากเป็นไปได้ สัญญาณควรจะได้รับการส่งออกในแบบ HD (720p)
อัตราเฟรมสัญญาณออก	เลือกจำนวนเฟรมสัญญาณตามระบบอุปกรณ์ ว่ารองรับระบบ NTSC หรือ PAL [เลือก 60P]: จำนวนเฟรมของพื้นที่ที่รองรับ NTSC [เลือก 50P]: จำนวนเฟรมของพื้นที่ที่รองรับ PAL

- ① ไม่สามารถเปลี่ยน [อัตราเฟรมสัญญาณออก] ขณะที่ต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ผ่าน HDMI ได้
② จะไม่มีการเล่นเสียง เว้นแต่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะรองรับรูปแบบเสียง
† คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกโดยละเอียดเมื่อส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวออกไปที่อุปกรณ์ HDMI ได้
☞ “สัญญาณออก HDMI (☞ สัญญาณออก HDMI)” (P.282)

การเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB (การตั้งค่า USB)

PASMB

เลือกวิธีที่กล้องทำงานเมื่อเชื่อมต่อ กับ อุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง USB

เมนู

- MENU → 3. จอภาพ/เสียง/การเชื่อมต่อ → การตั้งค่า USB

โหมด USB	[เลือก]: เมนูของการเลือกโหมดการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่เชื่อมต่อสาย USB
	[เก็บข้อมูล]: กล้องทำงานเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สามารถคัดลอกข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำของกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
	[MTP]: สามารถถ่ายหรือคัดลอกภาพในการ์ดหน่วยความจำไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (P.457)
	[เร็วแคม]: กล้องสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้เป็นเร็วแคมสำหรับการประชุมออนไลน์ และสตูดี้มีฟีดแบคสด (P.458) ไม่จำเป็นต้องมีไดเรกทอรีหรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ข้อมูลวิดีโอและเสียงที่กล้องบันทึกจะถูกส่งร่วมไปยังคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองฝ่าย USB (USB สตูดี้ มีฟ)
	[RAW/Control]: ใช้การควบคุมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ใน OM Workspace ประมวลผลภาพโดยใช้เครื่องมือประเมินผลภาพความเร็วสูงของกล้อง นอกจากนี้ เมื่อใช้งาน OM Capture คุณจะสามารถถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอบนคอมพิวเตอร์และควบคุมกล้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การอัปโหลดภาพขณะถ่ายภาพ (RAW/Control)” (P.454), “การเชื่อมต่อกล้องสำหรับการประมวลผลภาพ RAW ความเร็วสูง (RAW/Control)” (P.456)
	[USB PD]: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อกล้องไม่เริ่มจ่ายไฟโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ USB PD ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกนี้
แหล่งจ่ายไฟจาก USB	เลือกว่าจะจ่ายไฟให้กล้องเมื่อเชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรือไม่ [ใช่]: กล้องจะรับการจ่ายไฟเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB [ไม่ใช่]: กล้องจะไม่รับการจ่ายไฟเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

✓ เมื่อคุณเชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ผ่าน USB เมื่อเลือก [เก็บข้อมูล], [MTP], [เร็วแคม] หรือ [RAW/Control] ไว้ คุณจะสามารถใช้งานกล้องขณะเปิดเครื่องได้

การตั้งค่า แบตเตอรี่/荷電

การแสดงสถานะแบตเตอรี่ (■ สถานะแบตเตอรี่)

PASMB

ดูสถานะของแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ในกล้อง สถานะของแบตเตอรี่ในกล้องและแบตเตอรี่ที่อยู่ในกริปแบตเตอรี่จะแสดงแยกกัน

เมนู

- MENU → 1 → 5. แบตเตอรี่/荷電

① รายการบางรายการจะไม่ปรากฏขึ้น เมื่อกล้องได้รับการจ่ายไฟจากอะแดปเตอร์ USB-AC ที่ให้มาในชุด หรือ อุปกรณ์ USB ที่รองรับ USB PD

การตั้งค่าแบบเตอรี่ที่ต้องการใช้งานก่อน (ลำดับการใช้แบบเตอรี่)

PASMB

เลือกแบบเตอรี่ที่กล่องจะนำมายังงานก่อน ในกรณีที่มีแบบเตอรี่ห้ามในกล่องและในกริปแบบเตอรี่ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (P.470)

เมนู

- MENU → 1 → 5. แบบเตอรี่/荷物พัก → ลำดับการใช้แบบเตอรี่

แบบเตอรี่กล่อง	ใช้แบบเตอรี่ในกล่องก่อน
แบบเตอรี่ PBH	ใช้แบบเตอรี่ที่อยู่ในกริปแบบเตอรี่ที่เป็นอุปกรณ์เสริมก่อน

การเปลี่ยนการแสดงระดับแบบเดอรีระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (LCD รูปแบบการแสดงผล)

P A S M B LCD

เลือกรูปแบบในการแสดงระดับแบบเดอรี สามารถแสดงระดับแบบเดอรีเป็นเบอร์เข็นต์หรือเป็นระยะเวลาคงเหลือใน การถ่ายภาพได้

① การแสดงเวลาถ่ายภาพมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

เมนู

- MENU → 1 → 5. แบบเดอรี/โหมดพัก → LCD รูปแบบการแสดงผล

%	ระดับแบบเดอรีจะแสดงเป็นหน่วยเบอร์เข็นต์
min	ระดับแบบเดอรีจะแสดงเป็นเวลาคงเหลือในการถ่ายภาพ ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง ระดับแบบเดอรีจะปรากฏขึ้นเฉพาะในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น

การหรี่แสงพื้นหลัง (ไฟจ่อ LCD)

PASMB

เลือกระยะเวลา ก่อนที่ไฟส่องหลังของจอภาพจะหรี่ลงเมื่อไม่มีการดำเนินการใดๆ การหรี่ไฟส่องหลังช่วยลดการใช้พลังงานแบบเดอร์ไซเบล่าประโยชน์

เมนู

- MENU → 1 → 5. แบบเตอร์/โหมดพัก → ไฟจ่อ LCD

8 วินาที / 30 วินาที / 1 min	ไฟพื้นหลังของจอแสดงผลจะหรี่ลงหลังจากเวลาที่กำหนด
Hold	ไฟพื้นหลังของจอแสดงผลจะไม่หรี่ลง

การตั้งค่าตัวเลือกการพัก (การประหยัดพลังงาน) (Sleep)

P A S M B ☺

เลือกการหน่วงเวลา ก่อนที่กล่องจะเข้าสู่โหมดพักเมื่อไม่มีการใช้งาน ในโหมดพัก การทำงานของกล่องจะถูกระงับ และจอยแพจะดับลง

เมนู

- MENU → 𝟏 → 5. แบบเตอร์/โหมดพัก → Sleep

ปิด	กล่องจะไม่เข้าสู่โหมดพัก
1 min / 3 min / 5 min	กล่องจะเข้าสู่โหมดพักหลังพ้นเวลาที่กำหนดไว้

- ชั่งคุณสามารถเรียกคืนการทำงานปกติได้โดยการกดปุ่มข้อดีเตอร์ล่องครึ่งหนึ่ง

① กล่องจะไม่เข้าสู่โหมดพักในสถานการณ์ต่อไปนี้

- ขณะที่กำลังถ่ายภาพช่วน, ขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI, ขณะเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi, ขณะเชื่อมต่อ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi หรือ USB, ขณะเชื่อมต่อ กับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือขณะรับการจ่ายไฟจาก USB

การตั้งค่าตัวเลือกปิดกล้องอัตโนมัติ (ปิดกล้องอัตโนมัติ)

PASMB

กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้หลังจากที่เข้าสู่โหมดพัก คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกการหน่วงเวลา ก่อนที่กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ

เมนู

- MENU → ۴ → 5. แบบเตอร์รี่/โหมดพัก → ปิดกล้องอัตโนมัติ

ปิด	กล้องจะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ
5 min / 30 min / 1 ชม. / 4 ชม.	กล้องจะปิดหลังพ้นเวลาที่กำหนดไว้

☞ หากต้องการเปิดใช้งานกล้องอีกครั้งหลังจากกล้องปิดอัตโนมัติแล้ว ให้เปิดกล้องโดยใช้คันบังรับ ON/OFF

การลดการใช้พลังงาน (โหมดพักด่วน)

PASMB

ลดการใช้พลังงานระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ สามารถลดการหน่วงเวลา ก่อนปิดไฟทึบหลังหรือการที่กล้องเข้าสู่โหมดพักได้

① การประหยัดพลังงานไม่สามารถใช้ได้:

- ระหว่างการถ่ายภาพ Live View, ขณะที่เปิดใช้งานช่องมองภาพ, ขณะที่กำลังถ่ายภาพข้อนหรือการถ่ายภาพแบบช่วงเวลา, ขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI, ขณะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi, ขณะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi หรือ USB หรือขณะเปิดใช้งาน Bluetooth

เมนู

- MENU → 1 → 5. แบบเดื่อรี/โหมดพัก → โหมดพักด่วน

การเปิดใช้งานโหมดพักด่วน

1. ใช้ $\Delta \nabla$ เพื่อเลือก [โหมดพักด่วน] และกดปุ่ม OK

โหมดพักด่วน	
โหมดพักด่วน	ปิด
ไฟจอ LCD	8 นาที
Sleep	10 นาที

หน้าจอการตั้งค่า โหมดพักด่วน

2. เลือก [เปิด] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK


ปิด	กล้องจะไม่เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
เปิด	กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอย่างรวดเร็ว เมื่อใช้การประหยัดพลังงานและแสดง Super Control ปรากฏขึ้น (P48) คำว่า "ECO" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

3. หน้าจอแสดงผลกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าโหมดพักด่วน

การกำหนดค่าโหมดพักด่วน

1. ตัวเลือกการกำหนดค่า

- กด $\Delta \nabla$ เพื่อเลือกรายการแล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า
- หลังจากปรับการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม **OK** เพื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า โหมดพักด่วน



ไฟจอด LCD	เลือกระยะเวลา ก่อนที่ไฟส่องหลังของจอภาพจะหรี่ลงเมื่อไม่มีการดำเนินการใดๆ [3 วัน] / [5 วัน] / [8 วัน]
Sleep	เลือกการห่วงเวลา ก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โหมดพักเมื่อไม่มีการใช้งาน [3 วัน] / [5 วัน] / [8 วัน] / [10 วัน] / [15 วัน] / [30 วัน] / [1 min]

- เมื่อใช้การประยัดพลังงานและแผง Super Control ปรากฏขึ้น (P.48) ค่าว่า "ECO" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล



การตั้งค่ารีเซ็ต/นาฬิกา/ภาษา/อื่นๆ

การคืนค่าตั้งต้น (รีเซ็ต/เริ่มต้นการตั้งค่า)

P A S M B ☰

รีเซ็ตกล้องเป็นค่าตั้งต้นจากโรงงาน คุณสามารถเลือกที่จะรีเซ็ตการตั้งค่าได้เกือบทั้งหมดหรือเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพโดยตรง

เมนู

- MENU → ၁ → 6. รีเซ็ต/①/⌚/อื่นๆ → รีเซ็ต/เริ่มต้นการตั้งค่า

รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ	รีเซ็ตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเท่านั้น
เริ่มต้นการตั้งค่าทั้งหมด	รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดโดยมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น นาฬิกาและภาษา

✓ ส่งรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่รีเซ็ต โปรดดูที่ “การตั้งค่าเริ่มต้น” (P.501)

✓ คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าได้โดยใช้ OM Workspace หรือ OM Image Share ส่งรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การตั้งนาฬิกาของกล้อง (⌚ การตั้งค่า)

PASMB

ตั้งนาฬิกาของกล้อง

เมนู

- MENU → ⌚ → 6. รีเซ็ต/⌚/☀️/อื่นๆ → ⌚ การตั้งค่า

⌚	ตั้งรูปแบบรันที่และเวลา ใช้ปุ่ม ◀▷ เพื่อเลือกรายการ และใช้ปุ่ม △ ▽ เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือกไว้
โซนเวลา	ตั้งค่าเขตเวลาและเวลาออมแสง ใช้ปุ่ม △ ▽ เพื่อเปลี่ยนโซนเวลา การกดปุ่ม INFO จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเวลาออมแสงได้ ซึ่งจะสั่นการเปิดปิดทุกครั้งที่กดปุ่ม INFO

การเลือกภาษา (🔊)

PASMB 🔊

เลือกภาษาสำหรับเมนูและเคล็ดลับการใช้เครื่องมือของกล้อง

เมนู

- MENU → 1 → 6. รีเซ็ต/①/🔊/อื่นๆ → 🔊

การสอบเทียบมาตรฐานระดับ (ปรับตั้งระดับ)

PASMB

แก่ไขค่าเบี่ยงเบนในมาตรฐานระดับให้ถูกต้อง สอนเทียบมาตรฐานคุณภาพว่าลูกค้าที่รับงานไม่ถูกต้องอีกด่อไป

เมนู

- MENU → 1 → 6. รีเซ็ต/①//อื่นๆ → ปรับตั้งระดับ

รีเซ็ต	รีเซ็ตมาตรฐานเป็นค่าตั้งต้นจากโรงงาน
ปรับ	เลือกจุดอ้างอิง (จุดศูนย์) สอนเทียบมาตรฐานระดับหลังจากการดำเนินการกล้องอย่างเหมาะสม

การตรวจสอบการประมวลผลภาพ (พิกเซลแมบปีง)

P A S M B ☺

ตรวจสอบเชื้อนเซอร์ภาพและฟังก์ชันการประมวลผลภาพพร้อมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้หยุดการถ่ายภาพและเล่นภาพ จากนั้นรออย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนดำเนินการ

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการตรวจสอบข้ามอีกครั้ง หากคุณแพล้อปิดกล้องไปในขณะที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ

เมนู

- MENU → ၁ → 6. รีเซ็ต/①//ยืนฯ → พิกเซลแมบปีง

การดูເວຼອຣ໌ຂັ້ນເພິ່ງມແວ່ງ (ເວຼອຣ໌ຂັ້ນເພິ່ງມແວ່ງ)

PASMB

ດີເວຼອຣ໌ຂັ້ນຂອງເພິ່ງມແວ່ງສໍາຫັນກລົອງແລນສຫຼືອອຸປະກຣດເຕີວັງເືື່ນໆ ທີ່ເຊື່ອມຕ່ວອຍໃນປັ້ງຈຸບັນ ດູນອາຈຕ້ອງການ
ຂ້ອມຸລືນີ້ເນື່ອດິດຕ່ອຳໄຍສນັບສຸນລຸກຄ້າຫຼືເນື່ອທ່າກາຮອັບເດດເພິ່ງມແວ່ງ

ເມນ

- MENU → ၁ → 6. ຮີເໜີ້ດ / ① / 🔍 / ອື່ນໆ → ເວຼອຣ໌ຂັ້ນເພິ່ງມແວ່ງ

การดูใบรับรอง (การรับรอง)

P A S M B ☔

แสดงใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่กล้องเป็นไปตามข้อกำหนด

เมนู

- MENU → ၁ → 6. รีเซ็ต/①//อื่นๆ → การรับรอง

การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อ กับ อุปกรณ์ภายนอก

คุณสามารถทำงานได้หลายอย่างด้วยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

ข้อควรระวังในการใช้ Wi-Fi และ Bluetooth®

ปิดใช้งาน LAN ไร้สายและ Bluetooth® ในประเทศ, ภูมิภาค หรือสถานที่ที่ห้ามใช้งาน

LAN ไร้สายและ Bluetooth® ติดตั้งมาพร้อมกับกล่องนี้ การใช้คุณลักษณะเหล่านี้ในประเทศที่อยู่นอกเหนือจากภูมิภาคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาจละเมิดข้อบังคับด้านเครือข่ายไร้สายของห้องถิน

บางประเทศและบางภูมิภาคอาจห้ามครอบครองข้อมูลตำแหน่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อน จึงอาจมีการปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่งกล่องในบางพื้นที่จัดจำหน่าย

แต่ละประเทศและภูมิภาคมีกฎหมายและข้อบังคับของตนเอง ตรวจสอบก่อนเดินทางและสังเกตกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวขณะอยู่ในต่างประเทศ บริษัทของเรามิรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของผู้ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในห้องถิน

ปิดการใช้งาน Wi-Fi บนเครื่องบินและในสถานที่อื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน  “การปิดการใช้งานการสื่อสารไร้สายของกล่อง (โหมดเครื่องบิน)” (P.417)

- ① การส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายมีความเสี่ยงต่อการถูกสกัดกั้นโดยบุคคลที่สาม ใช้คุณลักษณะระบบเครือข่ายไร้สายโดยตรงหนักถึงข้อกำหนดเหล่านี้
- ② ตัวรับสัญญาณไร้สายอยู่ในตัวจับกล่อง เก็บรักษาขึ้นส่วนตัวจับไว้ห่างจากวัสดุโลหะเท่าที่สามารถทำได้ นอกจากนี้ ความแรงของสัญญาณอาจลดลงหากจับหรือปิดส่วนด้านล่างไว้
- ③ เมื่อต้องเคลื่อนย้ายกล่องในกระเบนหรือภาชนะอื่น โปรดทราบว่าเนื้อของภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ทำขึ้นอาจรบกวนการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายซึ่งสามารถกีดกันไม่ให้กล่องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้
- ④ การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเพิ่มปริมาณการใช้แบตเตอรี่มากขึ้น การเชื่อมต่ออาจสูญหายระหว่างการใช้งานถ้าแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ
- ⑤ อัปเกรตนิ เช่น เตาไมโครเวฟและไทร์สพท.ไร้สาย ที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ, สนามแม่เหล็ก หรือไฟฟ้าสกัดอาจทำให้การส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายช้าลงหรือรบกวนการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สาย
- ⑥ คอมสมบัติ LAN ไร้สายบางอย่างไม่สามารถใช้ได้เมื่อสวิตซ์ป้องกันการเขียนการ์ดหน่วยความจำอยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

การปิดการใช้งานการสื่อสารไร้สายของกล้อง^(โนมดเครื่องบิน)

P A S M B ☺

ปิดการใช้งานฟังก์ชันไร้สายของกล้อง (Wi-Fi/ Bluetooth®)

เมนู

- MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → โนมดเครื่องบิน

ปิด	เปิดใช้งานการสื่อสารไร้สาย
เปิด	ปิดใช้งานการสื่อสารไร้สาย คุณจะไม่สามารถใช้การสื่อสารได้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น [ปิด] → จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก [เปิด]

☞ สามารถสื่อสารกับ Wireless Radiowave Commander FC-WR ได้แม้ว่าคุณจะเลือก [เปิด] ไว้ก็ตาม

การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน

การเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟน

ใช้คุณสมบัติ LAN ไร้สาย (Wi-Fi) และ Bluetooth® ของกล้องในการเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟน เพื่อให้สามารถใช้ แอปที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการใช้กล้องทั้งก่อนและหลังถ่ายภาพ เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว คุณ จะสามารถดาวน์โหลดและถ่ายภาพจากภายนอก รวมถึงเพิ่มข้อมูลตำแหน่งให้กับรูปภาพได้

- แต่เราไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น

สิ่งที่คุณสามารถทำผ่านด้วยแอปที่กำหนดไว้ OM Image Share

- ดาวน์โหลดภาพจากกล้องไปที่สมาร์ทโฟน
ดาวน์โหลดภาพที่ทำเครื่องหมายสำหรับการแบ่งปัน (P307) ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเลือกรูปภาพสำหรับดาวน์โหลดภาพจากกล้องได้อีกด้วย
- การถ่ายภาพระยะใกล้จากสมาร์ทโฟน
คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุมกล้องจากระยะใกล้และถ่ายภาพได้
- การประมวลผลภาพเพื่อความสวยงาม
ใช้การควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อเติมเอฟเฟกต์ที่น่าประทับใจลงในภาพที่ดาวน์โหลดไปที่สมาร์ทโฟนของคุณ
- การเพิ่มแท็ก GPS ลงในภาพของกล้อง
คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่ง เมื่อใช้กล้องถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชัน GPS ของสมาร์ทโฟนได้

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อศึกษารายละเอียด

การจับคู่กล้องและสมาร์ทโฟน (การเชื่อมต่อ Wi-Fi)

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเมื่อเข้ามายังต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรก

- ปรับการตั้งค่าจับคู่โดยใช้ OM Image Share ไม่ใช้แอปการตั้งค่าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน

1. เปิดสำเนาของแอป OM Image Share ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้บนสมาร์ทโฟนของคุณ

2. แตะไอคอน ที่แสดงบนหน้าจอสแตนด์บายการถ่ายภาพ


↳ คุณยังสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

แผง Super Control
• *
เมนู
• MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การเชื่อมต่อ Wi-Fi

3. เลือก [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] และกดปุ่ม OK

4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับการตั้งค่า Wi-Fi/Bluetooth®

- ชื่อแลระหว่างผ่านประจำพื้นที่ของ Bluetooth, SSID ของ Wi-Fi และรหัสผ่าน รวมถึงรหัส QR จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ



5. แตะไอคอนของกล้องที่ด้านล่างหน้าจอ OM Image Share

- แท็บ [การตั้งค่าอย่างง่ายดาย] จะปรากฏขึ้น

- 6.** ทำการเชื่อมต่อ OM Image Share เพื่อสแกนรหัส QR และปรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
- หากคุณไม่สามารถสแกนรหัส QR ได้ ให้ปฏิบัติตามค่าแนะนำบนหน้าจอใน OM Image Share เพื่อปรับการตั้งค่าด้วยตนเอง
 - **Bluetooth®:** ในการเชื่อมต่อ ให้เลือกชื่อแล้วป้อนรหัสผ่านที่ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้องในกล่องโดยตอบสนองการตั้งค่า Bluetooth ใน OM Image Share
 - **Wi-Fi:** ในการเชื่อมต่อ ให้ป้อน SSID และรหัสผ่านที่ปรากฏบนจอแสดงผลของกล้อง ในกล่องโดยตอบสนองการตั้งค่า Wi-Fi ใน OM Image Share
- บนหน้าจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเสร็จสิ้นการจับคู่
 - ไอคอน **Bluetooth®** จะแสดงถึงสถานะตั้งต่อไปนี้:
 - *: กล้องกำลังส่งสัญญาณไว้สาย
 - *: สร้างการเชื่อมต่อไว้สายแล้ว
- 7.** หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดปุ่ม **MENU** บนกล้องถ่ายรูปหรือแตะ บนหน้าจอ
- คุณยังสามารถปิดกล้องแล้วสิ้นสุดการเชื่อมต่อจาก OM Image Share ได้ด้วย
 - ที่การตั้งค่าเริ่มต้น การเชื่อมต่อ **Bluetooth®** จะยังคงใช้งานได้แม้หลังจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi สิ้นสุดลง ช่วยให้คุณถ่ายภาพจากระยะใกล้ด้วยสมาร์ทโฟนได้ ในการตั้งค่ากล้องให้ยุติการเชื่อมต่อ **Bluetooth®** เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตั้งค่า **[Bluetooth]** เป็น **[ปิด]**

การตั้งค่าให้สแตนด์บายการเชื่อมต่อไร้สายเมื่อเปิดกล้อง (Bluetooth)

คุณสามารถเลือกได้ว่าว่าจะให้กล้องอยู่ในโหมดสแตนด์บายสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟนหรือรีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมเมื่อเปิดเครื่อง

✓ จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือรีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมให้เรียบร้อยก่อน ไม่สามารถเลือก [Bluetooth] ได้ wenn แต่การจับคู่จะเส็งลั๊บ

เมนู

- MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → Bluetooth

ปิด	กล้องจะไม่อยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายและจะไม่ปล่อยสัญญาณไร้สายออกมาแม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม
เปิด *	เมื่อเปิดกล้อง กล้องจะปล่อยสัญญาณไร้สายและอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อรับการเชื่อมต่อไร้สาย คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนผ่านการใช้งาน OM Image Share และถ่ายภาพจากระยะไกลหรือถ่ายโอนภาพได้
เปิด **	เมื่อเปิดกล้อง กล้องจะเริ่มส่งสัญญาณไร้สาย และหากจับคู่อุปกรณ์แล้ว (P.449) จะสแตนด์บายสำหรับการเชื่อมต่อจากรีโมทคอนโทรล

✓ หากเปิดใช้งานบันทึก GPS ติดตามในแอป OM Image Share เฉพาะข้อมูลตำแหน่งที่ดาวน์โหลดจากแอปจะถูกเพิ่มไปยังภาพที่ถ่ายในขณะที่เลือก [เปิด *]

การตั้งค่าระบบไวร์ลสไนเมื่อปิดกล้อง (สแตนด์บายขณะปิดเครื่อง)

คุณสามารถเลือกให้กล้องยังคงมีหรือไม่มีการเชื่อมต่อไวร์ลสไนกับสมาร์ทโฟนเมื่อปิดกล้องได้

เมนู


- MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การตั้งค่า 0 → สแตนด์บายขณะปิดเครื่อง

เลือก	เมื่อปิดกล้อง เครื่องจะขอให้คุณเลือกว่าจะให้รักษาการเชื่อมต่อแบบไวร์ลสไนกับสมาร์ทโฟนอยู่หรือไม่
ปิด	การปิดกล้องถือเป็นการลื้นสุดการเชื่อมต่อแบบไวร์ลสไนกับสมาร์ทโฟน
เปิด	เมื่อปิดกล้อง กล้องจะยังคงการเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนอยู่ และสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดาวน์โหลด หรือดูภาพในกล้องได้

“เลือก”

เมื่อได้เลือก [เลือก] ไว้สำหรับ [สแตนด์บายขณะปิดเครื่อง] กล้อง ข้อความได้ตัดตอนยืนยันจะปรากฏขึ้นก่อนที่กล้องจะปิดค้างเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้:

- เลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [ใหม่ด้วยบิน]
- กล้องเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนอยู่ในขณะนี้ (P.419)
- ใส่การดูหน่วยความจำไว้อย่างถูกต้อง



ใช่	ปิดกล้องแต่ยังยอมให้กล้องเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนแบบไวร์ลสไนอยู่
ไม่ใช่	ปิดกล้องและหยุดการเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนแบบไวร์ลสไน

① หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ประมาณหนึ่งนาทีหลังจากกล้องได้ตัดออก การยืนยันปรากฏขึ้น กล้องจะยุติการเชื่อม ต่อแบบไวร์ลสไน กับสมาร์ทโฟนและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

② หากเลือกเป็น “ใช่” การเชื่อมต่อไวร์ลสไนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ หาก: สามารถเรียกคืนการเชื่อมต่อได้โดยการเปิด กล้อง

- การเชื่อมต่อจะไม่ทำงานเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
- ลดการดูหน่วยความจำออกแล้ว
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- เกิดข้อผิดพลาดในการชาร์จระหว่างการชาร์จแบบเดือร่องบนบอร์ด

③ โปรดทราบว่าหากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [สแตนด์บายขณะปิดเครื่อง] กล้องอาจไม่เปิดขึ้นทันทีเมื่อหมุนล็อก ยก ON/OFF ไปที่ ON

การถ่ายโอนภาพไปที่สมาร์ทโฟน

คุณสามารถเลือกภาพในกล้องแล้วโหลดภาพเหล่านั้นลงในสมาร์ทโฟนได้ และคุณยังสามารถใช้กล้องเพื่อเลือกภาพที่คุณต้องการแบ่งปันล่วงหน้าได้ด้วย “การเลือกภาพสำหรับการแบ่ง (ค่าสั่งแบ่งปัน)” (P.307)

- หากเลือก [ปิด] หรือ [เปิด *] ไว้สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) เลือก [เปิด *]
- การเลือก [เปิด *] สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) ทำให้กล้องอยู่ในโหมดสแตนด์บай พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. แตะที่ [นำเข้าภาพ] ใน OM Image Share ในสมาร์ทโฟน

⑦ หน้าจอยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับกล้อง

- รูปภาพในกล้องจะแสดงเป็นรายการ

2. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการถ่ายโอน และแตะปุ่มบันทึก

- เมื่อการบันทึกเสร็จลื้น คุณสามารถปิดกล้องจากสมาร์ทโฟนได้
- แม้ว่าจะตั้งค่า **[Bluetooth]** (P.421) เป็น [ปิด] หรือ [เปิด *] จะสามารถใช้ [นำเข้าภาพ] ได้โดยการเริ่ม [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] บนกล้อง

การอัปโหลดภาพอัตโนมัติขณะปิดกล้อง

ในการกำหนดให้กล้องอัปโหลดภาพไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติขณะที่กล้องปิดอยู่:

- ทำเครื่องหมายภาพสำหรับการแบ่งปัน ([P307](#))
- เปิดใช้งานการสแตนด์บายขณะปิดเครื่อง ([P422](#))
- หากคุณใช้อุปกรณ์ iOS ให้เปิด OM Image Share

เมื่อคุณทำเครื่องหมายรูปภาพเพื่อแบ่งปันบนกล้องและปิดกล้องแล้ว จะมีการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นใน OM Image Share เมื่อคุณแตะการแจ้งเตือน รูปภาพจะถูกโอนเข้าไปที่สมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน (Live View)

ในขณะที่คุณดู Live View บนหน้าจอสมาร์ทโฟน คุณสามารถถ่ายภาพจากระยะไกลโดยการควบคุมกล้องผ่านสมาร์ทโฟนได้

- กล้องจะแสดงหน้าจอการเชื่อมต่อและดำเนินการทั้งหมดจากสมาร์ทโฟน
- หากเลือก [ปิด] หรือ [เปิด *] ไว้สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) เลือก [เปิด *]
- การเลือก [เปิด *] สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) ทำให้กล้องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เปิด OM Image Share และแตะที่ [รีโมตคอนโทรล]

2. แตะ **[Live View]**

3. แตะปุ่มชัดเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

- ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในการดูหน่วยความจำในกล้อง

☞ แม้ว่าจะตั้งค่า **[Bluetooth]** (P.421) เป็น [ปิด] หรือ [เปิด *] จะสามารถใช้ **[Live View]** ได้โดยการเริ่ม [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] ➔ [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] บนกล้อง

⑦ ตัวเลือกการถ่ายภาพอาจใช้งานได้ไม่ครบถ้วน

การถ่ายภาพจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน (รีโนม ชัตเตอร์)

คุณสามารถถ่ายภาพจากระยะไกลได้โดยใช้กล้องและสมาร์ทโฟน (รีโนมชัตเตอร์)

- การทำงานทั้งหมดจะพร้อมให้ใช้งานในกล้อง และคุณยังสามารถถ่ายภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ โดยการใช้ปุ่มชัตเตอร์ที่แสดงบนหน้าจอสมาร์ทโฟน
- หากเลือก [ปิด] หรือ [เปิด *] ไว้สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) เลือก [เปิด *]
- การเลือก [เปิด *] สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) ทำให้กล้องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เปิด OM Image Share และแตะที่ [รีโนมดคอนโทรล]

2. แตะ [รีโนมชัตเตอร์]

3. แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

- ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในการดูหน้าจอความจำในกล้อง

เมื่อแม่ว่าจะตั้งค่า **[Bluetooth]** (P.421) เป็น [ปิด] หรือ [เปิด *] จะสามารถใช้ [รีโนมชัตเตอร์] ได้โดยการเริ่ม [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] ➔ [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] บนกล้อง

การเพิ่มข้อมูลตำแหน่งลงในภาพ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่ง เมื่อใช้กล้องถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชัน GPS ของสมาร์ทโฟนได้

- หากเลือก [ปิด] หรือ [เปิด †] ไว้สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) เลือก [เปิด ‡]
- การเลือก [เปิด ‡] สำหรับ **[Bluetooth]** (P.421) ทำให้กล้องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- ก่อนใช้กล้องถ่ายภาพ ให้เปิด OM Image Share และเปิดฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลตำแหน่ง
 - เมื่อระบบแจ้งให้คุณซิงโครไนซ์ไฟก่อนการรับข้อมูล ให้ปฏิบัติตามค่าแนะนำที่แสดงใน OM Image Share

2. ใช้กล้องถ่ายภาพ

- เมื่อสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่งได้ ① จะสว่างขึ้นบนหน้าจอถ่ายภาพ เมื่อกล้องไม่สามารถรับข้อมูลตำแหน่งได้ ② จะกะพริบ
- เมื่อเปิดเครื่องหรือกลับมาทำงานต่อจากโหมดพัก อาจต้องใช้เวลาสักครู่ก่อนที่กล้องจะพร้อมให้เพิ่มข้อมูลตำแหน่ง
- กล้องจะเพิ่มข้อมูลตำแหน่งลงในภาพที่ถ่ายในขณะที่ ③ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- ④ จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณดูภาพที่มีข้อมูลตำแหน่ง

⑤ กล้องจะไม่เพิ่มข้อมูลตำแหน่งลงในภาพเคลื่อนไหว

3. เมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จแล้ว ให้ปิดฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งใน OM Image Share

การรีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน (รีเซ็ตการตั้งค่า

คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกลับเป็นค่าตั้งต้นได้

เมนู

- MENU →  → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การตั้งค่า  → รีเซ็ตการตั้งค่า 

ดูรายการเมนูต่อไปนี้จะถูกรีเซ็ต:

- [ รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ] (P.429) / [สแตนด์บายขณะปิดเครื่อง] (P.422)

ดู ก่อนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน คุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง (P.419)

การเปลี่ยนรหัสผ่าน (□ รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ)

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Wi-Fi/**Bluetooth®**:

เมนู

- MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การตั้งค่า □ → □ รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ

1. กดปุ่ม ◎ ตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- ระบบจะตั้งรหัสผ่านใหม่ขึ้นมา

✓ สามารถเปลี่ยนได้ทั้งรหัสผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และรหัสผ่านการเชื่อมต่อ **Bluetooth®**

✓ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใหม่อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน  “การจับคู่กล้องและสมาร์ทโฟน (การเชื่อมต่อ Wi-Fi)” (P.419)

การเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi

การติดตั้งซอฟต์แวร์

ใช้ OM Capture เพื่อเชื่อมต่อกล้องและคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi

OM Capture

ใช้ "OM Capture" เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อถ่ายภาพหรือควบคุมกล้องจากระยะไกล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดเดรีบิมหมายเลขซึ่งเรียลของกล้องไว้ให้พร้อม


ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถดูความต้องการของระบบและคำแนะนำในการติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ของเรา

การจับคู่คอมพิวเตอร์กับกล้อง (ลิงก์ใหม่)

ต้องจับคู่กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเชื่อมต่อ กล้องสามารถจับคู่กับคอมพิวเตอร์ได้สูงสุดสี่เครื่องพร้อมกันในแต่ละครั้ง หากต้องการจับคุ้มพิวเตอร์กับกล้อง ในไฟเชื่อมต่อผ่าน USB ต้องทำการจับคู่เพียงครั้งเดียวต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

1. หลังจากยืนยันว่าปิดกล้องแล้ว ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

- เมื่อต่อสาย USB การใช้ตัวป้องกันสายและคลิปหนีบสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันความเสียหาย ตัวข้าต่อและการกดสายออกจากโถง  “คลิปหนีบสาย (CC-1) / ตัวป้องกันสาย (CP-2)” (P.478)



- ①พอร์ต USB
- ②สาย USB (มีให้ในชุด)
- ③ช่องต่อ USB

- ตัวแทนของพอร์ต USB แตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง ดูเอกสารประกอบที่指南พร้อมกับคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB
- หากพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพอร์ตแบบ A คุณต้องใช้สาย CB-USB11 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม


2. เปิดกล้อง

- กล้องจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณระบุอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อผ่านสาย USB

☞ หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [เลือก] สำหรับ [โนมด USB] (P.399)

⑦ หากแบบเดอเรี่ยมีพลังงานต่ำมาก กล้องจะไม่แสดงข้อความเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว

3. เลือก [RAW/Control] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK



4. เปิดสำเนา OM Capture ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์

- หลังจากเริ่มต้นใช้งานแล้ว “OM Capture” จะแสดงกล่องข้อความให้คุณเลือกประเภทการเชื่อมต่อ



5. คลิก [+] ทางด้านขวาของ [สร้างลิงค์ใหม่]

- หากไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้เชื่อมต่อกล้องอีกครั้ง



- ป้อนชื่อที่จะใช้ในกล้องเพื่อรับคอมพิวเตอร์ ค่าเริ่มต้นคือ “Computer Name (ชื่อคอมพิวเตอร์)” ของคอมพิวเตอร์
- ชื่อที่ใช้ในกล้องสามารถมีความยาวได้ไม่เกิน 15 ตัว



6. คลิก [ตั้งค่า] ใน OM Capture

- เมื่อข้อความแสดงขึ้นว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ ให้ปลดการเชื่อมต่อ กล้องตามค่าแนะนำ



- ทำข้ามตอนข้างต้นเพื่อจับคู่กล้องกับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพิ่มเติม
- คุณสามารถดูและลบข้อมูลการจับคู่ที่เก็บไว้ในกล้องได้โดยใช้ “OM Capture”

① หากการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน คอมพิวเตอร์จะเป็นต้องจัดจากรอง

การปรับการตั้งค่า Wi-Fi (การเชื่อมต่อ Wi-Fi)

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์จับคู่ด้วย

ก่อนที่กล้องจะสามารถเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi ได้ ต้องกำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายผ่าน เร้าเตอร์ Wi-Fi หรือแอคเซสพอยต์ สามารถลัดเก็บโปรไฟล์เครือข่ายไว้ในกล้องได้หลายโปรไฟล์และเรียกคืนตาม ต้องการ สามารถปรับการตั้งค่า [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

เชื่อมต่อโดย WPS	กำหนดค่ากล้องสำหรับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (P434) หากต้องการเชื่อมต่อโดยใช้เราเตอร์ WPS หรือแอคเซสพอยต์ เพียงกดปุ่ม WPS ของ อุปกรณ์ [วิธี PBC]: เชื่อมต่อโดยใช้เฉพาะปุ่ม WPS กล้องเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม [วิธี PIN]: กล้องเชื่อมต่อในโหมด PIN ป้อน PIN ของกล้องในเราเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อจาก Access Point	เลือกเครือข่ายจากรายการ (P439) กล้องจะค้นหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน หากต้องการเชื่อมต่อ ให้เลือกเครือข่ายจากรายการ และป้อนรหัสผ่านเครือข่าย
เชื่อมต่อด้วย ตัวเอง	ปรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง (P436) หากต้องการเชื่อมต่อ ให้ป้อนชื่อเครือข่าย (SSID) และการตั้งค่าอื่นๆ

- การเชื่อมต่อแบบ WPS ต้องใช้เราเตอร์หรือแอคเซสพอยต์ที่รองรับ WPS
- เราเตอร์ที่เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบต้องสามารถป้อน PIN ได้สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน WPS ใน โหมด PIN
- คุณต้องมีข้อมูลนั้นเครือข่ายที่คุณกำลังเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อด้วยตนเอง
- กล้องสามารถเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์หรือแอคเซสพอยต์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - มาตรฐาน: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - แอนด์สัญญาณ: 2.4 GHz หรือ 5 GHz
 - ระบบรักษาความปลอดภัย: WPA2, WPA3
- กล้องสามารถจัดเก็บการตั้งค่าของเครือข่ายได้สูงสุดแปดค่า กล้องจะเชื่อมต่อ กับเครือข่ายที่เชื่อมต่อไว้ก่อน หน้าที่โดยอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อใหม่แต่ละครั้งหลังจากครั้งที่แล้วจะเขียนห้าบการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ที่สุด
- การเพิ่มโปรไฟล์เครือข่ายสำหรับแอคเซสพอยต์ที่มีที่อยู่ MAC เดียว กับโปรไฟล์ที่มีอยู่จะเป็นการเขียนห้าบ การตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์ที่มีอยู่
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เราเตอร์หรือแอคเซสพอยต์ โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ระบบจะไม่รีเซ็ตโปรไฟล์เครือข่าย เมื่อคุณเลือก [[เริ่มต้นการตั้งค่าทั้งหมด](#)] สำหรับ [[รีเซ็ต/เริ่มต้นการตั้งค่า](#)] ([P408](#)) ในการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ให้ใช้ [[การตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi](#)] ([P440](#)) > [[รีเซ็ตการตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi](#)]

การเปิดใช้งาน Wi-Fi กล้อง

คุณจะต้องเปิดใช้ Wi-Fi ในกล้องก่อนการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายผ่าน Wi-Fi หากตั้ง [โหมดเครื่องบิน] (P.417) ไว้เป็น [ปิด] ให้ตั้งค่าเป็น [ปิด]

การเชื่อมต่อผ่าน WPS (เชื่อมต่อโดย WPS)

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ WPS บนเราเตอร์หรือแอคเซสพอยต์

เมนู

- MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การเชื่อมต่อ Wi-Fi

1. เลือก [การเชื่อมต่อพีซี] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

- ตัวเลือกของ [การเชื่อมต่อพีซี] จะปรากฏขึ้น


2. เลือก [เชื่อมต่อโดย WPS] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

3. เลือกตัวเลือกโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

- หากคุณเลือก [วิธี PBC] ให้กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์หรือแอคเซสพอยต์
- กดปุ่ม OK บนกล้องเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ
- อาจต้องใช้เวลาสักครู่สำหรับการเชื่อมต่อหลังจากที่กดปุ่ม
- หากคุณเลือก [วิธี PIN] กล้องจะแสดง PIN จากนั้นให้นำไปป้อนลงในเราเตอร์หรือแอคเซสพอยต์ กดปุ่ม OK บนกล้องเมื่อเราเตอร์พร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้ว


4. หากกล้องสามารถเชื่อมต่อได้ เครือข่ายจะปรากฏพร้อมกับเครื่องหมาย

- (✓) ติดจากชื่อเครือข่าย



- หากกล้องจับคู่กับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกคอมพิวเตอร์ก่อนที่เครือข่ายจะปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK
- กล้องสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่เลือกเท่านั้น หากต้องการเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องยุดิการเชื่อมต่อเมื่อจับคู่ก่อน

- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว กล้องจะแสดงข้อความที่เกิดขึ้น ตามด้วย ตัวเลือกที่แสดงในขั้นตอนที่ 3 คือและใส่การ์ดหน่วยความจำกลับ เข้าไปใหม่



5. กดปุ่ม OK เพื่อออกไปยังหน้าจอถ่ายภาพ

- กล้องจะย้อนกลับไปที่หน้าจอถ่ายภาพมาตรฐาน บนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว



การเชื่อมต่อด้วยต้นเอง (เชื่อมต่อด้วยตัวเอง)

ปรับการตั้งค่าเครือข่ายด้วยต้นเอง

เมนู

- MENU → ↗ → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การเชื่อมต่อ Wi-Fi

SSID	ชื่อเครือข่าย (SSID)
การรับรองความ ถูกต้อง	ชนิดของการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในเครือข่าย
รหัสผ่าน	รหัสผ่านสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปลอดภัย
กำหนดที่อยู่ IP	เลือกว่าจะกำหนดที่อยู่ IP ของกล่องโดยอัตโนมัติโดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของเครือข่าย หรือไม่
ที่อยู่ IP	
ชับเน็ตมาสก์	
เกตเวย์เริ่มต้น	จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้เมื่อกำหนดที่อยู่ IP ด้วยตนเอง การตั้งค่าที่ใช้จะแตกต่าง กันไปตามเครือข่าย
DNS	

1. เลือก [การเชื่อมต่อพีซี] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**

- ตัวเลือกของ [การเชื่อมต่อพีซี] จะปรากฏขึ้น

2. เลือก [เชื่อมต่อด้วยตัวเอง] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**


3. เลือกตัวเลือกโดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**

- ตัวเลือกสำหรับรายการที่เลือกจะปรากฏขึ้น


SSID	ป้อน SSID ของเครือข่าย
การรับรองความ ถูกต้อง	เลือกชนิดของการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในเครือข่าย เลือกจาก [ไม่มี], [WPA2/WPA3] และ [WPA3]
รหัสผ่าน	หากคุณเลือก [WPA2/WPA3] หรือ [WPA3] ไว้สำหรับ [การรับรองความถูก ต้อง] ให้ป้อนรหัสผ่านเครือข่าย
กำหนดที่อยู่ IP	เลือกจาก [อัตโนมัติ (DHCP)] และ [กำหนดค่าเอง] การกำหนดที่อยู่ IP โดย อัตโนมัติต้องการเครือข่ายที่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่กำหนดค่าเพื่อจัดหาที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ
ที่อยู่ IP	
ชั้บเน็ตมาสก์	
เกตเวย์เริ่มต้น	จำเป็นต้องกรอกชื่อนูลเหล่านี้เมื่อเลือก [กำหนดค่าเอง] ไว้สำหรับ [กำหนดที่อยู่ IP]
DNS	

4. เลือก [เริ่มการเชื่อมต่อ] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม **OK**

5. หากกล้องสามารถเชื่อมต่อได้ เครือข่ายจะปรากฏพร้อมกับเครื่องหมาย ✓ ตัวจากชื่อเครือข่าย



- หากกล้องจับคู่กับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกคอมพิวเตอร์ก่อนที่เครือข่ายจะปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม △ ▽ และกดปุ่ม OK
- กล้องสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่เลือกเท่านั้น หากต้องการเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องยุติการเชื่อมต่อปัจจุบันก่อน
- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว กล้องจะแสดงข้อความที่เกิดขึ้น ตามด้วยตัวเลือกที่แสดงในขั้นตอนที่ 4 ถัดและใส่การดูหน่วยความจำลับเข้าไปใหม่



6. กดปุ่ม OK เพื่อออกไปยังหน้าจอถ่ายภาพ

- กล้องจะย้อนกลับไปที่หน้าจอถ่ายภาพมาตรฐาน บนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว




การเลือกเครือข่ายจากรายการ (เชื่อมต่อจาก Access Point)

กล้องจะค้นหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งานและแสดงไว้ในรายการที่คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อได้

เมนู

- MENU → 4 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การเชื่อมต่อ Wi-Fi

1. เลือก [การเชื่อมต่อพื้น] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK
 - ตัวเลือกของ [การเชื่อมต่อพื้น] จะปรากฏขึ้น
2. เลือก [เชื่อมต่อจาก Access Point] โดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK
 - รายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น
3. เลือกเครือข่ายที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK
 - หากเครือข่ายได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านและกดปุ่ม OK
 - กดปุ่ม \triangleright เพื่อแสดง [ตั้งค่าแบบละเอียด] ของเครือข่ายที่เลือก คุณสามารถป้อนที่อยู่ IP และปรับการตั้งค่าอื่นๆ ตามดันเงลง
 - กดปุ่ม \odot เพื่อทำข้าการค้นหาและอัปเดตรายชื่อเครือข่าย
4. หากกล้องสามารถเชื่อมต่อได้ เครือข่ายจะปรากฏพร้อมกับเครื่องหมาย (\checkmark) ตัดจากชื่อเครือข่าย
 - เครือข่ายที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านจะแสดงด้วยไอคอน
 - หากกล้องจับคุ้กคุมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกคุ้กคุมพิวเตอร์ก่อนที่เครือข่ายจะปรากฏขึ้น เลือกคุ้กคุมพิวเตอร์ที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK
 - กล้องสามารถใช้ได้กับคุ้กคุมพิวเตอร์ที่เลือกเท่านั้น หากต้องการเลือกคุ้กคุมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องยุติการเชื่อมต่อปัจจุบันก่อน
 - หากการเชื่อมต่อล้มเหลว กล้องจะแสดงข้อความที่เกิดขึ้น ตามด้วย ตัวเลือกที่แสดงในขั้นตอนที่ 3 ถอดและใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าไปใหม่



5. กดปุ่ม OK เพื่อออกไปยังหน้าจอถ่ายภาพ

- กล้องจะย้อนกลับไปที่หน้าจอถ่ายภาพมาตรฐาน บนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว



▫ การเชื่อมต่อ กับเครือข่ายที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

- กล้องจะทำการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลือก [การเชื่อมต่อพีซี] ผ่านทางไอคอน คุณไม่จำเป็นต้องระบุรหัสผ่าน
- หากมีหลายเครือข่าย กล้องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ล่าสุด
- เมื่อกล้องเชื่อมต่อแล้วจะแสดงรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งานโดยเครือข่ายปัจจุบันที่แสดงจะมีเครื่องหมาย ()
- หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ให้เลือกไว้ในรายการและกดปุ่ม OK
- หากกล้องจับคู่กับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องบนเครือข่าย คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกคอมพิวเตอร์ก่อนที่รายการเครือข่ายจะปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม และกดปุ่ม OK

การแสดงที่อยู่ MAC / การรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อพีซี (การตั้งค่าพีซี Wi-Fi)

คุณสามารถแสดงที่อยู่ MAC ของกล้องสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

เมนู

- MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การตั้งค่าพีซี Wi-Fi

Wi-Fi ที่อยู่ MAC	แสดงที่อยู่ MAC ของกล้องสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
รีเซ็ตการตั้งค่าพีซี Wi-Fi	ลบข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่กล้องจับคู่อยู่ และจะเชื่อมต่อที่กล้อง เชื่อมต่ออยู่


การอัปโหลดภาพขณะถ่ายภาพ

ถ่ายภาพและอัปโหลดภาพเหล่านี้ไปยังคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกันกับกล้อง คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้ตัวควบคุมบนกล้องหรือในบันเนทที่ควบคุมกล้องจากระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนดำเนินการ ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่อธิบายไว้ใน “การจับคู่คอมพิวเตอร์กับกล้อง (ลิงก์ใหม่)” (P.431)


- ① อาจพบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีความเร็วในการสื่อสารที่ช้าหรือการตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไร้สายโดยไม่ได้ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการใช้งานในสภาพแวดล้อมของคุณก่อนที่จะถ่ายภาพที่สำคัญ หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ลูก-cn กวน ข้อมูลก่อนการอัปโหลดจะถูกลบทิ้ง ให้การตั้งค่าการอัปโหลดที่ข้อมูลที่ถ่ายโอนจะถูกบันทึกไว้ในการดูแลความจำในกล้องก่อนทำการอัปโหลด
- ② ในการเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ จะต้องแสดงหน้าจอการถ่ายภาพบนกล้อง หลังจากเชื่อมต่อ กับเครือข่ายแล้ว ให้กลับไปที่หน้าจอการถ่ายภาพ

1. เปิด “OM Capture” บนเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง

- หากได้รับแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้คลิก [การเชื่อมต่อ Wi-Fi]
- คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความ [เชื่อมต่อกล้อง] เมื่อตรวจสอบกล้อง



① [การเชื่อมต่อ Wi-Fi]



2. กำหนดค่า OM Capture เพื่อดำนูนโหมดภาพโดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพ

- เลือกปลายทางสำหรับรูปภาพที่ดาวน์โหลด

3. ถ่ายภาพโดยใช้ตัวควบคุมบนกล้องหรือคอมพิวเตอร์

- ภาพจะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ตามตัวเลือกที่เลือก

☞ ดูความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์

③ ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพได้


- ① จำนวนเฟร์มนนจօแสดงผลของกล้องอาจลดลงหากมุมมองผ่านเลนส์กล้องแสดงพร้อมกันทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และในจอภาพของกล้อง
- ② กล้องจะอัปโหลดเฉพาะภาพถ่ายที่ถ่ายในขณะที่เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ ภาพที่ถ่ายในขณะที่กล้องถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์จะไม่ถูกอัปโหลด
๓. ข้อดีที่กล้องชื่อเมื่อต่ออยู่กับเครือข่าย:
- โหมดพักถูกปิดใช้งาน
 - ไม่สามารถใช้การถ่ายภาพตั้งเวลาแบบช่วงเวลาได้
๔. ตัวเลือก [หยุดเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีแล้ว] จะปรากฏขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับเครือข่าย หากคุณตัดการเชื่อมต่อ ข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่ได้อัปโหลดจะไม่ถูกอัปโหลด
๕. หาก "OM Capture" แสดงข้อความ [แอพพลิเคชันนี้ไม่สามารถหากล้องในโหมดควบคุมกล้อง] ให้ตรวจสอบว่า:
- กล้องได้รับคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์แล้ว และ
 - คุณเลือกคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายและ

การสั่นสุดการเชื่อมต่อ


บุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi การใช้ Wi-Fi อาจไม่ได้รับอนุญาตในบางประเทศหรือภูมิภาคซึ่งในกรณีนี้ควรปิดใช้งาน Wi-Fi

การสั่นสุดการเชื่อมต่อปัจจุบัน

1. แตะ ในจอแสดงผลของกล้อง



- คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันว่าคุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อหรือไม่
- SSID ของเครือข่ายจะปรากฏในจอแสดงผล



2. เลือก [ตัดการเชื่อมต่อ] โดยใช้ $\Delta \nabla$ และกดปุ่ม OK

- กล้องจะยุติการเชื่อมต่อและออกจากหน้าจอการถ่ายภาพ

⑦ การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะถูกตัดการเชื่อมต่อแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่ได้อัปโหลดจะไม่ได้รับการอัปโหลด

3. หากคุณต้องการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ให้แตะ หรือเลือก [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] > [การเชื่อมต่อฟื้นฟู] และกดปุ่ม OK

- กล้องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

- หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่ ให้เลือก [รักษาการเชื่อมต่อเอาไว้] ในขั้นตอนที่ 2 และกดปุ่ม OK เลือกจากรายการเครือข่ายที่ใช้ได้แล้วปรับการตั้งค่าตามที่ต้องการไว้ใน “การเลือกเครือข่ายจากการเชื่อมต่อจาก Access Point” (P.439)

- ถ้าหากว่าคุณเปิดกล้องในขณะที่กำลังอัปโหลดอยู่นั้น คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกว่าจะปิดกล้องหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทันทีหรือปิดเครื่องหลังจากที่อัปโหลดเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น


การปิดการใช้งาน Wi-Fi/Bluetooth®

ตั้งค่า [โหนมดเครื่องบิน] (P.417) เป็น [เปิด] จะปิดใน้งานการสื่อสารไร้สาย

การใช้รีโมทคอนโทรล

ชื่อชิ้นส่วน


RM-WR1 (อุปกรณ์เสริม)



- ① ปุ่มชัตเตอร์
- ② ไฟแสดงการทำงานของข้อมูล
- ③ ด้ามอคปุ่มชัตเตอร์
- ④ แฟลกเลือกโหมด (P/OFF /  /  / CONNECT)
- ⑤ ช่องต่อสาย
- ⑥ ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- ⑦ ผู้ช่วยในการตั้งค่า
- ⑧ หุ้มด้วยซิลิโคน


การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อแบบไข้สาย



หมุนเป็นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลไปที่ **¶/OFF** และใช้สายที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลเข้ากับกล้อง สามารถถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์ ก่อนการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก [REC] สำหรับ [ฟังก์ชันชัตเตอร์] “การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ (ฟังก์ชันชัตเตอร์)” (P.340)

- ① รีโมทคอนโทรลไร้สายจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เชื่อมต่อสายเคเบิลอยู่
② หากต้องการเปิดใช้งานปุ่มชัตเตอร์สำหรับถ่ายภาพแบบ BULB หรือลิ้ง ที่คล้ายกัน ให้เลื่อนล็อคปุ่มชัตเตอร์ขึ้น



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย



ในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย คุณต้องจับคู่กล่องเข้ากับรีโมทคอนโทรลก่อน

เมนู

- MENU → ↗ → 4. Wi-Fi/Bluetooth → ตั้งค่าขัดเดอร์ไร้สาย


เริ่มการจับคู่	ปฏิบัติตามค่าแนะนำบนหน้าจอ เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น การตั้งค่า [Bluetooth] จะเป็น [เปิด *]
ลงการจับคู่	หากคุณเลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้จะถูกลบออก

1. เลือก [เริ่มการจับคู่] และกดปุ่ม OK
2. เนื่องจากความระบุว่ากำลังจับคู่อยู่ ในหน้าจอ เป็นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลไปที่ CONNECT และปล่อยไว้ท่า嫌งนั้น



- การจับคู่จะเริ่มขึ้นเมื่อค้างแป้นไว้ 3 วินาที ค้างไว้ในต่า嫌ง CONNECT จนกว่าการจับคู่จะเสร็จสิ้น หากคุณเห็นหน้าจอเป็นเลือกโหมดก่อนที่การจับคู่จะเสร็จสิ้น ไฟแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะกะพริบถี่ๆ ไฟแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะกะพริบ เมื่อเริ่มการจับคู่

3. เมื่อข้อความแจ้งว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์แสดงขึ้น ให้กดปุ่ม OK



- ไฟแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะดับลง เมื่อเสร็จสิ้นการจับคู่
- เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น ค่าของ [Bluetooth] (P.421) จะเป็น [เปิด *] โดยอัตโนมัติ

- ① หากคุณเห็นเป็นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรล หรือกดปุ่ม MENU ของกล้องก่อนที่กล้องจะแสดงข้อความการจับคู่เสร็จสิ้น กระบวนการรับคู่จะสิ้นสุดลง ข้อมูลของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้จะถูกลบ除掉 ให้จับคู่อุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง
- ② หากคุณเห็นเป็นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลที่ยังไม่ได้จับคู่กับ CONNECT แล้วค้างเป็นไว้ 3 วินาที หรือเมื่อการจับคู่ล้มเหลว กล้องจะรีเซ็ตข้อมูลการจับคู่ของการเชื่อมต่อครั้งก่อนหน้า ให้จับคู่อุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

การลบการจับคู่

1. เลือก [ลบการจับคู่] และกดปุ่ม OK

2. เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK


- ① เมื่อคุณจับคู่กล้องกับรีโมทคอนโทรลแล้ว คุณต้องทำการ [ลบการจับคู่] เพื่อรีเซ็ตข้อมูลการจับคู่ ก่อนที่คุณจะจับคู่กล้องเข้ากับรีโมทคอนโทรลอันใหม่

การถ่ายภาพจากรีโมทคอนโทรล


PASMB

ก่อนทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างกล้องและรีโมทคอนโทรล ให้ตรวจสอบว่าได้เลือก [เปิด ชั่ว] [Bluetooth] (P421) เมื่อคุณตั้งค่าเป็น [เปิด ชั่ว] กล้องจะแสดง ชั่ว ขึ้นมา จากนั้นกล้องจะสแตนด์บายเพื่อรับการสื่อสารแบบไร้สายกับรีโมทคอนโทรลทันทีที่เปิดเครื่อง

1. หมุนแป้นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลไปที่ หรือ



2. กดปุ่มชัดเตอร์บนรีโมทคอนโทรลเพื่อถ่ายภาพ



① ปุ่มชัดเตอร์

- เมื่อตั้งแป้นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลไปที่ (โหมดถ่ายภาพนิ่ง): เมื่อคุณกดปุ่มชัดเตอร์ของรีโมทคอนโทรลเบาๆ ลงไปที่ตำแหน่งแรก (กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง) เครื่องหมายยืนยัน AF (●) จะปรากฏขึ้น และกรอบสีเขียว (เป้า AF) จะปรากฏขึ้นในตำแหน่งไฟฟ้าสีฟ้า
- เมื่อตั้งแป้นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลไปที่ (โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว): เมื่อคุณกดปุ่มชัดเตอร์ของรีโมทคอนโทรล จะเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว กดปุ่มชัดเตอร์ของรีโมทคอนโทรลอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ไฟแสดงการถ่ายโอนข้อมูลของรีโมทคอนโทรล

สว่างชั้นหนึ่งครั้ง	การทำงานของรีโมทคอนโทรลส่งไปที่กล้องอย่างถูกต้อง
กะพริบถี่ๆ (1 วินาที)	การทำงานของรีโมทคอนโทรลส่งไปที่กล้องอย่างไม่ถูกต้อง ให้ลัดระยะเวลาห่างระหว่างกล้องกับรีโมทคอนโทรล หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของกล้อง
กะพริบถี่ๆ (3 วินาที)	เกิดปัญหาในการจับคุกกล้องกับรีโมทคอนโทรล ให้จับคุกอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง
ไม่ส่องแสง	อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมดแนะนำเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลอยู่ในตำแหน่ง II/OFFกล้องและรีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อกันผ่านสายเคเบิลอยู่

- ① แม้จะตั้งค่า **[Bluetooth]** (P421) ไว้เป็น **[เปิด ***] คุณจะยังสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนได้โดยการเปิด **[การเชื่อมต่ออุปกรณ์]** บนกล้อง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถควบคุมกล้องจากรีโมทคอนโทรลได้ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน
- ② ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดที่จับคุกและการถ่ายภาพระยะใกล้ได้มีดัง **[ใหม่เดร่องบิน]** (P417) ไว้เป็น **[ปิด]**
- ③ กล้องจะไม่เข้าสู่โหมดพักเมื่อเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- ④ หากคุณหมุนแป้นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลไปที่ตำแหน่ง **II/OFF** กล้องจะเข้าสู่โหมดพักตามการตั้งค่าใน **[Sleep]** (P404)
กล้องจะไม่เข้าสู่โหมดพักเมื่อเลือก **[เปิด ***] ไว้สำหรับ **[Bluetooth]** (P421) เว้นแต่แป้นเลือกโหมดบนรีโมทคอนโทรลอยู่ที่ตำแหน่ง **II/OFF**
- ⑤ หากคุณใช้งานรีโมทคอนโทรลในขณะที่กล้องอยู่ในโหมดพัก กล้องอาจใช้เวลานานขึ้นในการกลับมาทำงานต่อ
- ⑥ ไม่สามารถควบคุมกล้องจากรีโมทคอนโทรลได้ในขณะที่กำลังปลุกเครื่องจากโหมดพัก สามารถใช้งานรีโมทคอนโทรลได้ หลังจากที่กล้องกลับมาทำงานอีกครั้ง
- ⑦ หมุนแป้นเลือกโหมดของรีโมทคอนโทรลไปที่ตำแหน่ง **II/OFF** เมื่อคุณใช้งานรีโมทคอนโทรลเสร็จแล้ว

ที่อยู่ MAC ของรีโมทคอนโทรล

ที่อยู่ MAC ของรีโมทคอนโทรลจะพิมพ์อยู่บนบัตรรับประทานที่แนบมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล

ข้อควรระวังในการใช้รีโมทคอนโทรล

- ห้ามดึงฝ่าครอบช่องแบตเตอรี่ หรือใช้ไฟเพื่อหมุนฝาปิดช่องแบตเตอรี่
- ห้ามใช้ของมีคมเจาะแทงงแบตเตอรี่
- ห้ามทาร์โนมทคอนโทรลหล่น หรือเหวี่ยงรีโมทคอนโทรลอาจรบกวนการควบคุมแบบไร้สาย และทำให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่เสถียรได้
- ตรวจสอบว่าฝาปิดช่องแบตเตอรี่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมก่อนปิดฝา
- หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **II/OFF** ก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือกดสาย

การเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

การติดตั้งซอฟต์แวร์

ติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปนี้เพื่อเข้าใช้งานกล้องในขณะที่เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน USB

OM Capture

ใช้ "OM Capture" เพื่อดาวน์โหลดและดูภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อถ่ายภาพหรือควบคุมกล้องจากระยะไกล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดเดรียมหมายเลขอธีเรียลของกล้องไว้ให้พร้อม

ปฏิบัติตามค่าแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถดูความต้องการของระบบและค่าแนะนำในการติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ของเรา

OM Workspace

แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์นี้จะใช้เพื่อดาวน์โหลด, ดู และจัดการภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้อง เมื่อแก้ไขข้อมูล RAW ใน OM Workspace กล้องจะเปิดใช้งานการประมวลผลความเร็วสูงโดยใช้เครื่องมือกล้อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์กล้อง คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ของเรา เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดเดรียมหมายเลขอธีเรียลของกล้องไว้ให้พร้อม

ปฏิบัติตามค่าแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถดูความต้องการของระบบและค่าแนะนำในการติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ของเรา


การอัปโหลดภาพขณะถ่ายภาพ (RAW/ Control)

PASMB

เขื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB เพื่ออัปโหลดภาพขณะที่ถ่ายภาพ คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้ตัวควบคุมบนกล้องหรือในขณะที่ควบคุมกล้องจากระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์

1. หลังจากยืนยันว่าปิดกล้องแล้ว ให้เขื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

- เมื่อต่อสาย USB การใช้ตัวป้องกันสายและคลิปหนีบสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันความเสียหายต่อข้อต่อและการกดสายออกจากโถง  “คลิปหนีบสาย (CC-1) / ตัวป้องกันสาย (CP-2)” (P478)



- ① พورต์ USB
- ② สาย USB (มีให้ในชุด)
- ③ ข้อต่อ USB


- ตัวแทนของพอร์ต USB แต่ละตัวกันไปในแต่ละเครื่อง ดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB
- หากพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพอร์ตแบบ A คุณต้องใช้สาย CB-USB11 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

2. เปิดกล้อง

- กล้องจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณระบุอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อผ่านสาย USB

- หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [เลือก] สำหรับ [โนมัด USB] (P399)
- หากแนบเดอร์มีไฟส่องงานต่ำมาก กล้องจะไม่แสดงข้อความเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว

3. เลือก [RAW/Control] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK



4. เปิดสำเนา “OM Capture” ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์

- หากได้รับแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้คลิก [การเชื่อมต่อ USB]



5. กำหนดค่า “OM Capture” เพื่อดาวน์โหลด

- เลือกปลายทางสำหรับรูปภาพที่ดาวน์โหลด

6. ถ่ายภาพโดยใช้ตัวควบคุมบนกล้องหรือคอมพิวเตอร์

- ภาพจะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ตามตัวเลือกที่เลือก
- ดูความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์

① ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพได้

② ต้องการแสดงภาพของหน้าจอบนกล้องอาจลดลงหากมุมมองผ่านเลนส์กล้องแสดงพร้อมกันทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และในจอภาพของกล้อง

③ การเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์จะสั้นสุดลงหากคุณ:

- ออกจาก “OM Capture”
- ใส่หรือถอนการ์ดหน่วยความจำ หรือ
- ปิดกล้อง

การเชื่อมต่อกล้องสำหรับการประมวลผลภาพ RAW ความเร็วสูง (RAW Control)

เมื่อคุณแก้ไขข้อมูล RAW โดยที่ยังเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์อยู่ การประมวลผลจะเร็กว่าการใช้เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียว

- หลังจากยืนยันว่าปิดกล้องแล้ว ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- เปิดกล้อง
 - กล้องจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณระบุปุ่มที่กำลังเชื่อมต่อผ่านสาย USB
 - หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [เลือก] สำหรับ [เมนู USB] (P.399)
 - หากเบดเดอร์รีบลังงานต่ำมาก กล้องจะไม่แสดงข้อความเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว

- เลือก [RAW Control] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK



- เปิดสำเนา OM Workspace ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
- เลือกรูปภาพที่จะประมวลผล
 - สามารถเลือกได้เฉพาะภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องต่อไปนี้เท่านั้น OM-1 Mark II/OM-1 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024)
 - คุณจะไม่สามารถเลือกรูปภาพในการตัด SD ของกล้องที่เชื่อมต่ออยู่ได้
- ประมวลผลภาพ RAW
 - สามารถทำการปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพที่มีในกล้องและภาพ RAW ที่ประมวลผลตามกัน
 - สำเนาที่ผ่านการประมวลผลจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG
 - การแก้ไขภาพ USB RAW ไม่สามารถใช้ได้มีเชื่อมต่อกล้องตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
 - ดูความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์

การคัดลอกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (เก็บข้อมูล/MTP)

เมื่อเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลภายนอกได้ เช่นเดียวกับฮาร์ดไดร์ฟหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกอื่นๆ สามารถคัดลอกข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

1. หลังจากยืนยันว่าปิดกล้องแล้ว ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

2. เปิดกล้อง

- กล้องจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณระบุอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อผ่านสาย USB
- หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [เลือก] สำหรับ [โหมด USB] (P.399)
- หากเบดเตอรี่มีไฟส่องงานต่ามาก กล้องจะไม่แสดงข้อความเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว

3. เลือก [เก็บข้อมูล] หรือ [MTP] โดยใช้ปุ่ม Δ ∇ และกดปุ่ม OK

[เก็บข้อมูล]: กล้องจะทำงานเหมือนเป็นตัวอ่านการ์ด

[MTP]: กล้องจะทำงานเหมือนเป็นอุปกรณ์พกพา



4. กล้องจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลใหม่

① ไม่รับประทานการถ่ายโอนข้อมูลในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีช่องต่อ USB ก็ตาม

- คอมพิวเตอร์ที่มีช่องต่อ USB โดยเพิ่มการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ฯลฯ คอมพิวเตอร์ที่ไม่มี OS ติดตั้งมาจากโรงงาน หรือคอมพิวเตอร์ประกอบเอง

② ฟังก์ชันกล้องไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

③ หากคอมพิวเตอร์ตรวจไม่พบกล้อง ให้ถอดแล้วเสียบสาย USB ใหม่

④ เมื่อคุณเลือก [MTP] คุณจะไม่สามารถคัดลอกภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเกิน 4 GB ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

การใช้กล้องเป็นเว็บแคม (เว็บแคม)

กล้องสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้เป็นเว็บแคมสำหรับการประชุมออนไลน์และสตรีมมิ่งแบบบสด 'ไม่จำเป็นต้องมีไดรเวอร์หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ข้อมูลวิดีโอและเสียงที่กล้องบันทึกจะถูกส่งรีมไปยังคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองฝ่าย (USB (USB สตีรีมมิ่ง))

1. ตรวจสอบว่าได้ปิดกล้องและหมุนแป้นเลือกโหมดไปที่  และ

2. เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์

① ตัวแทนของพอร์ต USB แตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง ดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB

3. เปิดกล้อง

⌚ หากไม่ปรากฏขั้นบนหน้าจอ ให้เลือก [เลือก] สำหรับ [**โนมด USB**] (P.399)

② หากแนดเดอร์มีไฟลัฟงานต่ำมาก กล้องจะไม่แสดงข้อความเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแนดเดอร์แล้ว

4. เลือก [**เว็บแคม**] โดยใช้   และกดปุ่ม **OK**

- กล้องจะเข้าสู่โหมดถ่ายภาพ
- ไอคอน  จะปรากฏขึ้น
- ปรับความสว่างและไฟกัลสโดยการใช้กล้อง

5. บนพื้นที่ ให้เปิดแอปพลิเคชันบริการการประชุมทางเว็บหรือสตรีมมิ่งที่ต้องการ เลือกชื่อรุ่นของกล้องที่เชื่อมต่อในการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับแอปพลิเคชัน

- การสตรีมมิ่งวิดีโอและเสียงจะเริ่มขึ้น
- วิดีโอะจะถูกส่งรีมด้วยขนาดภาพเดื่อนไหว [**FHD**] (1280×720)
- เมื่อตั้งค่า [จำนวนเฟรม] ไว้ที่ [60p], [30p] หรือ [24p] สำหรับ [] วิดีโอะจะถูกส่งรีมที่ [30p] เมื่อตั้งค่าเป็น [50p] หรือ [25p] วิดีโอะจะถูกส่งรีมที่ [25p]

⌚ สามารถใช้กล้องเป็นเว็บแคมได้แม้ว่าจะไม่ได้ใส่การ์ดถ้ามี

⌚ หากเชื่อมต่อในโทรศัพท์ภายนอก เสียงที่ในโทรศัพท์บันทึกไว้จะถูกส่งรีม

⌚ เมื่อเลือก [**ใช่**] สำหรับ [**แหล่งจ่ายไฟจาก USB**] ไฟจาก USB จะถูกจ่ายให้กับกล้องจากพื้นที่ในขณะที่ใช้เป็นเว็บแคม

① ไม่สามารถสตีริมวิดีโอและเสียงไปยังคอมพิวเตอร์ได้หาก:

- เลือกดัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ไว้สำหรับหมวดถ่ายภาพ หรือแสดงหน้าจอเล่นหรือหน้าจอมบูอุญ

การดำเนินการเหล่านี้อาจทำให้การสตีริมมีวิดีโอและเสียงหยุดชั่วคราว ห้างนี้ซึ่งอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้

② มีข้อจำกัดต่อไปนี้ในขณะที่กำลังสตีริมวิดีโอและเสียงไปยังคอมพิวเตอร์

- การถ่ายภาพและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถใช้งานได้

- ไม่สามารถกำหนด การตั้งค่าคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวได้

- [โหมดภาพ] (P224) จะล็อกไว้ที่ [เนม่อนกับ]

③ ไม่สามารถเปลี่ยนค่าแสงและการตั้งค่ากล้องอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ได้


การจ่ายพลังงานให้กล้องผ่าน USB (USB PD)

แบตเตอรี่มือถือหรืออะแดปเตอร์ AC ชนิด USB ที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB Power Delivery (USB PD) สามารถใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กล้องได้ อุปกรณ์จะต้อง:

มาตรฐาน: ตรงตามมาตรฐาน USB Power Delivery (USB PD)

เอกสารพด: อัตราของสัญญาณออกจะอยู่ที่ 27 W (9 V 3 A, 15 V 2 A หรือ 15 V 3 A) หรือมากกว่า

1. หลังจากยืนยันว่ากล้องปิดอยู่ ให้ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์



- ① แบตเตอรี่มือถือหรืออุปกรณ์ USB อื่นๆ
② พорт USB
③ ขั้วต่อ USB ชนิด C
- ④ สาย USB
⑤ ช่องต่อ USB

- รีซีฟที่ในสำหรับการเชื่อมต่อเดกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- คุณอาจจะไม่สามารถใช้ USB Power Delivery (USB PD) กับอุปกรณ์ USB บางรุ่นได้ ดูคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB

2. เปิดกล้อง

- กล้องจะดึงพลังงานจากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่
- หากกล้องแสดงข้อความแจ้งให้คุณระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสาย USB ไว้ให้เลือก [USB PD]
- หากแบตเตอรี่เหลือน้อยจนแสดงผลจะยังคงว่างเปล่าเมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
- USB-C จะปรากฏขึ้นในขณะที่กล้องดึงพลังงานจากอุปกรณ์ USB

การเชื่อมต่อ กับทีวีหรือจอแสดงผลภายนอกผ่านทาง HDMI

การเชื่อมต่อ กับกล้อง กับทีวีหรือจอแสดงผลภายนอก (HDMI)

รูปภาพสามารถแสดงบนโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ กับกล้องผ่านทาง HDMI ใช้โทรทัศน์เพื่อแสดงภาพให้กับผู้ชม คุณสามารถใช้รีโมททีวีเพื่อควบคุมจอแสดงผลได้ในขณะที่โทรทัศน์เชื่อมต่ออยู่กับกล้อง ไม่จำเป็นต้องใช้แอปหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ



คุณยังสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวขณะที่กล้องเชื่อมต่อ กับจอภาพภายนอกหรือเครื่องบันทึกวิดีโอผ่าน HDMI

- ① สาย HDMI มีจานน้ำยจากชั้พพลายเอกสารบุคคลที่สาม ในสาย HDMI ที่ผ่านการรับรอง
- ② เมื่อขนาดภาพเคลื่อนไหวเป็น [4K] และเฟรมเรตในการถ่ายภาพเป็น [60p] ใน [<::>] ให้ใช้สาย HDMI ที่รองรับ HDMI 2.0 หรือใหม่กว่า

การดูภาพบนทีวี (HDMI)


ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวสามารถดูได้บนทีวีความละเอียดสูงที่เชื่อมต่อโดยตรงกับกล้องโดยใช้สาย HDMI สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสัญญาณเอาต์พุต โปรดดูที่ “ตัวเลือกการแสดงผลจอภาพภายนอก (การตั้งค่า HDMI)” (P.398)

การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวี

เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI

1. หลังจากยืนยันว่าปิดกล้องแล้ว ให้เชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย HDMI

- เมื่อต่อสาย HDMI การใช้ตัวป้องกันสายและคลิปหนีบสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันความเสียหาย ต่อข้ามต่อและการถอดสายออกจากโถง  “คลิปหนีบสาย (CC-1) / ตัวป้องกันสาย (CP-2)” (P.478)



- ① ขัวต่อ HDMI ชนิด A
② สาย HDMI
③ ขัวต่อ HDMI ชนิด D
④ ขัวต่อ HDMI

2. เปลี่ยนโหมดของทีวีเป็นสัญญาณเข้า HDMI และเปิดกล้อง

- ทีวีจะแสดงเนื้อหาบนจอภาพของกล้อง กดปุ่ม  เพื่อดูภาพ

- ① สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปเป็นโหมดอินพุต HDMI โปรดดูที่ “การตั้งค่าทีวี”
② ภาพอาจถูกครอบตัดและอาจไม่สามารถมองเห็นตัวแสดงสถานะโดยชี้นิ้วอยู่กับการตั้งค่าของทีวี
③ HDMI ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
④ หากเลือก [บันทึก] ไว้สำหรับ  [สัญญาณออก HDMI] (P.282) > [โหมดสัญญาณออก] สัญญาณจะถูกส่งออกที่ขนาดเฟรมภาพเคลื่อนไหวปัจจุบัน ภาพจะไม่ปรากฏชื่นหากทีวีไม่รองรับขนาดเฟรมที่เลือก
⑤ หากเลือก [4K] หรือ [C4K] รูปแบบลักษณะความสำคัญกับความละเอียด 1080p จะถูกใช้ในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง

ข้อควรระวัง

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติกันฝุ่นและน้ำ

- กล่องนี้มีคุณสมบัติการป้องกันน้ำระดับ IPX3 (เมื่อใช้ร่วมกับเลนส์ป้องกันน้ำระดับ IPX3 หรือสูงกว่าที่บริษัทของเราวัดได้)
 - กล่องนี้มีคุณสมบัติกันฝุ่นระดับ IP5X (ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบของบริษัทของเราระดับ IP5X)

ข้อควรระวัง

- ความสามารถในการป้องกันผู้นุ่มนวลน้ำอาจเสียไปเมื่อหลังถูกกระแทก
 - ตรวจสอบชิ้นส่วนต่อไปนี้เพื่อรองหัวรัดแบล็คปลั๊กปлом รวมถึงสิ่งสักปกร ฟุน หรือทราย: ชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ของฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ฝาครอบช่องใส่การ์ด ฝาครอบชั้วตัว และส่วนที่ล็อกสักกับชิ้นส่วนเหล่านี้ รวมถึงส่วนที่มีการล็อกสัมภาระให้ล็อกและอุปกรณ์เสริม เช่นลิ้นแบล็คปลั๊กปลอมออกแบบด้วยผ้าสะอาดที่ไม่เก็บเศษผ้าไว้
 - เพื่อให้มั่นใจว่ากล่องสามารถกันผู้นุ่มนวลน้ำได้ ให้ปิดฝาครอบให้สนิทและประกอบบนเลนส์ก่อนการใช้งาน
 - ห้ามใช้งานกล่อง เปิด/ปิดฝาครอบ หรือใส่/ถอนเลนส์ในขณะที่ถูกล้องเปี้ยก
 - คุณสมบัตินี้น้ำจะสามารถใช้งานได้เมื่อใส่เลนส์/อุปกรณ์เสริมที่รองรับเท่านั้น ตรวจสอบการรองรับคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์เสริมที่รองรับ โปรดเดินชมเบบีชิตของเรา

การบำรุงรักษา

- ใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำให้สะอาด
 - นำสิ่งแปรรูปกลบลง เช่น สีสักปูร์ก ผุนละออง หรือทรายօอกให้หมด

ແບດເຕອຣີ

- ກລວງໃໝ່ແບດເຕອຣີເທິຍນີ້ໄອອຸນຂອງເຮົາທີ່ກ່ອນ ຫ້າມໃຊ້ແບດເຕອຣີເຖິ່ງນອກເຫັນຈາກແບດເຕອຣີຂອງແທ້ຂອງເຮົາ
- ການໃໝ່ພລັງງານຂອງກລວງຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຄວາມການໃໝ່ງານແລະເສື່ອນໄຂຢືນາ
- ສປວະດັບຕ່າງໄປປັ້ງໃໝ່ພລັງງານຈຳນວນນຳກຳແລະໄວ້ໄດ້ຄ່າຍເລຍກົດານ ແຕ່ແບດເຕອຣີຈະທຸມດເວົ້ວ
 - ທ່າກການປັບໂຟກສວັດໂນມັດຊ້າ ໂດຍກົດປຸນຊັດເຕອຣັງຄົງທີ່ນີ້ໃນໂທນດຄ່າຍກາພ
 - ກາຣແສດງກາພບນຈອກາພເປັນຮະຍະເວລານານ
 - ເນື້ອເຂື້ອນຕ່ອກລັອງກັບເຄື່ອງຄວນພິວເຕອຣີ (ຍກເວັນເມື່ອເປີດລັອງຜ່ານ USB)
 - ເປີດໃນ້ LAN ໄວສາຍ/Bluetooth®
- ໃນກຣສີທີ່ໃໝ່ແບດເຕອຣີທີ່ມີປະຈຸໄນເດີນ ກລວງຈາຈີປັດສວິດໃຫຍ່ໄນ້ໄດ້ແສດງຄ່າເຕືອນແບດເຕອຣີເທົ່ອນ້ອຍ
- ແບດເຕອຣີທີ່ໃໝ່ມີເນື້ອເຂື້ອນຕ່ອກລັອງບົົງຫຼາຈີໄນ້ເຕີມໃນຄອນທີ່ຂ້ອມາ ທ່າກການຫຼາຈີແບດເຕອຣີກອນການໃໝ່ງານ
- ທ່າກຈະເກັບກລວ່ອໄວ້ເປັນຮະຍະເວລາທີ່ເດືອນຫຸ້ນໄປ ໃຫ້ຄວດແບດເຕອຣີອຸກກ່ອນ ກາຣທັງແບດເຕອຣີໄວ້ໃນກລວງເປັນເວລານາຈະທ່າທີ່ໃຫ້ອຸ້ມການໃໝ່ງານສັນລົງ ຜຶ່ງຈາກທ່າທີ່ໃຫ້ໄນ້ສາມາດໃໝ່ງານໄດ້
- ເວລາໃນການຫຼາຈີຈັກຕິດ່ວຍອະແດປເຕອຣີ USB-AC ທີ່ໃໝ່ນາໃນຊຸດ ສ້ອງປະມານ 2 ຂ້າໂມງ 30 ນາທີ (ໂດຍປະມານ)
- ຫ້າມໃຊ້ອະແດປເຕອຣີ USB-AC ຮີ້ວີເຄື່ອງຫຼາຈີທີ່ໄນ້ໄດ້ກ່າວໜົດໄວ້ໂດຍເຈົ້າສໍາຫຼັບໃໝ່ກັບແບດເຕອຣີທີ່ມາ ແລະຫ້າມໃຊ້ອະແດປເຕອຣີ USB-AC ທີ່ໃໝ່ນາກັບແບດເຕອຣີທີ່ນອກເຫັນຈາກປະເທດທີ່ກ່າວໜົດ
- ເພຣະຈະມີຄວາມເລື່ອງໃນກາຮະເປີດທາກໃໝ່ແບດເຕອຣີທີ່ໃຫ້ໄນ້ຄຸກຕ້ອງ
- ກໍາສັດແບດເຕອຣີທີ່ໃໝ່ແລ້ວຕາມຄ່າແນະນໍາກາຍໃຕ້ “ ຂອງຮະວັງ” (P.552) ໃນຄູ່ມືອແນະນໍາການໃໝ່ງານ

การใช้อะแดปเตอร์ USB-AC ของคุณในต่างประเทศ

- อะแดปเตอร์ USB-AC สามารถใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟ ตามบ้านส่วนใหญ่ที่มีแรงดันไฟในช่วง 100 V ถึง 240 V AC (50/60 Hz) ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เต้าเสียบไฟ AC ติดผนังอาจมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และห้องที่คุณใช้งาน ดังนั้นอาจต้องใช้ตัวแปลงปลั๊กไฟสำหรับอะแดปเตอร์ USB-AC ที่เข้ากับเต้าเสียบไฟ
- อย่าใช้อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางของบริษัทท่องเที่ยว เนื่องจากอะแดปเตอร์ USB-AC อาจทำงานผิดปกติได้

ข้อมูล

เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

เลือกเลนส์ตามสภาพความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ใช้เลนส์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบ Micro Four Thirds และมีจีลาก M.ZUIKO DIGITAL หรือเครื่องหมายที่แสดง หากใช้ช่องเดปเตอร์ คุณจะสามารถใช้เลนส์ของระบบ Four Thirds ได้ด้วย จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม



- เมื่อติดหรือถอดฝาปิดตัวกล้องและเลนส์ออกจากกล้อง ให้หันมาที่เลนส์ของกล้องลงพื้น เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในตัวกล้องได้
- อย่าถอดฝาปิดตัวกล้อง หรือถอดเลนส์ในสถานที่มีฝุ่นละอองมาก
- อย่าหันหน้าเลนส์ที่ติดอยู่กับกล้องชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ อาจจะทำให้กล้องเสียหายหรือติดไฟได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์ถูกขยายผ่านการโฟกัสของเลนส์
- ระวังอย่าทำไฟปิดกล้องและฝาปิดท้ายเลนส์หาย
- ติดฝาปิดกล้องเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปภายในเมื่อไม่ได้ติดเลนส์ไว้กับกล้อง

คู่สมรรถนะระหว่างเลนส์กับกล้อง


เลนส์	กล้อง	ติดใช้งาน	AF	วัดแสง
เลนส์ระบบ Micro Four Thirds	กล้องระบบ Micro Four Thirds	ได้	ได้	ได้
เลนส์ระบบ Four Thirds		ติดได้ผ่านตัวแปลงมาท์	ใช่ ¹	ใช่

1 ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงผลแบบขยาย การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือ AF ดวงดาว

เลนส์ MF Clutch

กล้องแบบ “MF Clutch” (คลัตช์โฟกัสแบบปรับค่าเอง) ของเลนส์แบบ MF Clutch จะสามารถใช้ในการสลับระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติกับการโฟกัสแบบปรับค่าเองโดยการวางแผนดำเนินของวงแหวนโฟกัสใหม่ได้

- ตรวจสอบตำแหน่งของ MF Clutch ก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ
- การเลื่อนวงแหวนโฟกัสไปที่ตำแหน่ง AF/MF ที่ตรงป้ายเลนส์จะเป็นการเลือกการโฟกัสอัตโนมัติในการเลื่อนวงแหวนโฟกัสไปที่ตำแหน่ง MF ซึ่งอยู่ใกล้กับตัวกล้องถ่ายรูปมากกว่าจะเป็นการเลือกการโฟกัสแบบปรับค่าเองไม่ว่ากล้องถ่ายรูปจะเลือกโหมดโฟกัสใดก็ตาม



① วงแหวนโฟกัส

② ระยะโฟกัสที่สามารถมองเห็นได้

⑦ การเลือก [ปิดการใช้งาน] ใน [\[MF Clutch\]](#) (P.149) จะปิดการปรับโฟกัสด้วยตัวเองแม้ว่า MF Clutch จะอยู่ในตำแหน่ง MF ก็ตาม

การแสดงผลจอภาพเมื่อใช้เลนส์ที่มีฟังก์ชัน SET/ CALL


จอภาพกล้องจะแสดง “● Set” เมื่อตัวแทนงโฟกัสถูกบันทึกโดยใช้ตัวเลือก SET และ “● Call” เมื่อเรียกดืนตัวแทนงโฟกัสที่บันทึกไว้โดยใช้ตัวเลือก CALL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SET และ CALL โปรดดูที่คู่มือเลนส์



การใช้เครื่องชาร์จ (BCX-1)

สามารถใส่แบตเตอรี่ได้สองก้อน และยังสามารถใช้โดยใส่แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวได้

1. ชาร์จแบตเตอรี่



- ① แบตเตอรี่ลิเทียมไอโอดีน (BLX-1)
- ② เครื่องหมายบอกทิศทาง (\blacktriangle)
- ③ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอโอดีน
- ④ ไฟแสดงการชาร์จ

- ⑤ สาย USB (CB-USB13: มีให้ในชุด)
- ⑥ อะแดปเตอร์ USB-AC (F-7AC: มีให้ในชุด)
- ⑦ เต้าเสียบไฟ AC ติดผนัง

- ระยะเวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที คุณร่างด้านล่างสำหรับสถานะของไฟแสดงการชาร์จ และการชาร์จแบตเตอรี่
- เวลาในการชาร์จจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าคุณจะชาร์จแบตเตอรี่สองก้อนพร้อมกัน


ไฟแสดงสถานะการชาร์จ	ชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะ 1: กะพริบ	กำลังชาร์จ (น้อยกว่า 50%)
ไฟแสดงสถานะ 1: สว่าง; ไฟแสดงสถานะ 2: กะพริบ	กำลังชาร์จ (ระหว่าง 50% และ 80%)
ไฟแสดงสถานะ 1 และ 2: สว่าง; ไฟแสดงสถานะ 3: กะพริบ	กำลังชาร์จ (ระหว่าง 80% และ 100%)
ไฟแสดงสถานะทั้งหมด: ตืบ	การชาร์จเสร็จสิ้น
ไฟแสดงสถานะทั้งหมด: กะพริบ	การชาร์จผิดพลาด

กริปแบตเตอรี่ HLD-10

กริปแบตเตอรี่ HLD-10 ชิ้นเป็นอุปกรณ์เสริมสามารถให้พลังงานกับกล้องเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น

① ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์กล้องเมื่อติดและถอดกริป

ชื่อชิ้นส่วน




- ① ฝาปิดขั้วต่อ
- ② เพียงติดตั้ง
- ③ แบตเตอรี่ค่าสั่ง
- ④ สีดีดตัวถ่ายแนวตั้ง
- ⑤ ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
- ⑥ ปุ่มหมุนด้านหลัง

- ⑦ ปุ่ม AF-ON
- ⑧ ปุ่ม (การชดเชยแสง)
- ⑨ ปุ่มชัตเตอร์
- ⑩ ปุ่มหมุนด้านหน้า
- ⑪ ปุ่ม ISO

การติดกริป


ถอดฝาปิดกริปแบตเตอรี่ (PBH) (a) ที่ด้านล่างของกล้อง และฝาปิดขั้วต่อ HLD-10 (b) ออกก่อนที่จะใส่ HLD-10 เมื่อติดตั้งแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มกด HLD-10 นั้น แน่นดีแล้ว เมื่อไม่ได้ใช้ HLD-10 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ใส่ฝาปิดกริปแบตเตอรี่ (PBH) เข้ากับกล้องและฝาปิด ขั้วต่อเข้ากับ HLD-10



เก็บฝาปิดกริปแบตเตอรี่ PBH (a) ไว้ใน HLD-10

การใส่แบตเตอรี่

ไข้แบตเตอรี่ BLX-1 เมื่อใส่แบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อกฝาปิดแบตเตอรี่



① เครื่องหมายแสดงที่ศีรษะ

สัญลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่ของจอภาพ (P39) จะแสดง “PBH” เมื่อกล้องใช้พลังงานแบตเตอรี่จาก HLD-10




การชาร์จแบตเตอรี่ในกริปแบตเตอรี่

ในการชาร์จแบตเตอรี่ในกริปแบตเตอรี่ ให้ใส่แบตเตอรี่ร่องในกริปแล้วติดกริปเข้ากับกล้อง ชาร์จแบตเตอรี่ในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้ใน “การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ USB-AC” (P.30) ไฟชาร์จสว่างระหว่างการชาร์จ

การใช้ปุ่มต่างๆ

เลื่อนล็อกการถ่ายภาพแนวตั้งของ HLD-10 ไปตามทิศทางของลูกศร



สามารถเลือกหน้าที่ของปุ่ม (การซัดเชยแสง), ปุ่ม ISO และปุ่ม AF-ON บน HLD-10 ได้โดยใช้รายการ [ฟังก์ชันปุ่ม] “การเปลี่ยนหน้าที่ของปุ่ม (การตั้งค่าปุ่ม)” (P.330)

① ไม่สามารถใช้ปุ่มนี้ HLD-10 เมื่อล็อกการถ่ายภาพแนวตั้งอยู่ในตำแหน่ง LOCK ได้

หมายเหตุก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

- ใช้เฉพาะแบบเดอรี่ที่กำหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ไดร์รับบาดเจ็บ, ผลิตภัณฑ์เสียหาย และไฟไหม้
- ห้ามใช้สีบนหมูเนื้องติดตั้ง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ไดร์รับบาดเจ็บ
- ใช้กล้องภายในช่วงอุณหภูมิใช้งานที่รับประทานเท่านั้น
- ห้ามใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่มีฝุ่นละอองหรือมีความชื้น
- ห้ามใช้มือจับหน้าสัมผัสไฟฟ้า
- ใช้ผ้ามุ่งและแห้งเพื่อทำความสะอาดด้านหลัง ห้ามทำความสะอาดด้วยผ้าชี้น้ำ, ทินเนอร์, เบนซิน หรือสารทำลายอินทรีย์อื่นา
- ลดเบดเตอร์อุ่นจากกล้องและกริปแบบเดอร์ก่อนที่จะนำกล้องไปเก็บเป็นเวลานานตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป การทึบเบดเตอร์ไว้ในกล่องเป็นเวลานานจะทำให้อุ่นภาระใช้งานล้นลง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

ชุดแฟลชภายนอกที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้อง

เมื่อใช้แฟลชเสริมที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับกล้องนี้ คุณสามารถเลือกโหมดแฟลชโดยใช้ปุ่มควบคุมของกล้องและถ่ายภาพด้วยแฟลช ดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แฟลชสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้งานของแฟลช

เลือกอุปกรณ์แฟลชเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าพลังงานแสงหรือเวลาติดต่อที่ต้องการ และต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการถ่ายภาพมาโครหรือไม่ อุปกรณ์แฟลชที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารกับกล้องสนับสนุนโหมดการถ่ายภาพด้วยแฟลชหลายแบบ รวมทั้ง TTL Auto และ Super FP คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์แฟลชได้ที่ฐานเสียงแฟลชของกล้องหรือเขื่อนต่อโดยใช้สาย (แยกชื่อต่างหาก) และตัวยึดแฟลช กล้องยังรองรับระบบควบคุมแฟลชแบบไร้สายเหล่านี้:

การถ่ายภาพด้วยแฟลชที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ: โหมด CMD, ∇ CMD, RCV และ X-RCV

กล้องควบคุมแฟลชจากระยะไกลอย่างน้อยที่สุดหน่วยโดยใช้สัญญาณวิทยุ ช่วงของตัวแทนที่ใช้ในการวางแผนที่ใช้ในการวางแผนอุปกรณ์แฟลชสามารถเพิ่มขึ้นได้ ชุดแฟลชสามารถควบคุมชุดอื่นที่เข้ากันได้หรือสามารถติดตั้งด้วยอุปกรณ์ควบคุม/เครื่องรับสัญญาณวิทยุเพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนการควบคุมแฟลชด้วยวิทยุได้

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย: โหมด RC

กล้องควบคุมแฟลชจากระยะไกลอย่างน้อยที่สุดหน่วยโดยใช้สัญญาณอุปกรณ์ สามารถเลือกโหมดแฟลชได้โดยใช้ปุ่มควบคุมของกล้อง ([P.474](#))

คุณสมบัติที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์แฟลชที่ใช้ร่วมกันได้

FL-700WR

โหมดควบคุมแฟลช	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL
GN (หมายเลขไกต์, ISO 100)	GN 42 (75/150 มม. ¹) GN 21 (12/24 มม. ¹)
ระบบไฟร้ายที่รองรับ	CMD, $\frac{1}{2}$ CMD, RCV, X-RCV, RC

FL-900R

โหมดควบคุมแฟลช	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL
GN (หมายเลขไกต์, ISO 100)	GN 58 (100/200 มม. ¹) GN 27 (12/24 มม. ¹)
ระบบไฟร้ายที่รองรับ	RC

STF-8

โหมดควบคุมแฟลช	TTL-AUTO, MANUAL, RC ²
GN (หมายเลขไกต์, ISO 100)	GN8.5
ระบบไฟร้ายที่รองรับ	RC ²

FL-LM3

โหมดควบคุมแฟลช	แตกด้วยกันไปตามการตั้งค่ากล้อง
GN (หมายเลขไกต์, ISO 100)	GN 9.1 (12/24 มม. ¹)
ระบบไฟร้ายที่รองรับ	RC ²

1 ทาง牙膏สูงสุดของเลนส์ที่แฟลชสามารถยิงถึงได้ (ตัวเลขที่ต่อจากเครื่องหมายทับศีลหางยาไฟกัส เทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.)

2 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุม (เครื่องส่งสัญญาณ) เท่านั้น

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย

PASMB 

คุณสามารถใช้การถ่ายภาพด้วยแฟลชแบบไร้สายกับอุปกรณ์แฟลชที่รองรับการควบคุมระยะไกลไร้สาย (RC) อุปกรณ์แฟลชแบบระยะไกลจะถูกควบคุมผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนฐานเสียงแฟลชนอกกล้อง สามารถปรับการตั้งค่าแยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์ได้เพิ่มอีกสามกลุ่ม

คุณต้องเปิดใช้งานโหมด RC ทั้งอุปกรณ์แฟลชนลักษณะและระยะไกล ([P.472](#))

การกำหนดค่าโหมด RC

1. เลือก [เปิด] สำหรับ [RC Mode] ([P.184](#)) และกดปุ่ม OK

- กล่องจะออกจากหน้าจอการถ่ายภาพ
- "RC" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ



2. กดปุ่ม OK

- แตะ Super Control โหมด RC จะปรากฏขึ้น



- สามารถแสดงหน้าจอแสดง LV Super Control มาตรฐานได้โดยการกดปุ่ม INFO หน้าจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุ่ม INFO

3. ปรับการตั้งค่าแฟลช

- เลือกรายการโดยใช้ปุ่ม $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อเลือกการตั้งค่า



- ① กลุ่ม, โหมดควบคุมแฟลช
- ② การชดเชยแสงแฟลช
- ③ ความแรงของสัญญาณอปติคัล
- ④ ช่องสัญญาณ
- ⑤ โหมดแฟลช

กลุ่ม	เลือกกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะมีผลกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มที่เลือก อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนกล้องจะทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่ม A
โหมดควบคุมแฟลช	เลือกโหมดแฟลช
การชดเชยแสงแฟลช	ปรับค่าพลังงานแสงหรือเอาเด็พดของแฟลช เมื่อเลือกโหมดแฟลชเป็น [Manual] คุณจะสามารถเลือกค่าพลังงานแสงหรือเอาเด็พดของแฟลชได้ด้วยตนเอง
ความแรงของสัญญาณอปติคัล	เลือกความสว่างของสัญญาณควบคุมแบบอปติคัลที่อุปกรณ์แฟลชปล่อยออกมา เลือก [High] หากคุณวางแผนให้ไฟแฟลชไว้ใกล้กับระยะห่างสูงสุดจากกล้อง การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับทุกกลุ่ม
โหมดแฟลช/เอาเด็พด	เลือก \downarrow (Standard) หรือ FP (Super FP) เลือก Super FP สำหรับความเร็วชั้ดเตอร์ เร็วกว่าความเร็วในการซิงค์แฟลช การตั้งค่านี้จะถูกนำไปใช้กับทุกกลุ่ม
ช่องสัญญาณ	เลือกช่องสัญญาณที่ใช้สำหรับการควบคุมแฟลช เป็นช่องสัญญาณถ้าคุณพบว่า แหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ในพื้นที่กำลังรบกวนการควบคุมแฟลชระยะใกล้

4. ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนกล้องไปเป็น [TTL AUTO]

- สามารถปรับการตั้งค่าการควบคุมแฟลชสำหรับ FL-LM3 ได้โดยใช้กล้องเท่านั้น


การตั้งค่าแฟลช

1. ตั้งค่าอุปกรณ์แฟลชระยะใกล้ไปที่โหมด RC
 - เปิดสวิตช์แฟลชภายนอก กดปุ่ม MODE และเลือกโหมด RC
 - ตั้งค่ากลุ่มเพื่อควบคุมด้วยแฟลชภายนอกเฉพาะ และกำหนดค่าช่องสัญญาณให้ตรงกับการตั้งค่าของกล้อง
2. จัดตั้งแนวอุปกรณ์ไฟร้ายโดยให้เข็นเข้าหันหน้าเข้าหากล้อง
 - วางตั้งแนวอุปกรณ์ไฟร้ายโดยให้เข็นเข้าหันหน้าเข้าหากล้อง
3. ถ่ายภาพหลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องและชุดแฟลชนำเข้าไฟเดิมแล้ว

ระยะการควบคุมแฟลชแบบไร้สาย

ภาพประกอบมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ระยะการควบคุมแฟลจะแตกต่างกันไปตามประเภทของแฟลชที่ติดตั้งบนกล้องและสภาพแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ

ระยะการควบคุมแฟลชสำหรับอุปกรณ์แฟลช FL-LM3 ที่ติดตั้งบนกล้อง



- เรายกแนะนำให้แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์แฟลชไม่เกิน 3 ชุด
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชแบบไร้สายไม่สามารถใช้ได้ในโหมดป้องกันการกระแทกหรือโหมดแฟลชยิงม่านชัตเตอร์ชุดที่สองล่าช้าเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำกว่า 4 วินาที
- ไม่สามารถเลือกเวลา曝光นานเกิน 4 วินาทีในโหมดป้องกันการกระแทกและโหมดเดี่ยวได้
- สัญญาณควบคุมแฟลชอาจรบกวนการรับแสงหากวัดค่าอยู่ใกล้กับกล้องมากเกินไป ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการลดความสว่างของแฟลชนกกล้อง ด้วยการใช้ตัวกระจายแสง

ชุดแฟลชภายนอกอิ่นๆ

สามารถติดตั้งอุปกรณ์แฟลชของผู้ผลิตรายอื่นบนฐานเสียงแฟลชนี้อีกหนึ่งตัวผ่านสายเคเบิลได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนฝาครอบข้อต่อแฟลชภายนอกเมื่อไม่ใช้งาน

โปรดทราบในประเด็นต่อไปนี้ เมื่อใช้ชุดแฟลชของผู้ผลิตอื่นกับฐานเสียงแฟลชของกล้อง:

- การใช้ชุดแฟลชล่าสัมภัยที่สูงกว่า 250 V ไปยังจุดสัมผัส X จะทำให้กล้องได้รับความเสียหาย
- การซื้อตัวชุดแฟลชที่ชี้สัมผัสสัญญาณไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะของเราวางทำให้กล้องเสียหายได้
- เลือกโหมด **M** เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ไม่เร็วเกินกว่าความเร็วชิงของแฟลช และตั้งค่า **[ISO]** ไปที่การตั้งค่าอิ่นนอกเหนือจาก **[Auto]**
- การควบคุมแฟลชสามารถทำได้เพียงการตั้งค่าแฟลชให้มีความไวแสง ISO และค่ารับแสงตรงกับค่าที่เลือกไว้บนกล้องเท่านั้น สามารถปรับความสว่างของแฟลชโดยปรับความไวแสง ISO หรือค่ารับแสง
- ใช้แฟลชที่มีมนส่องสว่างเหมาะสมสมกับเลนส์ โดยปกติแล้วมนส่องสว่างจะถูกระบุเป็นค่าโดยใช้ทางยาวโฟกัสเทียบเท่าของรูปแบบ 35 มม.


อุปกรณ์เสริมหลัก

เลนส์คอนเวอร์เตอร์

ติดเลนส์คอนเวอร์เตอร์กับเลนส์ของกล้องเพื่อให้การถ่ายภาพมาโครหรือพิชชอย่างทำได้ง่ายและรวดเร็ว โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของเรา

ยางรองตา (EP-18)

การถอด




ดันคันโยกหันสองเข้าด้านใน และยกยางรองตาขึ้น


คลิปหนีบสาย (CC-1) / ตัวป้องกันสาย (CP-2)

เมื่อต่อสาย USB การใช้ตัวป้องกันสายและคลิปหนีบสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันความเสียหายต่อชั้วต่อและ การถอดสายออกจากโต๊ะ


1. ติดตั้งตัวป้องกันสายเข้ากับกล้อง



2. ขันสกรูให้แน่น



3. หนีบคลิปหนีบสายเข้ากับตัวสาย และติดคลิปเข้ากับสายคล้อง




- คลิปติดเข้ากับหัวล็อก


อุปกรณ์เสริม

สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา


แหล่งจ่ายไฟ




แบตเตอรี่ลิเทียมไอโอดีน
BLX-1



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอโอดีน
BCX-1




อะแดปเตอร์ USB-AC
F-7AC




กริปแบตเตอรี่
HLD-10

ช่องมองภาพ



ยางรองตา
EP-18

รีโมทคอนโทรล/ลั้นชัดเตอร์



รีโมทคอนโทรล


RM-WR1

คลิปหนีบสาย/ตัวป้องกันสาย



คลิปหนีบสาย

CC-1




ตัวป้องกันสาย


CP-2

เลนส์

เลนส์ระบบ Micro Four Thirds



เลนส์ระบบ Four Thirds



- ต้องใช้ MMF-2 หรือ MMF-3 Four Thirds Adapter เพื่อใช้เลนส์ระบบ Four Thirds กับกล้องนี้
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถใช้กับวงแเดปเตอร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา



อะแดปเตอร์ Four Thirds
MMF-2/MMF-3

เลนส์ Converter


- MC-20** (เทเลคอนเวอร์เตอร์)
- MC-14** (เทเลคอนเวอร์เตอร์)
- FCON-P01** (ตัวแปลงฟิล์ม)
- MCON-P02** (ตัวแปลงมาโคร)

ไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่รองรับ


โคมแฟลช




แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
FL-LM3



แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
FL-900R



แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
FL-700WR



มาโครแฟลช
STF-8



ตัวควบคุมคลื่นวิทยุแบบไร้สาย
FC-WR



ตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุแบบไร้สาย
FR-WR

ของ/สายคล้อง

- ช่องใส่กล้อง
- สายคล้องบ่า

สายเชื่อมต่อ

- สาย USB
- สาย HDMI (สาย HDMI มีจ่าหน่ายโดยบวิธีซัพท์เอน)

การ์ดหน่วยความจำ

- SD
- SDHC
- SDXC

การ์ดหน่วยความจำมีจ่าหน่ายโดยบวิธีซัพท์เอน

หูฟัง/ไมโครโฟน

หูฟังและไมโครโฟนมีจ่าหน่ายโดยบวิธีซัพท์เอน

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์การจัดการ/แก้ไขรูปภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

OM Workspace

ซอฟต์แวร์ควบคุมกล้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

OM Capture

แอปสมาร์ทโฟน

OM Image Share

การทำความสะอาดและจัดเก็บกล่อง

การทำความสะอาดกล่อง

ปิดกล่องและถอดแบนด์เดอร์รือก ก่อนที่จะทำความสะอาดกล่อง

- อย่าใช้สารละลายเข้มข้น เช่น เบนซินหรือแอลกอฮอล์ หรือผ้าที่ผ่านกระบวนการการทำความสะอาด

ภายนอก:

- เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าぬ่ำ หากกล่องสกปรกมาก ขูบผ้าในน้ำสบู่อ่อนๆ และบีดให้แห้ง เช็ดกล่องด้วยผ้าหมวด และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง หากใช้งานกล่องในชัยหาด ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบีดให้แห้ง

จบภาพ:

- เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าぬ่ำ

เลนส์:

- ใช้เครื่องเป่าที่มีจานน้ำยาทิ่่วไปเพื่อเป่าฝุ่นออกจากเลนส์ ส่าหรับเลนส์ ค่อยๆ เช็ดเลนส์ด้วยกระดาษสะอาด

การเก็บรักษา

- เมื่อไม่ใช้งานกล่องเป็นเวลานาน ให้ถอดแบนด์เดอร์และกาว ก่อนกล่องไว้ที่สถานที่เย็นและแห้งที่มีการระบายอากาศดี
- ใส่แบนด์เดอร์และทดสอบการทำงานของกล่องเป็นระยะ
- กำจัดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากตัวกล่องและฝาปิดด้านหลังก่อนติดกลับเข้าไป
- ติดฝาปิดกล่องเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปภายในเมื่อไม่ได้ติดเลนส์ไว้กับกล่อง ให้แน่ใจว่าติดฝาปิดเลนส์ด้านหน้า และด้านหลังกลับเข้าที่เดิมก่อนเก็บกล่อง
- ทำความสะอาดกล่องหลังการใช้งาน
- ห้ามเก็บไว้กับยาลีแมลง
- หลีกเลี่ยงการเก็บกล่องไว้ในสถานที่มีสารเคมีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- ราจากก่อตัวบนพื้นผิวเลนส์หากปล่อยให้เลนส์สกปรก
- ตรวจสอบขั้นส่วนกล่องแต่ละชิ้นก่อนใช้งาน หากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ก่อนทำการถ่ายภาพที่สำคัญ เช่น ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการทดสอบถ่ายภาพและตรวจสอบว่ากล่องทำงานตามปกติ

การตรวจสอบและทำความสะอาดเข็นเชอร์ภาพ

กล้องนี้มีฟังก์ชันลดผุนเพื่อป้องกันเข็นเชอร์ภาพจากผุน และเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกหรือผุนออกจากพื้นด้านของเข็นเชอร์ภาพโดยใช้ระบบลิ้นแบบอัลตร้าโซนิค ฟังก์ชันลดผุนทำงานเมื่อเปิดสวิตซ์กล้อง ฟังก์ชันลดผุนทำงานทุกครั้งที่เปิดสวิตซ์กล้อง ควรตั้งกล้องให้ตรงเพื่อให้ฟังก์ชันลดผุนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิกเซลเมนบี๊ง - การตรวจสอบฟังก์ชันประมวลผลภาพ

ตรวจสอบเข็นเชอร์ภาพและฟังก์ชันการประมวลผลภาพพร้อมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รอบบ่ายังน้อยหนึ่งนาทีหลังการถ่ายภาพและดูภาพสั้นสุดลง ก่อนทำพิกเซลเมนบี๊ง

1. เลือก [พิกเซลเมนบี๊ง] (P412)

2. เลือก [ใช่] และกดปุ่ม OK

- แลบ [รอสักครู่] จะปรากฏขึ้นเมื่อกำลังใช้พิกเซลเมนบี๊ง เมื่อใช้พิกเซลเมนบี๊งเสร็จแล้ว เมนูจะกลับมา

- หากปิดสวิตซ์กล้องโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างใช้พิกเซลเมนบี๊ง ให้เริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

เคล็ดลับสำหรับการถ่ายภาพ และข้อมูลที่ควรทราบ

กล้องไม่ทำงาน แม้จะเปิดกล้องและใส่แบตเตอรี่แล้ว

ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม

- ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ USB-AC หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

ไม่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ช้าคราวเนื่องจากความเย็น

- ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงที่อุณหภูมิต่ำ ถอดแบตเตอรี่ออกและทำให้อุ่นโดยใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณ สักครู่หนึ่ง

กล้องโตตตอบที่แจ้งให้คุณเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น

- กล้องโตตตอบจะปรากฏขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้

- เปิดกล้องเป็นครั้งแรก
- คุณยังไม่ได้เลือกภาษา

Please select your language. **OK**

Veuillez choisir votre langue. **OK**

Bitte wählen Sie Ihre Sprache. **OK**

Por favor, selecciona tu idioma. **OK**

请设置您的语言。 **OK**

言語を選択してください。 **OK**

ดู “การตั้งค่าเริ่มต้น” (P.41) สำหรับข้อมูลในการเลือกภาษา

กล้องไม่ถ่ายภาพแม้กดปุ่มชัตเตอร์แล้ว

กล้องปิดโดยอัตโนมัติ

- หากเลือก [เปิด] ไว้ส่าหรับ [โหนดพักด่วน] กล้องจะเข้าโหมดพักหากไม่มีการทำงานของกล้องในช่วงเวลาที่กำหนด กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกจากโหนดพัก  [โหนดพักด่วน] (P.406)
- กล้องจะเข้าสู่โหมดพักโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใช้แบตเตอร์รี่ลงหากไม่มีการใช้งานกล้องในระยะเวลาที่กำหนดไว้  [Sleep] (P.404)
- หากไม่มีการใช้งานกล้องในระยะเวลาที่กำหนดไว้หลังจากกล้องเข้าสู่โหมดพักแล้ว กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ  [ปิดกล้องอัตโนมัติ] (P.405)

แฟลชกำลังชาร์จ

- เครื่องหมาย  จะกะพริบบนหน้าจอเมื่อกำลังชาร์จ รอให้หมดกะพริบและกดปุ่มชัตเตอร์


ไม่สามารถปรับโฟกัสได้

- กล้องไม่สามารถปรับโฟกัสบนวัตถุที่อยู่ใกล้กับกล้องเกินไป หรือที่ไม่เหมาะสมกับโฟกัสอัตโนมัติ (เครื่องหมายยืนยัน AF จะหายไป) เพื่อระยะห่างระหว่างวัตถุหรือโฟกัสบนวัตถุที่มีความด่างสีสูงที่ระยะห่างเดียวกันจากกล้องกับวัตถุหลัก จัดองค์ประกอบภาพถ่าย และถ่ายภาพ

วัตถุที่จับโฟกัสยาก

อาจทำการโฟกัสด้วยระบบโฟกัสอัตโนมัติได้ยากในสถานการณ์ดังนี้

- เครื่องหมายยืนยัน AF กำลังหายไป
กล้องไม่สามารถโฟกัสสิ่งต่อไปนี้ได้



วัตถุที่มีดีชีนความด่างสีต่างๆ




แสงสว่างตรงกลางเพริ่มมากเกินไป

- เครื่องหมายยืนยัน AF สว่างขึ้นแต่วัตถุหลุดโฟกัส



วัตถุที่มีระยะห่างแตกต่างกัน



วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง



วัตถุที่อยู่นอกพื้นที่ AF

ระบบลดน้อยลงทำงาน

- เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์กลางคืน ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลงและมีน้อยสเปรย์ภัยขึ้นในภาพ กล้องจะเริ่มกระบวนการลดจุดวงกบหลังถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ช้า ในระหว่างนี้ไม่สามารถถ่ายภาพได้ คุณสามารถตั้งค่า [ลดสัญญาณรบกวนภาพ] เป็น [ปิด] [解除] [ลดสัญญาณรบกวนภาพ] (P.173)

จำนวนเป้า AF ลดลง

- ขนาดและจำนวนของเป้า AF ที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าเป้าหมายกลุ่ม (P.106) และตัวเลือกที่เลือกที่สำหรับ [ตั้งให้เทเลคอน] (P.257) และ [สัดส่วนภาพ] (P.216) การตั้งค่าไดรฟ์ (P.189) และ [ป้องกันภาพสั่น] (P.202)

ยังไม่ได้ตั้งวันที่และเวลา

นำกล้องมาใช้งานโดยใช้การตั้งค่าต่างๆ ณ เวลาชี้อ

- ยังไม่ได้ตั้งวันที่และเวลาในตอนที่ซื้อ ตั้งวันที่และเวลา ก่อนใช้งานกล้อง “การตั้งค่าเริ่มต้น” (P.41)

แบบตเดอร์ถูกกอดออกจากกล้อง

- การตั้งค่าวันที่และเวลาจะกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงานหากทิ้งกล้องไว้โดยไม่ใช้แบบตเดอร์เป็นเวลาประมาณ 1 วัน (วัดโดยบุคลากรภายใน) การตั้งค่าจะถูกยกเลิกเริ่มเข้าสู่หากใส่แบบตเดอร์ในกล้องในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะนำออก ก่อนถ่ายภาพที่สำคัญ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาบนถูกต้องหรือไม่

ฟังก์ชันต่างๆ ที่ตั้งไว้ถูกกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- การตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงในโหมดกำหนดเอง (C-C4) จะถูกรีเซ็ตเป็นค่าที่บันทึกไว้เมื่อหน่วยเปลือกโหมดไปที่ การตั้งค่าอื่นหรือปิดกล้อง หากเลือก [ค้าง] ไว้สำหรับ [ตั้งค่าบันทึก] เมื่อเลือกโหมดกำหนดเองไว้ กล้องจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไปยังโหมดที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ “การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขณะอยู่ในโหมดกำหนดเอง” (P.78)

ภาพ “กลืน” กัน

- อาจเกิดขึ้นได้เมื่อถ่ายภาพย้อนแสงหรือกี่งย้อนแสง นิ่องจากขณะถ่ายภาพที่เรียกว่าแฟลร์หรือโกสต์ ให้จัดองค์ประกอบที่จะไม่ถ่ายโดยนองแหล่งกำเนิดแสงที่มีแสงว้าในภาพเท่าที่จะทำได้ แสงแฟลร์อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่มีแหล่งกำเนิดแสงในภาพก็ตาม ในชุดเลนส์เพื่อบังแสงไม่ให้ส่องเข้ามาเลนส์ หากชุดเลนส์ใหม่ได้ผล ให้มือบังแสงที่ส่องเข้ามาเลนส์แทน

มีจุดสว่างแปลกล้อมปราภูบันวัตถุในภาพที่ถ่ายได้

- อาจเป็นเพราะเดตพิกเซลบนชิ้นเซอร์ภาพ ให้ทำการ [พิกเซลแมมนิ้ง] หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการพิกเซลแมมนิ้งช้าสองสามครั้ง “พิกเซลแมมนิ้ง - การตรวจสอบฟังก์ชันประมวลผลภาพ” (P.486)

ฟังก์ชันที่ไม่สามารถเลือกจากเมนูได้

- เมื่อคุณเปิดเมนู รายการที่ไม่สามารถตั้งค่าได้จะแสดงเป็นสีเทา เมื่อคุณกดปุ่ม OK ขณะที่เลือกรายการที่เป็นสีเทา จะแสดงเหตุผลว่ารายการนั้นไม่สามารถใช้งานได้เช่นมา โปรดอ่านค่าแนะนำบนหน้าจอ และตรวจสอบการตั้งค่า “รายการจะแสดงเป็นสีเทา” (P.100)

ฟังก์ชันที่ไม่สามารถตั้งค่าได้จากแพง Super Control

- บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการถ่ายภาพในปัจจุบัน ตรวจสอบว่าฟังก์ชันเดิมนั้น แสดงเป็นสีเทาในเมนูหรือไม่

วัตถุบิดเบี้ยง

- ฟังก์ชันต่อไปนี้ใช้ชัดเดอร์อิเล็กทรอนิกส์:
 - การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (P.79) / โหมดเงยบ (P.196) / การถ่ายภาพแบบ Pro Capture (P.198) / High Res Shot (P.237) / การถ่ายคร่อมไฟฟ้า (P.276) / ไฟฟ้าสั้น (P.248) / ถ่ายภาพ Live ND (P.241) / ถ่ายภาพ Live GND (P.244) / HDR (P.251)

การดำเนินการนี้อาจก่อให้เกิดความบิดเบี้ยง หากวัตถุเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือกล้องเคลื่อนอย่างกะทันหัน หลักเลี้ยงการเลื่อนกล้องอย่างกะทันหันในระหว่างการถ่ายภาพ หรือใช้การถ่ายภาพต่อเนื่องมาตรฐาน

มีเส้นปรากฏในรูปภาพ

- ฟังก์ชันต่อไปนี้ใช้ชัดเดอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเส้นเนื่องจากการลับสันไหและปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแสงไฟฟ้าลูกอ่อน เช่น LED:
 - การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (P.79) / โหมดเงยบ (P.196) / การถ่ายภาพแบบ Pro Capture (P.198) / High Res Shot (P.237) / การถ่ายคร่อมไฟฟ้า (P.276) / ไฟฟ้าสั้น (P.248) / ถ่ายภาพ Live ND (P.241) / ถ่ายภาพ Live GND (P.244) / HDR (P.251)

คุณสามารถลดแสงกระพริบได้โดยการเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำ คุณยังสามารถลดแสงกระพริบได้โดยใช้สแกนการกระพริบ [สแกนการกระพริบ] (P.156), [สแกนการกระพริบ] (P.156)

กล้องแสดงเฉพาะหัวเรื่องเท่านั้นและไม่แสดงข้อมูล

- เปลี่ยนการแสดงผลเป็น “ภาพเท่านั้น” กดปุ่ม INFO และเปลี่ยนไปใช้โหมดการแสดงผลอื่น ๆ “การสับหน้าจอแสดงข้อมูล” (P.50)

ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสจาก MF (โฟกัสด้วยตัวเอง) ได้

- เลนส์ที่คุณใช้อาจติดตั้งกลไก MF Clutch ในกรณีนี้ กล้องจะเลือกการปรับโฟกัสด้วยตนเอง เมื่อคุณเลื่อนวงแหวนโฟกัสไปทางด้านด้วยกล้อง ตรวจสอบเลนส์ “เลนส์ MF Clutch” (P.467)

ไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นบนจอภาพ

- เมื่อย่างสิ่ง เช่น ใบหน้า หรือสายคล้องของคุณเข้าใกล้ช่องมองภาพ จอภาพจะปิดแล้วเปิดช่องมองภาพขึ้นแทน “การสับการแสดงผลแบบต่างๆ” (P.48)

รหัสข้อผิดพลาด

การแสดงสถานะในจอภาพ	สาเหตุที่เป็นไปได้/วิธีการแก้ไข
 ไม่ได้ใส่การ์ด	ไม่ได้เสียบการ์ดไว้ หรือไม่รั้งการ์ดเสียบการ์ด หรือเสียบการ์ดใหม่ให้ถูกต้อง
 ① การ์ดขัดข้อง	เกิดปัญหาภัยการ์ดหน่วยความจำในช่อง 1 คด曲และใส่การ์ดหน่วยความจำลับเข้าไปใหม่ หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ฟอร์แมตการ์ด หากการฟอร์แมตล้มเหลว แสดงว่าการ์ดเสียหาย
 ② การ์ดขัดข้อง	เกิดปัญหาภัยการ์ดหน่วยความจำในช่อง 2 คด曲และใส่การ์ดหน่วยความจำลับเข้าไปใหม่ หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ฟอร์แมตการ์ด หากการฟอร์แมตล้มเหลว แสดงว่าการ์ดเสียหาย
 ① ป้องกันการบันทึก	การ์ดหน่วยความจำในช่อง 1 มีการป้องกันการเขียนทัน (“ถูกล็อค”) สวิตช์ป้องกันการเขียนของการ์ดหน่วยความจำอยู่ในตำแหน่ง “LOCK” เลื่อนสวิตช์กลับไปที่ตำแหน่งปลดล็อกเพื่อให้สามารถเขียนได้ (P.34)
 ② ป้องกันการบันทึก	การ์ดหน่วยความจำในช่อง 2 มีการป้องกันการเขียนทัน (“ถูกล็อค”) สวิตช์ป้องกันการเขียนของการ์ดหน่วยความจำอยู่ในตำแหน่ง “LOCK” เลื่อนสวิตช์กลับไปที่ตำแหน่งปลดล็อกเพื่อให้สามารถเขียนได้ (P.34)
 ① การ์ดเต็ม	การถ่ายภาพถูกบีบໃน้งาน การ์ดหน่วยความจำในช่อง 1 เต็ม ใส่การ์ดหน่วยความจำอื่นหรือลบภาพ ก่อนที่จะลบภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ไปยังคอมพิวเตอร์แล้ว เลือกตัวเลือกอื่นใน [ การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด] (P.382)

การแสดงสถานะ ในจอภาพ	สาเหตุที่เป็นไปได้/วิธีการแก้ไข
 ② การดูเดิม	<p>การถ่ายภาพถูกปิดใน้งาน การดูหน่วยความจำในช่อง 2 เดิม ใส่การดูหน่วยความจำอื่นหรือลบภาพ ก่อนที่จะลบภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ไปยัง คอมพิวเตอร์แล้ว เลือกด้าวเลือกอื่นใน [?] การตั้งค่าช่องเสียงการดู] (P.382)</p>
 ① การดูเดิม	<p>การดูหน่วยความจำไม่เนื้อที่ไม่เพียงพอสำหรับบันทึกภาพเพิ่มเติม ใส่การดูหน่วยความจำอื่นหรือลบภาพ ก่อนที่จะลบภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ไปยัง คอมพิวเตอร์แล้ว เลือกด้าวเลือกอื่นใน [?] การตั้งค่าช่องเสียงการดู] (P.382)</p>
 ② การดูเดิม	<p>การดูหน่วยความจำไม่เนื้อที่ไม่เพียงพอสำหรับบันทึกภาพเพิ่มเติม ใส่การดูหน่วยความจำอื่นหรือลบภาพ ก่อนที่จะลบภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ไปยัง คอมพิวเตอร์แล้ว เลือกด้าวเลือกอื่นใน [?] การตั้งค่าช่องเสียงการดู] (P.382)</p>
 ① ไม่มีภาพ	<p>ไม่สามารถใช้งานการถ่ายภาพอัตโนมัติ ไม่มีภาพถ่ายในการดูหน่วยความจำช่อง 1 การดูหน่วยความจำที่เลือกไม่มีภาพอยู่ ถ่ายภาพก่อนการเลือกใหม่ดูเล่น</p>
 ② ไม่มีภาพ	<p>ไม่สามารถใช้งานการถ่ายภาพอัตโนมัติ ไม่มีภาพถ่ายในการดูหน่วยความจำช่อง 2 การดูหน่วยความจำที่เลือกไม่มีภาพอยู่ ถ่ายภาพก่อนการเลือกใหม่ดูเล่น</p>
 ① ไฟล์ภาพเสีย	<p>ไฟล์ที่เลือกเสียหายและไม่สามารถเล่นได้ หรือรูปภาพอยู่ในรูปแบบที่กล้องไม่รองรับ</p>
 ② ไฟล์ภาพเสีย	<p>ถ่ายภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับภาพหรือที่คล้ายกัน หากไม่สามารถแสดงรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ได้ แสดงว่าไฟล์อาจเสียหาย</p>

การแสดงสถานะ ในจอภาพ	สาเหตุที่เป็นไปได้/วิธีการแก้ไข
 ① ภาพนี้ไม่สามารถแก้ไขได้	ไม่สามารถใช้คุณลักษณะการปรับแต่งรูปภาพของกล้องสำหรับรูปภาพที่บันทึกด้วยอุปกรณ์อื่นได้ ปรับแต่งภาพบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 ② ภาพนี้ไม่สามารถแก้ไขได้	
ป/ด/ว	ไม่ได้ตั้งนาฬิกา ตั้งนาฬิกา (P.409)
	อุณหภูมิภายในของกล้องสูงขึ้นเนื่องจากการถ่ายภาพต่อเนื่อง ปิดสวิตช์กล้อง และรอให้อุณหภูมิภายในเย็นลง
 ความร้อนในตัว กล้องสูงมาก กรุณา รอให้เย็นลงก่อน ใช้งาน	อุณหภูมิภายในของกล้องสูงขึ้นเนื่องจากการถ่ายภาพต่อเนื่อง รอสักครู่เพื่อให้กล้องปิดโดยอัตโนมัติ ปล่อยให้อุณหภูมิภายในของกล้องเย็นลงก่อนใช้งานต่อ
 แบตเตอรี่หมด	แบตเตอรี่หมดประจุ ชาร์จแบตเตอรี่
 ไม่มีการเชื่อมต่อ	กล้องไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์, จอ HDMI หรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างถูกต้อง ทำการเชื่อมต่อกล้องใหม่
เลนส์ล็อคอยู่ โปรดปลดล็อคล เลนส์	เลนส์หลังเก็บได้ยังถูกเก็บอยู่ เปิดเลนส์ออกมา
โปรดตรวจสอบ สถานะของเลนส์	เกิดความผิดปกติระหว่างกล้องกับเลนส์ ปิดสวิตช์กล้อง ตรวจสอบการติดเลนส์ และเปิดสวิตช์อีกครั้ง

ข้อมูลจำเพาะ

กล้อง

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ชนิดของผลิตภัณฑ์	กล้องดิจิตอลที่มีเลนส์ระบบมาตรฐานที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ Micro Four Thirds
เลนส์	เลนส์ M.ZUIKO DIGITAL ระบบ Micro Four Thirds
มาตราเลนส์	มาตรา Micro Four Thirds
ทางยาวโฟกัสสั้นเท่ากับเลนส์ 35 มม.	ประมาณสองเท่าของทางยาวโฟกัสของเลนส์

เชิงเชอร์ก้าฟ

ชนิดของผลิตภัณฑ์	เซ็นเซอร์ Live MOS 4/3"
จำนวนพิกเซลรวม	ประมาณ 22.93 ล้านพิกเซล
จำนวนพิกเซลที่ใช้	ประมาณ 20.37 ล้านพิกเซล
ขนาดหน้าจอ	17.4 มม. (กว้าง) × 13.0 มม. (สูง)
สัดส่วนภาพ	1.33 (4:3)

ช่องมองภาพ

ชนิด	ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา
จำนวนพิกเซล	ประมาณ 5.76 ล้านจุด
กำลังขยาย	100%
ระยะมองภาพ	ประมาณ 21 มม. (-1 ม.^{-1})

Live view

เข็มเชอร์	ไข้เข็มเชอร์ Live MOS
กำลังขยาย	100%
จอภาพ	
ชนิดของผลิตภัณฑ์	ทัชสก्रีน LCD สี TFT ขนาด 3.0" ปรับมุม
จำนวนพิกเซลรวม	ประมาณ 1.62 ล้านจุด (สัดส่วนภาพ 3:2)
ชัตเตอร์	
ชนิดของผลิตภัณฑ์	ชัตเตอร์ระนาบไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ความเร็วชัตเตอร์	1/8000 – 60 วินาที, การถ่ายภาพแบบ BULB, การถ่ายภาพแบบ TIME
ความเร็วในการซึ่งค์แฟลช	1/250 วินาทีหรือช้ากว่า
ไฟกัสอัตโนมัติ	
ชนิดของผลิตภัณฑ์	Hi-Speed Imager AF
จดไฟกัส	1053 จด
การเลือกจุดไฟกัส	อัตโนมัติ, เลือกเอง
ควบคุมระดับแสง	
ระบบวัดแสง	ระบบวัดแสง TTL (วัดแสงที่ตัวรับภาพ) วัดแสง ESP ดิจิตอล/วัดแสงแบบเฉลี่ยกลางภาพ/วัดแสงเฉพาะจุด
ขอบเขตวัดแสง	-2 ถึง 20 EV (f/2.8, เทียบเท่ากับ ISO 100)
โหมดถ่ายภาพ	P: โปรแกรม AE (ใช้โปรแกรมชิฟท์ได้); A: ล่าดับความสำคัญของรูรับแสง AE; S: ล่าดับความสำคัญของชัตเตอร์ AE; M: ปรับค่าเอง; B: BULB (Bulb, Time และ Composite); C1–C4: โหมดกำหนดเอง; SCN: ภาพเคลื่อนไหว
ISO	L80; L100; 200 – 102400 ที่ 1/3 หรือ 1 EV
ชดเชยแสง	±5.0 EV (ระดับค่า 1/3, 1/2, 1 EV)

สมุดแสงขาว

การตั้งค่าโหมด	อัลโนมัติ/พรีเซ็ต WB (7 การตั้งค่า)/WB กำหนดเอง/One Touch WB (กล้องสามารถจดเก็บได้ถึง 4 การตั้งค่า)
การบันทึก	
หน่วยความจำ	SD, SDHC และ SDXC รองรับ UHS-II
ระบบบันทึก	บันทึกแบบดิจิตอล, JPEG (DCF2.0), ข้อมูล RAW
มาตรฐานที่เข้ากันได้	Exif 2.31, Digital Print Order Format (DPOF)
เสียงประกอบภาพนิ่ง	รูปแบบ Wave
โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว	MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
เสียง	เสียง Stereo linear PCM ขนาด 16 bit; ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง 48 kHz (รูปแบบคลื่น) เสียง Stereo linear PCM ขนาด 24 bit; ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง 96 kHz (รูปแบบคลื่น)
เล่น	
รูปแบบการแสดงผล	การดูภาพแบบเพื่อชมเดียว/การดูภาพระยะใกล้/การแสดงภาพแบบด้วยตา/การแสดงภาพบนปฎิทิน
เลือกภาพ	
โหมดไดรฟ์	เฟรมเดียว; ถ่ายภาพต่อเนื่อง; ป้องกันการกระแทก; เสียง; Pro Capture; ตั้งเวลาถ่ายภาพ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง	สูงสุด 10 fps (LCD) สูงสุด 20 fps (LCD/ProCap) สูงสุด 50 fps (LCD SH2/ProCap SH2) สูงสุด 120 fps (LCD SH1/ProCap SH1)
ตั้งเวลา	12 วินาที/2 วินาที/กำหนดเอง
พิงก์ชันประยัดพลังงาน	สลับเป็นโหมดพัก: 1 นาที, ปิดเครื่อง: 4 ชั่วโมง (สามารถกำหนดพิงก์ชันนี้เองได้)

แฟลชภายนอก	
โหมดควบคุมแฟลช	TTL-AUTO (โหมดพรีแฟลช TTL)/MANUAL
X-Sync.	1/250 วินาทีหรือช้ากว่า
LAN ไร้สาย	
มาตรฐานที่เข้ากันได้	IEEE 802.11a/b/g/n/ac *
	* โปรดทราบว่ากล้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่แตกต่างกันของประเทศต่างๆ
Bluetooth®	
มาตรฐานที่เข้ากันได้	Bluetooth รุ่น 4.2 BLE
ช่วงความถี่ (ความถี่กลาง)	2402 – 2480 MHz
ขั้วต่อภายนอก	
	USB (ชนิด C); ขั้วต่อขนาดเล็ก HDMI (ชนิด D); แฟลชภายนอก; สายเคเบิลระยะใกล้ (ช่องมินิ Ø2.5 มม.); ช่องต่อไมโครโฟน (ช่องสเตอริโอมินิ Ø3.5 มม.); ช่องต่อหูฟัง (ช่องสเตอริโอมินิ Ø3.5 มม.)
แหล่งจ่ายไฟ	
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ลิเทียมไอโอดอน ×1
ขนาด/น้ำหนัก	
ขนาด	ประมาณ 134.8 มม. (กว้าง) × 91.6 มม. (สูง) × 72.7 มม. (ลึก) (ไม่รวมส่วนยื่น)
น้ำหนัก	ประมาณ 599 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ)

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

อุณหภูมิ	-10 °C – 40 °C (ใช้งาน)/ -20 °C – 60 °C (จัดเก็บ)
ความชื้น	30% – 90% (ใช้งาน)/ 10% – 90% (จัดเก็บ)
ระดับการกันน้ำ	มาตรฐาน IEC 60529 IPX3 (ในกล่องที่ใช้กันเล่นสกันน้ำของเราระดับ IPX3 หรือสูงกว่า)

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

หมายเลขรุ่น	BLX-1
ชนิด	แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จช้า
แรงดันไฟฟ้าปกติ	DC7.2V
ความจุไฟฟ้าปกติ	2280mAh
จำนวนครั้งของการชาร์จและคายประจุ	ประมาณ 500 ครั้ง (แตกต่างกันตามเงื่อนไขการใช้งาน)
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C – 40 °C (ขณะชาร์จ)
ขนาด	ประมาณ 40 มม. (กว้าง) × 22 มม. (สูง) × 55 มม. (ลึก)
น้ำหนัก	ประมาณ 86 กรัม

อะแดปเตอร์ USB-AC

หมายเลขรุ่น	F-7AC-1/F-7AC-2
กำลังไฟขาเข้า	AC 100 V – 240 V (50/60 Hz)
กำลังไฟขาออก	DC 5V, 3 A DC 9V, 3 A
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C – 40 °C (ใช้งาน)/ -20 °C – 60 °C (จัดเก็บ)

- สักษณะและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเป็นข้อมูลนัดในส่วนของผู้ผลิต
- โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลจำเพาะล่าสุด

ค่าว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้น

แผง Super Control/LV Super Control (P.502)

 1 แท็บ (P.507)

 2 แท็บ (P.514)

AF แท็บ (P.519)

 แท็บ (P.525)

 แท็บ (P.529)

 แท็บ (P.531)

 แท็บ (P.539)

แฟง Super Control/LV Super Control

*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [เริ่มต้นการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

โหมดถ่ายภาพ: P, A, S, M, B

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมดถ่ายภาพ	P	—	—	—
ความเร็วชัตเตอร์	1/250 วินาที (เมื่อตั้งค่าเป็น S/M), Bulb (เมื่อตั้งค่าเป็น B)	✓	✓	✓
ค่ารับแสง	F5.6	✓	✓	✓
ISO	ISO Auto	✓	✓	✓
โหมดเป้า AF	[≡] Small	✓	✓	✓

ชดเชยแสง / □

ชดเชยแสง	±0.0	✓	✓	✓
□	ทั้งหมด ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—
โหมดภาพ	3 Natural	✓	✓	✓
WB	WB Auto	✓	✓	✓
เคลวิน	5400K (เมื่อตั้งค่า [WB] ไว้เป็น [CWB])	✓	✓	—
ฟังก์ชันปุ่ม	—	✓	✓	—
โหมด AF	S-AF	✓	✓	✓
การตรวจสอบรัศมี	Off	✓	✓	—
โหมดแฟลช	⚡	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ชดเชยแสงแฟลช	±0.0	✓	✓	✓
ค่ากำหนดเอง	⊄ Full (เมื่อตั้งค่าแฟลชเป็น [⊄ Manual])	✓	✓	✓
ไดรฟ์ /		✓	✓	✓
โหมดวัดแสง		✓	✓	✓
สัดส่วนภาพ	4:3	✓	✓	✓
เป้องกันภาพสั่น	S-IS Auto	✓	✓	✓
การตั้งค่าช่องเสียบการ์ด	Standard	✓	✓	—
	F (เมื่อตั้งค่า High Res Shot ไว้เป็น: F+RAW)	✓	✓	✓
	F (เมื่อตั้งค่า High Res Shot ไว้เป็น: F+RAW)	✓	✓	✓
	60p L-8	✓	✓	✓

โหมดถ่ายภาพ: (ภาพเคลื่อนไหว)

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมด	P	—	✓	—
ความเร็วชัตเตอร์	1/250 s	—	✓	✓
ค่ารูรับแสง	F5.6	—	✓	✓
ISO	ISO Auto	—	✓	✓
โหมดเป้า AF	[] Middle	—	✓	✓

ชดเชยแสง /

	ชดเชยแสง	±0.0	✓	✓	✓
		ทั้งหมด ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—	—
โหมดภาพ	3 Natural	✓	✓	✓	✓
WB	WB Auto	—	✓	✓	✓
เคลวิน	5400K (เมื่อตั้งค่า [] ไว้เป็น [])	—	✓	—	—
ฟังก์ชันปุ่ม	—	—	✓	—	—
โหมด AF	C-AF	✓	✓	✓	✓
การตรวจสอบรัศมี	Off	✓	✓	—	—
ป้องกันภาพสั่น	M-IS1	—	✓	✓	✓
◀▶	4K 60p L-8	✓	✓	✓	✓
ระดับการบันทึกเสียง	±0	—	✓	—	—
ความตั้งเสียงหูฟัง	8	—	✓	—	—

โหมดถ่ายภาพ: โหมด RC

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมดถ่ายภาพ	P	—	—	—
ความเร็วชั้ดเตอร์	1/250 s (เมื่อตั้งค่าเป็น S/M), Bulb (เมื่อตั้งค่าเป็น B)	✓	✓	✓
ค่ารูรับแสง	F5.6	✓	✓	✓
ISO	ISO Auto	✓	✓	✓
โหมดเป้า AF	[≡]Small	✓	✓	✓

ชดเชยแสง /

	ชดเชยแสง	±0.0	✓	✓	✓
		ทั้งหมด ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—	—
โหมดถ่ายภาพ	光圈3 Natural	✓	✓	✓	✓
WB	WB Auto	✓	✓	✓	✓
เคลวิน	5400K (เมื่อตั้งค่า [WB] ไว้เป็น [CWB])	✓	✓	—	—
ฟังก์ชันปุ่ม	—	✓	✓	—	—
A mode	TTL	✓	✓	✓	✓
B mode	Off	✓	✓	✓	✓
C mode	Off	✓	✓	✓	✓
การชดเชยแสงแฟลช	±0 (เมื่อตั้งค่าเป็น TTL/Auto)	✓	✓	✓	✓
เอาร์พดแฟลช	1/1 (เมื่อยู่ในโหมดกำหนดค่าเอง)	✓	✓	✓	✓
โหมดแฟลช	⚡	✓	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
↙/FP	↙ (ปกติ)	✓	✓	✓
"↖"	ความแรงของสัญญาณอปติคัล	✓	✓	✓
ช่องสัญญาณ	Ch1	✓	✓	✓



*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนดด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมดกำหนดเอง				
C1	เรียกคืน	—	—	—
	กำหนด	โหมดถ่ายภาพ: P คุณภาพของภาพ: [LF+RAW]	—	—
	ตั้งค่าบันทึก	รีเซ็ต	✓	—
C2	เรียกคืน	—	—	—
	กำหนด	โหมดถ่ายภาพ: P คุณภาพของภาพ: [LF+RAW]	—	—
	ตั้งค่าบันทึก	รีเซ็ต	✓	—
C3	เรียกคืน	—	—	—
	กำหนด	โหมดถ่ายภาพ: P คุณภาพของภาพ: [LF+RAW]	—	—
	ตั้งค่าบันทึก	รีเซ็ต	✓	—
C4	เรียกคืน	—	—	—
	กำหนด	โหมดถ่ายภาพ: P คุณภาพของภาพ: [LF+RAW]	—	—
	ตั้งค่าบันทึก	รีเซ็ต	✓	—
[camera icon] ◀▶		[LF]	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

การตั้งค่าโดยละเอียด

◀-1	จำนวนพิกเซล: L การบีบอัด: SF	✓	✓	—
◀-2	จำนวนพิกเซล: L การบีบอัด: F	✓	✓	—
◀-3	จำนวนพิกเซล: L การบีบอัด: N	✓	✓	—
◀-4	จำนวนพิกเซล: M การบีบอัด: N	✓	✓	—
สัดส่วนภาพ	4:3	✓	✓	✓
ตรวจสอบภาพ	ปิด	✓	✓	—
ชดเชยเงาแสง	ปิด	✓	✓	✓

2. โหมดภาพ/WB

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมดภาพ	肖像 Natural	✓	✓	✓
การตั้งค่าโหมดภาพ	รายการทั้งหมด: ✓	✓	✓	—
WB	WB Auto	✓	✓	✓

ทั้งหมด WB

A-B	0	✓	✓	—
G-M	0	✓	✓	—
AUTO WB ในสีโทนอุ่น	ปิด	✓	✓	✓
⚡ +WB	ปิด	✓	✓	—
ปรับวินิสี	sRGB	✓	✓	✓

3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ISO-A สูงสุด/เริ่มต้น				
ค่าสูงสุด	25600	✓	✓	✓
ค่าตั้งต้น	200	✓	✓	✓
ชั้ดเตอร์ต่ำสุด ISO-A	อัตโนมัติ	✓	✓	✓
ISO อัตโนมัติ	P/A/S/M	✓	✓	—
ระดับ ISO	1/3EV	✓	✓	✓
Noise Filter	Standard	✓	✓	✓
ประมาณผล ISO Low	เลือกจำนวนเฟรม	✓	✓	✓
ลดสัญญาณรบกวนภาพ	อัตโนมัติ	✓	✓	✓

4. ค่าแสง

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
สแกนการกระพริบ	ปิด	✓	✓	✓
ระดับค่า EV	1/3EV	✓	✓	✓

ปรับค่าการเปิดรับแสง

	±0	✓	✓	—
	±0	✓	✓	—
	±0	✓	✓	—

5. วัดแสง

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมดวัดแสง		✓	✓	✓
วัดแสงระหว่าง AEL	อัตโนมัติ	✓	✓	✓
AEL รีเซ็ตอัตโนมัติ	ไม่ใช่	✓	✓	✓
AEL โดยกด	S-AF เท่านั้น	✓	✓	✓
วัดแสงระหว่าง	ใช่	✓	✓	✓
วัดแสงเฉพาะจุด [-:-]	รายการทั้งหมด: ✓	✓	✓	✓

6. แฟลช

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
RC Mode	ปิด	✓	✓	✓
X-Sync.	1/250 วินาที	✓	✓	✓
ค่าช้าสุด	1/60 วินาที	✓	✓	✓
+	ปิด	✓	✓	✓
วัดแสงแฟลชสมดุล	ปิด	✓	✓	✓

การตั้งค่าโหมดแฟลช

ลดคาดang	ไม่ใช่	✓	✓	✓
การตั้งค่าซึ่งกันและกันแฟลช	มานชุดแรก	✓	✓	✓

7. โหมดไตรฟี

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ไตรฟี /		✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ถ่ายภาพ Anti-Flicker	ปิด	✓	✓	✓

การตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง

💻		✓	✓	✓	—
fps สูงสุด		10fps	✓	✓	✓
ตัวจำกัดจำนวนเฟรม		ปิด	✓	✓	✓
▼💻		✓	✓	✓	—
fps สูงสุด		20fps	✓	✓	✓
ตัวจำกัดจำนวนเฟรม		ปิด	✓	✓	✓
▼💻SH1		✓	✓	✓	—
fps สูงสุด		120fps	✓	✓	✓
ตัวจำกัดจำนวนเฟรม		ปิด	✓	✓	✓
▼💻SH2		✓	✓	✓	—
fps สูงสุด		50fps	✓	✓	✓
ตัวจำกัดจำนวนเฟรม		ปิด	✓	✓	✓
ProCap		✓	✓	✓	—
fps สูงสุด		20fps	✓	✓	✓
เฟรมก่อนกดชั้ตเตอร์		10	✓	✓	✓
ตัวจำกัดจำนวนเฟรม		50	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ProCap SH1	✓	✓	✓	—
fps สูงสุด	120fps	✓	✓	✓
เฟรมก่อนกดชั้ดเดอร์	28	✓	✓	✓
ตัวจำกัดจำนวนเฟรม	50	✓	✓	✓
ProCap SH2	✓	✓	✓	—
fps สูงสุด	50fps	✓	✓	✓
เฟรมก่อนกดชั้ดเดอร์	12	✓	✓	✓
ตัวจำกัดจำนวนเฟรม	50	✓	✓	✓

การตั้งค่าตั้งเวลาถ่าย

⌚12	✓	✓	✓	—
⌚12	□ (ไม่มี ✓)	✓	✓	—
⌚2	✓	✓	✓	—
⌚2	✓	✓	✓	—
⌚C	✓	✓	✓	—
เฟรม	3 เฟรม	✓	✓	✓
⌚ ตั้งเวลาถ่าย	1 วินาที	✓	✓	✓
ช่วงเวลา	0.5 วินาที	✓	✓	✓
จอโต�폐เกลทุกเฟรม	ปิด	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
♦⌚	<input type="checkbox"/> (ไม่มี ✓)	✓	✓	—
เฟรม	3 เฟรม	✓	✓	✓
⌚ ตั้งเวลาถ่าย	1 วินาที	✓	✓	✓
ช่วงเวลา	0.5 วินาที	✓	✓	✓
ออโต้โฟกัสทุกเฟรม	ปิด	✓	✓	✓

การตั้งค่าป้องกันการสั่น[♦]

Anti-Shock [♦]	ปิด	✓	✓	—
เวลารอ	0 วินาที	✓	✓	—

การตั้งค่าถ่ายเบี่ยง[♥]

เวลารอ	0 วินาที	✓	✓	—
ลดสัญญาณรบกวนภาพ	ปิด	✓	✓	—
■))	ไม่อนุญาต	✓	✓	—
ไฟช่วย AF	ไม่อนุญาต	✓	✓	—
โหมดแฟลช	ไม่อนุญาต	✓	✓	—

8. ป้องกันภาพสั่น

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
📷 ป้องกันภาพสั่น	S-IS Auto	✓	✓	✓
⌚ ป้องกันภาพสั่น	เลือก fps	✓	✓	✓
━ ป้องกันภาพสั่น	เปิด	—	✓	✓
พิงก์ชันช่วยถ่ายด้วยมือ	ปิด	✓	✓	✓
ป้องกันภาพสั่นที่เลนส์	ปิด	✓	✓	✓

*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนดด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

1. โหมดประมวลผลภาพ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

High Res Shot

High Res Shot	ปิด	✓	✓	✓
◀▶	80M F+RAW	✓	✓	✓
◀▶บันทึกภาพ RAW	12bit	✓	✓	—
เวลาจอ	0 วินาที	✓	✓	—
เวลาชาร์จ	0 วินาที	✓	✓	—

ถ่ายภาพ Live ND

ถ่ายภาพ Live ND	ปิด	✓	✓	✓
เบอร์ ND	ND8(3EV)	✓	✓	—
จำลอง LV	เปิด	✓	✓	—

ถ่ายภาพ Live GND

ถ่ายภาพ Live GND	ปิด	✓	✓	✓
เบอร์ GND	GND8(3EV)	✓	✓	—
ประเภทฟิลเตอร์	Soft	✓	✓	—
หมุนฟิลเตอร์อัตโนมัติ	เปิด	✓	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

ไฟกัสช้อน

ไฟกัสช้อน	ปิด	✓	✓	✓
กำหนดจำนวนภาพ	8	✓	✓	—
กำหนดส่วนต่างไฟกัส	5	✓	✓	—
เวลาชาร์จ	0 วินาที	✓	✓	—
HDR	ปิด	✓	✓	✓

การถ่ายภาพช้อน

การถ่ายภาพช้อน	ปิด	—	✓	✓
Gain อัตโนมัติ	ปิด	—	✓	✓
ภาพช้อน	ปิด	—	✓	✓

2. พังค์ชันถ่ายภาพอื่นๆ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ติดต่อเลนส์	ปิด	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

ถ่ายภาพช่วงเวลา

ถ่ายภาพช่วงเวลา	ปิด	—	✓	✓
เฟรม	100	✓	✓	✓
เวลาเริ่มต้น	00:00:01	✓	✓	✓
ช่วงเวลา	00:00:01	✓	✓	✓
โหมดช่วงเวลา	เลือกเวลา ก่อน	✓	✓	✓
การปรับค่าแสงให้สมูท	เปิด	✓	✓	✓
Time Lapse Movie	ปิด	✓	✓	✓

การตั้งค่าภาพยนตร์

ขนาดภาพเคลื่อนไหว	FullHD	✓	✓	✓
จำนวนเฟรม	10fps	✓	✓	✓
Keystone Comp.	ปิด	✓	✓	✓

ปรับแก้คุณภาพของพื้นที่ชาย

ปรับแก้คุณภาพของพื้นที่ชาย	ปิด	✓	✓	✓
มุมภาพ	1	✓	✓	—
แก้ไข /	ปิด	✓	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

การตั้งค่า BULB/TIME/COMP

ไฟกัส BULB/TIME	เปิด	✓	✓	✓
ตั้งเวลาถ่าย BULB/TIME	8min	✓	✓	✓
ตั้งเวลา Live Composite	3 ชม.	✓	✓	✓
จอภาพ BULB/TIME	-7	✓	✓	—
Live BULB	ปิด	✓	✓	—
Live TIME	0.5 วินาที	✓	✓	—
การตั้งค่าคอมโพสิต	1/2 วินาที	✓	✓	—

3. ถ่ายครอบ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
AE BKT	ปิด	✓	✓	✓

WB BKT

A-B	ปิด	✓	✓	✓
G-M	ปิด	✓	✓	✓
FL BKT	ปิด	✓	✓	✓
ISO BKT	ปิด	✓	✓	✓

ART BKT

ART BKT	ปิด	✓	✓	✓
การตั้งค่า ART BKT	ART เท่านั้น: ✓ (ART ที่มี helya ประเภท: เลพะประเภท I เท่านั้นที่มีเครื่องหมาย ✓)	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

Focus BKT

Focus BKT	ปิด	✓	✓	✓
กำหนดจำนวนภาพ	99	✓	✓	✓
กำหนดส่วนต่างไฟกัส	5	✓	✓	✓
เวลาชาร์จ	0 วินาที	✓	✓	✓

AF แท็บ

*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [เริ่มต้นการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

1. AF

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมด AF	S-AF	✓	✓	✓
AF+MF	ปิด	✓	✓	✓

ตั้งค่า AF ดวงดาว

การเลือก AF	ความเร็ว	✓	✓	✓
การใช้งาน AF	AF-ON Start/Stop	✓	✓	✓
เลือก การลั่นชัดเตอร์	ปิด	✓	✓	✓

AF โดยกด ลงครึ่งหนึ่ง

S-AF	ใช่	✓	✓	✓
C-AF/C-AF+TR	ใช่	✓	✓	✓
AF-ON ในโหมด MF	ไม่ใช่	✓	✓	✓

เลือก การลั่นชัดเตอร์

S-AF	ปิด	✓	✓	✓
C-AF/C-AF+TR	เปิด	✓	✓	✓

2. AF

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
การตรวจสอบวัตถุ	ปิด	✓	✓	—

⌚ การตั้งค่า C-AF

⌚ พื้นที่ C-AF	ทั้งหมด	✓	✓	—
⌚ พื้นที่ C-AF	ทั้งหมด	✓	✓	—

⌚ ปุ่ม AF

—	[เลือก] เลือก	✓	✓	✓
AF-ON	[เลือก] เลือก	✓	✓	✓
กรอบตรวจสอบดวงตา	เปิด	✓	✓	—

3. AF

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ไฟช่วย AF	เปิด	✓	✓	✓
ตัวชี้กรอบ AF	เปิด1	✓	✓	✓

4. AF

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
⌚ ความไวต่อวัตถุ C-AF	±0	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

▣ C-AF Center ไฟรออติส์

[✖]Cross	✓	✓	✓	✓
[✖]Mid	✓	✓	✓	✓
[✖]Large	✓	✓	✓	✓
[✖]C1	□ (ไม่มี ✓)	✓	✓	✓
[✖]C2	□ (ไม่มี ✓)	✓	✓	✓
[✖]C3	□ (ไม่มี ✓)	✓	✓	✓
[✖]C4	□ (ไม่มี ✓)	✓	✓	✓

▣ AF Limiter

AF Limiter	ปิด	✓	✓	✓
ระยะล่า仇恨 On1	5.0 - 999.9 m	✓	✓	✓
ระยะล่า仇恨 On2	10.0 - 999.9 m	✓	✓	✓
ระยะล่า仇恨 On3	50.0 - 999.9 m	✓	✓	✓
เลือก การลั่นชัดเดอร์	เปิด	✓	✓	✓
▣ ด้าวคันหา AF	เปิด	✓	✓	✓

▣ ปรับตั้ง ระบบโฟกัส AF

ปรับตั้ง ระบบโฟกัส AF	ปิด	✓	✓	—
ค่าการปรับลงทะเบียน	±0	—	—	—

5. AF ภาพยนตร์

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
▣ โหมด AF	C-AF	✓	✓	✓
▣ ความเร็วของ C-AF	±0	✓	✓	✓
▣ ความไวต่อวัตถุ C-AF	±0	✓	✓	✓

6. การตั้งค่าและการใช้งานเป้า AF

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

▣ การตั้งค่าโหมดเป้า AF

[■] All	✓	✓	✓	—
[·] Single	✓	✓	✓	—
[‡] Cross	✓	✓	✓	—
[■] Mid	✓	✓	✓	—
[■] Large	✓	✓	✓	—
[■] C1	<input type="checkbox"/> (ไม่มี ✓)	✓	✓	—
[■] C2	<input type="checkbox"/> (ไม่มี ✓)	✓	✓	—
[■] C3	<input type="checkbox"/> (ไม่มี ✓)	✓	✓	—
[■] C4	<input type="checkbox"/> (ไม่มี ✓)	✓	✓	—

▣ ลิงก์แนวตั้งแนวอนุ [::]

โmodeเป้า AF	<input type="checkbox"/> (ไม่มี ✓)	✓	✓	—
ตำแหน่งเป้า AF	<input type="checkbox"/> (ไม่มี ✓)	✓	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

◉ [::] ตั้งค่าปักดิ้น

โmodeเป้า AF	✓ ([■■■]All)	✓	✓	✓
ตำแหน่งเป้า AF	✓	✓	✓	✓

[::] ตั้งค่าหน้าจอเลือกเป้า

◉ แป้นหมุน	[::]Mode	✓	✓	✓
↔ ปุ่ม	→ Pos	✓	✓	✓

[::] ตั้งค่า่วนรอบ

[::] เลือกค่าวนรอบ	ปิด	✓	✓	✓
ผ่าน [■■■]All	ไม่ใช่	✓	✓	✓
แฟ้มกำหนดเป้า AF	ปิด	✓	✓	✓

7. MF

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

ตัวช่วยปรับโฟกัส MF

ขยาย	ปิด	✓	✓	—
พีคกิ้ง	ปิด	✓	✓	—
สถานะไฟกัส	ปิด	✓	✓	—

การตั้งค่าพีคกิ้ง

สีของฟังก์ชันพีคกิ้ง	สีแดง	✓	✓	—
ความเข้มสี	ปกติ	✓	✓	—
ปรับความสว่างภาพ	ปิด	✓	✓	—
ระยะ Preset MF	999.9 m	✓	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
MF Clutch	เปิดใช้งาน	✓	✓	✓
วงแหวนไฟกัส	□	✓	✓	—
รีเซ็ตเลนส์	ปิด	✓	✓	—

จอ แท็บ

*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

1. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
▢ Video Codec	H.264	✓	✓	✓
▢ ◀▶	4K 60p L-8	✓	✓	✓
▢ โหมด	P	—	✓	—
สแกนการấpพลิก ▢	ปิด	—	✓	✓
▢ ดิจิตอลเทเลคอน	ปิด	—	✓	✓

2. โหมดภาพ/WB

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
▢ โหมดภาพ	เหมือนกับ	✓	✓	✓
▢▢ View Assist	ปิด	—	✓	—
▢ WB	WB Auto	—	✓	✓

▢ ทั้งหมด

A-B	0	—	✓	—
G-M	0	—	✓	—
▢ ไขล้อทอนอุ่น	ปิด	—	✓	✓

3. ISO/ลดสัญญาณรบกวนภาพ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ISO/A สูงสุด/เริ่มต้น				
ค่าสูงสุด	12800	—	✓	✓
ค่าตั้งต้น	200	—	✓	✓
ISO อัตโนมัติ	เปิด	—	✓	—
Noise Filter	Standard	—	✓	✓

4. ป้องกันภาพสั่น

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
ป้องกันภาพสั่น	M-IS1	—	✓	✓
ระดับ IS	±0	—	✓	✓

5. การบันทึกเสียง/การเชื่อมต่อ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

การตั้งค่าการบันทึกเสียง

ระดับเสียงบันทึก					
🎙 ในตัว	±0	—	✓	—	
🎙 MIC	±0	—	✓	—	
🔊 จำกัดระดับเสียง	เปิด	—	✓	—	
ลดเสียงลม	ปิด	—	✓	—	
อัตราการบันทึก	48kHz/16bit	—	✓	—	
🔊ไฟเสียง	เปิด	—	✓	—	
ระดับเสียงบันทึกที่กล้อง	เปิดใช้งาน	—	✓	—	
ความตั้งเสียงหูฟัง	8	—	✓	—	

การตั้งค่า Time Code

โหมด Time Code	ลดเฟรม	—	✓	—
นับ	นับเมื่อบันทึก	—	✓	—
เวลาเริ่ม	—	—	✓	—

📺 สัญญาณออก HDMI

โหมดสัญญาณออก	แสดงผล	—	✓	—
REC Bit	ปิด	—	✓	—
Time Code	เปิด	—	✓	—

6. ฟังก์ชันช่วยถ่ายภาพ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
เครื่องหมายตรงกลาง	ปิด	—	✓	—
การตั้งค่าลายແກນ				
การตั้งค่าลายແກນ	ปิด	—	✓	—
☒ ระดับ 1	80	—	✓	—
☒ ระดับ 2	ปิด	—	✓	—
กรอบสีแดงระหว่าง ◎REC	เปิด	—	✓	—



แท็บ

*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

1. ไฟล์

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
รีเซ็ตภาพทั้งหมด	—	—	—	—
คัดลอกทั้งหมด	—	—	—	—
ลบทั้งหมด	—	—	✓	—

2. การใช้งาน

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
<input checked="" type="checkbox"/> ○ พังกชั่น	<input checked="" type="checkbox"/>	—	✓	—
<input type="checkbox"/> พังกชั่นของ Dial		—	✓	—
ตั้งค่าเริ่มต้น	ล่าสุด	—	✓	—
ลบเร็ว	ปิด	—	✓	✓
ลบภาพ RAW+JPEG	RAW+JPEG	—	✓	—
RAW+JPEG	JPEG	—	✓	—

3. การแสดงผล

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
<input type="checkbox"/>	เปิด	—	✓	✓
<input type="checkbox"/> ตั้งค่าแสดงข้อมูล	รายการทั้งหมด: ✓	—	✓	✓

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
<input type="checkbox"/>  ตั้งค่าแสดงข้อมูล	รายการทั้งหมด: ✓	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> การตั้งค่า	[ 25] และ [ปฏิทิน]: ✓	—	✓	—
การตั้งค่าคะแนน	รายการทั้งหมด: ✓	—	✓	—



*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

1. การใช้งาน

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

การตั้งค่าปุ่ม



<input checked="" type="checkbox"/>	ชดเชยแสง	✓	✓	—
<input type="radio"/>	High Res Shot	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> ISO	ISO	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> AF-ON	AF-ON	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> AEL	AEL	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> ○	○ เลือกจุดภาพ	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> ↗	ปิด	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> ▶	ปิด	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> ▼	ปิด	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> ☰	☰	✓	✓	—
<input type="checkbox"/> ☰	แสดง	✓	✓	—
PBH <input checked="" type="checkbox"/>	ชดเชยแสง	✓	✓	—
PBH <input type="checkbox"/> ISO	ISO	✓	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
PBH AF-ON	AF-ON	✓	✓	—
L-Fn	หยุด AF	✓	✓	—

¤ พังก์ชันปุ่ม

<input checked="" type="checkbox"/>	ชดเชยแสง	—	✓	—
<input checked="" type="radio"/>	◎REC	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> ISO	ISO	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> AF-ON	AF-ON	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> AEL	AEL	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> ○	○ เลือกจวภาค	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> ⇄	ปิด	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> ►	ปิด	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> ▼	ปิด	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> ☰	พีคกิ้ง	—	✓	—
<input checked="" type="checkbox"/> ☱	ขยาย	—	✓	—
PBH <input checked="" type="checkbox"/>	ชดเชยแสง	—	✓	—
PBH <input checked="" type="checkbox"/> ISO	ISO	—	✓	—
PBH <input checked="" type="checkbox"/> AF-ON	AF-ON	—	✓	—
L-Fn	หยุด AF	—	✓	—
¤ พังก์ชันชั้ดเตอร์	ปิด	—	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
การใช้งานเมนูด้วย 	ไม่ใช่	—	✓	—

การตั้งค่าเป็นหมุน

พังก์ชั่นของ Dial

P	คันโยก 1	 : ชดเชยแสง  : Ps	✓	✓	—
	คันโยก 2	 : ISO  : WB	✓	✓	—
A	คันโยก 1	 : ชดเชยแสง  : ค่ารับแสง	✓	✓	—
	คันโยก 2	 : ISO  : WB	✓	✓	—
S	คันโยก 1	 : ชดเชยแสง  : ความเร็วชั้ดเตอร์	✓	✓	—
	คันโยก 2	 : ISO  : WB	✓	✓	—
M/B	คันโยก 1	 : ค่ารับแสง  : ความเร็วชั้ดเตอร์	✓	✓	—
	คันโยก 2	 : ชดเชยแสง  : ISO	✓	✓	—

พังก์ชั่นของ Dial

P	คันโยก 1	 : ชดเชยแสง  : ชดเชยแสง	—	✓	—
	คันโยก 2	 : VOL  : VOL	—	✓	—

หน้าที่		หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
A	คันโยก 1	📞 : ชดเชยแสง 📞 : ค่ารับแสง	—	✓	—
	คันโยก 2	📞 : VOL 📞 : VOL	—	✓	—
	คันโยก 1	📞 : ชดเชยแสง 📞 : ความเร็วชัดเตอร์	—	✓	—
	คันโยก 2	📞 : VOL 📞 : VOL	—	✓	—
	คันโยก 1	📞 : ค่ารับแสง 📞 : ความเร็วชัดเตอร์	—	✓	—
	คันโยก 2	📞 : VOL 📞 : ISO	—	✓	—
	⌚ วนรอบในแท็บเมนู	ไม่ใช่	—	✓	—
	ตั้งค่าการหมุน Dial				
Ps	ค่าการเปิดรับแสง	Dial 1	✓	✓	—
	Ps	Dial 1	✓	✓	—

การตั้งค่าปุ่ม Multi Selector

◉ ปุ่มตรงกลาง	ปิด	✓	✓	—
◉ ปุ่มทิศทาง	[:::]	✓	✓	—

การตั้งค่าปุ่มปรับ Fn

◉ Fn Lever พังก์ชัน	mode2	—	✓	—
◉ Fn Lever พังก์ชัน	mode2	—	✓	—
Fn Lever /สวิตซ์เปิด/ปิด	Fn	—	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

การตั้งค่าชุมอิเล็กทรอนิกส์

ความเร็วชุมไฟฟ้า	ปกติ	✓	✓	—
ความเร็วชุมไฟฟ้า	ปกติ	—	✓	—
ล็อก	ปิด	✓	✓	—

2. การใช้งาน

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมดขยายภาพ LV	mode2	✓	✓	—
ล็อก	ปิด	✓	✓	—
ตั้งลำดับ	ใน	—	✓	—

การตั้งค่าเคอร์เซอร์บนเมนู

ตัวแหน่งเคอร์เซอร์บนหน้า	รีเซ็ต	—	✓	—
ตัวแหน่งเริ่มต้นบนเมนู	ล่าสุด	—	✓	—
ทางลัดไปยังการตั้งค่าโหมด B	เปิด	✓	✓	—

เวลากดค้าง

ปิด LV	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ตเฟรม LV	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต WB	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต	0.7 วินาที	✓	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
รีเซ็ต 	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต 	0.7 วินาที	✓	✓	—
เรียกใช้ EVF)oโอด์สวิตช์	0.7 วินาที	✓	✓	—
ปิด 	0.7 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต 	0.7 วินาที	✓	✓	—
สลับล็อค 	0.7 วินาที	✓	✓	—
Flicker Scan เสร์วิสิ่น	0.7 วินาที	✓	✓	—
แสดงการตั้งค่า WB BKT	0.7 วินาที	✓	✓	—
แสดงการตั้งค่า ART BKT	0.7 วินาที	✓	✓	—
แสดงการตั้งค่าไฟกัส BKT	0.7 วินาที	✓	✓	—
แสดงการตั้งค่า 	0.7 วินาที	✓	✓	—
ปิด GND	1.0 วินาที	✓	✓	—
รีเซ็ต GND	0.7 วินาที	✓	✓	—

3. Live View

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
 โหมด LV	Standard	✓	✓	—
 Night Vision	ปิด	✓	✓	—
จำนวนเฟรม	ปกติ	✓	✓	—
โหมดภาพพิเศษ LV	mode1	✓	✓	—
Anti-Flicker LV	ปิด	✓	✓	—
ช่วยถ่ายเซลฟี่	เปิด	—	✓	—

4. ข้อมูล

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
รูปแบบ EVF	[รูปแบบ 2]	—	✓	—
ตั้งค่าแสดงข้อมูล	[ภาพเท่านั้น], [ข้อมูล 1] และ [ข้อมูล 2]: ✓	✓	✓	—
ข้อมูลโดยกด ครึ่งหนึ่ง	เปิด	✓	✓	—
ตั้งค่าแสดงข้อมูล	[ภาพเท่านั้น], [ข้อมูล 1] และ [ข้อมูล 2]: ✓	✓	✓	—
เกจวัดระดับ	เปิด	✓	✓	—
ตั้งค่าแสดงข้อมูล	[ภาพเท่านั้น] และ [ข้อมูล 1]: ✓	—	✓	—

5. ตาราง/การแสดงผลอื่นๆ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
การตั้งค่าเส้นตาราง				
สีของกริดที่แสดง	Preset 1	✓	✓	—
แสดงเส้นตาราง	ปิด	✓	✓	—
การตั้งค่าสีล้วงหน้า 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
การตั้งค่าสีล้วงหน้า 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

LCD Camera การตั้งค่าเส้นตาราง

เฉพาะสีหลัก	ปิด	✓	✓	—
สีของกริดที่แสดง	Preset 1	✓	✓	—
แสดงเส้นตาราง	ปิด	✓	✓	—
การตั้งค่าสีล้วงหน้า 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
การตั้งค่าสีล้วงหน้า 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—

LCD การตั้งค่าเส้นตาราง

เฉพาะสีหลัก	ปิด	—	✓	—
สีของกริดที่แสดง	Preset 1	—	✓	—
แสดงเส้นตาราง	ปิด	—	✓	—
การตั้งค่าสีล้วงหน้า 1	R/G/B: 38 α: 75%	—	✓	—
การตั้งค่าสีล้วงหน้า 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	—	✓	—
การตั้งค่ามัลติพิงก์ชั้น	ทุกรายการยกเว้น ISO: ✓	✓	✓	—

การตั้งค่าอิสโโคแกรม

Highlight	255	✓	✓	—
Shadow	0	✓	✓	—

၁ แท็บ

*1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนด] ได้

*2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

*3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

1. การ์ด/โฟลเดอร์/ไฟล์

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
การฟอร์แมตการ์ด	—	—	—	—

▣ การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด

▢ การตั้งค่าการบันทึก	Standard	✓	✓	—
▢ ช่องเสียงการ์ดบันทึก	①	✓	✓	—
▢ ช่องเสียงการ์ด	①	✓	✓	—
▢ การตั้งค่าช่องเสียงการ์ด	①	✓	✓	—
กำหนดไฟล์เดอร์บันทึก	ไม่กำหนด	—	✓	—
ชื่อไฟล์	รีเซ็ต	—	✓	—

แก้ไขชื่อไฟล์

sRGB	<u>MDD</u>	—	✓	—
Adobe RGB	<u>MDD</u>	—	✓	—

2. บันทึกข้อมูล

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
การตั้งค่าข้อมูลเลนส์	ปิด	—	✓	—
การตั้งค่า dpi	350dpi	✓	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ข้อมูลลิขสิทธิ์	ปิด	✓	✓	—
ชื่อคิลปิน	—	—	—	—
ชื่อลิขสิทธิ์	—	—	—	—

3. จอภาพ/เสียง/การเข้ามต่อ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
การตั้งค่าหน้าจอล้มผัล	เปิด	—	✓	—

ปรับจอภาพ

ঃ (ความสว่าง)	±0	✓	✓	—
ং (อุณหภูมิสี)	A0, G0	✓	✓	—

ปรับ EVF

ঃ (ความสว่าง)	Auto	✓	✓	—
ং (อุณหภูมิสี)	A0, G0	✓	✓	—

ตั้งค่าเขนวเซอร์ตรวจจับดวงตา

EVF ออโต้สวิตช์	เปิด	—	✓	—
การทำงานเมื่อเปลี่ยน	หน้าจอแสดงภาพ	—	✓	—
เมื่อเปิดจอภาพ	ปิดการใช้งาน	—	✓	—
■))	เปิด	✓	✓	—

การตั้งค่า HDMI

ขนาดสัญญาณออก	4K	—	✓	—
อัตราเฟรมสัญญาณออก	เลือก 60p	—	—	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

การตั้งค่า USB

โหมด USB	เลือก	—	✓	—
แหล่งจ่ายไฟจาก USB	ใช่	—	✓	—

4. Wi-Fi/Bluetooth

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
โหมดเครื่องบิน	ปิด	—	✓	—
Bluetooth	ปิด	—	✓	—
ตั้งค่าชัดเตอร์ไวร์ลีย์	—	—	—	—
การเชื่อมต่อ Wi-Fi	—	—	✓	—

การตั้งค่า □

สแตนด์บายขณะปิดเครื่อง	ปิด	—	✓	—
□ รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ	—	—	—	—
รีเซ็ตการตั้งค่า □	—	—	—	—

การตั้งค่าพีซี Wi-Fi

Wi-Fi ท่อ MAC	—	—	—	—
รีเซ็ตการตั้งค่าพีซี Wi-Fi	—	—	—	—

5. แบตเตอรี่/โหมดพัก

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
🔋สถานะแบตเตอรี่	—	—	—	—
🔋ล่าดับการใช้แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ PBH	—	✓	—

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
✕  รูปแบบการแสดงผล	min	—	✓	—
ไฟจอย LCD	Hold	✓	✓	—
Sleep	1 min	✓	✓	—
ปิดกล้องอัตโนมัติ	4 ชม.	✓	✓	—

โหมดพักผ่อน

โmodeพักผ่อน	ปิด	✓	✓	—
ไฟจอย LCD	8 วินาที	✓	✓	—
Sleep	10 วินาที	✓	✓	—

6. รีเซ็ต/①//อื่นๆ

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
---------	-----------------	----	----	----

รีเซ็ต/เริ่มต้นการตั้งค่า

รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ	—	—	—	—
เริ่มต้นการตั้งค่าทั้งหมด	—	—	—	—

① การตั้งค่า

①	—	—	—	—
โขนเวลา	—	—	—	—
	—	—	—	—
ปรับตั้งระดับ	—	—	✓	—
พิกเซลเมนบีง	—	—	—	—
ເວັບຂັ້ນເົງມາວິກ	—	—	—	—
ກາຮັບຮອງ	—	—	—	—

ความจุของการ์ดหน่วยความจำ

ความจุของการ์ดหน่วยความจำ: รูปภาพ

ตัวเลขสำหรับการ์ด SDXC ขนาด 64 GB ที่ใช้บันทึกรูปภาพในอัตราส่วนภาพ 4:3

โหมดบันทึก	ขนาดภาพ (จำนวนพิกเซล)	อัตราส่วนการบันทึก	ประเภทของไฟล์	ขนาดไฟล์ (MB) (ประมาณ)	จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้
80 F + RAW (12bit)	(ขาวดำกล้อง) 10368 × 7776	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORF	(ขาวดำกล้อง) 183.7	(ขาวดำกล้อง) 233
	10368 × 7776	1/4	JPEG		
	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORI		
50 F + RAW (12bit)	(ขาวดำกล้อง) 10368 × 7776	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORF	(ขาวดำกล้อง) 170.5	(ขาวดำกล้อง) 262
	(ถือด้วยมือ) 8160 × 6120				
	8160 × 6120	1/4	JPEG	(ถือด้วยมือ) 123.0	(ถือด้วยมือ) 330
	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORI		
25 F + RAW (12bit)	(ขาวดำกล้อง) 10368 × 7776	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORF	(ขาวดำกล้อง) 159.8	(ขาวดำกล้อง) 292
	(ถือด้วยมือ) 8160 × 6120				
	5760 × 4320	1/4	JPEG	(ถือด้วยมือ) 112.3	(ถือด้วยมือ) 410
	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORI		

โหมด บันทึก	ขนาดภาพ (จำนวน พิกเซล)	อัตราส่วนการ บีบอัด	ประเภท ของไฟล์	ขนาดไฟล์ (MB) (ประมาณ)	จำนวนภาพนิ่งที่ บันทึกได้
80M F +RAW (14bit)	(ขาตั้งกล้อง) 10368 × 7776	บีบอัดแบบไม่สูญ เสีย	ORF	(ขาตั้งกล้อง) 197.0	(ขาตั้งกล้อง) 223
	10368 × 7776	1/4	JPEG		
	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญ เสีย	ORI		
50M F +RAW (14bit)	(ขาตั้งกล้อง) 10368 × 7776	บีบอัดแบบไม่สูญ เสีย	ORF	(ขาตั้งกล้อง) 183.8	(ขาตั้งกล้อง) 249
	(ถือด้วยมือ) 8160 × 6120				
	8160 × 6120	1/4	JPEG		
	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญ เสีย	ORI		
25M F +RAW (14bit)	(ขาตั้งกล้อง) 10368 × 7776	บีบอัดแบบไม่สูญ เสีย	ORF	(ขาตั้งกล้อง) 173.1	(ขาตั้งกล้อง) 275
	(ถือด้วยมือ) 8160 × 6120				
	5760 × 4320	1/4	JPEG		
	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญ เสีย	ORI		
80M F	10368 × 7776	1/4	JPEG	35.2	1564
50M F	8160 × 6120	1/4	JPEG	22	2503
25M F	5760 × 4320	1/4	JPEG	11.2	4882

โ_modes บันทึก	ขนาดภาพ (จำนวนพิกเซล)	อัตราส่วนการบีบอัด	ประเภทของไฟล์	ขนาดไฟล์ (MB) (ประมาณ)	จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้
RAW	5184 × 3888	บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	ORF	22.4	2727
L SF		1/2.7	JPEG	13.4	4103
L F		1/4		9.2	5954
L N		1/8		4.9	11355
M1 SF	3200 × 2400	1/2.7	JPEG	5.4	10172
M1 F		1/4		3.8	14360
M1 N		1/8		2.2	24413
M2 SF	1920 × 1440	1/2.7	JPEG	2.3	24413
M2 F		1/4		1.7	32551
M2 N		1/8		1.1	48827
S1 SF	1280 × 960	1/2.7	JPEG	1.3	40689
S1 F		1/4		1.1	48827
S1 N		1/8		0.4	122067
S2 SF	1024 × 768	1/2.7	JPEG	1.1	54252
S2 F		1/4		0.5	122067
S2 N		1/8		0.3	162756

- จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่ถ่าย ไม่ว่าจะสั่งพิมพ์หรือไม่ และด้วยปัจจัยอื่นๆ ในบางกรณี จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ที่แสดงบนหน้าจอจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพหรือลบภาพที่เก็บไว้
- ขนาดไฟล์จริงจะแตกต่างกันไปตามวัตถุ
- จำนวนภาพนิ่งที่เก็บได้สูงสุดที่แสดงบนจอภาพคือ 9999

ความจุของкар์ดหน่วยความจำ: ภาพเคลื่อนไหว

ตัวเลขสำหรับการ์ดหน่วยความจำ SDXC ขนาด 64 GB

การตั้งค่าอื่นนอกเหนือจากการบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง

ขนาดภาพ เคลื่อนไหว	การชดเชย การ เคลื่อนไหว	เฟรมเรต ในการถ่าย ภาพ	ความจุ (โดยประมาณ)			
			[Mbps Video Codec]: ตั้งค่าเป็น [H.264]		[Mbps Video Codec]: ตั้งค่าเป็น [H.265]	
			[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [48kHz/ 16bit]	[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [96kHz/ 24bit]	[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [48kHz/ 16bit]	[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [96kHz/ 24bit]
C4K	L-GOP	59.94p	41 นาที	41 นาที	54 นาที	54 นาที
		50.00p	41 นาที	41 นาที	54 นาที	54 นาที
		29.97p	81 นาที	80 นาที	108 นาที	105 นาที
		25.00p	81 นาที	80 นาที	108 นาที	105 นาที
		24.00p	81 นาที	80 นาที	108 นาที	105 นาที
		23.98p	81 นาที	80 นาที	108 นาที	105 นาที
4K	L-GOP	59.94p	41 นาที	41 นาที	54 นาที	54 นาที
		50.00p	41 นาที	41 นาที	54 นาที	54 นาที
		29.97p	81 นาที	80 นาที	108 นาที	105 นาที
		25.00p	81 นาที	80 นาที	108 นาที	105 นาที
		23.98p	81 นาที	80 นาที	108 นาที	105 นาที

ขนาดภาพ เคลื่อนไหว	การขดเขย การ เคลื่อนไหว	เฟรมเรต ในการดู ภาพ	ความจุ (โดยประมาณ)			
			[ISO Video Codec]: ตั้งค่าเป็น [H.264]		[ISO Video Codec]: ตั้งค่าเป็น [H.265]	
			[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [48kHz/ 16bit]	[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [96kHz/ 24bit]	[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [48kHz/ 16bit]	[อัตราการ บันทึก]: ตั้ง ค่าเป็น [96kHz/ 24bit]
FHD	A-I	59.94p	—	—	51 นาที	51 นาที
		50.00p	—	—	51 นาที	51 นาที
		29.97p	41 นาที	41 นาที	101 นาที	98 นาที
		25.00p	41 นาที	41 นาที	101 นาที	98 นาที
		23.98p	41 นาที	41 นาที	101 นาที	98 นาที
	L-GOP	59.94p	160 นาที	152 นาที	199 นาที	187 นาที
		50.00p	160 นาที	152 นาที	199 นาที	187 นาที
		29.97p	312 นาที	281 นาที	384 นาที	338 นาที
		25.00p	312 นาที	281 นาที	384 นาที	338 นาที
		23.98p	312 นาที	281 นาที	384 นาที	338 นาที

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง

ขนาดภาพ เคลื่อนไหว	การซัดเซย์ การ เคลื่อนไหว	เฟรมเรต ในการดู ภาพ	อัตราเฟรมของ เซ็นเซอร์	ความจุ (โดยประมาณ)	
				[Video Codec]: ตั้งค่าเป็น [H.264]	[Video Codec]: ตั้งค่าเป็น [H.265]
FHD	L-GOP	59.94p	240fps / 200fps / 120fps / 100fps	149 นาที	178 นาที
		50.00p		149 นาที	178 นาที
		29.97p		290 นาที	324 นาที
		25.00p		290 นาที	324 นาที
		23.98p		367 นาที	324 นาที

- ตัวเลขสำหรับวิดีโอฟุตเทจที่บันทึกด้วยอัตราเฟรมสูงสุด อัตราบิตจริงจะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรมและจากที่บันทึก
- ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง การตั้งค่า [อัตราการบันทึก] จะไม่ส่งผลต่อเวลาการบันทึกสูงสุด
- เมื่อใช้การ์ด SDXC คุณจะสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้สูงสุด 3 ชั่วโมง ภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาวเกินกว่า 3 ชั่วโมงจะถูกบันทึกไว้เป็นหลายไฟล์ (กล้องอาจเริ่มทำการบันทึกภาพไปยังไฟล์ใหม่ก่อนที่จะถึงชีดจำกัด 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ)
- เมื่อใช้การ์ด SD/SDHC ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดมากกว่า 4 GB จะถูกบันทึกไว้เป็นหลายไฟล์ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ ทั้งนี้ กล้องอาจเริ่มทำการบันทึกภาพไปยังไฟล์ใหม่ก่อนที่จะถึงชีดจำกัดขนาด 4 GB)

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ข้อควรระวัง เสียงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามคอมพิวเตอร์ด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ออกไม่มีชื่นส่วนที่ผูกไว้สามารถถอดชื่นและเชื่อมเองได้อย่างภายใน ให้ชั่งของที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการ

- ⚠ เครื่องหมายอักษรเจริญในกรอบสามเหลี่ยมจะเตือนให้ทราบถึงค่าแนะนำในการใช้งาน และการดูแลรักษาที่สำคัญในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
 - ⚠ คำเตือน ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อ่านข้อมูลที่ให้ไว้ข้างใต้สัญลักษณ์นี้ อาจทำให้ไดร์รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงเสียชีวิตได้
 - ⚠ ข้อควรระวัง ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อ่านข้อมูลที่ให้ไว้ข้างใต้สัญลักษณ์นี้ อาจทำให้ไดร์รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงเสียชีวิตได้
 - ⚠ ข้อสังเกต ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อ่านข้อมูลที่ให้ไว้ข้างใต้สัญลักษณ์นี้ อาจทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

คำเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามกอดแยกชั้นล้วน ห้ามไม่ให้โดนน้ำ และห้ามใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

ข้อควรระวังทั่วไป

อ่านคำแนะนำทั้งหมด — ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้อ่านคำแนะนำในการใช้งานทั้งหมด เก็บคู่มือการใช้งานและเอกสารทั้งหมดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

แหล่งพลังงาน — เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับแหล่งพลังงานที่ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

วัตถุแปลงปลอม — เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไดร์บัดเจ็บ ห้ามใส่วัตถุที่เป็นโลหะลงในผลิตภัณฑ์

การท้าความสะอาด — ตอบกลับลักษณะภัยที่นิ่วอกจากบล็อกไฟ ก่อนท้าความสะอาดเสมอ ให้เฉพาะผ้าชื้นในการท้าความสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้น้ำยาที่ทำความสะอาดที่เป็นของเหลวหรือสเปรย์ทุกชนิด รวมทั้งสารละลายอินทรีย์ทุกชนิดเพื่อท้าความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้

ความร้อน — ห้ามใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์น้ำไว้ใกล้กับแหล่งแสงแรงพลังงานความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตาไฟ หรือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน รวมถึงสเตว์ไก่และปิ้งไก่

ไฟฟ้า — ในเกดดอะเดปเตอร์ USB-AC ออกจากเตารีบบ์ที่ผนังหันที่ หากเกิดพายุฝนไฟจะคนองของไข่ไข่ข้อห้ามเดปเตอร์ อุปกรณ์เสริม — เพื่อความปลอดภัยของคุณ และหลักเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑ์ให้ใช้เฉพาะ

สถานที่ดังนี้ — เพื่อหลักเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑ์ ให้ยึดผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยด้วยข้าตั้งกล

แท่นยีด หรือโครงยีดที่มั่นคง

⚠️ คำเตือน

- ห้ามใช้กล้องในลักษณะที่มีแก๊สซึ่งดิดไฟ หรือระเบิดได้ง่าย
- พกดวงตาของคุณเป็นระยะขณะที่ใช้งานช่องมองภาพ
การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้มีอาการด้าว, วิงเวียน หรือคลื่นไส้อาเจียนได้ ระยะเวลาและความถี่ในการพักดวงตาหนึ่งชั่วโมงกับแต่ละบุคคล; โปรดใช้วิธีการถูกทางของคุณเอง หากคุณรู้สึกอ่อนเพลียหรือไม่สบายโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ช่องมองภาพ และหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์
- ห้ามยิงแฟลชและไฟ LED (รวมทั้งแสงไฟช่วยโฟกัส) เข้าหาคน (หารก, เด็กเล็ก ๆ) ในระยะใกล้
 - กล้องดองอยู่ห่างจากผิวน้ำของวัตถุตัวแบบอย่างน้อย 1 เมตร การยิงแฟลชนั้นจะระยะใกล้กับดวงตาคนมากเกินไป อาจทำให้มองไม่เห็นชัดขึ้น
- ห้ามใช้กล้องมองแสงอาทิตย์หรือแสงจ้าอื่นๆ
- ให้เด็กเล็ก, หารกอยู่ห่างจากกล้อง
 - ใช้แลเก็บกล้องให้พ้นจากมือเด็กเล็กและหารกเสมอ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อไปนี้ ซึ่งอาจทำให้ไดรับบาดเจ็บรุนแรง:
 - ติดพันกับสายคล้องกล้อง ทำให้สายรัดคอได้
 - กลืนแบบเดอรี่, การดู หรือขืนสวนเสล็กอื่นๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ
 - ยิ่งแฟลชไว้ปีกที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็กคนอื่นๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ
 - ไดรับบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ของกล้อง โดยไม่ได้ตั้งใจ
- หากคุณพบว่าจะแผลเปิดต่อหรือเครื่องขาระ USB-AC ร้อนจัด หรือพับกลืน, เสียง หรือครรภ์พิเศษรอบๆ อุปกรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารีบบันผนังทันที และหยุดการใช้งานอุปกรณ์ จากนั้นให้ติดต่อผู้จัดจ้าน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- หยุดใช้กล้องหันที่ ถ้าสังเกตว่ามีกลืน, เสียง หรือครรภ์รอบๆ ที่ผิดปกติ
 - ห้ามถอดแมตเตอร์ออกโดยใช้มือเปล่า เป็นจุดจากอาจทำให้ลากมือได้
- อย่าถือหรือใช้งานกล้องด้วยมือเปียก
อาจทำให้เกิดความร้อนสูง, ระเบิด, ไหม, ไฟฟ้าชื้อด หรือการทำทำงานผิดปกติได้
- ห้ามทิ้งกล้องไว้ในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิสูงมากได้
 - การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ชิ้นสวนสีหกรอบ และในบางสถานการณ์อาจทำให้กล้องติดไฟได้ ห้ามใช้เครื่องขาระหรือแบบเดอร์ USB-AC หากมีสิ่งปิดคัลม (เช่น ผ้าห่ม) เป็นจุดจากอาจทำให้มีความร้อนจัด และเกิดไฟไหม้ได้
- ถือกล้องด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการเสียหายที่อุณหภูมิต่อ:
 - กล้องประกอบไปด้วยชิ้นสวนที่เป็นโลหะ หากมีความร้อนสูงเกินไป อาจทำให้เกิดการไหม้ที่อุณหภูมิต่อได้
 - เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานกล้องจะร้อน ถ้าถือกล้องในช่วงนี้ อาจทำให้เกิดการไหม้ที่อุณหภูมิต่อได้
 - ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิเย็นมาก อุณหภูมิของตัวกล้องอาจลดต่ำลงกว่าอุณหภูมิแวดล้อม ถ้าเป็นไปได้ให้สวมถุงมือ เมื่อถือกล้องในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง และเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพ ห้ามทิ้งกล้องไว้ในสถานที่ระบุไว้ด้านล่าง ไม่ว่าจะในระหว่างการใช้งานหรือเวลาเก็บรักษาด้าน:
 - สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและ/หรือมีความชื้นสูง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแตกส่องโดยตรง,
ชายหาด, รถที่ล้อครอบ หรือใกล้กับแหล่งพลังงานความร้อนอื่นๆ (เตาไฟ, หม้อน้ำ ฯลฯ) หรือเครื่องทำความชื้น
 - ในสภาพแวดล้อมที่มีทรายหรือฝุ่นละออง
 - ใกล้กับสิ่งที่เป็นวัตถุไฟหรือวัตถุที่ทำให้เกิดการระเบิด
 - ในสถานที่เปียก เช่น ห้องน้ำหรือกลางสายฝน

- ในสถานที่ซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง
- กอล์ฟนี้ใช้แบบเดอร์ลีเทิมไอล่อนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริษัทของเรา ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ USB-AC หรือเครื่องชาร์จที่ก้านด้าวเท่านั้น ห้ามใช้อะแดปเตอร์หรือเครื่องชาร์จ USB-AC อื่น
- อย่าเพา หรือท่าแบตเตอรี่ให้ร้อน ด้วยเตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้า หรือในภาชนะแรงดัน ฯลฯ
- อย่างวางกล้องไว้บนหรือใกล้อุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อาจจะทำให้เกิดความร้อนสูง, ไหม้ หรือระเบิดได้
- อย่าต่อข้ามสัมผัสเสื้อด้วยกัน ด้วยรัศมีโลหะได้
- ใช้ความระมัดระวังพอกพาหรือเก็บแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับรัศมีโลหะใดๆ เช่น เครื่องประดับ, เข็มหมุด, ชิป, กุญแจ ฯลฯ
การสั่นจะจราจรสทำให้เกิดความร้อนสูง, ระเบิด ไหม้ ซึ่งทำให้คุณเกิดแพลไทร์หรือไดรรับบาดเจ็บได้
- เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอร์รี่ชื้น หรือข้ามแบตเตอรี่เสียหาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในวิธีการใช้งาน แบตเตอรี่อย่างระมัดระวัง ห้ามพยายามถอด, ประ --

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟข้ามได้, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และอะแดปเตอร์ USB-AC ที่กำหนดเท่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณใช้เฉพาะแบตเตอร์รี่แบบชาร์จไฟข้ามได้, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และอะแดปเตอร์ USB-AC ที่บริษัทกำหนดไว้กับกล้องนี้เท่านั้น การใช้แบตเตอร์รี่แบบชาร์จไฟข้ามได้, เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ และ/หรืออะแดปเตอร์ USB-AC ที่ไม่ใช่ของแท้ อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลเนื่องจากการรั่วไหล, ความร้อน, ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่อแบตเตอร์รี่ บริษัทของเรายังไม่รับผิดชอบใดๆ ต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจากการใช้แบตเตอร์รี่, เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ และ/หรืออะแดปเตอร์ USB-AC ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้มือบังแฟลช ขณะยิงแฟลช
 - จะเดปเดอร์ USB-AC F-7AC ที่ให้มาด้วย ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับกล้องนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับกล้องอื่นๆ ด้วยจะเดปเดอร์ USB-AC นี้
 - อุปกรณ์ที่ต้องเดปเดอร์ USB-AC F-7AC ที่ให้มาด้วยเข้ากับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากกล้องนี้
 - ห้ามเก็บแบบเดอร์ไวในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือมีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์ที่ร้อน อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน ฯลฯ
 - เก็บแบบเดอร์ไวในที่แห้งตลอดเวลา
 - แบบเดอร์อาจร้อนในระหว่างการใช้งานเป็นระยะเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการไหม้ ห้ามถอดแบบเดอร์ทันทีหลังจากใช้กล้อง
 - กล้องนี้ใช้แบบเดอร์ลีเที่ยม ไอโอดินของเรานี้ก่อน ใช้แบบเดอร์ซึ่งแท้ดามที่ระบุ การใช้แบบเดอร์ผิดชนิด อาจเสียงดังการระเบิดได้ เพราะจะมีความเสี่ยงในการระเบิดหากใช้แบบเดอร์ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
 - โปรดนำแบบเดอร์รักษาในที่ใหม่เพื่อช่วยรักษาแหล่งพลังงานของโลก เมื่อต้องทิ้งแบบเดอร์ที่เสีย ให้แน่ใจว่าได้ครอบปิดข้างของแบบเดอร์แล้ว และให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของห้องคืนเสื่อม

ข้อสังเกต

- ห้ามใช้หนอร์เก็กลอจิวในสถานที่มีฟุ่มละอองหรือมีความชื้น
 - ใช้การ์ดหน่วยความจำแบบ SD/SDHC/SDXC เท่านั้น ห้ามใช้การ์ดชนิดอื่น ถ้าหากคุณเสียบการ์ดชนิดอื่นลงในกล้องโดยปั๊งເລື່ອ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างพยายามออกแบบดังการ์ดของ
 - ทำสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโดยไม่ตั้งใจ
 - บริษัทของเรามิใช้ข้อมูลสูญหายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้
 - ระวังกระรอกสายคล้องเมื่อถือกล้อง สายคล้องอาจเกี่ยวกับดักที่ยืนอุกอาจได้ง่าย และอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรง
 - ก่อนขนย้ายกล้อง ให้ถอดขาตั้งกล้องและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทั้งหมดที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตออก
 - ห้ามทากล้องหล่นหรือกระแทก หรือสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง
 - เมื่อถือหรือถือดักกล้องออกจากขาตั้ง ให้ปรับตัวแทนของกล้องโดยจับที่หัวยึดขาตั้งกล้อง ห้ามบิดที่ตัวกล้อง
 - ห้ามใช้มือวับหน้าสัมผัสไฟฟ้าของกล้อง
 - ห้ามทิ้งกล้องโดยเลิงไปที่ดงวางอาทิตย์โดยตรง อาจทำให้เลนส์หรือม่านชัตเตอร์เสียหาย ความผิดปกติของสี โกลท์บนเข็นเชือร์ภาพ หรืออาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
 - อย่าปล่อยให้ช่องมองภาพสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงจ้าหรือแสงแดดโดยตรง ความร้อนอาจทำให้ช่องมองภาพเสียหายได้
 - ห้ามดันหรือดึงเลนส์อย่างรุนแรง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มหยดน้ำและความชื้นอื่นๆ ออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปิดหรือปิดฝ่าครอบ
 - ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเก็บกล้องโดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน เลือกสถานที่เก็บที่เย็นและแห้ง เพื่อป้องกันการเกิดการความเน้นหรือ เชื้อราที่ก่อร้ายภายในกล้อง หลังจากการเก็บให้ทัดส่วนกล้องโดยเปิดกล้องและกดปุ่มกดชัตเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องทำงานเป็นปกติ

- กล้องอาจจะทำงานผิดพลาดหากใช้งานในสถานที่ซึ่งมีสนามแม่เหล็ก/ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ หรือไฟฟ้าแรงสูง เช่น ใกล้เครื่องหัวร้อนในครัวเรือน วิเต้โลเก็มส์ ล่าโพงกำลังสูง จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือเสาไฟฟ้าแรงสูง ในกรณีเหล่านี้ ให้ปิดและเปิดสวิตช์กล้องอีกครั้งก่อนใช้งานต่อ
- ปฏิบัติตามข้อจำกัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อธิบายในคู่มือการใช้งานของกล้องเสมอ
- ใส่แบตเตอรี่อย่างระมัดระวังตามที่อธิบายในค่าแนะนำนำการใช้งาน
- ก่อนใส่แบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวังเสมอว่ามีรอยร้าว, เปลี่ยนสี, บิดงอ หรือความผิดปกติใดๆ หรือไม่
- ทดสอบแบตเตอรี่ออกจากกล้องเสมอ ก่อนกล้องหากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
- เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไว้เป็นเวลานานๆ เลือกที่ที่อุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บ
- ส่วนรับประดิษฐ์ USB-AC ชนิดเสียงปลัก:
 - เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB-AC F-7AC กับประดิษฐ์ที่ถูกต้อง โดยเปลี่ยนกันเด้าเสียงปลักไฟติดผนังในแนวตั้ง
- เมื่อจากต้องใช้ปลักหลักของอะแดปเตอร์ AC เพื่อทดสอบอะแดปเตอร์ AC ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ดังนั้นควรเชื่อมต่อกับเด้ารับ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
- อัตราการใช้พลังงานของกล้องจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ากล้องใช้ฟังก์ชันใด
- ในสภาวะต่างๆ ดังที่อธิบายด้านล่างนี้ จะมีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และแบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว
 - ใช้ชั้มบอยด์
 - กดปุ่มกดชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งบอยด์ ในโหมดถ่ายภาพ ซึ่งทำให้ไฟกลับอัตโนมัติทำงาน
 - แสดงภาพบนจอภาพเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆ
- การใช้แบตเตอรี่ที่หมดแล้วอาจทำให้กล้องปิดการทำงานโดยไม่มีการแสดงการเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ
- ถ้าข้อข้องใจแบตเตอรี่เปียกหรือมีความน้ำมัน อาจทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ ให้เช็ดแบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้งให้ติดก่อนใช้งาน
- ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเสมอเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
- เมื่อใช้กล้องด้วยแบตเตอรี่อ่อนที่อุณหภูมิต่ำ พยายามเก็บกล้องและแบตเตอรี่สำรองให้อุ่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แบตเตอรี่ที่หมดเมื่อใช้ที่อุณหภูมิต่ำอาจไม่สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้
- ก่อนเดินทางไกลและโดยเฉพาะก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ให้ซื้อแบตเตอรี่สำรองไว้ แบตเตอรี่ที่แนะนำอาจหายได้ยากในระหว่างเดินทาง

การใช้งานฟังก์ชัน LAN ไร้สาย/Bluetooth®

- ปิดสวิตช์กล้องเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลและสถานที่ที่มีอุปกรณ์การแพทย์

การป้องรังสีจากกล้องอาจส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ทำงานผิดปกติจนเกิดอุบัติเหตุได้ คุณจะต้องปิดใช้ฟังก์ชัน LAN “ไร้สาย/Bluetooth®” เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ([P417](#))
- ปิดสวิตช์กล้องเมื่อโดยสารเครื่องบิน

การใช้อุปกรณ์ไร้สายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยของเครื่องบินได้ คุณจะต้องปิดใช้ฟังก์ชัน LAN “ไร้สาย/Bluetooth®” เมื่ออยู่บนเครื่องบิน ([P417](#))
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่ซึ่งอาจมีผลต่อระบบเคราร์ในบริเวณใกล้เคียง

จอภาพ

- ห้ามกดจอภาพแรงๆ มีฉนันภาพอาจจะไม่ชัด ทำให้ไม่สามารถดูภาพหรือทำให้จอภาพเสียหายได้
- อาจปรากฏແນບແສງທີ່ດ້ວຍນັ້ນຫຼືອ່າງຈອງຈອພາບ ຊື່ໃໝ່ໃຊ້ສິ່ງຜິດປົກຕິດ
- เมื่อใช้กล้องເລີງວັດຄຸວັນແນບໃນແນວທະຍິງ ຂອບພາບຈາວປາກູມເປັນຮູ່ປຶກແນກນຈອພາບ ຊື່ໃໝ່ໃຊ້ສິ່ງຜິດປົກຕິດ ແລະຈະປາກູມນ້ອຍລົງໃນໂທນົດດູພາບ
- ในสถานที่ซึ่งມີອຸນຫຼາມມີຕິດ ໜ້າຈອວາຈະໃນເວລານານກວະຈະຕິດ ມີສຳເນົາຈະປັບປຸງໄປໜ້າຄຣາ

เมื่อใช้งานกล่องในสถานที่ที่เย็นมาก ขอแนะนำให้วางกล่องในสถานที่อุ่นเป็นระยะๆ จอกาพที่แสดงภาพไม่ชัดเจนอันเนื่องมาจากการหกมีต่า จะกลับมาแสดงภาพชัดเจนอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิปกติ

- จอกาพของผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตขึ้นด้วยความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อผิดพลาด หรือเตตพิกเซลบนจอกาพนี้ พิกเซลเหล่านี้ไม่ได้มีผลกับภาพที่ถ่ายไว้ เนื่องด้วยคุณลักษณะของจุดลี่และความสว่างของสี ในบางกรณีอาจมีความคลาดเคลื่อน เมื่อมองจากมุมที่แตกต่างกัน แต่ไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดในการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้

กฎหมายและประกาศอื่นๆ

- บริษัทของเราระบุรับผิดชอบหรือรับประกันความเสียหายหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่คาดหวังจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการเรียกร้องใดๆ จากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทของเราระบุรับผิดชอบหรือรับประกันความเสียหายหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่คาดหวังจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องมาจากการลบข้อมูลภาพ

การปฏิเสธการรับประกัน

- บริษัทของเราระบุรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยแจ้งหรือโดยนัย ต่อหนือที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหาใดๆ ของวัสดุหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเหล่านี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบในการรับประกันโดยนัยต่อความเป็นสิ่นค่าหรือความหมายตามที่บุคคลประสมศ济จะพิจารณา หรือความเสียหายต่อเนื่อง โดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ และการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานของวัสดุหรือซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่เขียนขึ้นเหล่านี้ ในบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายต่อเนื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้
- บริษัทของเราระบุรับประกันสิทธิ์ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้

คำเตือน

การถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้วัสดุที่มีลิขสิทธิ์อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทของเราระบุรับผิดชอบต่อการถ่ายภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้งานหรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

การประกาศลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามน้ำส่วนใดของวัสดุที่เขียนขึ้น หรือซอฟต์แวร์นี้ไปทำซ้ำ หรือใช้ในรูปแบบใด หรือโดยจดประสงค์ใดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก ซึ่งรวมถึงการถ่ายสำเนาและการบันทึก หรือการใช้ระบบการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลชนิดใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทของเราก่อน จะไม่รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลที่อยู่ในวัสดุหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนเหล่านี้ หรือสำหรับความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่อยู่ ณ ที่นี่ บริษัทของเราระบุรับประกันสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและเนื้อรากของเอกสารหรือซอฟต์แวร์นี้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือแจ้งเตือนล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า

- โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.
- โลโก้ Apical เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apical Limited



- Micro Four Thirds, Four Thirds และโลโก้ Micro Four Thirds และ Four Thirds เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท OM Digital Solutions Corporation ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ
- Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายค่าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. และ การใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวของ OM Digital Solutions Corporation ได้รับการอนุญาตแล้ว
- QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ Denso Wave Inc.
- มาตรฐานสำหรับระบบข้อมูลกล้องที่ถ่ายรูปในคอมพิวเตอร์นี้เป็นมาตรฐาน "Design Rule for Camera File System/DCF" ที่กำหนดโดย Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
- บริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือ เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของนั้น บางครั้งอาจลงทะเบียนใช้สัญลักษณ์™ และ ®

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

ซอฟต์แวร์ในกล่องรุ่นนี้อาจมีอยู่ในซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่น ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นอาจมีเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดขึ้น โดยเจ้าของหรือผู้ออกใบอนุญาตของซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่มีมาให้ ข้อตกลงและประกาศซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นอาจมีอยู่ในไฟล์ PDF ประกาศซอฟต์แวร์ที่บันทึกอยู่ที่ <https://support.jp.omsystem.com/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.html>

การเพิ่มเติม/การแก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์

การเพิ่มเติม/การแก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.1

พึงกันต่อไปนี้ได้รับการเพิ่ม/แก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์

- การตั้งค่าความปลอดภัยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน (P.556)
- การตั้งค่าเริ่มต้น (P.557)

การตั้งค่าความปลอดภัยในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน (□ ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ)

ตั้งค่าความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

เมนู

- MENU → 1 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → การตั้งค่า □ → □ ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

- หากตั้งค่าเป็น [WPA2/WPA3] สมาร์ทโฟนอาจไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ ในการนี้เข่นนี้ ให้ตั้งค่าเป็น [WPA2]
- การเปลี่ยนการตั้งค่าจะเปลี่ยนทั้งรหัสผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และรหัสผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth®
- จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน □☞ “การจับคู่กล้องและสมาร์ทโฟน (การเชื่อมต่อ Wi-Fi)” (P.419)
- การใช้ [เรียกดูการตั้งค่า □] (P.428) จะเป็นการตั้ง [□ ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ] เป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้น

1 แท็บ

- *1: สามารถเพิ่มไปที่ [กำหนด] ได้
- *2: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [เริ่มต้นการตั้งค่าทั้งหมด]
- *3: เรียกคืนค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายภาพ]

4. Wi-Fi/Bluetooth

หน้าที่	หน้าที่เริ่มต้น	*1	*2	*3
การตั้งค่า 				
□ ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ	WPA2/WPA3	—	—	—

การเพิ่มเติม/การแก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชัน 1.2

ฟังก์ชันดังไปนี้ได้รับการเพิ่ม/แก้ไขจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์

- การลดหน่วยความจำที่รองรับสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ([P.558](#))

การลดหน่วยความจำที่รองรับสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เพิ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงให้กับเงื่อนไขการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเมื่อแนะนำการ UHS-II หรือ UHS-I ที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ้นไป

วันที่ออกเอกสาร 2024.01.



<https://www.om-digital-solutions.com/>